



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
TL210

AUSGABE • EDITION

2009-06

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

TL02100101>

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Inspektionsmittel
Inspection means
Pièces d'usure et produits consommables

[illegible]

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 0790558-0
TELEFAX 0790558-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861972-451
TELEFAX 09861972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861972-0
TELEFAX 09861972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. P.NO. RÉF. 5 780 290 020

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXXXXXXX=BIS FZ.-ID.NR.:
XXXXXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXXXXXXX=TO SN:
XXXXXXX >=FROM SN:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXXXXXXX = JUSQU'AU NS:
XXXXXXX > = A PARTIR DU NS:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNÉE ET BÉNÉFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

- 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
- 2.002 AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGER
- 2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
- 2.005 OELTANK
- 2.006 KRAFTSTOFFTANK
- 2.007 MOTORHAUBE
- 2.010 ABDECKUNG
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX
- 2.016 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA >XXX/0198
- 2.016.1 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA XXX/0199>
- 2.020 FAHRERKABINE
- 2.021 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
- 2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
- 2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
- 2.024 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN
- 2.025 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
- 2.026 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
- 2.030 FAHRERSITZ – MSG 85
- 2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 85
- 2.032 FAHRERSITZ – MSG 95
- 2.032.1 FAHRERSITZ – MSG 95
- 2.033 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95
- 2.033.1 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95
- 2.045 KLIMAANLAGE
- 2.046 HEIZ-KLIMAGERAET

3.000 ACHSEN, BEREIFUNG

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

- 4.001 LADEANLAGE 1
- 4.002 LADEANLAGE 2

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN SW
- 5.021 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN DIREKTANBAU

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETAETIGUNG
- 6.007 KOMBINierter OELKUEHLER
- 6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
- 6.010 MOTORTEILE
- 6.030 BETANKUNGSPUMPE

7.000 GRUNDBAUGRUPPEN

- 7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
- 7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN LUEFTERMOTOR
- 7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
- 7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
- 7.005 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG >XXX/0198
- 7.005.1 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG XXX/0199>
- 7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
- 7.011 HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
- 7.045 HYDR. INSTALL. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung >XXX/0122
- 7.045.1 HYDR. INSTALL. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung XXX/0123>

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

- 8.001 BLOCKSTEUERGERAET
- 8.002 BLOCKSTEUERGERAET -SCHIEBER
- 8.006 VORSTEUERVENTIL >XXX/0198
- 8.006.1 VORSTEUERVENTIL XXX/0199>
- 8.007 VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKSTELLUNG >XXX/0198
- 8.007.1 VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKSTELLUNG XXX/0199>
- 8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
- 8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
- 8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
- 8.020 HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
- 8.061 ZAHNRADMOTOR
- 8.075 STABILISIERUNGSMODUL

9.000 ELEKTROINSTALLATION

- 9.001 ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
- 9.003 ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
- 9.004 ELEKTROINSTALLATION – MASCHINE
- 9.005 ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
- 9.007 ELEKTROINSTALLATION – BATTERIE

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.008	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE	>XXX/0138
9.008.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE	XXX/0139>
9.008.2	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE	XXX/0199>
9.010	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	
9.012	ELEKTROINSTALLATION – SICHERUNGS- UND RELAISTRÄGER	
9.014	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN	>XXX/0198
9.014.1	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN	XXX/0199>
9.016	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE	
9.032	ELEKTROINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG	>XXX/0198
9.032.1	ELEKTROINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG	XXX/0199>
9.050	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE	

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.010 COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX-USA >XXX/0153
- 2.016.1 STICKERS – TEREX-USA XXX/0154>
- 2.020 OPERATOR'S CAB
- 2.021 OPERATOR'S CAB – GLASSES
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 2.024 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
- 2.026 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
- 2.030 OPERATOR'S SEAT MSG 85
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 85
- 2.032 OPERATOR'S SEAT – MSG 85 >XXX/....
- 2.032.1 OPERATOR'S SEAT – MSG 85 XXX/....>
- 2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95
- 2.033.1 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95
- 2.045 AIR CONDITIONER
- 2.046 HEATING-AIR CONDITIONER UNIT

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT 1
- 4.002 LOADING EQUIPMENT 2

5.000 EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK, QUICKLY RELE
- 5.021 STACKER EQUIPM WITH CRANE HOOK, DIRECT MOUNTED

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMP MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBI RADIATOR COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 ENGINE PARTS 1
- 6.011 ENGINE PARTS 2
- 6.030 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE, VENTILATOR MOTOR
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
- 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – CIRCULATION
- 7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL >XXX/0198
- 7.005.1 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL XXX/0199>
- 7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVICE BRAKE
- 7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – PARKING BRAKE
- 7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER >XXX/0122
- 7.045.1 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER XXX/0123>

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.002 VALVE BANK – SPOOL
- 8.006 PILOT CONTROL VALVE >XXX/0198
- 8.006.1 PILOT CONTROL VALVE XXX/0199>
- 8.007 PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSIT. >XXX/0198
- 8.007.1 PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSIT. XXX/0199>
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
- 8.061 GEAR TYPE MOTOR
- 8.075 STABILIZER MODULE

9.000 ELECTRIC INSTALLATION

- 9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
- 9.003 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
- 9.004 ELECTRIC INSTALLATION – MACHINE
- 9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
- 9.007 ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.008	ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE	>XXX/0138
9.008.1	ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE	XXX/0139>
9.008.2	ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE	XXX/0199>
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL AND RELAY PANEL	
9.014	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME	>XXX/0198
9.014.1	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME	XXX/0199>
9.016	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB	
9.032	ELEC. INST. – BUCKET RETURN POSIT. LIFT.	>XXX/0198
9.032.1	ELEC. INST. – BUCKET RETURN POSIT. LIFT.	XXX/0199>
9.050	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER	

INDEX PAR GROUPES

1.000 CHÂSSIS AV

- 1.001 CHÂSSIS AV
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 OUTILLAGE

2.000 CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS

- 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
- 2.002 MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
- 2.003 GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
- 2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE
- 2.006 RESERVOIR DE CABURANT
- 2.007 CAPOT MOTEUR
- 2.010 RECOUVREMENT
- 2.014 DISPOSITIF DE DIRECTION
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX-USA >XXX/0153
- 2.016.1 STICKERS – TEREX-USA XXX/0154>
- 2.020 CABINE
- 2.021 CABINE – VITRES
- 2.022 CABINE – VITRES-EQUIPMENT 1
- 2.023 CABINE – VITRES-EQUIPMENT 2
- 2.024 CABINE – CADRE PLANCHER
- 2.025 CABINE – PORTE DROITE
- 2.026 CABINE – PORTE GAUCHE
- 2.030 SIEGE CONDUCTEUR MSG 85
- 2.031 SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MSG 85
- 2.032 SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95
- 2.032.1 SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95
- 2.033 SUSPENSION DU SIEGE MSG 95
- 2.033.1 SUSPENSION DU SIEGE MSG 95
- 2.045 INSTALLATION DE CLIMATISATION
- 2.046 BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR

3.000 ESSIEUX, FREINS

- 3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES

4.000 EQUIPEMENT DE TRAVAIL

- 4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR 1
- 4.002 EQUIPEMENT CHARGEUR 2

5.000 EQUIPEMENTS

- 5.001 ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
- 5.020 LEVE PALLETES AVEC CROCHET, A CHANGER RAPIDEMENT
- 5.021 LEVE PALLETES AVEC CROCHET, MONTAGE DIRECT

6.000 MOTEUR

- 6.001 IMPLANTATION MOTEUR
- 6.002 MONTAGE POMPES
- 6.003 ÉCHAPPEMENT
- 6.004 FILTRE A AIR
- 6.005 PEDALE D'ACCELERATEUR
- 6.007 COMBI RADIATEUR HUILE
- 6.009 APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
- 6.010 PIECES DE MOTEUR 1
- 6.011 PIECES DE MOTEUR 2
- 6.030 POMPE DE RAVITAILLEMENT

7.000 INSTALLATION HYDRAULIQUE

- 7.001 INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
- 7.002 INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION, MOTEUR VENTILAT
- 7.003 INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR
- 7.004 INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT
- 7.005 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE >XXX/0198
- 7.005.1 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE XXX/0199>
- 7.010 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
- 7.011 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
- 7.045 INSTALLATION HYDRAUL. – AMORT. DE VIBRAT. >XXX/0122
- 7.045.1 INSTALLATION HYDRAUL. – AMORT. DE VIBRAT. XXX/0123>

8.000 COMPOSANTS HYDRAULIQUES

- 8.001 BLOC DISTRIBUTEUR
- 8.002 BLOC DISTRIBUTEUR – TIROIR
- 8.006 DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0198
- 8.006.1 DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0199>
- 8.007 DISTRIBUT. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMAT. >XXX/0198
- 8.007.1 DISTRIBUT. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMAT. XXX/0199>
- 8.010 VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
- 8.012 VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
- 8.014 VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
- 8.020 VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
- 8.061 MOTEUR A ENGREN
- 8.075 MODULE DE STABIL

9.000 INSTALLATION ELECTRIQUE

- 9.001 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
- 9.003 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
- 9.004 INSTALLATION ELECTRIQUE – MACHINE
- 9.005 INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
- 9.007 INSTALLATION ELECTRIQUE – BATTERIE

INDEX PAR GROUPES

9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE >XXX/0138
9.008.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0139>
9.008.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0199>
9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
9.014	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER >XXX/0198
9.014.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER XXX/0199>
9.016	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.032	INST. ELECTR. – REMISE A NIVEAU AUTOM. >XXX/0198
9.032.1	INST. ELECTR. – REMISE A NIVEAU AUTOM. XXX/0199>
9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

2.010	ABDECKUNG	2.046	HEIZ-KLIMAGERAET
3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
3.000	ACHSEN, BEREIFUNG	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	7.045	HYDR. INSTALL. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung >XXX/0122
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	7.045.1	HYDR. INSTALL. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung XXX/0123>
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGER	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
6.003	AUSPUFF	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN LUEFTERMOTOR
6.030	BETANKUNGSPUMPE	7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
8.001	BLOCKSTEUERGERAET	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
8.002	BLOCKSTEUERGERAET -SCHIEBER	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.032	ELEKTROINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG >XXX/0198	7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG >XXX/0198
9.032.1	ELEKTROINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG XXX/0199>	7.005.1	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG XXX/0199>
9.000	ELEKTROINSTALLATION	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
9.010	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
9.007	ELEKTROINSTALLATION – BATTERIE	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
9.014	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN >XXX/0198	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
9.014.1	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN XXX/0199>	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
9.016	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
9.003	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN	2.045	KLIMAAANLAGE
9.008	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0138	1.002	KNICKGELENK
9.008.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0139>	6.007	KOMBINIERTER OELKUEHLER
9.008.2	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0199>	2.006	KRAFTSTOFFTANK
9.004	ELEKTROINSTALLATION – MASCHINE	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR	4.001	LADEANLAGE 1
9.012	ELEKTROINSTALLATION – SICHERUNGS- UND RELAISTRAEGER	4.002	LADEANLAGE 2
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	2.014	LENKEINHEIT
9.050	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE	6.004	LUFTFILTER
2.020	FAHRERKABINE	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1	6.001	MOTOREINBAU
2.023	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2	2.007	MOTORHAUBE
2.024	FAHRERKABINE – BODENRAHMEN	6.010	MOTORTEILE
2.026	FAHRERKABINE – TUERE LINKS	2.005	OELTANK
2.025	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS	6.002	PUMPENANBAU
2.021	FAHRERKABINE – VERGLASUNG	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 85	8.075	STABILISIERUNGSMODUL
2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95	5.021	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN DIREKTANBAU
2.033.1	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95	5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN SW
2.030	FAHRERSITZ – MSG 85	1.000	VORDERWAGEN
2.032	FAHRERSITZ – MSG 95	1.001	VORDERWAGEN
2.032.1	FAHRERSITZ – MSG 95	8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0198
6.005	GASBETAETIGUNG	8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0199>
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX	8.007	VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKSTELLUNG >XXX/0198
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA >XXX/0198	8.007.1	VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKSTELLUNG XXX/0199>
2.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA XXX/0199>	1.010	WERKZEUG
7.000	GRUNDBAUGRUPPEN	8.061	ZAHNRADMOTOR
		2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG


ALPHABETIC CONTENTS

2.045 AIR CONDITIONER
6.004 AIR FILTER
1.002 ARTICULATION
3.001 AXLE, TIRES
3.000 AXLES, BRAKES
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
6.007 COMBI RADIATOR COOLER
2.010 COVER
9.032 ELEC. INST. – BUCKET RETURN POSIT. LIFT. >XXX/0198
9.032.1 ELEC. INST. – BUCKET RETURN POSIT. LIFT. XXX/0199>
9.000 ELECTRIC INSTALLATION
9.007 ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY
9.008 ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE >XXX/0138
9.008.1 ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE XXX/0139>
9.008.2 ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE XXX/0199>
9.010 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
9.014 ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME >XXX/0198
9.014.1 ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME XXX/0199>
9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.012 ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL AND RELAY PANEL
9.050 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.004 ELECTRIC INSTALLATION – MACHINE
9.016 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.003 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
6.000 ENGINE ASSEMBLY
6.001 ENGINE ASSEMBLY
2.007 ENGINE COVER
6.010 ENGINE PARTS 1
6.011 ENGINE PARTS 2
5.000 EQUIPMENT
6.003 EXHAUST
1.000 FRONT CHASSIS
1.001 FRONT CHASSIS
6.009 FUEL SUPPLY
2.006 FUEL TANK
8.061 GEAR TYPE MOTOR
2.046 HEATING-AIR CONDITIONER UNIT
8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
0.004

7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER >XXX/0122
7.045.1 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER XXX/0123>
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – CIRCULATION
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE, VENTILATOR MOTOR
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – PARKING BRAKE
7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL >XXX/0198
7.005.1 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL XXX/0199>
7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVICE BRAKE
7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
4.001 LOADING EQUIPMENT 1
4.002 LOADING EQUIPMENT 2
2.024 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME
2.020 OPERATOR'S CAB
2.026 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
2.021 OPERATOR'S CAB – GLASSES
2.030 OPERATOR'S SEAT MSG 85
2.032 OPERATOR'S SEAT – MSG 85 >XXX/....
2.032.1 OPERATOR'S SEAT – MSG 85 XXX/....>
2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 85
2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95
2.033.1 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95
6.005 PEDAL ACCELERATOR
8.006 PILOT CONTROL VALVE >XXX/0198
8.006.1 PILOT CONTROL VALVE XXX/0199>
8.007 PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSIT. >XXX/0198
8.007.1 PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSIT. XXX/0199>
6.002 PUMP MOUNTING
2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT
2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.030 REFILLING PUMP
8.075 STABILIZER MODULE
5.021 STACKER EQUIPM WITH CRANE HOOK, DIRECT MOUNTED
5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK, QUICKLY RELE
2.014 STEERING UNIT
2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.015 STICKERS – TEREX
2.016 STICKERS – TEREX-USA >XXX/0153
2.016.1 STICKERS – TEREX-USA XXX/0154>
1.010 TOOLS
8.001 VALVE BANK
8.002 VALVE BANK – SPOOL
4.000 WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABETIQUE


6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT	9.008.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0139>
1.002	ARTICULATION	9.008.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0199>
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – MACHINE
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR – TIROIR	9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
2.020	CABINE	9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
2.024	CABINE – CADRE PLANCHER	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE >XXX/0198
2.025	CABINE – PORTE DROITE	7.005.1	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE XXX/0199>
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION, MOTEUR VENTILAT
2.021	CABINE – VITRES	7.045	INSTALLATION HYDRAUL. – AMORT. DE VIBRAT. >XXX/0122
2.022	CABINE – VITRES-EQUIPMENT 1	7.045.1	INSTALLATION HYDRAUL. – AMORT. DE VIBRAT. XXX/0123>
2.023	CABINE – VITRES-EQUIPMENT 2	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.007	CAPOT MOTEUR	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR
1.000	CHASSIS AV	7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
1.001	CHASSIS AV	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
6.007	COMBI RADIATEUR HUILE	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, A CHANGER RAPIDEMENT
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	5.021	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, MONTAGE DIRECT
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
8.007	DISTRIBUT. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMAT. >XXX/0198	8.075	MODULE DE STABIL
8.007.1	DISTRIBUT. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMAT. XXX/0199>	6.002	MONTAGE POMPES
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0198	6.000	MOTEUR
8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0199>	8.061	MOTEUR A ENGREN
6.003	ÉCHAPPEMENT	1.010	OUTILLAGE
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR 1	6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
4.002	EQUIPEMENT CHARGEUR 2	6.010	PIECES DE MOTEUR 1
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	6.011	PIECES DE MOTEUR 2
5.000	EQUIPEMENTS	6.030	POMPE DE RAVITAILLEMENT
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	2.010	RECOUVREMENT
3.000	ESSIEUX, FREINS	2.006	RESERVOIR DE CABURANT
6.004	FILTRE A AIR	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	2.032.1	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95
9.032	INST. ELECTR. – REMISE A NIVEAU AUTOM. >XXX/0198	2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MSG 85
9.032.1	INST. ELECTR. – REMISE A NIVEAU AUTOM. XXX/0199>	2.030	SIEGE CONDUCTEUR MSG 85
2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION	2.015	STICKERS – TEREX
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE	2.016	STICKERS – TEREX-USA >XXX/0153
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE – BATTERIE	2.016.1	STICKERS – TEREX-USA XXX/0154>
9.016	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE	2.033	SUSPENSION DU SIEGE MSG 95
9.014	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER >XXX/0198	2.033.1	SUSPENSION DU SIEGE MSG 95
9.014.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER XXX/0199>	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE >XXX/0138	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6456001101	VORDERWAGEN KPL.	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6410502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT M 6	ECROU M 6	N.B.	
4	1307707014	SCHEIBE Ø6,4	WASHER Ø6,4	RONDELLE Ø6,4	N.B.	
5	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT M 6X30	VIS M 6X30	N.B.	
6	0457002031	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	
7	6457002032	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
8	1027707824	FLACHRUNDSCHRAUBE M 10X60	BOLT M 10X60	VIS M 10X60	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE Ø10,5	WASHER Ø10,5	RONDELLE Ø10,5	N.B.	
10	1212251013	MUTTER M 10	NUT M 10	ECROU M 10	N.B.	
11	6455002033	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
12	6455002035	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
13	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	N.B.	
14	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER 13X30X6	RONDELLE 13X30X6	N.B.	
15	0455003002	LAMPENHALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
16	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT M 12X25	VIS M 12X25	4	
17	1290707022	SCHEIBE Ø13	WASHER Ø13	RONDELLE Ø13	4	
18	0457002012	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	

Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION



Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0140319130	BOLZEN	PIN	AXE	4	
2	1309412112	SCHEIBE 40X50X1	SHIM 40X50X1	RONDELLE 40X50X1	N.B.	
3	0333023033	DISTANZROHR 20X3,5X7	SPACER BUSHING 20X3,5X7	DOUILLE 20X3,5X7	4	
4	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER 13X30X6	RONDELLE 13X30X6	4	
5	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	4	
6	0456006103	BOLZEN	PIN	AXE	1	
7	1007707043	SCHRAUBE M 16X150	BOLT M 16X150	VIS M 16X150	1	
8	1212251016	MUTTER M 16	NUT M 16	ECROU M 16	1	
9	6457006006	DRUCKPLATTE	THRUST PLATE	PLAQUE D APPUI	2	
10	1045907230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT M 12X40	VIS M 12X40	N.B.	
11	1950000867	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
12	1309412514	SCHEIBE 100X120X1	SHIM 100X120X1	RONDELLE 100X120X1	N.B.	
13	1309412510	SCHEIBE 100X120X0,5	SHIM 100X120X0,5	RONDELLE 100X120X0,5	N.B.	
14	1609003010	SCHMIERNIPPEL M 10X1X90	GRAESE NIPPLE M 10X1X90	GRAISSEUR M 10X1X90	2	
15	0457006005	RING	RING	BAGUE	2	
16	6457006055	BOLZEN	PIN	AXE	1	
17	1007707014	SCHRAUBE M 6X40	BOLT M 6X40	VIS M 6X40	1	
18	1343707055	SCHEIBE Ø6,4	WASHER Ø6,4	RONDELLE Ø6,4	3	
19	1212251009	MUTTER M 6	NUT M 6	ECROU M 6	1	
20	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
21	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
22	1977000526	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	




Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455038000	WERKZEUG KPL. POS. 2-4	TOOLS ITEM. 2-4	OUTILLAGE REP. 2-4	1	
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000030	STECKSCHLUESSEL 30 MM	TUBUL. BOX WRENCH 30 MM	CLEF EN TUBE 30 MM	1	

Bildtafel 2.001
Diagram 2.001
Planche 2.001

HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
REAR CHASSIS, MUD GUARD
CHASSIS AR GARDE-BOUE




Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6456005101	HINTERWAGEN	REAR CHASSIS	CHASSIS AR	1	
2	6457006036	U-BLECH	U PLATE	TOLE EN U	2	
3	1343707057	SCHEIBE Ø8,4	WASHER Ø8,4	RONDELLE Ø8,4	N.B.	
4	1212251011	MUTTER M 8	NUT M 8	ECROU M 8	N.B.	
5	0456006121	HECKGEWICHT RECHTS	COUNTERWEIGHT RIGHT	POIDS AR DROIZ	1	
6	0456006122	HECKGEWICHT LINKS	COUNTERWEIGHT LEFT	POIDS AR GAUCHE	1	
7	1007707441	SCHRAUBE M 16X60	BOLT M 16X60	VIS M 16X60	N.B.	
8	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER 17X40X6	RONDELLE 17X40X6	N.B.	
9	1008707318	SCHRAUBE M 8X30	BOLT M 8X30	VIS M 8X30	2	
10	5350658341	RUECKSTRAHLER GELB	REFLECTOR YELLOW	REFLECTEUR JAUNE	2	
11	5350658343	RUECKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	
12	0410506010	BUEGEL	CLIP	ETRIER	2	
13	1008707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT M 8X20	VIS M 8X20	N.B.	
14	6456006170	SCHUTZGITTER	PROTECTION GRID	GRILLE PROTECT	1	
15	0455006080	DOPPELHALTER KPL. POS. 16-25	BRACKET ITEM. 16-25	SUPPORT REP. 16-25	1	
16	0447002081	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
17	0447002082	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
18	5354049501	FUSS	BASE	SOCLE	2	
19	1940000232	POP-BLINDNIETE 4,0X10,3	BLIND RIVET 4,0X10,3	RIVET AVEUGLE 4,0X10,3	N.B.	
20	5354049502	BOLZEN	PIN	AXE	2	
21	5354049503	GUMMITEIL	RUBBER PART	ELEMENT CAOUTCHOUC	2	
22	5354049510	ANHAKER	HOLDER	SUPPORT	2	
23	1360707018	BOLZEN	PIN	AXE	2	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1343707057	SCHEIBE Ø8,4	WASHER Ø8,4	RONDELLE Ø8,4	4	
25	1395707017	SPLINT 3,2X16	COTTER PIN 3,2X16	GOUPILLE FENDUE 3,2X16	2	
26	1008707031	SCHRAUBE M 12X70	BOLT M 12X70	VIS M 12X70	2	
27	5816660001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
28	0457006030	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	GARDE-BOUE DROIT	1	
29	0457006031	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	GARDE-BOUE GAUCHE	1	
30	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER 13X30X6	RONDELLE 13X30X6	N.B.	
31	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	N.B.	
32	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	3	
33	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	1	
34	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
35	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	1	
36	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
37	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
38	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT M 6	ECROU M 6	4	
39	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT M 6X30	VIS M 6X30	4	
40	1307707014	SCHEIBE Ø6,4	WASHER Ø6,4	RONDELLE Ø6,4	4	
41	0153011047	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	2	



Bildtafel	2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram	2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5153656377	KABINENLAGER	CAB BEARING	ROULEMENT, CABINE	2	
2	0455006067	KABINENAUFCLAGE	CAB SUPPORT	CALE DE CABINE	2	
3	5153656379	KABINENLAGER	CAB BEARING	ROULEMENT, CABINE	2	
4	0455006066	KABINENAUFCLAGE	CAB SUPPORT	CALE DE CABINE	6	
5	1007341354	SCHRAUBE M 20X130	BOLT M 20X130	VIS M 20X130	2	
6	1007341554	SCHRAUBE M 20X140	BOLT M 20X140	VIS M 20X140	2	
7	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER 13X30X6	RONDELLE 13X30X6	N.B.	
8	1343707069	SCHEIBE 21X44X8	WASHER 21X44X8	RONDELLE 21X44X8	4	
9	1210707018	MUTTER M 20	NUT M 20	ECROU M 20	4	
10	0455006041	AUFSTIEG OBEN	ASCENT	ACCES	2	
11	0455006044	AUFSTIEG MITTE	ASCENT	ACCES	2	
12	0455006048	AUFSTIEG UNTEN RECHTS	ASCENT RIGHT	ACCES DROIT	1	
13	0455006049	AUFSTIEG UNTEN LINKS	ASCENT LEFT	ACCES GAUCHE	1	
14	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	N.B.	


Bildtafel	2.003	PENDELACHSLAGERUNG, ZENTRALSCHMIERUNG
Diagram	2.003	OSCILLATING AXLE BEARING, CENTRALIZED LUBRICATION
Planche	2.003	PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0465506016	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	5809625592	BUCHSE	BUSHING	DOUILLE	2	
3	6456006110	ACHSLAGERPLATTE MIT SPANNHUELSEN +POS.4	AXLE BEARING PLATE ITEM.4	PLAQUE DE PALIER D'ESSIEU REP.4	1	
4	1380707488	SPANNHUELSE	PIN ROLL	GOUPILLE ELASTIQUE	4	
5	1007907869	SCHRAUBE M 30X150	BOLT M 30X150	VIS M 30X150	4	
6	5803650025	PARABELFEDER	RUBBER BASE	SILENTBLOC	2	
7	MCS001036A	KLEBER SL 2070	GLUE SL 2070	MASTIC SL 2070	1	
8	1607003010	SCHMIERNIPPEL M 10X1	GREASE NIPPEL M 10X1	GRAISSEUR M 10X1	3	
9	1915060551	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	4	
10	0455009003	SCHMIERSCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
11	0330009003	SCHMIERSCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
12	1915060583	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	2	
13	0453009003	SCHMIERSCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
14	5350650294	KABELBINDER 2,5X142	BINDER 2,5X142	COLLIER 2,5X142	N.B.	

Bildtafel 2.005
Diagram 2.005
Planche 2.005

OELTANK
HYDRAULIC OIL TANK
RESERVOIR HYDRAULIQUE

Sample of Manual. Download All 313 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2009-terex-tl210-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>



Product: 2009 TEREX TL210 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2009-terex-tl210-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>