

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Product: 20067 Terex Schaeff HR20 Mini Excavator Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.repairmanual.com/downloads/20067-terex-schaeff-hr20-mini-excavator-workshop-parts-catalog-manual/>

Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 1.001 - UNTERWAGEN, FRONTRAEUMSCHILD

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	6183501005	1.001	01	UNTERWAGEN UNDER CARRIAGE				
	10	1609003010	1.001	05	SCHMIERNIPPELM10X1X 90° GRAESE NIPPLEM10X1X 90°				
	11	0183502026	1.001	01	BOLZEN PIN				
	12	1008707225	1.001	01	SCHRAUBEM10X80 BOLT M10X80				
	13	0183502030	1.001	01	RAEUMSCHILD DOZER BLADE				
	14	6183502052	1.001	01	ZYLINDERSCHUTZ PROTECTION				
	15	5660095200	1.001	01	SCHLAUCHKLEMME 140 - 160 HOSE CLIP 140 - 160				
	16	5354640110	1.001	01	NEOPRENE-STREIFEN10X25 NEOPRENE STRIP 10X25				
	17	1017341424	1.001	01	SCHRAUBEM10X40 BOLT M10X40				
	18	0156001065	1.001	01	DISTANZROHR SPACER BUSHING				
	2	6189202011	1.001	01	DECKEL COVER				
	3	1008707018	1.001	01	SCHRAUBEM8X20 BOLTM8X20				

Ausdruck Datum:
Printout date: 19.01.2007
Imprimé le:

Seite:
Page: 1
Page:

Sample of manual. Download All 240 pages at:
<https://www.repairmanual.com/downloads/20067-terex-schaeff-hr20-mini-excavator-workshop-parts-catalog-manual/>

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20

Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 1.001 - UNTERWAGEN, FRONTRAEUMSCHILD

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No. de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	4	1290707018	 1.001	01	SCHEIBE8,4 WASHER8,4				
	5	6183502015	 1.001	01	DECKEL COVER				
	6	6189602020	 1.001	01	DECKEL COVER RUNNING WHEEL				
	7	0183502025	 1.001	01	BOLZEN PIN				
	8	1007707825	 1.001	01	SCHRAUBEM10X120 BOLTM10X120				
	9	1212251013	 1.001	01	MUTTERM10 NUTM10				




Product: 20067 Terex Schaeff HR20 Mini Excavator Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.repairmanual.com/downloads/20067-terex-schaeff-hr20-mini-excavator-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 240 pages at: <https://www.repairmanual.com/downloads/20067-terex-schaeff-hr20-mini-excavator-workshop-parts-catalog-manual/>

Bildtafel 1.001
Diagram 1.001
Planche 1.001

UNTERWAGEN, FRONTRÄUMSCHILD
UNDERCARRIAGE, DOZER BLADE
CHÂSSIS, LAME FRONTALE



Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 1.002 - SCHWENKEINRICHTUNG

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	5609661462	1.002	01	KUGELDREHVERBINDUNG SLEW RING				
	10	1915060553	1.002	01	VERSCHRAUBUNG FITTING				
	11	0209006040	1.002	01	ADAPTER ADAPTER				
	12	1636815272	1.002	01	DICHTRING SEAL RING				
	13	0176006010	1.002	01	DUESE NOZZLE				
	14	1008707818	1.002	01	SCHRAUBEM8X35 BOLTM8X35				
	15	1343707057	1.002	01	SCHEIBE8,4 WASHER8,4				
	16	1007707642	1.002	01	SCHRAUBEM16X120 BOLTM16X120				
	2	1007707841	1.002	01	SCHRAUBEM16X80 BOLTM16X80				
	3	5568248127	1.002	01	STOPFEN PLUG				
	4	6183506020	1.002	01	DECKEL COVER				
	5	5527665129	1.002	01	SCHWENKANTRIEB COVER				


Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 1.002 - SCHWENKEINRICHTUNG

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	6	1045907441	 1.002	01	SCHRAUBEM16X60 BOLTM16X60				
	7	0189606045	 1.002	01	BUCHSE BUSHING				
	8	1607003010	 1.002	01	SCHMIERNIPPELM10X1 GREASE NIPPEL M10X1				
	9	0190006008	 1.002	01	SCHLAUCH HOSE				



Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.001 - OBERWAGEN

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	6183513000	2.002	01	OELTANK KPL. OIL TANK, CPL			✓	
	10	5380657029	2.002	01	VERSCHLUSSSCHRAUBE PLUG				
	11	5380660854	2.002	01	DRUCKFEDER SPRING				
	12	1970958335	2.002	01	O-RING 82X3 O-RING 82X3				
	13	1970956934	2.002	01	O-RING 75X3 O-RING 75X3				
	14	1970956331	2.002	01	O-RING 40X3 O-RING 40X3				
	15	1970956735	2.002	01	O-RING 88X3 O-RING 88X3				
	16	1045707018	2.002	01	SCHRAUBEM8X20 BOLT M8X20				
	17	1290707018	2.002	01	SCHEIBE8,4 WASHER 8,4				
	18	5380660831	2.002	01	DRUCKSCHALTER 1,9 BAR PRESS SWITCH1,9 BAR				
	19	5501655650	2.002	01	BELUEFTUNGSFILTER FILTER				
	2	6183513002	2.002	01	OELTANK OIL TANK				


Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.001 - OBERWAGEN

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	20	5366654588	2.002	01	OELWECHSELVENTIL DRAIN PLUG				
	21	1911060154	2.002	01	UEBERWURFMUTTER UNION NUT				
	22	1912060354	2.002	01	VERSCHLUSSSTOPFEN PLUG				
	3	5091661776	2.002	01	SONDE FUER OELSTANDM14X1,5 OIL LEVEL SENSOR M14X1,5				
	4	5527662035	2.002	01	DICHTUNG SEAL				
	5	1008707230	2.002	01	SCHRAUBEM12X40 BOLTM12X40				
	6	1343707061	2.002	01	SCHEIBE 13 WASHER 13				
	7	5368632243	2.002	01	OELSTANDSANZEIGE OIL GAUGE				
	8	5380660841	2.002	01	RUECKLAUFFILTER RETURN FILTER				✓
	9	5380660852	2.002	01	FILTERELEMENT FILTER CARTRIDGE				



Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.002 - OELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	6183513000	2.002	01	OELTANK KPL. OIL TANK, CPL			✓	
	10	5380657029	2.002	01	VERSCHLUSSSCHRAUBE PLUG				
	11	5380660854	2.002	01	DRUCKFEDER SPRING				
	12	1970958335	2.002	01	O-RING 82X3 O-RING 82X3				
	13	1970956934	2.002	01	O-RING 75X3 O-RING 75X3				
	14	1970956331	2.002	01	O-RING 40X3 O-RING 40X3				
	15	1970956735	2.002	01	O-RING 88X3 O-RING 88X3				
	16	1045707018	2.002	01	SCHRAUBEM8X20 BOLT M8X20				
	17	1290707018	2.002	01	SCHEIBE8,4 WASHER 8,4				
	18	5380660831	2.002	01	DRUCKSCHALTER 1,9 BAR PRESS SWITCH1,9 BAR				
	19	5501655650	2.002	01	BELUEFTUNGSFILTER FILTER				
	2	6183513002	2.002	01	OELTANK OIL TANK				


Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.002 - OELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	20	5366654588	2.002	01	OELWECHSELVENTIL DRAIN PLUG				
	21	1911060154	2.002	01	UEBERWURFMUTTER UNION NUT				
	22	1912060354	2.002	01	VERSCHLUSSSTOPFEN PLUG				
	3	5091661776	2.002	01	SONDE FUER OELSTANDM14X1,5 OIL LEVEL SENSOR M14X1,5				
	4	5527662035	2.002	01	DICHTUNG SEAL				
	5	1008707230	2.002	01	SCHRAUBEM12X40 BOLTM12X40				
	6	1343707061	2.002	01	SCHEIBE 13 WASHER 13				
	7	5368632243	2.002	01	OELSTANDSANZEIGE OIL GAUGE				
	8	5380660841	2.002	01	RUECKLAUFFILTER RETURN FILTER				✓
	9	5380660852	2.002	01	FILTERELEMENT FILTER CARTRIDGE				



Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.003 - DIESELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	5388664068	2.004	01	FAHRERKABINE MIT AUSSTATTUNG KPL. OPERATOR'S CAB				
	12	5388662776	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	13	5388662623	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	14	5388665072	2.004	01	MUTTER NUT				
	15	5388662926	2.004	01	KAPPE CAP				
	16	5388662927	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	17	5388662928	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	18	5388662929	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	19	5388662930	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	2	5388665041	2.004	01	ROLLFENSTER KPL. ROLLER PANE				
	20	5388662931	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	21	5388665057	2.004	01	TUER KPL. DOOR CPL.				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.003 - DIESELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	24	5388661422	2.004	01	KAPPE CAP				
	25	5388662553	2.004	01	FRONTSCHIEBE FRONT WINDOW-SHIELD				
	26	1210707011	2.004	01	MUTTER NUT				
	28	5388662600	2.004	01	GRIFF RECHTS HANDLE RIGHT				
	29	5388662601	2.004	01	GRIFF LINKS HANDLE LEFT				
	3	5388665056	2.004	01	SCHIEBEFENSTER KPL. SLIDING PANE				
	30	5388662624	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	32	1323707018	2.004	01	FEDERRING SPRING WASHER				
	33	1290707018	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	35	5388662733	2.004	01	RAHMEN FRAME				
	36	1045707609	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	37	5388662957	2.004	01	ABDECKUNG COVER				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.003 - DIESELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	38	5388662632	2.004	01	KAPPE CAP				
	39	5388665060	2.004	01	TUERSCHEIBE UNTEN DOOR PANE TOP				
	4	5388665024	2.004	01	SCHEIBE GLASS				
	40	5388665059	2.004	01	TUERSCHEIBE OBEN DOOR PANE BOTTOM				
	41	1210707011	2.004	01	MUTTER NUT				
	42	5388662946	2.004	01	MUTTER NUT				
	43	5388662489	2.004	01	BUEGEL CLIP				
	44	5388662954	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	47	5388662961	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	48	5388662962	2.004	01	TUERGRIFF DOOR HANDLE				
	49	5388662963	2.004	01	HANDGRIFF HANDLE				
	5	5388665055	2.004	01	SCHEIBE GLASS				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.003 - DIESELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	50	5388662964	2.004	01	MUTTER NUT				
	52	1290707014	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	53	5388661474	2.004	01	SCHLOSS LOCK				
	54	5388661432	2.004	01	SPANNHUELSE PIN ROLL				
	55	5388661431	2.004	01	SCHARNIERSTIFT PIN HINGE				
	56	5388662965	2.004	01	RAHMEN FRAME				
	57	1062707019	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	58	1008707612	2.004	01	SCHRAUBE M6X12 BOLT M6X12				
	59	- - -	2.004	01	FAHRERKABINENRAHMEN OPERATOR'S CAB				
	6	5388665054	2.004	01	SCHEIBE GLASS				
	60	5388665037	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	61	5388665036	2.004	01	AUFLAGE SUPPORT				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.003 - DIESELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	62	5388665035	2.004	01	AUFLAGE SUPPORT				
	63	5388662072	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	64	5388662947	2.004	01	GUMMIPUFFER RUBBER STOPPER				
	66	5388661451	2.004	01	SONNENBLLENDE SUN VISOR				
	67	5388661481	2.004	01	WISCHERARM WIPER ARM				
	68	5388661444	2.004	01	KAPPE CAP				
	69	5388661421	2.004	01	MUTTER NUT				
	7	5388662921	2.004	01	DACHSCHEIBE PANE				
	70	5388662078	2.004	01	MUTTER NUT				
	71	5388662636	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	72	5388661486	2.004	01	KAPPE CAP				
	73	5388661447	2.004	01	GUMMITUELLE RUBBER SEAL				


Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.003 - DIESELTANK

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	74	5388662578	2.004	01	WISCHERMOTOR WIPER MOTOR				
	75	1290707014	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	77	1327707018	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	78	5388661479	2.004	01	WISCHERBLATT WIPER BLADE				
	79	5388662839	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	8	5388662970	2.004	01	DACHSCHEIBE PANE				
	80	1008707912	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	81	5388662955	2.004	01	MUTTER NUT				
	82	5388662719	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	83	5388662573	2.004	01	ROLLE ROLLER				
	84	MS008042A	2.004	01	SCHEIBENKLEBERSET GLUE KIT				



Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.004 - FAHRERKABINE - VERGLASUNG,

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	5388664068	2.004	01	FAHRERKABINE MIT AUSSTATTUNG KPL. OPERATOR'S CAB				
	12	5388662776	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	13	5388662623	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	14	5388665072	2.004	01	MUTTER NUT				
	15	5388662926	2.004	01	KAPPE CAP				
	16	5388662927	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	17	5388662928	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	18	5388662929	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	19	5388662930	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	2	5388665041	2.004	01	ROLLFENSTER KPL. ROLLER PANE				
	20	5388662931	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	21	5388665057	2.004	01	TUER KPL. DOOR CPL.				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.004 - FAHRERKABINE - VERGLASUNG,

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	24	5388661422	2.004	01	KAPPE CAP				
	25	5388662553	2.004	01	FRONTSCHIEBE FRONT WINDOW-SHIELD				
	26	1210707011	2.004	01	MUTTER NUT				
	28	5388662600	2.004	01	GRIF RECHTS HANDLE RIGHT				
	29	5388662601	2.004	01	GRIF LINKS HANDLE LEFT				
	3	5388665056	2.004	01	SCHIEBEFENSTER KPL. SLIDING PANE				
	30	5388662624	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	32	1323707018	2.004	01	FEDERRING SPRING WASHER				
	33	1290707018	2.004	01	SCHIEBE WASHER				
	35	5388662733	2.004	01	RAHMEN FRAME				
	36	1045707609	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	37	5388662957	2.004	01	ABDECKUNG COVER				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.004 - FAHRERKABINE - VERGLASUNG,

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	38	5388662632	2.004	01	KAPPE CAP				
	39	5388665060	2.004	01	TUERSCHEIBE UNTEN DOOR PANE TOP				
	4	5388665024	2.004	01	SCHEIBE GLASS				
	40	5388665059	2.004	01	TUERSCHEIBE OBEN DOOR PANE BOTTOM				
	41	1210707011	2.004	01	MUTTER NUT				
	42	5388662946	2.004	01	MUTTER NUT				
	43	5388662489	2.004	01	BUEGEL CLIP				
	44	5388662954	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	47	5388662961	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	48	5388662962	2.004	01	TUERGRIFF DOOR HANDLE				
	49	5388662963	2.004	01	HANDGRIFF HANDLE				
	5	5388665055	2.004	01	SCHEIBE GLASS				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.004 - FAHRERKABINE - VERGLASUNG,

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	50	5388662964	2.004	01	MUTTER NUT				
	52	1290707014	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	53	5388661474	2.004	01	SCHLOSS LOCK				
	54	5388661432	2.004	01	SPANNHUELSE PIN ROLL				
	55	5388661431	2.004	01	SCHARNIERSTIFT PIN HINGE				
	56	5388662965	2.004	01	RAHMEN FRAME				
	57	1062707019	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	58	1008707612	2.004	01	SCHRAUBE M6X12 BOLT M6X12				
	59	- - -	2.004	01	FAHRERKABINENRAHMEN OPERATOR'S CAB				
	6	5388665054	2.004	01	SCHEIBE GLASS				
	60	5388665037	2.004	01	DICHTUNG SEAL				
	61	5388665036	2.004	01	AUFLAGE SUPPORT				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.004 - FAHRERKABINE - VERGLASUNG,

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	62	5388665035	2.004	01	AUFLAGE SUPPORT				
	63	5388662072	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	64	5388662947	2.004	01	GUMMIPUFFER RUBBER STOPPER				
	66	5388661451	2.004	01	SONNENBLLENDE SUN VISOR				
	67	5388661481	2.004	01	WISCHERARM WIPER ARM				
	68	5388661444	2.004	01	KAPPE CAP				
	69	5388661421	2.004	01	MUTTER NUT				
	7	5388662921	2.004	01	DACHSCHEIBE PANE				
	70	5388662078	2.004	01	MUTTER NUT				
	71	5388662636	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	72	5388661486	2.004	01	KAPPE CAP				
	73	5388661447	2.004	01	GUMMITUELLE RUBBER SEAL				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20




Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.004 - FAHRERKABINE - VERGLASUNG,

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	74	5388662578	2.004	01	WISCHERMOTOR WIPER MOTOR				
	75	1290707014	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	77	1327707018	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	78	5388661479	2.004	01	WISCHERBLATT WIPER BLADE				
	79	5388662839	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	8	5388662970	2.004	01	DACHSCHEIBE PANE				
	80	1008707912	2.004	01	SCHRAUBE BOLT				
	81	5388662955	2.004	01	MUTTER NUT				
	82	5388662719	2.004	01	SCHEIBE WASHER				
	83	5388662573	2.004	01	ROLLE ROLLER				
	84	MS008042A	2.004	01	SCHEIBENKLEBERSET GLUE KIT				

Bildtafel 2.004
Diagram 2.004
Planche 2.004

FAHRERKABINE - VERGLASUNG, BEFESTIGUNGSTEILE
OPERATOR`S CAB - GLASSES, MOUNTING PARTS
CABINE - VITRES, PIECES DE MONTAGE



Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.005 - FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	1	5388662574	2.005	01	BEHAELTER TANK				
	10	5388662143	2.005	01	TUERVERRIEGELUNG BRACKET				
	11	5388661433	2.005	01	FUEHRUNG GUIDING				
	12	5388661473	2.005	01	SCHLISSKEIL COTTER				
	13	5388662941	2.005	01	ABDECKUNG COVER				
	14	5388662942	2.005	01	ABDECKUNG COVER				
	15	5388662943	2.005	01	ABDECKUNG COVER				
	16	5388662515	2.005	01	KLEMME CLAMP				
	17	1290707018	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	18	5388662944	2.005	01	HALTER HOLDER				
	19	5388662829	2.005	01	SCHRAUBE BOLT				
	2	5388665069	2.005	01	DAEMMSTOFF SOUND.SUPPR. MAT.				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.005 - FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	20	5388661435	2.005	01	SCHRAUBE BOLT				
	21	5388662471	2.005	01	ABDECKUNG COVER				
	22	1212251011	2.005	01	MUTTER NUT				
	23	5388662599	2.005	01	MUTTER NUT				
	24	5388662284	2.005	01	MUTTER NUT				
	25	5388662071	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	26	5388662947	2.005	01	PUFFER STOP				
	27	5388661442	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	28	5354244600	2.005	01	HAKEN HOOK				
	29	5388662925	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	3	5388665070	2.005	01	DAEMMSTOFF SOUND.SUPPR. MAT.				
	30	5388662776	2.005	01	SCHRAUBE BOLT				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.005 - FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	31	5388661476	2.005	01	PUFFER STOP				
	32	5388662090	2.005	01	MUTTER NUT				
	33	5388662046	2.005	01	SCHRAUBE BOLT				
	34	5388662796	2.005	01	SCHRAUBE BOLT				
	35	5388665061	2.005	01	HALTER HOLDER				
	36	5388665068	2.005	01	DAEMMSTOFF SOUND.SUPPR. MAT.				
	37	5388665071	2.005	01	DAEMMSTOFF SOUND.SUPPR. MAT.				
	38	5388662108	2.005	01	DUESE NOZZLE				
	39	1307707018	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	4	5388662938	2.005	01	VERKLEIDUNG COVERING				
	40	5388662087	2.005	01	SPIEGEL KPL. MIRROR COMPLETE			✓	
	41	1008707318	2.005	01	SCHRAUBE BOLT				

Ersatzteilliste für: RAUPENBAGGER Maschine: HR20



Product: 20067 Terex Schaeff HR20 Mini Excavator Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.repairmanual.com/downloads/20067-terex-schaeff-hr20-mini-excavator-workshop-parts-catalog-manual/>

Teile/Gruppen aus: Ersatzteile aus Baugruppe 2.005 - FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG

Teile aus :

Gruppe	Pos. Nr.	Ident Nr.	Zeichnung Nr.	Blatt Nr.	Teilbezeichnung	Menge	Einheit	Memo	Interne Nr.
Group	Item No.	Part No.	Drawing No.	Sheet No.	Designation of part	Amount	Unit	Memo	Internal No.
Groupe	No. de pos.	No. de pièce	No. d'image	No. de feuille	Désignation de la pièce	Quantité	Unité	Mémo	No. interne
	42	5388662047	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	43	5388662057	2.005	01	STOPFEN PLUG				
	44	5388662649	2.005	01	KAPPE CAP				
	45	5388662323	2.005	01	DECKEL COVER				
	46	5388661482	2.005	01	PUFFER STOP				
	47	5388662572	2.005	01	GASFEDER GAS PRESSURE SPR.				
	48	5388662946	2.005	01	MUTTER M 8 NUT M 8				
	49	5388661422	2.005	01	KAPPE CAP				
	5	1307707018	2.005	01	SCHEIBE WASHER				
	50	5388662531	2.005	01	BUECHSE BUSHING				
	51	5388661453	2.005	01	HALTER HOLDER				
	52	5388661484	2.005	01	SPIEGEL MIRROR				