

Ersatzteilliste  
Parts catalog  
Catalogue pieces

Wheel loader  
Chargeuses sur pneus



Radlader  
SKL 835

AUSGABE • EDITION

1.95

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

835/0100>

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Product: 1995 Terex Schaeff SKL 835 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual  
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/1995-terex-schaeff-skl-835-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 268 pages at:  
<https://www.arepairmanual.com/downloads/1995-terex-schaeff-skl-835-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>



**SCHAEFF**

**Vorwort - Introduction - Preamble**

**0.001** Benutzerführung  
**0.002** Bestellhinweise  
**0.003** Hauptgruppen  
**0.004** Inhaltsverzeichnis nach Gruppen  
**0.005** Inhaltsverzeichnis nach Alphabet

Mode d'emploi  
Références de commande  
Groupes principaux  
Index par groupes  
Index alphabétique

Guide for user  
Order references  
Main groups  
Contents acc. to groups  
Alphabetic contents

**Unsere Anschrift** **Hauptverwaltung/Verkauf**  
**Notre adresse** **Direction générale/Vente**  
**Our address** **Central administration/Sales**

Karl Schaeff GmbH & Co.  
Maschinenfabrik  
Postfach 61 • D-74595 Langenburg  
Schaeffstr.8 • D-74595 Langenburg  
Tel. 07905/58-0  
Telex 749811  
Telefax 07905/58114

**Kundendienst**  
**Service après-vente**  
**Service department**

Karl Schaeff GmbH & Co.  
Maschinenfabrik  
Postfach 12 64 • D-91534 Rothenburg  
Erbacher Str. 113 • D-91541 Rothenburg  
Tel. 09861/972-451  
Telex 749811  
Telefax 09861/972460

**Ersatzteile**  
**Pièces de rechange**  
**Spare parts**

Schaeff Ersatzteile-Service  
GmbH & Co. KG  
Postfach 12 64 • D-91534 Rothenburg  
Erbacher Str. 113 • D-91541 Rothenburg  
Tel. 09861/972-0  
Telex 749811  
Telefax 09861/972410

Typ **Modèle** **Model** **SKL 835**  
Fz-Id.Nr. **n/s** **s/n** **835/0100 >**  
E-Nr. **Réf.** **P.No** **6 393 620 016**



**Ersatzteillistenaufbau**

Dieser Ersatzteilkatalog ist nach Baugruppen aufgeschlüsselt.  
An Hand der Bildtafel "Hauptgruppen" finden Sie im Inhaltsverzeichnis die gewünschte Baugruppe.

**Beispiel:** Öltank

- 1. Schritt > Hauptgruppe "Hinterwagen mit Aufbauten" **4.000**
- 2. Schritt > Baugruppe "Öltank" **4.002**

**Bildarstellung**

Die bildliche Darstellung in der Ersatzteilliste ist für die Ausführung im einzelnen nicht verbindlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen behalten wir uns vor.

**Zeichenerklärung**

- > xxx/xxxx = bis Fz.-Id.Nr.:
- xxx/xxxx > = ab Fz.-Id.Nr.:

**4.001**

Die mit einer im Kasten stehenden Baugruppennummer markierten Teile sind auf der Bildtafel mit dieser Baugruppennummer dargestellt.

- n.B.** = nach Bedarf
- m** = Bei Bestellung Länge angeben

**Original-SCHAEFF-Ersatzteile** werden nach jahrzehntelangen Erfahrungen für einen bestimmten Zweck konstruiert und gefertigt. Bei Verwendung von Ersatzteilen zweifelhafter Herkunft kann die Gewährleistung erlöschen. Im Reparaturfall und bei Wartung nur "**Original-SCHAEFF-Ersatzteile**" verwenden.

**Structure du catalogue de pièces derechange**  
Le catalogue est exposé en détail selon les sous-groupes.

A l'aide de la planche "groupes prinipaux", vous trouverez le sous-groupe désiré dans l'index

**Exemple:** Réservoir hydraulique

- 1er pas > groupe principal "Châssis AR avec équipement" **4.000**
- 2ème pas > sous-groupe "Réservoir hydraulique" **4.002**

**Illustrations**

Les illustrations du catalogue de pièces de rechange ne peuvent pas être conformes en détail à l'exécution du matériel.Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications et à des améliorations dans le cadre de l'évolution technique du produit.

**Explications des symboles**

- > xxx/xxxx = jusqu'au n/s:
- xxx/xxxx > = à partir du n/s:

**4.001**

Les pièces marquées de cette façon d'un no. de sous-groupe sont illustrées sur la planche avec ce no. de sous-groupe.

- n.B.** = selon besoin
- m** = au cas d'une commande veuillez indiquer la longueur

**Les pièces de rechange d'origine SCHAEFF** sont conçues pour une utilisation donnée et bénéficient de la longue expérience SCHAEFF. N'utilisez que des **pièces d'origine SCHAEFF** pour ne pas perdre le droit à la garantie.

**Texture of spare parts catalog**

This spare parts catalog is broken down acc. to subassemblies.

With help of the 'Bildtafel' "main groups", you will find the needed subassembly in the contents

**Example:** Oil tank

- 1st step > main group "Rear chassis including mountings" **4.000**
- 2nd step> subassembly "Oil tank" **4.002**

**Pictures**

The pictures shown are not binding for the final execution.

We reserve the right to make modifications due to technical and engineering development or alterations.

**Legend**

- > xxx/xxxx = to s/n:
- xxx/xxxx > = from s/n:

**4.001**

The parts marked in this manner with a subassembly no., are illustrated on the 'Bildtafel' with this subassembly no.

- n.B.** = if needed
- m** = please indicate the length when placing an order

**Spare parts of SCHAEFF-origin** are designed and manufactured for a special purpose. If other spare parts are used, the warranty is no longer covered. Only use **original SCHAEFF spare parts** when maintenance or repairs have to be done.



## **SCHAEFF**      **Wichtige Hinweise - Remarques importantes - Important notice**

Bei allen Ersatzteil-Bestellungen sind zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Auftrages folgende Angaben erforderlich:

- 1 > **Maschinen-Typ**
- 2 > **Fahrzeug-Ident-Nummer**  
Die Fz.-Id.Nr. ist auf dem Typenschild der Maschine eingeschlagen.
- 3 > **Teilebezeichnung**  
Die Benennung der Teile ist aus der Ersatzteilliste zu entnehmen.
- 4 > **Ersatzteilnummer**  
Die vollständige Angabe der zehnstelligen Ersatzteilnummer ist unbedingt erforderlich.
- 5 > **Menge**  
Benötigte Stückzahl
- 6 > **Versandart**  
Bahn, Post, Express, usw
- 7 > **Versandadresse**  
Bahnhstation, Post, usw
- 8 > **Bestellhinweis**  
Die Ersatzteilbestellungen sind über den zuständigen Schaeff-Händler vorzunehmen.

**Hier bitte Händler-Anschrift eintragen!**

Pour une bonne exécution de vos commandes, veuillez indiquer:

- 1 > **Le Type de Matériel**
- 2 > **Le numéro de série**  
Le numéro de série est frappé sur la plaque signalétique de la machine.
- 3 > **Désignation**  
Reprendre la désignation du catalogue.
- 4 > **Référence**  
L'indication complète de la réf. à 10 chiffres est indispensable.
- 5 > **Quantité**  
Nombre de pièces nécessaire.
- 6 > **Mode d'expédition**  
Par chemin de fer, colis postal, express etc.
- 7 > **Adresse de livraison**  
Gare destinataire pour les colis par fer, code postal pour les colis postaux etc.
- 8 > **Commandes**  
Il faut les adresser à votre concessionnaire  
**Schaeff**

**Veuillez ici noter l'adresse de votre concessionnaire!**

In order to properly handle your orders, we ask you to indicate the following details:


- 1 > **Machine - model**
- 2 > **Serial - no.**  
The serial number is stamped on the nameplate of the machine.
- 3 > **Parts description**  
The parts should be described as mentioned in the spare parts book.
- 4 > **Spare parts number**  
It is essential to state the complete tendigit number.
- 5 > **Quantity**  
Number of parts needed.
- 6 > **Kind of delivery**  
rail, mail, express etc.
- 7 > **Delivery address**  
Name of railway station, zip code for mail delivery, etc.
- 8 > **Note for ordering**  
Please order your spare parts with your Schaeff - dealer

**Please note your dealer's address here!**



**SCHAEFF**

# Baugruppen • Sous-groupes • Subassemblies





**INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN**

<b>1.000</b>	<b>Vorderwagen</b>	<b>Hinterwagen mit Aufbauten</b>	<b>4.000</b>
1.001	Vorderwagen, Ladeanlage	Hinterwagen	4.001
1.002	--	Öltank	4.002
1.003	Knickgelenk	Dieseltank	4.003
1.004	Lagerstellenübersicht 1	Dieseltank	4.003.1
1.005	Lagerstellenübersicht 2	Fahrerkabine	4.004
		Fahrerkabine-Verglasung	4.004.1
		Fahrerkabine-Ausstattung	4.004.2
		Fahrersitz	4.005
		Armaturen- und Sitzkonsole	4.006
<b>2.000</b>	<b>Arbeitswerkzeuge</b>	Scheibenwischer mit Waschanlage	4.007
2.001	Schnellwechsler hydraulisch	Betriebsbremse	4.008
2.002	Schnellwechsler mechanisch - Ladeschaufel	Feststellbremse	4.009
2.003	UNI-Schaufel	Motorhaube, Batterieeinbau	4.010
2.004	Seitenkippschaufel mit Installation	--	4.011
2.005	Staplereinrichtung mit Lasthaken	Gerätebeschilderung	4.012
		Werkzeug	4.013
		Ventilbetätigung	4.014
<b>3.000</b>	<b>Achsen, Bremsen</b>	<b>Motor mit Anbauten</b>	<b>5.000</b>
3.001	Achse, Bereifung	Motoreinbau	5.001
3.002	Radnabe, Achskörper - VA	Anbauteile - Motor	5.002
3.003	Differentialgehäuse - VA	Pumpenanbau	5.003
3.004	Scheibenbremse - VA	Gasbetätigung	5.004
3.005	Differential - VA	Heizung	5.005
3.006	Radnabe, Achskörper - HA	<b>Hydraulik-Installation</b>	<b>6.000</b>
3.007	Differential mit SSD - HA	Hydraulikinstallation - Lenken	6.001
3.008	Differential ohne SSD - HA	Hydraulikinstallation - Fahren	6.002
3.009	Zwischengetriebe - HA	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 1	6.003
3.010	Achsbrücke - HA	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 2	6.004
3.011	Zwischengetriebe - HA 36 km/h	Hydraulikinstallation - UNI-Schaufel	6.005
3.012	Achsbrücke - HA 36 km/h	Hydraulikinstallation - Lastschwingungsdämpfung	6.006
3.013	Differential - HA 36 km/h	Hydraulikinstallation - Schaltgetriebe 36 km/h	6.007
3.014	Differentialgehäuse - VA 36 km/h		
3.015	Differential - VA 36 km/h		
3.016	Radnabe, Achskörper - VA 36 km/h		
3.017	Scheibenbremse - VA 36 km/h		



<b>7.000</b>	<b>Hydraulik-Komponenten</b>
7.001	Blocksteuergerät
7.002	Hydraulikzylinder - Lenken
7.003	Hydraulikzylinder - Hubrahmen
7.004	Hydraulikzylinder - Auskippen
7.005	Verstellmotor
7.006	Verstellpumpe
7.007	Hydraulikzylinder - UNI-Schaukel
7.008	Hydraulikzylinder - Schnellwechsler
7.009	Hydraulikzylinder - Seitenkippschaukel
<b>8.000</b>	<b>Elektroinstallation</b>
8.001	Elektroinstallation - 1
8.002	Elektroinstallation - 2
8.003	Elektroinstallation - 3
8.004	--
8.005	Elektroinstallation - Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte
8.006	Elektroinstallation - Rückfahrcheinwerfer

**INDEX**

**Ersatzteilnummern**



CONTENS ACC. TO GROUPS

<b>1.000</b>	<b>Front chassis with lifting frame</b>	
1.001	Front chassis, loading equipment	
1.002	--	
1.003	Articulation	
1.004	Bearing schema 1	
1.005	Bearing schema 2	
<b>2.000</b>	<b>Working equipment</b>	
2.001	Hydraulic quick mount hitch	
2.002	Mechanic quick mount hitch - loading shovel	
2.003	4 in 1 shovel	
2.004	Side tipping shovel with installation	
2.005	Stacker equipment with crane hook	
<b>3.000</b>	<b>Axles, brakes</b>	
3.001	Axle, tires	
3.002	Wheel hub, axle case - front axle	
3.003	Differential housing - front axle	
3.004	Disc brake - front axle	
3.005	Differential - front axle	
3.006	Wheel hub, axle case - rear axle	
3.007	Differential with self locking differential - rear axle	
3.008	Differential without self locking differential - rear axle	
3.009	Reduction gear - rear axle	
3.010	Axle housing - rear axle	
3.011	Reduction gear - rear axle 36km/h	
3.012	Axle housing - rear axle 36 km/h	
3.013	Differential - rear axle 36 km/h	
3.014	Differential housing - front axle 36 km/h	
3.015	Differential - front axle 36 km/h	
3.016	Wheel hub, axle case - front axle 36 km/h	
3.017	Disc brake - front axle 36 km/h	
<b>4.000</b>	<b>Rear chassis with mountings</b>	
4.001	Rear chassis	
4.002	Hydraulic oil tank	>835/0244
4.003	Fuel tank	835/0245>
4.003.1	Fuel tank	>835/0244
4.004	Operator's cab	835/0225>
4.004.1	Operator's cab - glasses	835/0225>
4.004.2	Operator's cab - equipment	835/0225>
4.005	Operator's seat	
4.006	Dashboard and seat console	
4.007	Wiper and washer system	
4.008	Service brake	
4.009	Parking brake	
4.010	Engine cover, battery assembly	
4.011	--	
4.012	Stickers	
4.013	Tools	
4.014	Valve operation	
<b>5.000</b>	<b>Engine including mountings</b>	
5.001	Engine assembly	
5.002	Attachment parts - motor	
5.003	Pump mountings	
5.004	Pedal accelerator	
5.005	Heating	
<b>6.000</b>	<b>Hydraulic installation</b>	
6.001	Hydraulic-installation - steering	
6.002	Hydraulic-installation - drive	
6.003	Hydraulic-installation - loading equipment 1	
6.004	Hydraulic-installation - loading equipment 2	
6.005	Hydraulic-installation - 4 in 1 shovel	
6.006	Hydraulic-installation - load vibration absorption	
6.007	Hydraulic-installation - 2-stage gearbox 36 km/h	



**SCHAEFF**

**SKL 835**

<b>7.000</b>	<b>Hydraulic components</b>
7.001	Valve bank
7.002	Hydraulic cylinder - steering
7.003	Hydraulic cylinder - lifting frame
7.004	Hydraulic cylinder - dumping
7.005	Variable motor
7.006	Variable pump
7.007	Hydraulic cylinder - 4 in 1 shovel
7.008	Hydraulic cylinder - quick mount hitch
7.009	Hydraulic cylinder - side tipping shovel
<b>8.000</b>	<b>Electric installation</b>
8.001	Electric installation - 1
8.002	Electric installation - 2
8.003	Electric installation - 3
8.004	..
8.005	Electric installation - working flood light, yellow beacon
8.006	Electric installation - back up lamp

**Annex**                      **Part no. Index**

**Index par groupes**

<b>1.000</b>	<b>Châssis AV avec bras de levage</b>	<b>Châssis AR avec équipements</b>
1.001	Châssis AV, équipement chargeur	Châssis AR
1.002	--	Réservoir hydraulique
1.003	Articulation	Réservoir de carburant >835/0244
1.004	Schème coussinets 1	Réservoir de carburant 835/0245>
1.005	Schème coussinets 2	Cabine >835/0224
		Cabine - vitres 835/0225>
		Cabine - équipement 835/0225>
		Siège
		Tableau de bord et console siège
		Essuie glace et installation de levage
		Frein de service
		Frein de parking
		Capot moteur, implantation batterie
		--
		Autocollants
		Outils
		Commande de distributeur
<b>2.000</b>	<b>Equipements</b>	
2.001	Attache rapide hydraulique	
2.002	Attache rapide mécanique - godet	
2.003	Godet 4 en 1	
2.004	Godet à déversement latéral avec installation	
2.005	Lève palettes avec crochet	
<b>3.000</b>	<b>Essieux, freins</b>	
3.001	Essieu, pneumatiques	
3.002	Moyeu de roue, corps de l'essieu - essieu AV	
3.003	Carter de différentiel - essieu AV	
3.004	Frein à disques-essieu AV	
3.005	Différentiel - essieu AV	
3.006	Moyeu de roue, corps de l'essieu - essieu AR	
3.007	Différentiel avec diff. autobloquant - essieu AR	
3.008	Différentiel sans diff. autobloquant - essieu AR	
3.009	Engrenages réducteur - essieu AR	
3.010	Carter pont - essieu AR	
3.011	Engrenages réducteur - essieu AR 36 km/h	
3.012	Carter pont - essieu AR 36 km/h	
3.013	Différentiel - essieu AR 36 km/h	
3.014	Carter de différentiel - essieu AV 36 km/h	
3.015	Différentiel - essieu AV 36 km/h	
3.016	Moyeu de roue, corps de l'essieu - essieu AV 36 km/h	
3.017	Frein à disques - essieu AV 36 km/h	
<b>4.000</b>		
4.001		
4.002		
4.003		
4.003.1		
4.004		
4.004.1		
4.004.2		
4.005		
4.006		
4.007		
4.008		
4.009		
4.010		
4.011		
4.012		
4.013		
4.014		
<b>5.000</b>		
5.001		
5.002		
5.003		
5.004		
5.005		
<b>6.000</b>		
6.001		
6.002		
6.003		
6.004		
6.005		
6.006		
6.007		



<b>7.000</b>	<b>Composants hydrauliques</b>
7.001	Bloc distributeur
7.002	Vérin hydraulique - direction
7.003	Vérin hydraulique - bras de levage
7.004	Vérin hydraulique - basculement
7.005	Moteur variable
7.006	Pompe variable
7.007	Vérin hydraulique - godet 4 en 1
7.008	Vérin hydraulique - attache rapide
7.009	Vérin hydraulique - godet à déversement latéral
<b>8.000</b>	<b>Installation électrique</b>
8.001	Installation électrique 1
8.002	Installation électrique 2
8.003	Installation électrique 3
8.004	--
8.005	Installation électrique - phare de travail, girophage
8.006	Installation électrique - projecteur de recul

**ANNEXE**

**Index références pièces**



INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.010	Achsbrücke - HA				
3.012	Achsbrücke - HA 36 km/h				
3.001	Achse, Bereifung				
<b>3.000</b>	<b>Achsen, Bremsen</b>				
5.002	Anbauteile - Motor				
<b>2.000</b>	<b>Arbeitswerkzeuge</b>				
4.006	Armaturen- und Sitzkonsole				
4.008	Betriebsbremse				
7.001	Blocksteuergerät				
4.003.1	Dieseltank		835/0245>		
4.003	Dieseltank		>835/0244		
3.013	Differential - HA 36 km/h				
3.005	Differential - VA				
3.015	Differential - VA 36 km/h				
3.007	Differential mit SSD - HA				
3.008	Differential ohne SSD - HA				
3.003	Differentialgehäuse - VA				
3.014	Differentialgehäuse - VA 36 km/h				
<b>8.000</b>	<b>Elektroinstallation</b>				
8.001	Elektroinstallation - 1				
8.002	Elektroinstallation - 2				
8.003	Elektroinstallation - 3				
8.005	Elektroinstallation - Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte				
8.006	Elektroinstallation - Rückfahrcheinwerfer				
4.004	Fahrerkabine		>835/0224		
4.004.2	Fahrerkabine-Ausstattung		835/0225>		
4.004.1	Fahrerkabine-Verglasung		835/0225>		
4.005	Fahrersitz				
4.009	Feststellbremse				
5.004	Gasbetätigung				
4.012	Gerätebeschilderung				
5.005	Heizung				
4.001	Hinterwagen				
<b>4.000</b>	<b>Hinterwagen mit Aufbauten</b>				
<b>6.000</b>	<b>Hydraulik-Installation</b>				
6.002	Hydraulikinstallation - Fahren				
6.003	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 1				
6.004	Hydraulikinstallation - Ladeanlage 2				
6.006	Hydraulikinstallation - Lastschwingungs-dämpfung				
6.001	Hydraulikinstallation - Lenken				
6.007	Hydraulikinstallation - Schaltgetriebe 36 km/h				
6.005	Hydraulikinstallation - UNI-Schaukel				
<b>7.000</b>	<b>Hydraulik-Komponenten</b>				
7.004	Hydraulikzylinder - Auskippen				
7.003	Hydraulikzylinder - Hubrahmen				
7.002	Hydraulikzylinder - Lenken				
7.008	Hydraulikzylinder - Schnellwechsler				
7.009	Hydraulikzylinder - Seitenkippschaukel				
7.007	Hydraulikzylinder - UNI-Schaukel				
1.003	Knickgelenk				
1.004	Lagerstellenübersicht 1				
1.005	Lagerstellenübersicht 2				
<b>5.000</b>	<b>Motor mit Anbauten</b>				
5.001	Motoreinbau				
4.010	Motorhaube, Batterieeinbau				
4.002	Öltank				
5.003	Pumpenanbau				
3.006	Radnabe, Achskörper - HA				
3.002	Radnabe, Achskörper - VA				
3.016	Radnabe, Achskörper - VA 36 km/h				
3.004	Scheibenbremse - VA				
3.017	Scheibenbremse - VA 36 km/h				
4.007	Scheibenwischer mit Waschanlage				
2.001	Schnellwechsler hydraulisch				
2.002	Schnellwechsler mechanisch - Ladeschaukel				
7.009	Seitenkippschaukel mit Installation				
2.005	Staplereinrichtung mit Lasthaken				



**SCHAEFF**

**SKL 835**

---

2.003	UNI-Schaukel
4.014	Ventilbetätigung
7.005	Verstellmotor
7.006	Verstellpumpe
<b>1.000</b>	<b>Vorderwagen</b>
1.001	Vorderwagen, Ladeanlage
4.013	Werkzeug
3.009	Zwischengetriebe - HA
3.011	Zwischengetriebe - HA 36 km/h





**SCHAEFF**

**SKL 835**

---

4.014 Valve operation  
7.005 Variable motor  
7.006 Variable pump  
3.006 Wheel hub, axle case - rear axle  
3.002 Wheel hub, axle case - front axle  
3.016 Wheel hub, axle case - front axle 36 km/h  
4.007 Wiper and washer system  
**2.000 Working equipment**



**INDEX ALPHABÉTIQUE**

1.003	Articulation	3.017	Frein à disques - essieu AV 36 km/h
2.001	Attache rapide hydraulique	3.004	Frein à disques-essieu AV
2.002	Attache rapide mécanique - godet	4.009	Frein de parking
4.012	Autocollants	4.008	Frein de service
7.001	Bloc distributeur	2.003	Godet 4 en 1
4.004	Cabine	2.004	Godet à déversement latéral avec installation
4.004.2	Cabine - équipement	8.005	Installation électrique - phare de travail, girophare
4.004.1	Cabine - vitres	<b>8.000</b>	<b>Installation électrique</b>
4.010	Capot moteur, implantation batterie	8.001	Installation électrique 1
3.014	Carter de différentiel - essieu AV 36 km/h	8.002	Installation électrique 2
3.003	Carter de différentiel - essieu AV	8.003	Installation électrique 3
3.010	Carter pont - essieu AR	8.006	Installation électrique - projecteur de recul
3.012	Carter pont - essieu AR 36 km/h	6.006	Installation hydr. - amortissement de vibrations charge
4.001	Châssis AR	6.001	Installation hydr. - direction
<b>4.000</b>	<b>Châssis AR avec équipements</b>	6.003	Installation hydr. - équipement chargeur 1
<b>1.000</b>	<b>Châssis AV avec bras de levage</b>	6.004	Installation hydr. - équipement chargeur 2
1.001	Châssis AV, équipement chargeur	6.005	Installation hydr. - godet 4 en 1
5.005	Chauffage	6.007	Installation hydr. - réducteur à deux vitesses 36 km/h
4.014	Commande de distributeur	6.002	Installation hydr. - translation
<b>7.000</b>	<b>Composants hydrauliques</b>	<b>6.000</b>	<b>Installation hydraulique</b>
3.008	Differential sans diff. autobloquant - essieu AR	5.002	Kit d'adaptation - moteur
3.005	Différentiel - essieu AV	2.005	Lève palettes avec crochet
3.013	Différentiel - essieu AR 36 km/h	5.003	Montage pompes
3.015	Différentiel - essieu AV 36 km/h	<b>5.000</b>	<b>Moteur et équipements</b>
3.007	Différentiel avec diff. autobloquant - essieu AR	7.005	Moteur variable
5.001	Engine assembly	3.006	Moyeu de roue, corps de l'essieu - essieu AR
3.009	Engrenages réducteur - essieu AR	3.002	Moyeu de roue, corps de l'essieu - essieu AV
3.011	Engrenages réducteur - essieu AR 36 km/h	3.016	Moyeu de roue, corps de l'essieu - essieu AV 36 km/h
<b>2.000</b>	<b>Equipements</b>	4.013	Outillage
3.001	Essieu, pneumatiques	5.004	Pédale à accélérateur
<b>3.000</b>	<b>Essieux, freins</b>	7.006	Pompe variable
4.007	Essuie glace et installation de levage	4.003	Réservoir de carburant
		4.003.1	Réservoir de carburant
		4.002	Réservoir hydraulique
		1.004	Schéma coussinets 1
		1.005	Schéma coussinets 2
			>835/0244
			835/0245>



**SCHAEFF**

**SKL 835**

---


4.005	Siège
4.006	Tableau de bord et console siège
7.008	Vérin hydraulique - attache rapide
7.007	Vérin hydraulique - godet 4 en 1
7.004	Vérin hydraulique - basculement
7.003	Vérin hydraulique - bras de levage
7.002	Vérin hydraulique - direction
7.009	Vérin hydraulique - godet à déversement latéral

Notizen	Notes	Notices	Notizen	Notes	Notices	Notizen
---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

Bildtafel 1.001  
 Diagram 1.001  
 Planche 1.001

Vorderwagen, Ladeanlage  
 Front chassis, Loading equipment  
 Châssis AV, Equipement chargeur

SKL 835



Knickverriegelung  
 Articulation lock  
 Verrouillage articulation

Bildtafel  
Diagram  
Planche

Vorderwagen, Ladeanlage  
Front chassis, loading equipment  
Châssis AV, équipement chargeur

SKL 835

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 393 501 001	Vorderwagen	Front chassis	Châssis AV	1	
2	0 337 002 008	Buchse	Bushing	Douille	2	
3	1 607 003 010	Schmiernippel	Grease nipple	Graisser	2	
4	6 337 502 011	Deckel	Cover	Couvercle	1	
5	1 045 707 018	Schraube	Bolt	Vis	4	
6	1 290 707 018	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
7	5 653 080 600	Unterlegkeil	Chock	Coin	2	
8	5 816 638 150	Hemmschuhhalter	Shoe bracket	Porte-sabot	2	
9	1 008 707 817	Schraube	Bolt	Vis	n.B.	
10	1 212 251 011	Mutter	Nut	Ecrou	n.B.	
11	6 393 502 030	Kotflügel rechts	Mud guard right	Pare chocs droite	1	
12	6 393 502 031	Kotflügel links	Mud guard left	Pare chocs gauche	1	
13	1 008 707 230	Schraube	Bolt	Vis	4	
14	1 290 707 022	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
15	1 212 251 014	Mutter	Nut	Ecrou	n.B.	
16	5 653 123 650	Schmutzfänger	Mud flap	Bavette	2	
17	6 393 503 002	Lampenhalter	Light holder	Porte feux	2	
18	1 045 707 230	Schraube	Bolt	Vis	4	
19	6 393 524 001	Lenker	Tilt lever	Levier	1	
20	6 393 523 001	Kipphebel	Tilt links	Basculeur	1	
21	6 393 520 001	Hubrahmen	Lift frame	Bras de levage	1	
22	6 336 002 021	Lasche	Flap	Platte	1	
23	1 380 622 827	Spannhülse	Pin roll	Goupille elast	1	

Bildtafel  
Diagram  
Planche

Vorderwagen, Ladeanlage  
Front chassis, loading equipment  
Châssis AV, équipement chargeur


SKL 835

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1 977 000 016	Federriegel	Jack latch	Verrou.ressort	1	
25	5 361 324 500	Knotenkette	Chain	Chaîne	m	
26	1 557 909 026	Schüsselring	Ring	Anneau	1	
27	1 045 707 609	Schraube M 5x12	Bolt	Vis	1	
28	1 290 707 012	Scheibe 5,3	Washer	Rondelle	1	
29	5 576 630 050	Vorlegeband	Ribbon	Ruban	m	

Notizen	Notes	Notices	Notizen	Notes	Notices	Notizen
---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

Bildtafel 1.003 Knickgelenk  
 Diagram 1.003 Articulation  
 Planche 1.003 Articulation

SKL 835



5 MA = 69 Nm


5 MA = 69 Nm

Bildtafel  
Diagram  
Planche

1.003 Knickgelenk  
1.003 Articulation  
1.003 Articulation

SKL 835


Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 393 506 002	Bolzen	Pin	Axe	1	
2	1 045 707 425	Schraube	Bolt	Vis	1	
3	1 212 251 013	Mutter	Nut	Ecrou	n.B.	
4	6 393 506 003	Deckel	Cover	Couvercle	2	
5	1 045 907 324	Schraube	Bolt	Vis	n.B.	
6	6 393 506 005	Ring	Ring	Bague	2	
7	1 309 412 316	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
8	1 309 412 407	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
9	1 608 003 006	Schmiernippel	Grease nipple	Graisserieur	2	
10	1 950 010 413	Gelenklager	Linkage bearing	Rotule	2	
11	0 185 023 010	Bolzen	Pin	Axe	2	
12	1 309 412 109	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
13	1 309 412 911	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
14	1 309 412 230	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
15	1 008 707 529	Schraube	Bolt	Vis	1	
16	1 343 707 061	Scheibe	Washer	Rondelle	1	
17	0 333 023 033	Distanzrohr	Bushing	Douille	1	
18	1 309 412 125	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
19	1 309 412 911	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	




1.004 Lagerstellenübersicht 1  
 1.004 Bearing schema 1  
 1.004 Schéma coussinets 1

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 393 521 004	Bolzen	Pin	Axe	1	
2	0 156 029 033	Distanzrohr	Spacer	Entretoise	3	
3	1 343 707 061	Scheibe	Washer	Rondelle	3	
4	1 008 707 829	Schraube	Bolt	Vis	3	
5	1 309 412 425	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
6	1 309 412 608	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
7	1 455 622 750	Sicherungsring	Circlip	Circlips	1	
8	6 393 521 012	Bolzen	Pin	Axe	1	
9	6 393 521 015	Bolzen	Pin	Axe	1	
10	1 607 003 010	Schmiernippel	Grease nipple	Graisser	2	
11	1 309 412 224	Scheibe	Shim	Rondelle	2	
12	1 309 412 012	Scheibe	Shim	Rondelle	2	
13	6 336 002 005	Bolzen	Pin	Axe	1	
14	1 309 412 225	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
15	1 309 412 813	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
16	6 333 023 033	Distanzrohr	Spacer	Entretoise	1	
17	1 309 412 412	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	


(E) Kipphebel – Lenker  
 Tilt links – Tilt lever  
 Basculeur – Levier




(F) Kipphebel – Kippzylinder  
 Tilt links – Hydraulic cylinder dumping  
 Basculeur – vérin hydraulique basculement




(G) Hubrahmen – Kipphebel  
 Lifting frame – Tilt links  
 Bras de levage – Basculeur





(J) Schnellwechsler – Schaufel  
 Hydraulic quick mount hitch – Shovel  
 Attache rapide hydraulique – Godet



(K) Schnellwechsler – Hubrahmen  
 Hydraulic quick mount hitch – Lifting frame  
 Attache rapide hydraulique – Bras de levage



(H) Lenker – Schnellwechsler  
 Tilt lever – Hydraulic quick mount hitch  
 Levier – Attache rapide hydraulique



Bildtafel  
Diagram  
Planche

Lagerstellenübersicht 2  
Bearing schema 2  
Schéma coussinets 2

SKL 835

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6 393 521 012	Bolzen	Pin	Axe	1	
2	1 008 707 829	Schraube	Bolt	Vis	2	
3	1 343 707 061	Scheibe	Washer	Rondelle	2	
4	0 156 029 033	Distanzrohr	Spacer	Entretoise	2	
5	5 557 205 202	Einspannbuchse	Bushing	Douille	2	
6	1 607 003 006	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	n.B.	
7	6 393 523 015	Bolzen	Pin	Axe	1	
8	1 008 707 623	Schraube	Bolt	Vis	1	
9	1 343 707 059	Scheibe	Washer	Rondelle	1	
10	0 162 203 521	Distanzrohr	Spacer	Entretoise	1	
11	6 393 521 015	Bolzen	Pin	Axe	1	
12	5 809 625 590	Buchse	Bushing	Douille	2	
13	1 607 003 010	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	n.B.	
14	0 151 524 044	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
15	0 151 524 043	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	
16	5 557 200 900	Buchse	Bushing	Douille	2	
17	1 309 412 225	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
18	1 309 412 813	Scheibe	Shim	Rondelle	n.B.	
19	5 557 313 800	Buchse	Bushing	Douille	4	
20	0 157 624 143	Scheibe	Washer	Rondelle	n.B.	

Bildtafel 2.001 Schnellwechsler hydraulisch  
 Diagram 2.001 Hydraulic quick mount hitch  
 Planche 2.001 Attache rapide hydraulique

