



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Loader Excavator
Chargeuses pelleuses



Laderbagger
SKB 2000

AUSGABE • EDITION

2002-10

GÜLTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

200/0101>

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Product: 2002 TEREX SCHAEFF SKB2000 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2002-terex-schaeff-skb2000-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 472 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2002-terex-schaeff-skb2000-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFÜHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT
OUR ADDRESS
NOTRE ADRESSE

ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE

SCHAEFF ERSATZTEILE-SERVICE
GMBH & CO. KG
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410

E-NR. / P.NO. / RÉF.

5 780 320 002

BENUTZERFÜHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLÜSSELT. AN HAND DER BILDTAFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWÜNSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: ÖLTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **2.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " ÖLTANK " **2.005**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FÜR DIE AUSFÜHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH. DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE ÄNDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLÄRUNG

> XXX/XXXX = BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX > = AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDTAFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B. = NACH BEDARF

M = BEI BESTELLUNG LÄNGE ANGEBEN

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDTAFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **2.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **2.005**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX = TO S/N:
XXX/XXXX > = FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDTAFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPAUX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENT" **2.000**

2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **2.005**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FÜR EINEN BE-STIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWÄHRLEISTUNG ERLÖSCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR **"ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE"** VERWENDEN.

SPARE PARTS OF SCHAEFF-ORIGIN ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL SCHAEFF SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHAEFF SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE SCHAEFF. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE SCHAEFF** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1 ➤ **MASCHINEN-TYP**

2 ➤ **FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3 ➤ **TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4 ➤ **ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTÄNDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5 ➤ **MENGE**

BENÖTIGTE STÜCKZAHL

6 ➤ **VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7 ➤ **VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8 ➤ **BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND ÜBER DEN ZUSTÄNDIGEN **SCHAEFF**-HÄNDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HÄNDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1 ➤ **MACHINE - MODEL**

2 ➤ **SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3 ➤ **PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4 ➤ **SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5 ➤ **QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6 ➤ **KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8 ➤ **NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **SCHAEFF** -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1 ➤ **LE TYPE DE MATERIEL**

2 ➤ **LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3 ➤ **DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4 ➤ **RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5 ➤ **QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6 ➤ **MODE D'EXPEDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINATAIRE POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8 ➤ **COMMANDES**


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **SCHAEFF**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCES-SIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRAUPPEN

1.000 VORDERWAGEN MIT ANBAUTEN

- 1.001 VORDERWAGEN, LADEANLAGE
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

- 2.001 HINTERWAGEN
- 2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGER
- 2.005 ÖLTANK
- 2.006 DIESELTANK
- 2.009 SITZKONSOLE
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERÄTEBESCHILDERUNG
- 2.020 FAHRERKABINE MIT ROLLFENSTER HINTEN
- 2.021 FAHRERKABINE - VERGLASUNG
- 2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
- 2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
- 2.024 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
- 2.025 BODENRAHMEN - HEIZUNG
- 2.026 AUSKLEIDUNGSSATZ – FAHRERKABINE, BODENRAHMEN
- 2.030 FAHRERSITZ – LADER
- 2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG – LADER
- 2.032 FAHRERSITZ – BAGGER
- 2.033 FAHRERSITZ – FEDERUNG - BAGGER

3.000 ACHSEN

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG
- 3.002 DIFFERENTIALGEHÄUSE - VA
- 3.003 DIFFERENTIAL MIT SSD - VA
- 3.004 RADNABE, ACHSKÖRPER – VA
- 3.005 BREMSE - VA
- 3.006 ZWISCHENGETRIEBE - VA
- 3.011 DIFFERENTIALGEHÄUSE - HA
- 3.012 DIFFERENTIAL MIT SSD - HA
- 3.013 RADNABE, ACHSKÖRPER - HA
- 3.020 ACHSE, BEREIFUNG - SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
- 3.021 DIFFERENTIALGEHÄUSE - VA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.022 DIFFERENTIAL MIT SSD - VA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.023 RADNABE, ACHSKÖRPER - VA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.024 BREMSE – VA SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG

- 3.025 ZWISCHENGETRIEBE – VA SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
- 3.031 DIFFERENTIALGEHÄUSE – HA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.032 DIFFERENTIAL MIT SSD – HA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.033 RADNABE, ACHSKÖRPER – HA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.034 SCHEIBENBREMSE – HA SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
- 3.050 BETRIEBSBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNGEN

- 4.001 LADEANLAGE
- 4.003 LAGERSCHLITTEN
- 4.004 SCHWENKSÄULE >200/0106
- 4.004.1 SCHWENKSÄULE 200/0107>
- 4.005 ARBEITSEINRICHTUNG-MONOAUSLEGER >200/0106
- 4.005.1 ARBEITSEINRICHTUNG-MONOAUSLEGER 200/0107>

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH - LADER
- 5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - LADER
- 5.003 LADESCHAUFEL 2200MM
- 5.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM, SCHNELLWECHSELBAR
- 5.010 UNI-SCHAUFEL
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
- 5.030 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - BAGGER
- 5.032 TIEFLÖFFEL 290,350,450,600,800,900MM SCHNELLWECHS.
- 5.036 TIEFLÖFFEL MIT AUSWERFER SCHNELLWECHS. 290MM
- 5.037 TIEFLÖFFEL MIT AUSWERFER SCHNELLWECHS. 350,450MM
- 5.039 GRABENREINIGUNGSLÖFFEL, KABELGRABENLÖFFEL
- 5.040 GREIFERAUFHÄNGUNG MIT HYDR.INSTALLATION TYP GM 2
- 5.045 SCHWENKLÖFFEL 1250MM

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETÄTIGUNG
- 6.007 KOMBINierter ÖL-WASSERKÜHLER-ANBAUTEILE
- 6.008 INSTALLATION - WASSERKÜHLER
- 6.010 MOTORTEILE - 1 STANDARD
- 6.011 MOTORTEILE - 2 STANDARD
- 6.012 MOTORTEILE - 3 STANDARD
- 6.030 MOTORTEILE - 1 SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRAUPPEN

6.031	MOTORTEILE - 2 SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
6.032	MOTORTEILE - 3 SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.001	HYDR.INSTALL.-LENKEN
7.002	HYDR.INSTALL.-FAHREN
7.003	HYDR.INSTALL.-LADEANLAGE
7.005	HYDR.INSTALL.-SERVOSTEUERUNG
7.010	HYDR.INSTALL.-BETRIEBSBREMSE
7.011	HYDR.INSTALL.-STABILISATOR
7.013	HYDR.INSTALL.-VORSTEUERUNG BAGGER
7.014	HYDR.INSTALL.-SCHWENKEN, KLEMMEN >200/0120
7.014.1	HYDR.INSTALL.-SCHWENKEN, KLEMMEN 200/0121>
7.015	HYDR.INSTALL.-ABSTÜTZUNG
7.016	HYDR.INSTALL.-ARBEITSEINRICHTUNG – HINTERWAGEN
7.017	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER >200/0106
7.017.1	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER 200/0107>
7.021	HYDR.INSTALL.-UNI-SCHAUFEL
7.035	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER-ZUSATZST. >200/0106
7.035.1	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER-ZUSATZST. 200/0107>
7.038	HYDR.INSTALL.-DRUCKLOSER RÜCKLAUF >200/0106
7.038.1	HYDR.INSTALL.-DRUCKLOSER RÜCKLAUF 200/0107>
7.040	HYDR.INSTALL.-LASTWARNEINRICHTUNG
7.041	HYDR.INSTALL.-LASTWARN. ÜBER LASTHALTENVENTILE
7.042	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEVENTIL – LADER >200/0119
7.042.1	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEVENTIL – LADER 200/0120>
7.044	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – AUSLEGER >200/0119
7.044.1	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – AUSLEGER 200/0120>
7.046	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – LÖFFELSTIEL >200/0119
7.046.1	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – LÖFFELSTIEL 200/0120>
7.050	HYDR.INSTALL.-SCHALTGETRIEBE
7.051	HYDR.INSTALL.-BETRIEBSBREMSE – SCHNELLFAHRAUSF.
7.052	HYDR.INSTALL.-FAHREN - SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG

8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.001	BLOCKSTEUERGERÄT
8.002	BLOCKSTEUERGERÄT
8.006	VORSTEUERVENTIL - LADER
8.007	VORSTEUERVENTIL - BAGGER
8.010	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
8.011	HYDRAULIKZYLINDER - STABILISATOR
8.012	HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN

8.013	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER - ABSTÜTZEN
8.016	HYDRAULIKZYLINDER - SCHWENKEN
8.017	HYDRAULIKZYLINDER - AUSLEGER
8.018	HYDRAULIKZYLINDER - LÖFFELSTIEL
8.019	HYDRAULIKZYLINDER - LÖFFEL
8.020	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.032	HYDRAULIKZYLINDER – SCHWENKLÖFFEL
8.040	VERSTELLMOTOR
8.050	VERSTELLPUMPE – FAHREN >200/0117
8.050.1	VERSTELLPUMPE – FAHREN 200/0118>
8.051	INCHEINRICHTUNG >200/0117
8.051.1	INCHEINRICHTUNG 200/0118>
8.055	VERSTELLPUMPE - ARBEITEN
9.000	ELEKTRO-INSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION - MASCHINE
9.004	ELEKTROINSTALLATION - MOTOR
9.005	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN
9.006	ELEKTROINST. – SICHERUNGS- UND RELAISTRÄGER
9.007	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.008	ELEKTROINSTALLATION – BAGGERKONSOLE
9.010	ELEKTROINSTALLATION – KABINE
9.011	ELEKTROINSTALLATION – BATTERIEEINBAU
9.020	ELEKTROINS. – SCHALTGETRIEBE UND TACHOEINBAU

Anhang	ERSATZTEILNUMMERN-INDEX
---------------	--------------------------------

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS	3.025	REDUCTION GEAR – FRONT AXLE FAST TRAVEL VERSION
1.001	FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENTS	3.031	DIFF. HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
1.002	ARTICULATION	3.032	DIFF. WITH SELF LOCK. DIFF.-REAR AXLE FAST TRAVEL
1.010	TOOLS	3.033	WHEEL HUB, AXLE CASE – REAR AXLE FAST TRAVEL
		3.034	DISK BRAKE – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
		3.050	SERVICE BRAKE
2.000	REAR CHASSIS	4.000	WORKING EQUIPMENTS
2.001	REAR CHASSIS	4.001	LOADING EQUIPMENT
2.002	ACCESS STRAINS, COVER, FLOOR FRAME BEARING	4.003	SIDESHIFT CARRIAGE
2.005	OIL TANK	4.004	KING POST >200/0106
2.006	FUEL TANK	4.004.1	KING POST 200/0107>
2.009	SEAT CONSOLE	4.005	WORKING EQUIPMENT – MONO >200/0106
2.014	STEERING UNIT	4.005.1	WORKING EQUIPMENT – MONO 200/0107>
2.015	AUTOCOLLANTS		
2.020	OPERATOR'S CAB WITH PULL-UP BACKLIGHT	5.000	ATTACHMENTS
2.021	OPERATOR'S CAB – GLASSES	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH - LOADER
2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1	5.002	QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL - LOADER
2.023	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2	5.003	LOADING SHOVEL 2200MM
2.024	FLOOR FRAME – EQUIPMENT	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM, QUICKLEY RELEASABLE
2.025	FLOOR FRAME – HEATING	5.010	4 IN 1 SHOVEL
2.026	LINING SET – DRIVERS'S CAB, FLOOR FRAME	5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
2.030	OPERATOR'S SEAT - LOADER	5.030	QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL – EXCAVATOR
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION - LOADER	5.032	BUCKET 290,350,450,600,800,900MM QUICKLY RELEASABLE
2.032	OPERATOR'S SEAT - EXCAVATOR	5.036	BUCKET WITH CRAPER, QUICKLY RELEASABLE 290MM
2.033	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION - EXCAVATOR	5.037	BUCKET WITH SCRAPER, QUICKLY RELEAS. 350,450MM
		5.039	DITCH CLEANING BUCKET, CABLE DITCH BUCKET
3.000	AXLES	5.040	GRAB SUSPENSION WITH HYDRAULIC INST. – TYPE GM 2
3.001	AXLE, TIRES	5.045	SWIVELLING BUCKET 1250MM
3.002	DIFFERENTIAL HOUSING – FRONT AXLE	6.000	ENGINE INCLUDING MOUNTINGS
3.003	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. – FRONT AXLE	6.001	ENGINE ASSEMBLY
3.004	WHEEL HUB, AXLE CASE - FRONT AXLE	6.002	PUMPS MOUNTING
3.005	BRAKE – FRONT AXLE	6.003	EXHAUST
3.006	REDUCTION GEAR – FRONT AXLE	6.004	AIR FILTER
3.011	DIFFERENTIAL HOUSING – REAR AXLE	6.005	PEDAL ACCELERATOR
3.012	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE	6.007	COMBI RADIATOR OIL-WATER COOLER – ATTACHMENTS
3.013	WHEEL HUB, AXLE CASE – REAR AXLE	6.008	INSTALLATION – WATER COOLER
3.020	AXLE TIRES – FAST TRAVEL VERSION	6.010	ENGINE PARTS 1 - STANDARD
3.021	DIFF. HOUSING – FRONT AXLE FAST TRAVEL VERSION	6.011	ENGINE PARTS 2 - STANDARD
3.022	DIFF. WITH SELF LOCKING DIFFERENTIAL – FRONT AXLE	6.012	ENGINE PARTS 3 - STANDARD
3.023	WHEEL HUB, AXLE CASE – FRONT AXLE FAST TRAVEL	6.030	ENGINE PARTS 1 – FAST TRAVEL VERSION
3.024	BRAKE – FRONT AXLE FAST TRAVEL VERSION		

CONTENTS ACC. TO GROUPS

6.031	ENGINE PARTS 2 – FAST TRAVEL VERSION
6.032	ENGINE PARTS 3 – FAST TRAVEL VERSION
7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
7.001	HYDRAULIC INSTALLATION - STEERING
7.002	HYDRAULIC INSTALLATION - DRIVE
7.003	HYDRAULIC INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT
7.005	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVO CONTROLS
7.010	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVICE BRAKE
7.011	HYDRAULIC INSTALLATION - STABILIZER
7.013	HYDRAULIC INST. – SERVO CONTROLS EXCAVATOR
7.014	HYDRAULIC INSTALLATION – SLEW, LOCK >200/0120
7.014.1	HYDRAULIC INSTALLATION – SLEW, LOCK 200/0121>
7.015	HYDRAULIC INSTALLATION – STABILIZING
7.016	HYDRAULIC INST. – WORKING EQUIPMENT-REAR CHASSIS
7.017	HYDRAULIC-INSTALLATION – BOOM MONO >200/0106
7.017.1	HYDRAULIC-INSTALLATION – BOOM MONO 200/0107>
7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.035	HYDR-INST. – BOOM MONO-ADDITION.OUTLET >200/0106
7.035.1	HYDR-INST. – BOOM MONO-ADDITION.OUTLET 200/0107>
7.038	HYDR-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE >200/0106
7.038.1	HYDR-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE 200/0107>
7.040	HYDRAULIC-INSTALL. – PRESSURE WARNING INDICATOR
7.041	HYDR-INST.. – PRESSURE WARNING INDICATOR BY LOAD
7.042	HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – LOADER >200/0119
7.042.1	HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – LOADER 200/0120>
7.044	HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – BOOM >200/0119
7.044.1	HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – BOOM 200/0120>
7.046	HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – DIPPER >200/0119
7.046.1	HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – DIPPER 200/0120>
7.050	HYDRAULIC-INSTALL. – 2-STAGE GEARBOX
7.051	HYDR-INST. – SERVICE BRAKE FAST TRAVEL VERSION
7.052	HYDR-INST. – DRIVE FAST TRAVEL VERSION

8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
8.001	VALVE BANK
8.002	VALVE BANK
8.006	REMOTE CONTROL VALVE - LOADER
8.007	REMOTE CONTROL VALVE - EXCAVATOR
8.010	HYDRAULIC CYLINDER - STEERING
8.011	HYDRAULIC CYLINDER - STABILIZER
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME

8.013	HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING
8.014	HYDRAULIC CYLINDER - OUTRIGGER
8.016	HYDRAULIC CYLINDER - SLEW
8.017	HYDRAULIC CLYINDER - BOOM
8.018	HYDRAULIC CYLINDER – DIPPER ARM
8.019	HYDRAULIC CYLINDER - BUCKET
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.032	HYDRAULIC CYLINDER - ROTATION BUCKET
8.040	VARIABLE MOTOR
8.050	VARIABLE DISPLACEMENT PUMP – TRAVEL >200/0117
8.050.1	VARIABLE DISPLACEMENT PUMP – TRAVEL 200/0118>
8.051	INCHING SYSTEM >200/0117
8.051.1	INCHING SYSTEM 200/0118>
8.055	VARIABLE DISPLACEMENT PUMP - WORKING
9.000	ELECTRICAL INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION - MACHINE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME
9.006	ELECTRIC INS. – FUSE PANEL AND RELAY PANEL
9.007	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – EXCAVATOR CONTROL PANEL
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – DRIVER'S CAB
9.011	ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY MOUNTING
9.020	ELECTRIC INST. – GEARBOXAND INST. OF SPEEDOMETER

Annex	PARTS NO. INDEX
--------------	------------------------

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	3.025	ENGRENAGES REDUCT. – ESSIEU AV VERSION RAPIDE
1.001	CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR	3.031	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
1.002	ARTICULATION	3.032	DIFF. AVEC DIFF. AUTOBL – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
1.010	OUTILLAGE	3.033	MOYEU DE ROUE,CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AR VERS.
		3.034	FREIN A DISQUES – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
		3.050	FREIN DE SERVICE
2.000	CHASSIS AR	4.000	EQUIPEMENTS
2.001	CHASSIS AR	4.001	ÉQUIPEMENT CHARGEUR
2.002	ACCES, COUVERCLE, PALIER CADRE DE PLANCHER	4.003	CHÂRIOT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	4.004	PIVOT >200/0106
2.006	RESERVOIR CARBURANT	4.004.1	PIVOT 200/0107>
2.009	CONSOLE DE SIEGE	4.005	EQUIPEMENT PELLE-MONO >200/0106
2.014	UNTE DE DIRECTION	4.005.1	EQUIPEMENT PELLE-MONO 200/0107>
2.015	AUTOCOLLANTS		
2.020	CABINE AVEC LUNETTE ARRIERE ESCAMOTABLE		
2.021	CABINE - VITRES		
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 1		
2.023	CABINE – EQUIPEMENT 2		
2.024	CADRE DE PLANCHE - EQUIPEMENT	5.000	ACCESSOIRES
2.025	CADRE DE PLANCHE – CHAUFFAGE	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE - CHARGEUSE
2.026	JEU DE REVETEMENT – CABINE, CADRE PLANCHER	5.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE - CHARGEUSE
2.030	SIEGE CONDUCTEUR – CHARGEUSE	5.003	GODET 2200MM
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - CHARGEUSE	5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 2200MM, A CHANGER RAPID.
2.032	SIEGE CONDUCTEUR – PELLE	5.010	GODET 4 EN 1
2.033	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - PELLE	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
		5.030	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE - PELLE
		5.032	GODET 290,350,450,600,800,900MM, CHARGER RAPID.
		5.036	GODET AVEC EJECTEUR, CHARGER RAPIDEMENT 290MM
3.000	ESSIEUX	5.037	GODET AVEC EJECTEUR, CHARGER RAPID. 350,450MM
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	5.039	GODET DE CURAGE DE FOSSES, GODET DE FOSSES
3.002	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AV	5.040	SUSPENSION BENNE PRENEUSE AVEC INSTALL. HYDR.
3.003	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU AV	5.045	GODET ORIENTABLE 1250MM
3.004	MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AV		
3.005	FREIN – ESSIEU AV	6.000	MOTEUR
3.006	ENGRENAGES REDUCTEUR – ESSIEU AV	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
3.011	CARTER DE DIFFERENTIEL - PONT AR	6.002	MONTAGE POMPES
3.012	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU AR	6.003	ÉCHAPPEMENT
3.013	MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AR	6.004	FILTRE A AIR
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – VERSION RAPIDE	6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
3.021	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AV VERSION RAPIDE	6.007	COMBI RADIATEUR HUILE+EAU – PIECES A AJOUTER
3.022	DIFF. AVEC DIFF.AUTOBL. – ESSIEU AV VERSION RAPIDE	6.008	INSTALLATION – REFROIDISSEUR D'EAU
3.023	MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AV	6.010	PIECES DE MOTEUR – 1 STANDARD
3.024	FREIN – ESSIEU AV VERSION RAPIDE	6.011	PIECES DE MOTEUR – 2 STANDARD

INDEX PAR GROUPES

6.012	PIECES DE MOTEUR – 3 STANDARD
6.030	PIECES DE MOTEUR – 1 VERSION RAPIDE
6.031	PIECES DE MOTEUR – 2 VERSION RAPIDE
6.032	PIECES DE MOTEUR – 3 VERSION RAPIDE
7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE - DIRECTION
7.002	INSTALLATION HYDRAULIQUE - DRIVE
7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR
7.005	INSTALLATION HYDRAULIQUE – COMMANDE ASSISTEE
7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE - FREIN DE SERVICE
7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE - STABILISATEUR
7.013	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE DE PELLE
7.014	INSTALL. HYDR. – ORIENTATION, BLOCAGE >200/0120
7.014.1	INSTALL. HYDR. – ORIENTATION, BLOCAGE 200/0121>
7.015	INSTALLATION HYDRAULIQUE – APPUI
7.016	INSTALL. HYDR. – EQUIPEMENT DE TRAVAIL, CHASSIS AR
7.017	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FLECHE MONO >200/0106
7.017.1	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FLECHE MONO 200/0107>
7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
7.035	INST. HYDR. – FLÉCHE MONO-CIRCUIT SUPPL. >200/0106
7.035.1	INST. HYDR. – FLÉCHE MONO-CIRCUIT SUPPL. 200/0107>
7.038	INST. HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS >200/0106
7.038.1	INST. HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS 200/0107>
7.040	INSTALLATION HYDR. – AVERTISSEUR DE CHARGE
7.041	INST. HYDR. – AVERTISS. DE CHARGE PAR CLAPET VCM
7.042	INST. HYDR. – CLAPET DE SECURITE – CHARG. >200/0119
7.042.1	INST. HYDR. – CLAPET DE SEC. - CHARGEUSE 200/0120>
7.044	INST. HYDR. - CLAPET DE SEC. – FLECHE >200/0119
7.044.1	INST. HYDR. - CLAPET DE SECURITE – FLECHE 200/0120>
7.046	INST. HYDR. – CLAPET DE SECUR. – BALANCIER >200/0119
7.046.1	INST. HYDR. – CLAPET DE SECUR. – BALANCIER 200/0120>
7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
7.051	INST. HYDR. – FREIN DE SERVICE VERSION RAPIDE
7.052	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION VERSION RAPIDE

8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR
8.006	COMMANDE ASSISTEE – CHARGEUSE
8.007	COMMANDE ASSISTEE – PELLE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION

8.011	VERIN HYDRAULIQUE – STABILISATEUR
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.013	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – STABILISATEUR
8.016	VERIN HYDRAULIQUE – ORIENTATION
8.017	VERIN HYDRAULIQUE – FLECHE
8.018	VERIN HYDRAULIQUE – BALANCIER
8.019	VÉRIN HYDRAULIQUE – GODET
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.032	VERIN HYDRAULIQUE – GODET ORIENTABLE
8.040	MOTEUR VARIABLE
8.050	POMPE A DEBIT VARIABLE – TRANSLATION >200/0117
8.050.1	POMPE À DÉBIT VARIABLE – TRANSLATION 200/0118>
8.051	SYSTÈME INCHING- COUPURE >200/0117
8.051.1	SYSTÈME INCHING- COUPURE 200/0118>
8.055	POMPE A DEBIT VARIABLE - EQUIPEMENT

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - MACHINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE - CADRE DE PLANCHE
9.006	INST. ELECTRIQUE – SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF DE COMMANDE
9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.011	INSTALLATION ELECTRIQUE – INSTALLATION BATTERIE
9.020	INST. ÉLECT – RÉDUCT. ET MONTAGE DUR TACHYMETRE

Annexe	INDEX P.D.R.
---------------	---------------------

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG - BAGGER
3.020	ACHSE, BEREIFUNG - SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG	2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG – LADER
3.000	ACHSEN	2.030	FAHRERSITZ – LADER
4.000	ARBEITSEINRICHTUNGEN	6.005	GASBETÄTIGUNG
4.005	ARBEITSEINRICHTUNG-MONOAUSLEGER >200/0106	2.015	GERÄTEBESCHILDERUNG
4.005.1	ARBEITSEINRICHTUNG-MONOAUSLEGER 200/0107>	5.039	GRABENREINIGUNGSLÖFFEL, KABELGRABENLÖFFEL
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	5.040	GREIFERAUFHÄNGUNG MIT HYDR.INSTALLATION TYP GM 2
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGER	2.001	HINTERWAGEN
2.026	AUSKLEIDUNGSSATZ – FAHRERKABINE, BODENRAHMEN	2.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
6.003	AUSPUFF	7.015	HYDR.INSTALL.-ABSTÜTZUNG
3.050	BETRIEBSBREMSE	7.016	HYDR.INSTALL.-ARBEITSEINRICHTUNG – HINTERWAGEN
8.001	BLOCKSTEUERGERÄT	7.010	HYDR.INSTALL.-BETRIEBSBREMSE
8.002	BLOCKSTEUERGERÄT	7.051	HYDR.INSTALL.-BETRIEBSBREMSE – SCHNELLFAHRAUSF.
2.024	BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG	7.038	HYDR.INSTALL.-DRUCKLOSER RÜCKLAUF >200/0106
2.025	BODENRAHMEN - HEIZUNG	7.038.1	HYDR.INSTALL.-DRUCKLOSER RÜCKLAUF 200/0107>
3.005	BREMSE - VA	7.002	HYDR.INSTALL.-FAHREN
3.024	BREMSE – VA SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG	7.052	HYDR.INSTALL.-FAHREN - SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
2.006	DIESELTANK	7.003	HYDR.INSTALL.-LADEANLAGE
3.012	DIFFERENTIAL MIT SSD - HA	7.044	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – AUSLEGER >200/0119
3.032	DIFFERENTIAL MIT SSD – HA SCHNELLFAHRAUSF.	7.044.1	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – AUSLEGER 200/0120>
3.003	DIFFERENTIAL MIT SSD - VA	7.046	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – LÖFFELSTIEL >200/0119
3.022	DIFFERENTIAL MIT SSD - VA SCHNELLFAHRAUSF.	7.046.1	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEV. – LÖFFELSTIEL 200/0120>
3.011	DIFFERENTIALGEHÄUSE - HA	7.042	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEVENTIL – LADER >200/0119
3.031	DIFFERENTIALGEHÄUSE – HA SCHNELLFAHRAUSF.	7.042.1	HYDR.INSTALL.-LASTHALTEVENTIL – LADER 200/0120>
3.002	DIFFERENTIALGEHÄUSE - VA	7.041	HYDR.INSTALL.-LASTWARN. ÜBER LASTHALTENVENTILE
3.021	DIFFERENTIALGEHÄUSE - VA SCHNELLFAHRAUSF.	7.040	HYDR.INSTALL.-LASTWARNEINRICHTUNG
9.020	ELEKTROINS. – SCHALTGETRIEBE UND TACHOEINBAU	7.001	HYDR.INSTALL.-LENKEN
9.006	ELEKTROINST. – SICHERUNGS- UND RELAISTRÄGER	7.017	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER >200/0106
9.000	ELEKTRO-INSTALLATION	7.017.1	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER 200/0107>
9.007	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	7.035	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER-ZUSATZST. >200/0106
9.008	ELEKTROINSTALLATION – BAGGERKONSOLE	7.035.1	HYDR.INSTALL.-MONOAUSLEGER-ZUSATZST. 200/0107>
9.011	ELEKTROINSTALLATION – BATTERIEEINBAU	7.050	HYDR.INSTALL.-SCHALTGETRIEBE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN	7.014	HYDR.INSTALL.-SCHWENKEN, KLEMMEN >200/0120
9.010	ELEKTROINSTALLATION – KABINE	7.014.1	HYDR.INSTALL.-SCHWENKEN, KLEMMEN 200/0121>
9.003	ELEKTROINSTALLATION - MASCHINE	7.005	HYDR.INSTALL.-SERVOSTEUERUNG
9.004	ELEKTROINSTALLATION - MOTOR	7.011	HYDR.INSTALL.-STABILISATOR
9.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN	7.021	HYDR.INSTALL.-UNI-SCHAUFEL
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1	7.013	HYDR.INSTALL.-VORSTEUERUNG BAGGER
2.023	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
2.021	FAHRERKABINE - VERGLASUNG	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
2.020	FAHRERKABINE MIT ROLLFENSTER HINTEN	8.014	HYDRAULIKZYLINDER - ABSTÜTZEN
2.032	FAHRERSITZ – BAGGER	8.013	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

8.017	HYDRAULIKZYLINDER - AUSLEGER	2.009	SITZKONSOLE
8.012	HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN	5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN	5.032	TIEFLÖFFEL 290,350,450,600,800,900MM SCHNELLWECHS.
8.019	HYDRAULIKZYLINDER - LÖFFEL	5.036	TIEFLÖFFEL MIT AUSWERFER SCHNELLWECHS. 290MM
8.018	HYDRAULIKZYLINDER - LÖFFELSTIEL	5.037	TIEFLÖFFEL MIT AUSWERFER SCHNELLWECHS. 350,450MM
8.020	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER	5.010	UNI-SCHAUFEL
8.016	HYDRAULIKZYLINDER - SCHWENKEN	8.040	VERSTELLMOTOR
8.032	HYDRAULIKZYLINDER – SCHWENKLÖFFEL	8.055	VERSTELLPUMPE - ARBEITEN
8.011	HYDRAULIKZYLINDER - STABILISATOR	8.050	VERSTELLPUMPE – FAHREN >200/0117
8.021	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL	8.050.1	VERSTELLPUMPE – FAHREN 200/0118>
8.051	INCHEINRICHTUNG >200/0117	1.000	VORDERWAGEN MIT ANBAUTEN
8.051.1	INCHEINRICHTUNG 200/0118>	1.001	VORDERWAGEN, LADEANLAGE
6.008	INSTALLATION - WASSERKÜHLER	8.007	VORSTEUERVENTIL - BAGGER
1.002	KNICKGELENK	8.006	VORSTEUERVENTIL - LADER
6.007	KOMBINierter ÖL-WASSERKÜHLER-ANBAUTEILE	1.010	WERKZEUG
4.001	LADEANLAGE	3.006	ZWISCHENGETRIEBE - VA
5.003	LADESCHAUFEL 2200MM	3.025	ZWISCHENGETRIEBE – VA SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG
4.003	LAGERSCHLITTEN		
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM, SCHNELLWECHSELBAR		
2.014	LENKEINHEIT		
6.004	LUFTFILTER		
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN		
6.001	MOTOREINBAU		
6.030	MOTORTEILE - 1 SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG		
6.010	MOTORTEILE - 1 STANDARD		
6.031	MOTORTEILE - 2 SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG		
6.011	MOTORTEILE - 2 STANDARD		
6.032	MOTORTEILE - 3 SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG		
6.012	MOTORTEILE - 3 STANDARD		
2.005	ÖLTANK		
6.002	PUMPENANBAU		
3.013	RADNABE, ACHSKÖRPER - HA		
3.033	RADNABE, ACHSKÖRPER – HA SCHNELLFAHRAUSF.		
3.004	RADNABE, ACHSKÖRPER – VA		
3.023	RADNABE, ACHSKÖRPER - VA SCHNELLFAHRAUSF.		
3.034	SCHWENKBREMSE – HA SCHNELLFAHRAUSFÜHRUNG		
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH - LADER		
5.030	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - BAGGER		
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - LADER		
5.045	SCHWENKLÖFFEL 1250MM		
4.004.1	SCHWENKSÄULE 200/0107>		
4.004	SCHWENKSÄULE >200/0106		

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL
2.002	ACCESS STRAINS, COVER, FLOOR FRAME BEARING
6.004	AIR FILTER
1.002	ARTICULATION
5.000	ATTACHMENTS
2.015	AUTOCOLLANTS
3.020	AXLE TIRES – FAST TRAVEL VERSION
3.001	AXLE, TIRES
3.000	AXLES
3.005	BRAKE – FRONT AXLE
3.024	BRAKE – FRONT AXLE FAST TRAVEL VERSION
5.032	BUCKET 290,350,450,600,800,900MM QUICKLY RELEASABLE
5.036	BUCKET WITH CRAPER, QUICKLY RELEASABLE 290MM
5.037	BUCKET WITH SCRAPER, QUICKLY RELEAS. 350,450MM
6.007	COMBI RADIATOR OIL-WATER COOLER – ATTACHMENTS
3.021	DIFF. HOUSING – FRONT AXLE FAST TRAVEL VERSION
3.031	DIFF. HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
3.032	DIFF. WITH SELF LOCK. DIFF.-REAR AXLE FAST TRAVEL
3.022	DIFF. WITH SELF LOCKING DIFFERENTIEL – FRONT AXLE
3.002	DIFFERENTIAL HOUSING – FRONT AXLE
3.011	DIFFERENTIAL HOUSING – REAR AXLE
3.003	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. – FRONT AXLE
3.012	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE
3.034	DISK BRAKE – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
5.039	DITCH CLEANING BUCKET, CABLE DITCH BUCKET
9.006	ELECTRIC INS. – FUSE PANEL AND RELAY PANEL
9.020	ELECTRIC INST. – GEARBOXAND INST. OF SPEEDOMETER
9.011	ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY MOUNTING
9.007	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – DRIVER'S CAB
9.004	ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – EXCAVATOR CONTROL PANEL
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION - MACHINE
9.000	ELECTRICAL INSTALLATION
6.001	ENGINE ASSEMBLY
6.000	ENGINE INCLUDING MOUNTINGS
6.030	ENGINE PARTS 1 – FAST TRAVEL VERSION
6.010	ENGINE PARTS 1 - STANDARD
6.031	ENGINE PARTS 2 – FAST TRAVEL VERSION
6.011	ENGINE PARTS 2 - STANDARD

6.032	ENGINE PARTS 3 – FAST TRAVEL VERSION
6.012	ENGINE PARTS 3 - STANDARD
6.003	EXHAUST
2.024	FLOOR FRAME – EQUIPMENT
2.025	FLOOR FRAME – HEATING
1.000	FRONT CHASSIS
1.001	FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENTS
2.006	FUEL TANK
5.040	GRAB SUSPENSION WITH HYDRAULIC INST. – TYPE GM 2
5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH - LOADER
8.017	HYDRAULIC CYLINDER - BOOM
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
8.032	HYDRAULIC CYLINDER - ROTATION BUCKET
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.019	HYDRAULIC CYLINDER - BUCKET
8.018	HYDRAULIC CYLINDER – DIPPER ARM
8.013	HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER - OUTRIGGER
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.016	HYDRAULIC CYLINDER - SLEW
8.011	HYDRAULIC CYLINDER - STABILIZER
8.010	HYDRAULIC CYLINDER - STEERING
7.013	HYDRAULIC INST. – SERVO CONTROLS EXCAVATOR
7.016	HYDRAULIC INST. – WORKING EQUIPMENT-REAR CHASSIS
7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
7.002	HYDRAULIC INSTALLATION - DRIVE
7.003	HYDRAULIC INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT
7.010	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVICE BRAKE
7.005	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVO CONTROLS
7.014	HYDRAULIC INSTALLATION – SLEW, LOCK >200/0120
7.014.1	HYDRAULIC INSTALLATION – SLEW, LOCK 200/0121>
7.011	HYDRAULIC INSTALLATION - STABILIZER
7.015	HYDRAULIC INSTALLATION – STABILIZING
7.001	HYDRAULIC INSTALLATION - STEERING
7.050	HYDRAULIC-INSTALL. – 2-STAGE GEARBOX
7.040	HYDRAULIC-INSTALL. – PRESSURE WARNING INDICATOR
7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.017	HYDRAULIC-INSTALLATION – BOOM MONO >200/0106
7.017.1	HYDRAULIC-INSTALLATION – BOOM MONO 200/0107>
7.035	HYDR-INST. – BOOM MONO-ADDITION.OUTLET >200/0106
7.035.1	HYDR-INST. – BOOM MONO-ADDITION.OUTLET 200/0107>

ALPHABETIC CONTENTS

7.052 HYDR-INST. – DRIVE FAST TRAVEL VERSION
 7.044 HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – BOOM >200/0119
 7.044.1 HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – BOOM 200/0120>
 7.046 HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – DIPPER >200/0119
 7.046.1 HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – DIPPER 200/0120>
 7.042 HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – LOADER >200/0119
 7.042.1 HYDR-INST. – LOAD CHECK VALVE – LOADER 200/0120>
 7.038 HYDR-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE >200/0106
 7.038.1 HYDR-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE 200/0107>
 7.051 HYDR-INST. – SERVICE BRAKE FAST TRAVEL VERSION
 7.041 HYDR-INST.. – PRESSURE WARNING INDICATOR BY LOAD
 8.051 INCHING SYSTEM >200/0117
 8.051.1 INCHING SYSTEM 200/0118>
 6.008 INSTALLATION – WATER COOLER
 4.004 KING POST >200/0106
 4.004.1 KING POST 200/0107>
 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM, QUICKLEY RELEASABLE
 2.026 LINING SET – DRIVERS'S CAB, FLOOR FRAME
 4.001 LOADING EQUIPMENT
 5.003 LOADING SHOVEL 2200MM
 2.005 OIL TANK
 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
 2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
 2.021 OPERATOR'S CAB – GLASSES
 2.020 OPERATOR'S CAB WITH PULL-UP BACKLIGHT
 2.032 OPERATOR'S SEAT - EXCAVATOR
 2.030 OPERATOR'S SEAT - LOADER
 2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION - EXCAVATOR
 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION - LOADER
 6.005 PEDAL ACCELERATOR
 6.002 PUMPS MOUNTING
 5.030 QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL – EXCAVATOR
 5.002 QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL - LOADER
2.000 REAR CHASSIS
 2.001 REAR CHASSIS
 3.006 REDUCTION GEAR – FRONT AXLE
 3.025 REDUCTION GEAR – FRONT AXLE FAST TRAVEL VERSION
 8.007 REMOTE CONTROL VALVE - EXCAVATOR
 8.006 REMOTE CONTROL VALVE - LOADER
 2.009 SEAT CONSOLE
 3.050 SERVICE BRAKE
 4.003 SIDESHIFT CARRIAGE

5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
 2.014 STEERING UNIT
 5.045 SWIVELLING BUCKET 1250MM
 1.010 TOOLS
 8.001 VALVE BANK
 8.002 VALVE BANK
 8.050 VARIABLE DISPLACEMENT PUMP – TRAVEL >200/0117
 8.050.1 VARIABLE DISPLACEMENT PUMP – TRAVEL 200/0118>
 8.055 VARIABLE DISPLACEMENT PUMP - WORKING
 8.040 VARIABLE MOTOR
 3.004 WHEEL HUB, AXLE CASE - FRONT AXLE
 3.023 WHEEL HUB, AXLE CASE – FRONT AXLE FAST TRAVEL
 3.013 WHEEL HUB, AXLE CASE – REAR AXLE
 3.033 WHEEL HUB, AXLE CASE – REAR AXLE FAST TRAVEL
 4.005 WORKING EQUIPMENT – MONO >200/0106
 4.005.1 WORKING EQUIPMENT – MONO 200/0107>
4.000 WORKING EQUIPMENTS

INDEX ALPHABETIQUE


2.002	ACCES, COUVERCLE, PALIER CADRE DE PLANCHER
5.000	ACCESSOIRES
1.002	ARTICULATION
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE - CHARGEUSE
5.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE - CHARGEUSE
5.030	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE - PELLE
2.015	AUTOCOLLANTS
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 2200MM, A CHANGER RAPID.
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 1
2.023	CABINE – EQUIPEMENT 2
2.021	CABINE - VITRES
2.020	CABINE AVEC LUNETTE ARRIERE ESCAMOTABLE
2.025	CADRE DE PLANCHE – CHAUFFAGE
2.024	CADRE DE PLANCHE - EQUIPEMENT
3.031	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
3.002	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AV
3.021	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AV VERSION RAPIDE
3.011	CARTER DE DIFFERENTIEL - PONT AR
4.003	CHÂRIOT
2.000	CHASSIS AR
2.001	CHASSIS AR
1.000	CHASSIS AV
1.001	CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR
6.007	COMBI RADIATEUR HUILE+EAU – PIECES A AJOUTER
8.006	COMMANDE ASSISTEE – CHARGEUSE
8.007	COMMANDE ASSISTEE – PELLE
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
2.009	CONSOLE DE SIEGE
3.032	DIFF. AVEC DIFF. AUTOBL – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
3.022	DIFF. AVEC DIFF.AUTOBL. – ESSIEU AV VERSION RAPIDE
3.012	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU AR
3.003	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU AV
6.003	ÉCHAPPEMENT
3.025	ENGRENAGES REDUCT. – ESSIEU AV VERSION RAPIDE
3.006	ENGRENAGES REDUCTEUR – ESSIEU AV
4.001	ÉQUIPEMENT CHARGEUR
4.005	EQUIPEMENT PELLE-MONO >200/0106
4.005.1	EQUIPEMENT PELLE-MONO 200/0107>
4.000	EQUIPEMENTS
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES

3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – VERSION RAPIDE
3.000	ESSIEUX
6.004	FILTRE A AIR
3.005	FREIN – ESSIEU AV
3.024	FREIN – ESSIEU AV VERSION RAPIDE
3.034	FREIN A DISQUES – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
3.050	FREIN DE SERVICE
5.003	GODET 2200MM
5.032	GODET 290,350,450,600,800,900MM, CHARGER RAPID.
5.010	GODET 4 EN 1
5.037	GODET AVEC EJECTEUR, CHARGER RAPID. 350,450MM
5.036	GODET AVEC EJECTEUR, CHARGER RAPIDEMENT 290MM
5.039	GODET DE CURAGE DE FOSSES, GODET DE FOSSES
5.045	GODET ORIENTABLE 1250MM
6.001	IMPLANTATION MOTEUR
9.020	INST. ELECT – REDUCT. ET MONTAGE DUR TACHYMETRE
9.006	INST. ELECTRIQUE – SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
7.044	INST. HYDR. - CLAPET DE SEC. – FLECHE >200/0119
7.044.1	INST. HYDR. - CLAPET DE SECURITE – FLECHE 200/0120>
7.041	INST. HYDR. – AVERTISS. DE CHARGE PAR CLAPET VCM
7.038	INST. HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS >200/0106
7.038.1	INST. HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS 200/0107>
7.042.1	INST. HYDR. – CLAPET DE SEC. - CHARGEUSE 200/0120>
7.046	INST. HYDR. – CLAPET DE SECUR. – BALANCIER >200/0119
7.046.1	INST. HYDR. – CLAPET DE SECUR. – BALANCIER 200/0120>
7.042	INST. HYDR. – CLAPET DE SECURITE – CHARG. >200/0119
7.035	INST. HYDR. – FLECHE MONO-CIRCUIT SUPPL. >200/0106
7.035.1	INST. HYDR. – FLECHE MONO-CIRCUIT SUPPL. 200/0107>
7.051	INST. HYDR. – FREIN DE SERVICE VERSION RAPIDE
7.016	INST. HYDR. – EQUIPEMENT DE TRAVAIL, CHASSIS AR
7.014	INST. HYDR. – ORIENTATION, BLOCAGE >200/0120
7.014.1	INST. HYDR. – ORIENTATION, BLOCAGE 200/0121>
6.008	INST. – REFROIDISSEUR D'EAU
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE - CADRE DE PLANCHE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF DE COMMANDE
9.011	INSTALLATION ELECTRIQUE – INSTALLATION BATTERIE
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - MACHINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD

INDEX ALPHABETIQUE

7.040 INSTALLATION HYDR. – AVERTISSEUR DE CHARGE
7.013 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE DE PELLE
7.050 INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
7.052 INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION VERSION RAPIDE
7.000 INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.015 INSTALLATION HYDRAULIQUE – APPUI
7.005 INSTALLATION HYDRAULIQUE – COMMANDE ASSISTEE
7.001 INSTALLATION HYDRAULIQUE - DIRECTION
7.002 INSTALLATION HYDRAULIQUE - DRIVE
7.003 INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR
7.017 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FLECHE MONO >200/0106
7.017.1 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FLECHE MONO 200/0107>
7.010 INSTALLATION HYDRAULIQUE - FREIN DE SERVICE
7.021 INSTALLATION HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
7.011 INSTALLATION HYDRAULIQUE - STABILISATEUR
2.026 JEU DE REVETEMENT – CABINE, CADRE PLANCHER
5.020 LEVE PALLETES AVEC CROCHET
6.002 MONTAGE POMPES
6.000 MOTEUR
8.040 MOTEUR VARIABLE
3.013 MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AR
3.004 MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AV
3.023 MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AV
3.033 MOYEU DE ROUE, CORPS DE L'ESSIEU – ESSIEU AR VERS.
1.010 OUTILLAGE
6.005 PEDALE D'ACCELERATEUR
6.010 PIECES DE MOTEUR – 1 STANDARD
6.030 PIECES DE MOTEUR – 1 VERSION RAPIDE
6.011 PIECES DE MOTEUR – 2 STANDARD
6.031 PIECES DE MOTEUR – 2 VERSION RAPIDE
6.012 PIECES DE MOTEUR – 3 STANDARD
6.032 PIECES DE MOTEUR – 3 VERSION RAPIDE
4.004 PIVOT >200/0106
4.004.1 PIVOT 200/0107>
8.055 POMPE A DEBIT VARIABLE - EQUIPEMENT
8.050 POMPE A DEBIT VARIABLE – TRANSLATION >200/0117
8.050.1 POMPE A DEBIT VARIABLE – TRANSLATION 200/0118>
2.006 RESERVOIR CARBURANT
2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.030 SIEGE CONDUCTEUR – CHARGEUSE
2.032 SIEGE CONDUCTEUR – PELLE
2.031 SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - CHARGEUSE

2.033 SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - PELLE
5.040 SUSPENSION BENNE PRENEUSE AVEC INSTALL. HYDR.
8.051 SYSTEME INCHING- COUPURE >200/0117
8.051.1 SYSTEME INCHING- COUPURE 200/0118>
2.014 UNTE DE DIRECTION
8.020 VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.018 VERIN HYDRAULIQUE – BALANCIER
8.013 VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012 VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010 VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.017 VERIN HYDRAULIQUE – FLECHE
8.021 VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.032 VERIN HYDRAULIQUE – GODET ORIENTABLE
8.016 VERIN HYDRAULIQUE – ORIENTATION
8.011 VERIN HYDRAULIQUE – STABILISATEUR
8.014 VERIN HYDRAULIQUE – STABILISATEUR
8.019 VERIN HYDRAULIQUE – GODET




Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Denomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6402001201	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHÂSSIS AV	1	
2	6402002211	DECKEL	COVER	COVERCLE	1	
3	1008707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
4	1307707014	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
5	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	1	
6	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	CALE	2	
7	5816638196	HALTER	CHOC HOLDER	PORTE-CALE	2	
8	1008707817	SCHRAUBE M 8X16	BOLT	VIS	N.B.	
9	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
10	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	6402002031	KOTFLÜGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	GARDE-BOUE DROITE	1	
12	6402002032	KOTFLÜGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	GARDE-BOUE GAUCHE	1	
13	1027707824	SCHRAUBE M 10X60	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
16	6402002033	HALTER	SUPPORT	SUPPORT	4	
17	1008707230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	N.B.	
20	5350658344	RÜCKSTRAHLER GELB	REFLECTOR	REFLECTEUR	2	
21	6462503002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
22	1045707030	SCHRAUBE M 12X35	BOLT	VIS	4	
23	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	2	

X -mit Montagepaste montieren
X -cement by assembly paste
X -a monter avec graisse de montage

⊗ Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
⊗ Compensate with shims if necessary
⊗ Compenser par cales si besion est



Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Denomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	1950000442	GELENKLAGER	SPHERICALBEARING	ROTULE SPHÉRIQUE	1	
2	6402009206	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	- -					
4	1309412209	PAßSCHEIBE 70X90X0,2	SHIM RING	RONDELLE D'AJUSTAGE	N.B.	
5	1309412809	PAßSCHEIBE 70X90X0,5	SHIM RING	RONDELLE D'AJUSTAGE	N.B.	
6	1045707829	ZYLINDERSCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	N.B.	
7	1045707830	ZYLINDERSCHRAUBE M 12X60	BOLT	VIS	6	
8	6269009105	RING	RING	BAGUE	2	
9	1608003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
10	6402009204	BOLZEN	PIN	AXE	1	
11	0366204110	BOLZEN	PIN	AXE	4	
12	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
13	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	N.B.	
14	0333023033	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
15	6402009208	LENKER	TILT LEVER	LEVIER	1	
16	6333023035	BOLZEN	PIN	AXE	1	
17	1309412210	PAßSCHEIBE 45X55X0.5	SHIM RING	RONDELLE D'AJUSTAGE	N.B.	
18	1309412012	PAßSCHEIBE 45X55X1	SHIM RING	RONDELLE D'AJUSTAGE	N.B.	
19	1950010413	GELENKLAGER	SPHERICALBEARING	ROTULE SPHÉRIQUE	2	
20	1456622363	SICHERUNGSRING	SNAP RING	CIRCLIP	2	
21	1607003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
22	1609003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
23	6269009114	BOLZEN	PIN	AXE	1	

Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Denomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1007707624	SCHRAUBE M 10X50	BOLT	VIS	2	
25	1343707059	SCHEIBE 10.5X25X4	WASHER	RONDELLE	2	
26	5566647660	GUMMIPUFFER	RUBBER CUSHION	BUTOIR EN CAOUTCHOUC	2	
27	6269009120	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	2	
28	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
29	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
30	1309412125	SCHEIBE 30X42X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
31	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
32	6402002241	LASCHE	CLIP	ATTACHE	1	
33	1977000020	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU RESSORT	1	
34	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAÎNE	M	
35	1557909026	SCHLÜSSELRING	RING	ANNEAU	1	
36	1395707227	SPLINT 5X50	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE	1	
37	1380707827	SPANNHÜLSE	PIN ROLL	GOUPILLE ELASTIQUE	1	
38	5354640105	NEOPRENE-STREIFEN	NEOPRENE STRIP	RUBAN NEOPRENE	M	

NOTIZEN

NOTES


NOTICES

NOTIZEN

NOTES


NOTICES

NOTIZEN



Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Denomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6464538100	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-18
2	1858000050	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	1858000051	FETTPATRONENFÜLLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000030	STECKSCHLÜSSEL	HEX.SOCKET WRENCH	CLEF DE ROUE	1	
5	5424316915	WERKZEUGSATZ IN TASCHE	TOOL SET IN BAG	JEU D` OUTILS	1	POS.6-18
6	5424316825	WERKZEUGTASCHE	TOOL BAG	POCHETTE A OUTILS	1	
7	1856000051	HAMMER MIT STIEL	HAMMER WITH HANDLE	MARTEAU CPL.	1	
8	1854000056	SCHRAUBENDREHER 7	SCREW DRIVER	TOURNE-VIS	1	
9	1854000077	SCHRAUBENDREHER - KREUZSCHLITZ	SCREW DRIVER	TOURNE-VIS	1	
10	1847000037	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 10+11	DOUBLE WRENCH	CLEF A MOLETTE	1	
11	1847000016	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 12X13	DOUBLE WRENCH	CLEF A MOLETTE	1	
12	1847000039	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 16X18	DOUBLE WRENCH	CLEF A MOLETTE	1	
13	1847000020	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 17X19	DOUBLE WRENCH	CLEF A MOLETTE	1	
14	1847000022	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 19X22	DOUBLE WRENCH	CLEF A MOLETTE	1	
15	1847000026	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 14X27	DOUBLE WRENCH	CLEF A MOLETTE	1	
16	1851000054	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 4	HEX.SOCKET KEY WR.	CLEF A SIX PANS CR	1	
17	1851541057	INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL 5	HEX.SOCKET KEY WR.	CLEF A SIX PANS CR	1	
18	5160217510	WASSERPUMPENZANGE	PLIERS UNIVERSAL	PINCE MULTIPRISE	1	
19	6211020009	SPANNSCHLOß	TURNBUCKLE	TENDEUR	1	
20	5309285300	SPANNSCHLOß	TURNBUCKLE	TENDEUR	1	
21	5605186500	KLAPPSPLINT	SPLINE	GOUPILLE	2	



Bildtafel	2.001	HINTERWAGEN
Diagram	2.001	REAR CHASSIS
Planche	2.001	CHASSIS AR

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Denomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6402005201	HINTERWAGEN	REAR CHASSIS	CHÂSSIS AR	1	
2	6402006230	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	PARE CHOCS GAUCHE	1	
3	6402006232	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	PARE CHOCS DROITE	1	
4	1027707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	N.B.	
5	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
6	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
7	1069907618	LINSENKOPFSCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	2	
8	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
9	6402006235	DECKBLECH	SHEET-METAL	TÔLE	1	
10	6402006236	DECKBLECH	SHEET-METAL	TÔLE	1	
11	1008707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT	VIS	N.B.	
12	6402006061	ABSTÜTZBEIN	OUTRIGGER	STABILISATEUR	2	
13	6402006264	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
14	6402006265	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
15	1017341841	SCHRAUBE M 16X80	BOLT	VIS	N.B.	
16	1309412834	STÜTZSCHEIBE	SHIM	RONDELLE	2	
17	1455622556	SICHERUNGSRING	CIRCLIP	CIRCLIPS	2	
18	6211008010	BOLZEN	PIN	AXE	2	
19	1395707138	SPLINT 8X50	COTTER PIN	GOUPILLE FENDUE	4	
20	0223001035	ANSCHLAG	STOP	BUTÉE	2	
21	1045707552	ZYLINDERSCHRAUBE M 20X40	BOLT	VIS	4	
22	0402006238	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	2	
23	6402006237	LASCHE	CLIP	ATTACHE	2	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN
Diagram 2.001 REAR CHASSIS
Planche 2.001 CHASSIS AR

Sample of manual. Download All 472 pages at: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2002-terex-schaeff-skb2000-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Position Fig. Fig.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung		Denomination	Denomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1290707020	SCHEIBE	10.5	WASHER	RONDELLE	2	
25	1245707013	FLÜGELMUTTER	M 10	WING NUT	ECROU A AILETTES	2	
26	1455622507	SICHERUNGSSCHEIBE		LOCK WASHER	CIRCLIPS	2	
27	1008707018	SCHRAUBE	M 10X20	BOLT	VIS	3	
28	5350658344	RÜCKSTRAHLER		REFLECTOR	REFLECTEUR	2	
29	6211011001	ABSTÜTZPLATTE		PAD	SEMELLE	2	
30	1007707824	SCHRAUBE	M 10X60	BOLT	VIS	N.B.	
31	6128423003	GUMMIPLATTE		RUBBER PADS	PATTES EN CAOUTCHOUC	2	
32	6223129003	GRUNDPLATTE		BASE PLATE	PLAQUE DE ASSISE	2	
33	5314655994	BAGGERSTOLLEN		RUBBER LUG	CRAMPON CAOUTCHOUC	N.B.	
34	1008707318	SCHRAUBE	M 8X25	BOLT	VIS	4	