



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader SKL160

AUSGABE • EDITION

2007-11

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

000160/0099>

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 336 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-schaeff-skl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2007 TEREX SCHAEFF SKL160 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-schaeff-skl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 336 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-schaeff-skl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.terex-schaeff.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.terex-schaeff.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH

POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.terex-schaeff.com

E-Nr. / P.No. / Réf. 5780310014

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT. AN HAND DER BILDTADEL „ HAUPTGRUPPEN „ FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

N SCHRITT > HAUPTGRUPPE „ HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN“ **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE „ OELTANK „**4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH. DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

☞ XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMM. MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDTADEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR „**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**“ VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES. WITH HELP OF THE 'BILDTADEL' 'MAIN GROUPS', YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK"**4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

☞ XXX/XXXX=TO S/N:
XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDTADEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRANTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE « GROUPES PRINIPAL », VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE : RESERVOIR HYDRAULIQUE

1^{ER} PAS > GROUPE PRINCIPAL « CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT » **4.000**

2EME PAS > SOUS-GROUPE « RESERVOIR HYDRAULIQUE » **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATI. DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

☞ XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S :
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S :

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1➤MASCHINEN-TYP

2➤FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3➤TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4➤ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5➤MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6➤VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7➤VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8➤BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1➤MACHINE – MODEL

2➤SERIAL – NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3➤PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4➤SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5➤QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6➤KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7➤DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8➤NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER :

1➤LE TYPE DE MATERIEL

2➤LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3➤DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4➤RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5➤QUANTITÉ

NOMBRE DE PIÉCES NECESSAIRE.

6➤MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS

7➤ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8➤COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE !

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

- 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
- 2.002 AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
- 2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
- 2.005 OELTANK
- 2.006 DIESELTANK >XXXX/0150
- 2.006.1 DIESELTANK XXXX/0151>
- 2.007 MOTORHAUBE
- 2.010 ABDECKUNGEN
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERAETEBESCHILDERUNG - TEREX-SCHAEFF
- 2.016 GERAETEBESCHILDERUNG - TEREX-ATLAS
- 2.017 GERAETEBESCHILDERUNG - TEREX
- 2.020 FAHRERKABINE >XXXX/0142
- 2.020.1 FAHRERKABINE XXXX/0143>
- 2.021 FAHRERKABINE - VERGLASUNG
- 2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 - >XXXX/0142
- 2.022.1 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 - XXXX/0143>
- 2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 - >XXXX/0142
- 2.023.1 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 - XXXX/0143>
- 2.024 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN - >XXXX/0142
- 2.024.1 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN - XXXX/0143>
- 2.025 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS - >XXXX/0142
- 2.025.1 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS - XXXX/0143>
- 2.026 FAHRERKABINE - TUERE LINKS - >XXXX/0142
- 2.026.1 FAHRERKABINE - TUERE LINKS - XXXX/0143>
- 2.030 FAHRERSITZ MSG 85
- 2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 85
- 2.032 FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95
- 2.033 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95
- 2.045 KLIMAANLAGE
- 2.046 HEIZ-KLIMAGERAET

3.000 ACHSEN, BREMSEN

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

- 4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 5.003 LADESCHAUFEL – SCHNELLWECHSELBAR
- 5.004 LADESCHAUFEL – DIREKTANBAU
- 5.005 ERDSCHAUFEL – SCHNELLWECHSELBAR
- 5.006 ERDSCHAUFEL – DIREKTANBAU
- 5.010 UNI-SCHAUFEL – SCHNELLWECHSELBAR
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN, SCHNELLWECHSL.
- 5.021 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN, DIREKTANBAU

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETAETIGUNG
- 6.007 KOMIBINIRTER OELKUEHLER
- 6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
- 6.010 MOTORTEILE - TEIL 1
- 6.011 MOTORTEILE - TEIL 2
- 6.030 BETANKUNGSPUMPE

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
- 7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN, LUEFTERMOTOR
- 7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
- 7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
- 7.005 HYDR. INST. – SERVOSTEUERUNG 40KM/H AUSFUEHRUNG
- 7.006 HYDR. INST. – SERVOSTEUERUNG 20KM/H AUSFUEHRUNG
- 7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
- 7.011 HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
- 7.016 HYDRAULIKINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
- 7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
- 7.042 HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
- 7.045 HYDRAULIKINSTALLATION - LASTSCHWINGUNGSDAEMPFGUNG
- 7.046 HYDRAULIKINSTALLATION - RUECKLAUF DRUCKLOS
- 7.060 HYDR.INST. - 3. HYDRAULIK STEUERKREIS - ROHRAUSFUEHRUNG

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

- 8.001 BLOCKSTEUERGERAET - 3M6-15
- 8.002 BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 3M6-15
- 8.003 BLOCKSTEUERGERAET - 4M6-15
- 8.004 BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 4M6-15
- 8.006 VORSTEUERVENTIL >XXX0134
- 8.006.1 VORSTEUERVENTIL XXX0135>

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

8.007	VORSTEUERVENTIL - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
8.061	ZAHNRADMOTOR
8.075	STABILISIERUNGSMODUL (LSD)
8.080	PROPORTIONAL-VORSTEUERBLOCK
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN >XXXX/0147
9.001.1	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN XXXX/0148>0154
9.001.2	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN XXXX/0155>
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR >XXXX/0154
9.005.1	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR XXXX/0155>
9.008	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.020	ELEKTROINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
9.032	ELEKT-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. >XXX/0154
9.032.1	ELEKT-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. XXX/0155>
9.050	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS	5.000	EQUIPMENT
1.001	FRONT CHASSIS	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
1.002	ARTICULATION	5.003	LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
1.010	TOOLS	5.004	LOADING SHOVEL – DIRECT MOUNTED
2.000	REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT	5.005	EARTH SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	5.006	EARTH SHOVEL – DIRECT MOUNTED
2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING	5.010	4 IN 1 SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING	5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK, QUICKLY RELE
2.005	HYDRAULIC OIL TANK	5.021	STACKER EQUIPM WITH CRANE HOOK, DIRECT MOUNTED
2.006	FUEL TANK >XXX/0150		
2.006.1	FUEL TANK XXX/0151>	6.000	ENGINE ASSEMBLY
2.007	ENGINE COVER	6.001	ENGINE ASSEMBLY
2.010	COVER	6.002	PUMPS MOUNTING
2.014	STEERING UNIT	6.003	EXHAUST
2.015	STICKERS - TEREX-SCHAEFF	6.004	AIR FILTER
2.016	STICKERS - TEREX-ATLAS	6.005	PEDAL ACCELERATOR
2.017	STICKERS - TEREX	6.007	COMBI RADIATOR COOLER
2.020	OPERATOR`S CAB >XXXX/0142	6.009	FUEL SUPPLY
2.020.1	OPERATOR`S CAB XXXX/0143>	6.010	ENGINE PARTS - PART 1
2.021	OPERATOR`S CAB – GLASSES	6.011	ENGINE PARTS - PART 2
2.022	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 1 >XXXX/0142	6.030	REFILLING PUMP
2.022.1	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 1 XXXX/0143>	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
2.023	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 2 >XXXX/0142	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
2.023.1	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 2 XXXX/0143>	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE, VENTILATOR MOTOR
2.024	OPERATOR`S CAB – FLOOR FRAME >XXXX/0142	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
2.024.1	OPERATOR`S CAB – FLOOR FRAME XXXX/0143>	7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – CIRCULATION
2.025	OPERATOR`S CAB – DOOR RIGHT >XXXX/0142	7.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL
2.025.1	OPERATOR`S CAB – DOOR RIGHT XXXX/0143>	7.006	HYDR.INST. - PILOT CONTROL 20 KM/H - TRAVEL VERSION
2.026	OPERATOR`S CAB – DOOR LEFT >XXXX/0142	7.010	HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVICE BRAKE
2.026.1	OPERATOR`S CAB – DOOR LEFT XXXX/0143>	7.011	HYDRAULIC-INSTALLATION – PARKING BRAKE
2.030	OPERATOR`S SEAT MSG 85	7.016	HYDRAULIC INSTALLATION – 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
2.031	OPERATOR`S SEAT – SUSPENSION MSG 85	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
2.032	OPERATOR`S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT – MSG 85	7.042	HYDRAULIC INSTALLATION - LOAD CHECK VALVE
2.033	OPERATOR`S SEAT – SUSPENSION MSG 95	7.045	HYDRAULIC INSTALLATION - LOAD VIBRATION ABSORBER
2.045	AIR CONDITIONER	7.046	HYDRAULIC INSTALLATION - PRESSURELESS RETURN LINE
2.046	HEATING-AIR CONDITIONER UNIT	7.060	HYDR. INST. - 3RD HYDRAULIC CIRCUIT - PIPE VERSION
3.000	AXLES, BRAKES	8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
3.001	AXLE, TIRES	8.001	VALVE BANK
4.000	WORKING EQUIPMENT	8.002	VALVE BANK - SPOOL – 3M6-15
4.001	LOADING EQUIPMENT	8.003	VALVE BANK - 4M6-15
		8.004	VALVE BANK - SPOOL – 4M6-15
		8.006	PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE >XXX0134
		8.006.1	PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE XXX0135>

CONTENTS ACC. TO GROUPS

8.007	PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSITIONER
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.061	GEAR TYPE MOTOR
8.075	STABILIZER MODULE
8.080	PROPORTIONAL- PILOT CONTROL VALVE
9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INST. - FRONT CHASSIS XXX/0147 > 0146
9.001.1	ELECTRIC INST. - FRONT CHASSIS XXX/0148 > 0154
9.001.2	ELECTRIC INST. - FRONT CHASSIS XXX/0155 >
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE >XXX/0154
9.005.1	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE XXX/0155>
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.020	ELECTRIC INSTALLATION - 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
9.032	ELECTRIC INST. - BUCKET RETURN POSITIONER >XXX/0154
9.032.1	ELECTRIC INST. - BUCKET RETURN POSITIONER XXX/0155>
9.050	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	5.000	EQUIPEMENTS
1.001	CHASSIS AV	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
1.002	ARTICULATION	5.003	GODET – A CHANGER RAPIDEMENT
1.010	OUTILLAGE	5.004	GODET – MONTAGE DIRECT
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	5.005	GODET – ACHANGER RAPIDEMENT
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	5.006	GODET – MONTAGE DIRECT
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC	5.010	GODET 4 EN 1 – A CHANGER RAPIDEMENT
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, A CHANGER RAPIDEMENT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	5.021	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, MONTAGE DIRECT
2.006	RESERVOIR DE CABURANT >XXX/0150		
2.006.1	RESERVOIR DE CARBURANT XXX/0151>	6.000	MOTEUR
2.007	CAPOT MOTEUR	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.010	CAPOTS	6.002	MONTAGE POMPES
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	6.003	ÉCHAPPEMENT
2.015	AUTOCOLLANTS - TEREX-SCHAEFF	6.004	FILTRE A AIR
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX-ATLAS	6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
2.017	AUTOCOLLANTS - TEREX	6.007	COMBI RADIATEUR HUILE
2.020	CABINE >XXX/0142	6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
2.020.1	CABINE XXX/0143>	6.010	ENGINE PARTS - PART 1
2.021	CABINE - VITRES	6.011	ENGINE PARTS - PART 2
2.022	CABINE – VITRES - EQUIPMENT >XXX/0142	6.030	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.022.1	CABINE – EQUIPMENT 1 XXX/0143>	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.023	CABINE – EQUIPMENT 2 >XXX/0142	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
2.023.1	CABINE – EQUIPMENT 2 XXX/0143>	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION, MOTEUR VENTILAT
2.024	CABINE– CADRE PLANCHER >XXX/0142	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR
2.024.1	CABINE– CADRE PLANCHER XXX/0143>	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT
2.025	CABINE – PORTE DROITE >XXX/0142	7.005	INSTALLATION HYDRAULIQUE – COMMANDE ASSISTEE
2.025.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/0143>	7.006	INST. HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 20 KM/H - VERSION
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0142	7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
2.026.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0143>	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
2.030	SIEGE CONDUCTEURMSG 85	7.016	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MSG 85	7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL MSG 95	7.042	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CLAPTE DE SECURITE
2.033	SUSPENSION DU SIEGE MSG 95	7.045	INST. HYDR. - ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS CHARGE
2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION	7.046	INST. HYDR. - CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESSION
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	7.060	INST. HYDR. - 3E CIRCUIT HYDRAULIQUE - VERSION TUYAU
3.000	ESSIEUX, FREINS	8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	8.002	BLOC DISTRIBUTEUR – TIROIR
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	8.003	BLOC DISTRIBUTEUR - 4M6-15
		8.004	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 4M6-15
		8.006	DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE >XXX0134
		8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE XXX0135>

INDEX PAR GROUPES

8.007	DISTR. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE DU GODET
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.061	MOTEUR A ENGREN
8.075	MODULE DE STABIL
8.080	DISTRIBUTEUR PILOT - PROPORT

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV >XXX/0147>0146
9.001.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV XXX/0148>0154
9.001.2	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV XXX/0155>
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR >XXXX/0154
9.005.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR XXXX/0155>
9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
9.032	INST. ELECTR. - AVEC LIMIT. DE HAUTEUR >XXX/0154
9.032.1	INST. ELECTR. - AVEC LIMIT. DE HAUTEUR XXX/0155>
9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

2.010	ABDECKUNGEN
3.001	ACHSE, BEREIFUNG
3.000	ACHSEN, BREMSEN
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
6.003	AUSPUFF
6.030	BETANKUNGSPUMPE
8.001	BLOCKSTEUERGERAET - 3M6-15
8.003	BLOCKSTEUERGERAET - 4M6-15
8.002	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 3M6-15
8.004	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 4M6-15
2.006	DIESELTANK >XXXX/0150
2.006.1	DIESELTANK XXXX/0151>
9.032	ELEKT-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. >XXX/0154
9.032.1	ELEKT-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. XXX/0155>
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.020	ELEKTROINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.008	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR >XXXX/0154
9.005.1	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR XXXX/0155>
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN >XXXX/0147
9.001.1	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN XXXX/0148>0154
9.001.2	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN XXXX/0155>
9.050	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE
5.006	ERDSCHAUFEL – DIREKTANBAU
5.005	ERDSCHAUFEL – SCHNELLWECHSELBAR
2.020	FAHRERKABINE >XXXX/0142
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 - >XXXX/0142
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 - XXXX/0143>
2.023	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 - >XXXX/0142
2.023.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 - XXXX/0143>
2.024	FAHRERKABINE – BODENRAHMEN - >XXXX/0142
2.024.1	FAHRERKABINE – BODENRAHMEN - XXXX/0143>
2.026	FAHRERKABINE - TUERE LINKS - >XXXX/0142
2.026.1	FAHRERKABINE - TUERE LINKS - XXXX/0143>
2.025	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS - >XXXX/0142
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS - XXXX/0143>
2.021	FAHRERKABINE - VERGLASUNG
2.020.1	FAHRERKABINE XXXX/0143>
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 85

2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95
2.030	FAHRERSITZ MSG 85
6.005	GASBETAETIGUNG
2.017	GERAETEBESCHILDERUNG - TEREX
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG - TEREX-ATLAS
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG - TEREX-SCHAEFF
2.046	HEIZ-KLIMAGERAET
2.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
7.006	HYDR. INST. – SERVOSTEUERUNG 20KM/H AUSFUEHRUNG
7.005	HYDR. INST. – SERVOSTEUERUNG 40KM/H AUSFUEHRUNG
7.060	HYDR.INST. - 3. HYDRAULIK STEUERKREIS - ROHRAUSFUEHRUNG
7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.016	HYDRAULIKINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN, LUEFTERMOTOR
7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
7.045	HYDRAULIKINSTALLATION -
	LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.046	HYDRAULIKINSTALLATION - RUECKLAUF DRUCKLOS
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.045	KLIMAAANLAGE
1.002	KNICKGELENK
6.007	KOMIBINIERTER OELKUEHLER
6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
4.001	LADEANLAGE
5.004	LADESCHAUFEL – DIREKTANBAU
5.003	LADESCHAUFEL – SCHNELLWECHSELBAR
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE
6.010	MOTORTEILE - TEIL 1

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

6.011	MOTORTEILE - TEIL 2
2.005	OELTANK
8.080	PROPORTIONAL-VORSTEUERBLOCK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
8.075	STABILISIERUNGSMODUL (LSD)
5.021	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN, DIREKTANBAU
5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN, SCHNELLWECHSL.
5.010	UNI-SCHAUFEL – SCHNELLWECHSELBAR
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX0134
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX0135>
8.007	VORSTEUERVENTIL - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
1.010	WERKZEUG
8.061	ZAHNRADMOTOR
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010 4 IN 1 SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
2.045 AIR CONDITIONER
6.004 AIR FILTER
1.002 ARTICULATION
3.001 AXLE, TIRES
3.000 AXLES, BRAKES
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
6.007 COMBI RADIATOR COOLER
2.010 COVER
5.006 EARTH SHOVEL – DIRECT MOUNTED
5.005 EARTH SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
9.032 ELECTRIC INST. - BUCKET RETURN POSITIONER >XXX/0154
9.032.1 ELECTRIC INST. - BUCKET RETURN POSITIONER XXX/0155>
9.001 ELECTRIC INST. - FRONT CHASSIS XXX/0147 > 0146
9.001.1 ELECTRIC INST. - FRONT CHASSIS XXX/0148 > 0154
9.001.2 ELECTRIC INST. - FRONT CHASSIS XXX/0155 >
9.000 ELECTRIC INSTALLATION
9.020 ELECTRIC INSTALLATION - 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
9.003 ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD
9.004 ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD
9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE >XXX/0154
9.005.1 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE XXX/0155>
9.008 ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME
9.050 ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER
9.009 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.002 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
6.000 ENGINE ASSEMBLY
6.001 ENGINE ASSEMBLY
2.007 ENGINE COVER
6.010 ENGINE PARTS - PART 1
6.011 ENGINE PARTS - PART 2
5.000 EQUIPMENT
6.003 EXHAUST
1.000 FRONT CHASSIS
1.001 FRONT CHASSIS
6.009 FUEL SUPPLY
2.006 FUEL TANK >XXX/0150
2.006.1 FUEL TANK XXX/0151>
8.061 GEAR TYPE MOTOR
2.046 HEATING-AIR CONDITIONER UNIT
7.060 HYDR. INST. - 3RD HYDRAULIC CIRCUIT - PIPE VERSION
7.006 HYDR.INST. - PILOT CONTROL 20 KM/H - TRAVEL VERSION
8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING

8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
7.016 HYDRAULIC INSTALLATION – 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
7.042 HYDRAULIC INSTALLATION - LOAD CHECK VALVE
7.045 HYDRAULIC INSTALLATION - LOAD VIBRATION ABSORBER
7.046 HYDRAULIC INSTALLATION - PRESSURELESS RETURN LINE
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – CIRCULATION
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE, VENTILATOR MOTOR
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – PARKING BRAKE
7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL
7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVICE BRAKE
7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
4.001 LOADING EQUIPMENT
5.004 LOADING SHOVEL – DIRECT MOUNTED
5.003 LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
2.020 OPERATOR'S CAB >XXXX/0142
2.020.1 OPERATOR'S CAB XXXX/0143>
2.026 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXXX/0142
2.026.1 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXXX/0143>
2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXXX/0142
2.025.1 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXXX/0143>
2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXXX/0142
2.022.1 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXXX/0143>
2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXXX/0142
2.023.1 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXXX/0143>
2.024.1 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME XXXX/0143>
2.024 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME >XXXX/0142
2.021 OPERATOR'S CAB – GLASSES
2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 85
2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95
2.030 OPERATOR'S SEAT MSG 85
2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT – MSG 85
6.005 PEDAL ACCELERATOR
8.007 PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSITIONER
8.006 PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE >XXX0134
8.006.1 PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE XXX0135>
8.080 PROPORTIONAL- PILOT CONTROL VALVE
6.002 PUMPS MOUNTING
2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT

ALPHABETIC CONTENTS

2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.030	REFILLING PUMP
8.075	STABILIZER MODULE
5.021	STACKER EQUIPM WITH CRANE HOOK, DIRECT MOUNTED
5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK, QUICKLY RELE
2.014	STEERING UNIT
2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.017	STICKERS - TEREX
2.016	STICKERS - TEREX-ATLAS
2.015	STICKERS - TEREX-SCHAEFF
1.010	TOOLS
8.001	VALVE BANK
8.003	VALVE BANK - 4M6-15
8.002	VALVE BANK - SPOOL – 3M6-15
8.004	VALVE BANK - SPOOL – 4M6-15
4.000	WORKING EQUIPMENT


INDEX ALPHABETIQUE

6.009 APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
1.002 ARTICULATION
5.001 ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
2.017 AUTOCOLLANTS - TEREX
2.016 AUTOCOLLANTS – TEREX-ATLAS
2.015 AUTOCOLLANTS - TEREX-SCHAEFF
8.001 BLOC DISTRIBUTEUR
8.003 BLOC DISTRIBUTEUR - 4M6-15
8.002 BLOC DISTRIBUTEUR – TIROIR
8.004 BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 4M6-15
2.046 BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR
2.020 CABINE >XXX/0142
2.020.1 CABINE XXX/0143>
2.022.1 CABINE – EQUIPMENT 1 XXX/0143>
2.023 CABINE – EQUIPMENT 2 >XXX/0142
2.023.1 CABINE – EQUIPMENT 2 XXX/0143>
2.025.1 CABINE – PORTE DROITE XXX/0143>
2.025 CABINE – PORTE DROITE >XXX/0142
2.026 CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0142
2.026.1 CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0143>
2.021 CABINE - VITRES
2.022 CABINE – VITRES - EQUIPMENT >XXX/0142
2.024 CABINE– CADRE PLANCHER >XXX/0142
2.024.1 CABINE– CADRE PLANCHER XXX/0143>
2.007 CAPOT MOTEUR
2.010 CAPOTS
2.000 CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS
2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
1.000 CHASSIS AV
1.001 CHASSIS AV
6.007 COMBI RADIATEUR HUILE
8.000 COMPOSANTS HYDRAULIQUES
2.014 DISPOSITIF DE DIRECTION
8.007 DISTR. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE DU GODET
8.080 DISTRIBUTEUR PILOT - PROPORT
8.006 DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE >XXX0134
8.006.1 DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE XXX0135>
6.003 ÉCHAPPEMENT
6.010 ENGINE PARTS - PART 1
6.011 ENGINE PARTS - PART 2
4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR
4.000 EQUIPEMENT DE TRAVAIL
5.000 EQUIPEMENTS
3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES
3.000 ESSIEUX, FREINS

6.004 FILTRE A AIR
5.003 GODET – A CHANGER RAPIDEMENT
5.005 GODET – ACHANGER RAPIDEMENT
5.004 GODET – MONTAGE DIRECT
5.006 GODET – MONTAGE DIRECT
5.010 GODET 4 EN 1 – A CHANGER RAPIDEMENT
2.003 GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
6.001 IMPLANTATION MOTEUR
9.032 INST. ELECTR. - AVEC LIMIT. DE HAUTEUR >XXX/0154
9.032.1 INST. ELECTR. - AVEC LIMIT. DE HAUTEUR XXX/0155>
7.060 INST. HYDR. - 3E CIRCUIT HYDRAULIQUE - VERSION TUYAU
7.045 INST. HYDR. - ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS CHARGE
7.046 INST. HYDR. - CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESSION
7.006 INST. HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 20 KM/H - VERSION
2.045 INSTALLATION DE CLIMATISATION
9.000 INSTALLATION ELECTRIQUE
9.020 INSTALLATION ELECTRIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
9.009 INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.008 INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER
9.002 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.001 INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV >XXX/0147>0146
9.001.1 INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV XXX/0148>0154
9.001.2 INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV XXX/0155>
9.050 INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
9.005 INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR >XXXX/0154
9.005.1 INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR XXXX/0155>
9.003 INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
9.004 INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
7.002 INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION, MOTEUR VENTILAT
7.000 INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.016 INSTALLATION HYDRAULIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
7.004 INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT
7.042 INSTALLATION HYDRAULIQUE – CLAPTE DE SECURITE
7.005 INSTALLATION HYDRAULIQUE – COMMANDE ASSISTEE
7.001 INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
7.003 INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR
7.010 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
7.011 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
7.021 INSTALLATION HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
5.020 LEVE PALLETES AVEC CROCHET, A CHANGER RAPIDEMENT
5.021 LEVE PALLETES AVEC CROCHET, MONTAGE DIRECT
2.002 MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
8.075 MODULE DE STABIL
6.002 MONTAGE POMPES
6.000 MOTEUR

INDEX ALPHABETIQUE


8.061	MOTEUR A ENGREN
1.010	OUTILLAGE
6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
6.030	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.006	RESERVOIR DE CABURANT >XXX/0150
2.006.1	RESERVOIR DE CARBURANT XXX/0151>
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL MSG 95
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MSG 85
2.030	SIEGE CONDUCTEURMSG 85
2.033	SUSPENSION DU SIEGE MSG 95
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455001101	VORDERWAGEN KPL.	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6410502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M6	NUT	ECROU	4	
4	1307707014	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
5	1045707713	SCHRAUBE M6X30	BOLT	VIS	4	
6	0455002031	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	
7	0455002032	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
8	1027707824	FLACHRUNDSCHRAUBE M10X60	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251013	MUTTER M10	NUT	ECROU	N.B.	
11	6455002033	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
12	6455002035	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
13	1008707529	SCHRAUBE M12X25	BOLT	VIS	N.B.	
14	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	0455003002	LAMPENHALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
16	1008707329	SCHRAUBE M12X20	BOLT	VIS	4	
17	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	4	

- — Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
- — Compensate with shims if necessary
- — Compenser par cales si besion est




Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
2	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
3	1309412125	SCHEIBE 30X42X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
4	0333023033	DISTANZROHR 20X3,5X7	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
5	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
6	1008707829	SCHRAUBE M12X30	BOLT	VIS	N.B.	
7	0464506002	BOLZEN	PIN	AXE	1	
8	1045707537	SCHRAUBE M14X120	BOLT	VIS	1	
9	1212251015	MUTTER M14	NUT	ECROU	1	
10	0464506003	DRUCKPLATTE	COVER	COUVERCLE	2	
11	1045907324	SCHRAUBE M10X35	BOLT	VIS	N.B.	
12	1950000865	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
13	1309412416	SCHEIBE 76X90X1,0	SHIM	RONDELLE	3	
14	1309412507	SCHEIBE 76X90X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
15	1609003010	SCHMIERNIPPEL M10X1X90°	GRAESE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
16	0330006005	RING 90X65X9,5	RING	BAGUE	2	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	1	
18	1008707513	SCHRAUBE M6X25	BOLT	VIS	1	
19	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
20	1212251009	MUTTER M6	NUT	ECROU	1	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	


Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1607003010	SCHMIERNIPPEL M10X1	GRAESE NIPPLE	GRAISSEUR	1	



Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455038000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	+POS/ITEM/REP. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000030	STECKSCHLUESSEL 30 MM	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	



Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0455006030	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	+POS/ITEM/REP.16-25
2	0455006031	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
3	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
4	1008707829	SCHRAUBE M12X30	BOLT	VIS	N.B.	
5	0455006121	HECKGEWICHT RECHTS	COUNTERWEIGHT RIGHT	POIDS AR DROITE	1	
6	0455006122	HECKGEWICHT LINKS	COUNTERWEIGHT LEFT	POIDS ARGAUCHE	1	
7	1007707441	SCHRAUBE M16X60	BOLT	VIS	N.B.	
8	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	5350658341	RUECKSTRAHLER GELB	REFLECTOR YELLO	REFLECTEUR JAUNE	2	
11	5350658343	RUECKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	
12	0410506010	BUEGEL	CLIP	ETRIER	2	
13	1008707018	SCHRAUBE M8X20	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	0455006080	DOPPELHALTER KPL.	BRACKET	SUPPORT	1	
16	0447002081	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
17	0447002082	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
18	5354049501	FUSS	BRACKET	SOCLE	2	
19	1940000232	POP-BLINDNIETE 4,0X10,3	BLIND RIVET	RIVET AVEUGLE	N.B.	
20	5354049502	BOLZEN SPLINT	PIN	AXE	2	
21	5354049503	GUMMITEIL	RUBBER PART	ELEMENT CAOUTCHOUC	2	
22	5354049510	ANHAKER	HOLDER	SUPPORT	2	
23	1360707018	BOLZEN	PIN	AXE	2	
24	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Sample of manual. Downloaded All 336 pages at: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-schaeff-skl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
25	1395707017	SPLINT	2X16	COTTER PIN	2	
26	1008707829	SCHRAUBE	M12X30	BOLT	3	
27	5816660001	UNTERLEGKEIL		CHOCK	2	
28	6455006072	ABDECKUNG		COVER	1	
29	6455005101	HINTERWAGEN		REAR CHASSIS	1	>XXXX/0150
29.1	6455005201	HINTERWAGEN		REAR CHASSIS	1	XXXX/0151>
30	5603620631	BOLZEN		PIN	1	
32	1307707014	SCHEIBE	6,4	WASHER	4	
34	1557909026	SCHLUESSELRING		RING	1	
35	5361324500	KNOTENKETTE		CHAIN	1	
36	5603620632	FEDERRIEGEL		JACK LATCH	1	
37	0455006033	U-BLECH		U PLATE	2	
38	1212251011	MUTTER	M8	NUT	N.B	
39	6337502011	DECKEL		COVER	1	
40	1045707713	SCHRAUBE	M6X30	BOLT	4	
41	1008707318	SCHRAUBE	M8X25	BOLT	1	
42	MCS001035A	KLEBER	SL2042	GLUE	1	