



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 823
Basic

AUSGABE • EDITION

2003-09

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

823/0772>

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Product: 2003 TEREX SCHAEFF SKL823 Basic Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl823-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 306 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl823-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

**UNSERE ANSCHRIFT
OUR ADDRESS
NOTRE ADRESSE**

**ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE**

SCHAEFF ERSATZTEILE-SERVICE
GMBH & CO. KG
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410

E-NR. / P.NO. / RÉF.

6481022016

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDTAFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**

2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX = BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX > = AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDTAFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B. = NACH BEDARF

M = BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR **"ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE"** VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDTAFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**

2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX = TO S/N:

XXX/XXXX > = FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDTAFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF SCHAEFF-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL SCHAEFF SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPAUX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENT" **4.000**

2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

LLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHAEFF

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE SCHAEFF. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE SCHAEFF** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-
TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1 ➤ **MASCHINEN-TYP**

2 ➤ **FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3 ➤ **TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4 ➤ **ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5 ➤ **MENGE**

BENOETIGTE STUECKZAHL

6 ➤ **VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7 ➤ **VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8 ➤ **BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **SCHAEFF**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK
YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1 ➤ **MACHINE - MODEL**

2 ➤ **SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3 ➤ **PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4 ➤ **SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5 ➤ **QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6 ➤ **KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8 ➤ **NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **SCHAEFF** -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1 ➤ **LE TYPE DE MATERIEL**

2 ➤ **LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3 ➤ **DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4 ➤ **RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5 ➤ **QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIÉCES NÉCESSAIRE.

6 ➤ **MODE D'EXPÉDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8 ➤ **COMMANDES**


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **SCHAEFF**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

1.001 VORDERWAGEN
1.002 KNICKGELENK
1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

2.001 HINTERWAGEN
2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
2.005 OELTANK
2.006 DIESELTANK
2.007 MOTORHAUBE
2.014 LENKEINHEIT
2.015 GERAETEBESCHILDERUNG
2.018 DAUERBETRIEB - ZUSATZSTEUERKREIS
2.019 VENTILBETAETIGUNG MECHANISCH
2.020 FAHRERKABINE
2.021 FAHRERKABINE - VERGLASUNG
2.022 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
2.023 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
2.024 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
2.025 BODENRAHMEN - HEIZUNG
2.026 EINBAUSATZ ZUM RADIO (RADIO NICHT ENTHALTEN)
2.030 FAHRERSITZ >823/0907
2.030.1 FAHRERSITZ 823/0908>
2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG >823/0907
2.031.1 FAHRERSITZ – FEDERUNG 823/0908>

3.000 ACHSEN, BREMSEN

3.001 ACHSE, BEREIFUNG
3.002 DIFFERENTIALGEHAEUSE - VA
3.003 DIFFERENTIAL MIT BREMSE - VA
3.004 RADNABE, ACHSKOERPER - VA
3.006 FESTSTELLBREMSE - VA
3.007 ZWISCHENGETRIEBE - HA
3.008 DIFFERENTIALGEHAEUSE – HA
3.009 DIFFERENTIAL OHNE SSD - HA
3.010 RADNABE, ACHSKOERPER - HA
3.050 BETRIEBSBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

5.001 SCHNELLWECHSLER HYDR., ZUSATZSTEUERKREIS
5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.003 LADESCHAUFEL
5.005 ERDSCHAUFEL
5.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.008 LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.010 UNI-SCHAUFEL
5.010.1 UNI-SCHAUFEL
5.012 SEITENKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION
5.014 HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1850MM
5.020 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

6.001 MOTOREINBAU
6.002 PUMPENANBAU
6.003 AUSPUFF
6.004 LUFTFILTER
6.005 GASBETAETIGUNG
6.007 ANBAUTEILE, OELKUEHLER

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

7.001 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN
7.002 HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
7.003 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 1
7.004 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 >823/0880
7.004.1 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 823/0881>
7.021 HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL
7.021.1 HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL
7.030 HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

8.001 BLOCKSTEUERGERAET
8.010 HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
8.012 HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN
8.014 HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN
8.020 HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
8.021 HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.021.1 HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.022 HYDRAULIKZYLINDER - SEITENKIPPSCHAUFEL
8.024 HYDRAULIKZYLINDER - HOCHKIPPSCHAUFEL
8.040 VERSTELLMOTOR >823/0952
8.040.1 VERSTELLMOTOR 823/0953>

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

8.050	VERSTELLPUMPE >823/0952
8.050.1	VERSTELLPUMPE 823/0953>
8.051	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >823/0952
8.051.1	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 823/0953>
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION - HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION - MASCHINE
9.004	ELEKTROINSTALLATION - MOTOR UND BATTERIE
9.006	ELEKTROINST. - SICHERUNGS-UND RELAISTRAEGER
9.007	ELEKTROINST. – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINST. – KABINE
9.010	ELEKTROINST. – ARBEITSSCHEINW., RUNDUMLEUCHTE
INDEX	ERSATZTEILNUMMERN

CONTENS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS

- 2.001 REAR CHASSIS
- 2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS
- 2.018 CONTINUOUS MODE - ADDITIONAL OUTLET
- 2.019 VALVE OPERATION - MECHANICAL
- 2.020 OPERATOR'S CABIN
- 2.021 OPERATOR'S CABIN - GLASSES
- 2.022 OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 1
- 2.023 OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 2
- 2.024 FLOOR FRAME - EQUIPMENT
- 2.025 FLOOR FRAME - HEATING
- 2.026 RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)
- 2.030 OPERATOR'S SEAT >823/0907
- 2.030.1 OPERATOR'S SEAT 823/0908>
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION >823/0907
- 2.031.1 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION 823/0908>

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.002 DIFFERENTIAL HOUSING - FRONT AXLE
- 3.003 DIFFERENTIAL WITH BRAKE - FRONT AXLE
- 3.004 AXLE HUB, AXLE CASE - FRONT AXLE
- 3.006 BRAKE - FRONT AXLE
- 3.007 REDUCTION GEAR - REAR AXLE
- 3.008 DIFFERENTIAL HOUSING - REAR AXLE
- 3.009 DIFFERENTIAL WITHOUT SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE
- 3.010 WHEEL HUB, AXLE CASE - REAR AXLE
- 3.050 SERVICE BRAKE

4.000 ATTACHMENTS

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000 WORKING EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH, ADDITIONAL OUTLET
- 5.002 QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL
- 5.003 LOADING SHOVEL
- 5.005 SHOVEL
- 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM, QUICKLY RELEASABLE
- 5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEASABLE
- 5.010 4 IN 1 SHOVEL
- 5.010.1 4 IN 1 SHOVEL
- 5.012 SIDE TIPPING SHOVEL WITH INSTALLATION
- 5.014 HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION
- 5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK

6.000 ENGINE WITH ELEMENTS

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMP MOUNTINGS
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 ATTACHMENTS, OIL COOLER

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION - DRIVE
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 1
- 7.004 HYDRAULIC-INST. - LOADING EQUIPMENT 2 >823/0880
- 7.004.1 HYDRAULIC-INST. - LOADING EQUIPMENT 2 823/0881>
- 7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
- 7.021.1 HYDRAULIC-INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
- 7.030 HYDRAULIC INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
- 8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
- 8.021.1 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
- 8.022 HYDRAULIC CYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
- 8.024 HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL
- 8.040 VARIABLE MOTOR >823/0952
- 8.040.1 VARIABLE MOTOR 823/0953>

CONTENS ACC. TO GROUPS

8.050	DISPLACEMENT PUMP >823/0952
8.050.1	DISPLACEMENT PUMP 823/0953>
8.051	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP >823/0952
8.051.1	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP 823/0953>
9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION - MACHINE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE AND BATTERY
9.006	ELECTRIC INSTALLATION - FUSE PANEL AND RELAY PANEL
9.007	ELECTRIC INSTALLATION - DASH BOARD
9.009	ELECTRIC INSTALLATION - CABIN
9.010	ELEC. INST. – WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEACON
Annex	PARTS NO. INDEX

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	5.000	ACCESSOIRES
1.001	CHASSIS AV	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDR., CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE
1.002	ARTICULATION	5.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE
1.010	OUTILLAGE	5.003	GODET
		5.005	GODET
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM, A CHARGER RAPID.
2.001	CHASSIS AR	5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM, A CHARGER RAPID.
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV., CADRE PLANCHER SILENTBLOC	5.010	GODET 4 EN 1
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	5.010.1	GODET 4 EN 1
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	5.012	GODET A DEVERSEMENT LATERAL AVEC INSTALLATION
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT	5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1850MM
2.007	CAPOT MOTEUR	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
2.014	UNTE DE DIRECTION		
2.015	AUTOCOLLANTS	6.000	MOTEUR AVEC ELEMENTS
2.018	SERVICE CONTINU - CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.019	COMMANDE DE DISTRIBUTEUR - MECANIQUE	6.002	MONTAGE POMPES
2.020	CABINE	6.003	ÉCHAPPMENT
2.021	CABINE - VITRES	6.004	FILTRE A AIR
2.022	CABINE - EQUIPEMENT 1	6.005	PÉDALE À ACCÉLÉRATEUR
2.023	CABINE - EQUIPEMENT 2	6.007	PIECES A AJOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
2.024	CADRE DE PLANCHE - EQUIPEMENT		
2.025	CADRE DE PLANCHE - CHAUFFAGE	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUES
2.026	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO (RADIO NON COMPR.)	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE - DIRECTION
2.030	SIEGE CONDUCTEUR >833/2492	7.002	INSTALLATION HYDRAULIQUE - TRANSLATION
2.030.1	SIEGE CONDUCTEUR 833/2493>	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION >833/2492	7.004	INST. HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2 >823/0880
2.031.1	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION 833/2493>	7.004.1	INST. HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2 823/0881>
		7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
3.000	ESSIEUX, FREINS	7.021.1	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	7.030	INSTALLATION HYDRALIQUE – CLAPET DE SECURITE
3.002	CARTER DE DIFFERENTIEL - ESSIEU AV		
3.003	DIFFERENTIEL AVEC FREIN - ESSIEU AV	8.000	ÉLEMENTS HYDRAULIQUES
3.004	MOYEU DE ROUE, CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AV	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
3.006	FREIN - ESSIEU AV	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
3.007	ENGRENAGES REDUCTEUR - ESSIEU AR	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
3.008	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AR	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
3.009	DIFFERENTIEL SANS DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU AR	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
3.010	MOYEU DE ROUE, CORPS DE ESSIEU - ESSIEU AR	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
3.050	FREIN DE SERVICE	8.021.1	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
		8.022	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT LATERAL
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	8.024	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	8.040	MOTEUR VARIABLE >823/0952
		8.040.1	MOTEUR VARIABLE 823/0953>

INDEX PAR GROUPES

8.050	POMPE A DEBIT VARIABLE >823/0952
8.050.1	POMPE A DEBIT VARIABLE 823/0953>
8.051	SYSTÈME INCHING, POMPE Á DÉBIT VARIABLE >823/0952
8.051.1	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE 823/0953>

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - MACHINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE
9.006	INSTALL. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE
9.010	INSTALL. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE

ANNEXE	INDEX RÉFÉRENCES PIÈCES
---------------	--------------------------------

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

3.001	ACHSE, BEREIFUNG
3.000	ACHSEN, BREMSSEN
6.007	ANBAUTEILE, OELKUEHLER
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
6.003	AUSPUFF
3.050	BETRIEBSBREMSE
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
2.024	BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
2.025	BODENRAHMEN - HEIZUNG
2.018	DAUERBETRIEB - ZUSATZSTEUERKREIS
2.006	DIESELTANK
3.003	DIFFERENTIAL MIT BREMSE - VA
3.009	DIFFERENTIAL OHNE SSD - HA
3.008	DIFFERENTIALGEHAEUSE – HA
3.002	DIFFERENTIALGEHAEUSE - VA
2.026	EINBAUSATZ ZUM RADIO (RADIO NICHT ENTHALTEN)
9.010	ELEKTROINST. – ARBEITSSCHEINW., RUNDUMLEUCHTE
9.007	ELEKTROINST. – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINST. – KABINE
9.006	ELEKTROINST. - SICHERUNGS-UND RELAI STRAEGER
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.002	ELEKTROINSTALLATION - HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION - MASCHINE
9.004	ELEKTROINSTALLATION - MOTOR UND BATTERIE
9.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
5.005	ERDSCHAUFEL
2.020	FAHRERKABINE
2.022	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
2.023	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
2.021	FAHRERKABINE - VERGLASUNG
2.030	FAHRERSITZ >823/0907
2.030.1	FAHRERSITZ 823/0908>
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG >823/0907
2.031.1	FAHRERSITZ – FEDERUNG 823/0908>
3.006	FESTSTELLBREMSE - VA
6.005	GASBETAETIGUNG
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG
2.001	HINTERWAGEN
2.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

5.014	HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1850MM
7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 >823/0880
7.004.1	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 823/0881>
7.030	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL
7.021.1	HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN
8.024	HYDRAULIKZYLINDER - HOCHKIPPSCHAUFEL
8.012	HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
8.022	HYDRAULIKZYLINDER - SEITENKIPPSCHAUFEL
8.021	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.021.1	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.051	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >823/0952
8.051.1	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 823/0953>
1.002	KNICKGELENK
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSELBAR
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE
2.005	OELTANK
6.002	PUMPENANBAU
3.010	RADNABE, ACHSKOERPER - HA
3.004	RADNABE, ACHSKOERPER - VA
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDR., ZUSATZSTEUERKREIS
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.012	SEITENKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION
5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL
5.010.1	UNI-SCHAUFEL

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

2.019	VENTILBETAETIGUNG MECHANISCH
8.040	VERSTELLMOTOR >823/0952
8.040.1	VERSTELLMOTOR 823/0953>
8.050	VERSTELLPUMPE >823/0952
8.050.1	VERSTELLPUMPE 823/0953>
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
3.007	ZWISCHENGETRIEBE - HA

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL	8.022	HYDRAULIC CYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
5.010.1	4 IN 1 SHOVEL	8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
6.004	AIR FILTER	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
1.002	ARTICULATION	7.030	HYDRAULIC INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE
4.000	ATTACHMENTS	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
6.007	ATTACHMENTS, OIL COOLER	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH, ADDITIONAL OUTLET
3.004	AXLE HUB, AXLE CASE - FRONT AXLE	7.004	HYDRAULIC-INST. - LOADING EQUIPMENT 2 >823/0880
3.001	AXLE, TIRES	7.004.1	HYDRAULIC-INST. - LOADING EQUIPMENT 2 823/0881>
3.000	AXLES, BRAKES	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
3.006	BRAKE - FRONT AXLE	7.021.1	HYDRAULIC-INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION - DRIVE
2.018	CONTINUOUS MODE - ADDITIONAL OUTLET	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 1
3.002	DIFFERENTIAL HOUSING - FRONT AXLE	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING
3.008	DIFFERENTIAL HOUSING - REAR AXLE	8.051	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP >823/0952
3.003	DIFFERENTIAL WITH BRAKE - FRONT AXLE	8.051.1	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP 823/0953>
3.009	DIFFERENTIAL WITHOUT SELF LOCKG DIFF. – REAR AXLE	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM, QUICKLY RELEASABLE
8.050	DISPLACEMENT PUMP >823/0952	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEASABLE
8.050.1	DISPLACEMENT PUMP 823/0953>	4.001	LOADING EQUIPMENT
9.010	ELEC. INST. – WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEACON	5.003	LOADING SHOVEL
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	2.020	OPERATOR'S CABIN
9.009	ELECTRIC INSTALLATION - CABIN	2.022	OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 1
9.007	ELECTRIC INSTALLATION - DASH BOARD	2.023	OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 2
9.004	ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE AND BATTERY	2.021	OPERATOR'S CABIN - GLASSES
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS	2.030	OPERATOR'S SEAT >823/0907
9.006	ELECTRIC INSTALLATION - FUSE PANEL AND RELAY PANEL	2.030.1	OPERATOR'S SEAT 823/0908>
9.003	ELECTRIC INSTALLATION - MACHINE	2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION >823/0907
9.002	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS	2.031.1	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION 823/0908>
6.001	ENGINE ASSEMBLY	6.005	PEDAL ACCELERATOR
2.007	ENGINE COVER	6.002	PUMP MOUNTINGS
6.000	ENGINE WITH ELEMENTS	5.002	QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL
6.003	EXHAUST	2.026	RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)
2.024	FLOOR FRAME - EQUIPMENT	2.001	REAR CHASSIS
2.025	FLOOR FRAME - HEATING	2.000	REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS
1.000	FRONT CHASSIS	3.007	REDUCTION GEAR - REAR AXLE
1.001	FRONT CHASSIS	3.050	SERVICE BRAKE
2.006	FUEL TANK	5.005	SHOVEL
5.014	HIGHT TILT SHOVEL WITH INSTALLATION	5.012	SIDE TIPPING SHOVEL WITH INSTALLATION
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS	5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL	2.014	STEERING UNIT
8.021.1	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL	2.002	STEPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING	2.015	STICKERS
8.024	HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL	1.010	TOOLS
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME	8.001	VALVE BANK
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH	2.019	VALVE OPERATION - MECHANICAL

ALPHABETIC CONTENS

8.040	VARIABLE MOTOR >823/0952
8.040.1	VARIABLE MOTOR 823/0953>
3.010	WHEEL HUB, AXLE CASE - REAR AXLE
5.000	WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABETIQUE

5.000	ACCESSOIRES	7.004	INST. HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2 >823/0880
1.002	ARTICULATION	7.004.1	INST. HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2 823/0881>
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDR., CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE	9.010	INSTALL. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE
5.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE	9.006	INSTALL. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
2.015	AUTOCOLLANTS	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM, A CHARGER RAPID.	9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM, A CHARGER RAPID.	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
2.020	CABINE	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - MACHINE
2.022	CABINE - EQUIPEMENT 1	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE
2.023	CABINE - EQUIPEMENT 2	9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
2.021	CABINE - VITRES	7.030	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CLAPET DE SECURITE
2.025	CADRE DE PLANCHE - CHAUFFAGE	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE - DIRECTION
2.024	CADRE DE PLANCHE - EQUIPEMENT	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.007	CAPOT MOTEUR	7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
3.008	CARTER DE DIFFERENTIEL – ESSIEU AR	7.021.1	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
3.002	CARTER DE DIFFERENTIEL - ESSIEU AV	7.002	INSTALLATION HYDRAULIQUE - TRANSLATION
2.001	CHASSIS AR	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUES
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	2.026	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO (RADIO NON COMPR.)
1.000	CHASSIS AV	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
1.001	CHASSIS AV	2.002	MARCHE-PIEDS, COUV., CADRE PLANCHER SILENTBLOC
2.019	COMMANDE DE DISTRIBUTEUR - MECANIQUE	6.002	MONTAGE POMPES
3.003	DIFFERENTIEL AVEC FREIN - ESSIEU AV	6.000	MOTEUR AVEC ELEMENTS
3.009	DIFFERENTIEL SANS DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU AR	8.040	MOTEUR VARIABLE >823/0952
6.003	ÉCHAPPEMENT	8.040.1	MOTEUR VARIABLE 823/0953>
8.000	ÉLEMENTS HYDRAULIQUES	3.004	MOYEU DE ROUE, CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AV
3.007	ENGRENAGES REDUCTEUR - ESSIEU AR	3.010	MOYEU DE ROUE, CORPS DE ESSIEU - ESSIEU AR
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	1.010	OUTILLAGE
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	6.005	PÉDALE À ACCÉLÉRATEUR
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	6.007	PIECES A AJOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
3.000	ESSIEUX, FREINS	8.050	POMPE A DEBIT VARIABLE >823/0952
6.004	FILTRE A AIR	8.050.1	POMPE A DEBIT VARIABLE 823/0953>
3.006	FREIN - ESSIEU AV	2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
3.050	FREIN DE SERVICE	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
5.003	GODET	2.018	SERVICE CONTINU - CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE
5.005	GODET	2.030	SIEGE CONDUCTEUR >833/2492
5.010	GODET 4 EN 1	2.030.1	SIEGE CONDUCTEUR 833/2493>
5.010.1	GODET 4 EN 1	2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION >833/2492
5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1850MM	2.031.1	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION 833/2493>
5.012	GODET A DEVERSEMENT LATERAL AVEC INSTALLATION	8.051	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE >823/0952
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	8.051.1	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE 823/0953>
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	2.014	UNTE DE DIRECTION
ANNEXE	INDEX RÉFÉRENCES PIÈCES	8.024	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL


INDEX ALPHABETIQUE

8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.021.1	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.022	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT LATERAL

Bildtafel 1.001
Diagram 1.001
Planche 1.001

VORDERWAGEN
FRONT CHASSIS
CHASSIS AV

SKL 823 BASIC



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

SKL 823 BASIC

12.06.2002

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461401101	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
6	5816638180	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	>823/0787
6.1	5816638192	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	823/0788>
7	5816638170	HEMMSCHUHHALTER	SHOE BRACKET	PORTE-SABOT	2	>823/0787
7.1	5816638193	HEMMSCHUHHALTER	SHOE BRACKET	PORTE-SABOT	2	823/0788>
8	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	N.B.	
9	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
10	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	PARE CHOCS	2	
12	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	4	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
14	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6461402031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	4	
18	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	ZYLINDERSCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	4	
21	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

SKL 823 BASIC


12.06.2002

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
22	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	

Bildtafel 1.002
Diagram 1.002
Planche 1.002

KNICKGELENK
ARTICULATION
ARTICULATION

SKL 823 BASIC



000000NS


AK 21.05.02
AK 02.02.00

Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION

SKL 823 BASIC

12.06.2002

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0336006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT	VIS	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
4	6336006303	DRUCKPLATTE	THRUST PLATE	PLAQUE D APPUI	2	
5	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	N.B.	
6	0336006304	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412415	PASSSCHEIBE 60X68X1	SHIM	RONDELLE	1	
8	1309412007	PASSSCHEIBE 60X68X0,3	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL B 6	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000863	GELLENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
11	0185023010	BOLZEN 30X102	PIN	AXE	2	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	2	
14	1343707061	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	2	
15	1309412911	PASSSCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	4	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL A 10	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
17	6330006055	BOLZEN KPL.	PIN	AXE	1	
18	1557909026	SCHLÜSSELRING	RING	ANNEAU	2	
19	5605186500	KLAPPSPLINT	SPLINE	GOUPILLE	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1045707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT	VIS	1	
22	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	1	




Bildtafel 1.010 WERKZEUG
Diagram 1.010 TOOLS
Planche 1.010 OUTILLAGE

SKL 823 BASIC

12.06.2002

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-4
2	1858000050	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	1858000051	FETTPATRONENFÜLLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLÜSSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	



Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN
Diagram 2.001 REAR CHASSIS
Planche 2.001 CHASSIS AR

SKL 823 BASIC


12.06.2002

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461405001	HINTERWAGEN	REAR CHASSIS	CHASSIS AR	1	POS.3-5
2	6461506040	HALTERUNG KPL.	BRACKET	SUPPORT	1	
3	0461506041	HALTERUNG	BRACKET	SUPPORT	1	
4	4035120000	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	M	
5	1980930906	SCHUTZSTOPFEN	PROTECTION PLUG	BOUCHON PROT.	1	
6	1008707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT	VIS	1	POS.9-11
7	1343707057	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	1	
8	6274202189	BOLZEN KPL.	PIN	AXE	1	
9	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
10	1557909026	SCHLÜSSELRING	RING	ANNEAU	2	
11	5605186500	KLAPPSPLINT	SPLINE	GOUPILLE	1	
12	5354640105	NEOPRENESTREIFEN	NEOPRENE STRIP	RUBAN NEOPRENE	M	
13	6461519002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
14	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	4	
15	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	4	
16	5350658343	RÜCKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

SKL 823 BASIC



000000OW

AK 21.05.02
AK 07.02.00

Sample of manual. Download All 306 pages at:
<https://www.arespairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl823-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2003 TEREX SCHAEFF SKL823 Basic Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arespairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl823-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>