

Ersatzteilliste
Parts catalog
Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 824

AUSGABE • EDITION

2006-12

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

000824/0099>

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 392 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl824-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKL824 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl824-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 392 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl824-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5780310003

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT. AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH. DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPENNUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NR.DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BE-STIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES. WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:
XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERCHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPAX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAEßEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX** -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POST., EXPR. ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCES-SIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000	VORDERWAGEN		
1.001	VORDERWAGEN	2.050	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN >XXX/0474
1.002	KNICKGELENK	2.050.1	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN XXX/0475>
1.010	WERKZEUG	2.055	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH >XXX/0474
		2.055.1	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH XXX/0475>
2.000	HINTERWAGEN	3.000	ACHSEN, BREMSEN
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL	3.001	ACHSE, BEREIFUNG
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG	3.020	ACHSE, BEREIFUNG SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG	3.050	BETRIEBSBREMSE
2.005	OELTANK	3.055	FESTSTELLBREMSE
2.006	DIESELTANK		
2.007	MOTORHAUBE >XXXX/0199	4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
2.007.1	MOTORHAUBE XXXX/0200>	4.001	LADEANLAGE
2.007.2	MOTORHAUBE XXXX/0570>		
2.014	LENKEINHEIT	5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX >XXX/....	5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX >XXX/....>XXX/0411	5.003	LADESCHAUFEL 1700MM
2.016.2	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX XXX/0412>	5.003.1	LADESCHAUFEL 1700MM
2.017	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS >XXX/0411	5.005	ERDSCHAUFEL 1700MM
2.017.1	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS XXX/0412>	5.005.1	ERDSCHAUFEL 1700MM
2.018	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF	5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0474	5.007.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG XXX/0475>	5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/0474	5.008.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/0475>	5.010	UNI-SCHAUFEL 1700MM
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/0474	5.010.1	UNI-SCHAUFEL 1700MM
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/0475>	5.018	GESTEINSLADESCHAUFEL 1850MM
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/0474	5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/0475>	5.021	KRANAUSLEGER
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/0474	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/0475>	6.001	MOTOREINBAU >XXX/0541
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/0474	6.001.1	MOTOREINBAU XXX/0542>
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/0475>	6.002	PUMPENANBAU
2.027	KLIMAANLAGE >XXX/0362	6.003	AUSPUFF
2.027.1	KLIMAANLAGE XXX/0363>0474	6.004	LUFTFILTER
2.027.2	KLIMAANLAGE XXX/03475>	6.005	GASBETAETIGUNG
2.030	FAHRERSITZ	6.006	HANDGASBETAETIGUNG
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	6.007	KOMBINIERTER OELKUEHLER
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.033	FAHRERSITZ-FEDERUNG MSG 95	6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/....
2.034	FAHRERSITZ SCHUTZDACH	6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/....>
2.035	FAHRERSITZ-FEDERUNG SCHUTZDACH		

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENIL >XXXX/0176
7.042.1	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENIL XXXX/0177>
7.045	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0348
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0349>
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/0542>
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0104
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0105>
9.002.2	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0475>
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0474
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0475>
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/0474
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0475>
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR U BATTERIE >XXX/0474
9.005.1	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR U BATTERIE XXX/0475>
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0474
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0475>
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEFAHRSPERRE >XXX/0474
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION – WEFAHRSPERRE XXX/0475>
9.013	ELEKTROINST. – ARMATUR. SCHUTZDACH XXX/0475>
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS	2.050	CANOPY – PLATFORM >XXX/0474
1.001	FRONT CHASSIS	2.050.1	CANOPY – PLATFORM XXX/0475>
1.002	ARTICULATION	2.055	VANDALISM PROTECTION CANOPY >XXX/0474
1.010	TOOLS	2.055.1	VANDALISM PROTECTION CANOPY XXX/0475>
2.000	REAR CHASSIS	3.000	AXLES, BRAKES
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	3.001	AXLE, TIRES
2.002	STEPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING	3.020	AXLE, TIRESFAST TRAVEL VERSION
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	3.050	SERVICE BRAKE
2.005	HYDRAULIC OIL TANK	3.055	PARKING BRAKE
2.006	FUEL TANK	 	
2.007	ENGINE COVER >XXXX/0199	4.000	WORKING EQUIPMENT
2.007.1	ENGINE COVER XXXX/0200>	4.001	LOADING EQUIPMENT
2.007.2	ENGINE COVER XXXX/0570>	 	
2.014	STEERING UNIT	5.000	EQUIPMENT
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
2.016	STICKERS – TEREX >XXX/....	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
2.016.1	STICKERS – TEREX >XXX/...>XXX/0411	5.003	LOADING SHOVEL 1700 MM
2.016.2	STICKERS – TEREX XXX/0412>	5.003.1	LOADING SHOVEL 1700 MM
2.017	STICKERS – ATLAS... >XXX/0411	5.005	ERDSCHAUFEL 1700 MM
2.017.2	STICKERS – ATLAS... XXX/0412>	5.005.1	ERDSCHAUFEL 1700 MM
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM
2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/0474	5.007.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM
2.020.1	OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/0475>	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/0474	5.008.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
2.021.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/0475>	5.010	4 IN 1 SHOVEL 1700MM
2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/0474	5.010.1	4 IN 1 SHOVEL 1700MM
2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/0475>	5.018	STONE LOADING SHOVEL 1850MM
2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING >XXX/0474	5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
2.023.1	OPERATOR'S CAB – HEATING XXX/0475>	5.021	CRANE ATTACHEMENT
2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/0474	 	
2.024.1	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/0475>	6.000	ENGINE ASSEMBLY
2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/0474	6.001	ENGINE ASSEMBLY >XXX/0541
2.025.1	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/0475>	6.001.1	ENGINE ASSEMBLY XXX/0542>
2.027	AIR CONDITIONER >XXX/0362	6.002	PUMPS MOUNTING
2.027.1	AIR CONDITIONER XXX/0363>0474	6.003	EXHAUST
2.027.2	AIR CONDITIONER XXX/0475>	6.004	AIR FILTER
2.030	OPERATOR'S SEAT	6.005	PEDAL ACCELERATOR
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	6.006	HAND THROTTLE
2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT MSG 95	6.007	COMBINED COOLER
2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION MSG 95	6.009	FUEL SUPPLY
2.034	OPERATOR'S SEAT CANOPY	6.010	REFILLING PUMP >XXX/....
2.035	OPERATOR'S SEA – SUSPENSION CANOPY	6.010.1	REFILLING PUMP XXX/...>

CONTENTS ACC. TO GROUPS

7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
7.010	HYDRAULIC-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE
7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.042	HYDRAULIC-INST – LOAD CHECK VALVE >XXXX/0176
7.042.1	HYDRAULIC-INST – LOAD CHECK VALVE XXXX/0177>
7.045	HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER
7.050	HYDRAULIC-INST – 2 STAGE GEARBOX
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
8.001	VALVE BANK
8.006	REMOTE CONTROL VALVE >XXX/0348
8.006.1	REMOTE CONTROL VALVE XXX/0349>
8.006.2	REMOTE CONTROL VALVE XXX/0542>
8.010	HYDRAULIC CYLINDER - STEERING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER - QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS >XXX/0104
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS XXX/0105>
9.002.2	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS XXX/0475>
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/0474
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/0475>
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD >XXX/0474
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/0475>
9.005	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY >XXX/0474
9.005.1	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY XXX/0475>
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/0474
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/0475>
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER >XXX/0474
9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER XXX/0475>
9.013	ELECTRIC INST. – DASH BOARD CANOPY XXX/0475>
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2 STAGE GEARBOX

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER	>XXX/0474
1.001	CHASSIS AV	2.050.1	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER	XXX/0475>
1.002	ARTICULATION	2.055	ANTI-VANDALISME TOITE DE PROTECTION	>XXX/0474
1.010	OUTILLAGE	2.055.1	ANTI-VANDALISME TOITE DE PROTECTION	XXX/0475>
2.000	CHASSIS AR	3.000	ESSIEUX, FREINS	
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV, CADRE PLANCHER SILENTBL	3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUESVERSION RAPIDE	
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	3.050	FREIN DE SERVICE	
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	3.055	FREIN DE STATIONNEMENT	
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT	 		
2.007	CAPOT MOTEUR >XXX/0199	4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	
2.007.1	CAPOT MOTEUR XXXX/0200>	4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	
2.007.2	CAPOT MOTEUR XXXX/0570>	 		
2.014	UNTE DE DIRECTION	5.000	EQUIPEMENTS	
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX >XXX/....	5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	
2.016.1	AUTOCOLLANTS – TEREX XXX/.... >XXX/0411	5.003	GODET 1700MM	
2.016.2	AUTOCOLLANTS – TEREX XXX/0412>	5.003.1	GODET 1700MM	
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS.... >XXX/0411	5.005	GODET 1700MM	
2.017.1	AUTOCOLLANTS – ATLAS... XXX/0412>	5.005.1	GODET 1700MM	
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX- SCHAEFF	5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1700MM	
2.020	CABINE-VITRES >XXX/0474	5.007.1	BENNE A GRANDE CAPACITE 1700MM	
2.020	CABINE-VITRES XXX/0475>	5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM	
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/0474	5.008.1	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM	
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/0475>	5.010	GODET 4 EN 1 1700MM	
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/0474	5.010.1	GODET 4 EN 1 1700MM	
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/0475>	5.018	GODET A PIERRES 1850MM	
2.023	CABINE – CHAUFFAGE >XXX/0474	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET	
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE XXX/0475>	5.021	CRUE	
2.024	CABINE – PORTE DROITE >XXX/0474	 		
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/0475>	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS	
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0474	6.001	IMPLANTATION MOTEUR >XXX/0541	
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0475>	6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR XXX/0542>	
2.027	CLIMATISATION >XXX/0362	6.002	MONTAGE POMPES	
2.027.1	CLIMATISATION XXX/0363>0474	6.003	ECHAPPEMENT	
2.027.2	CLIMATISATION XXX/0475>	6.004	FILTRE A AIR	
2.030	SIEGE CONDUCTEUR	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR	
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION	6.006	MANETTE DES GAZ	
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL MSG95	6.007	RADIATEUR COMBINE	
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95	6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT	
2.034	SIEGE CONDUCTEUR TOITE DE PROTECTION	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....	
2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTECT.	6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>	

INDEX PAR GROUPES

7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
7.010	INSTALLATION HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESS.
7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
7.042	INSTALLATION HYDR. – VLAPET DE SECURITE >XXXX/0176
7.042.1	INSTALLATION HYDR. – VLAPET DE SECURITE XXXX/0177>
7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
7.050	INSTALLATION HYDR. - REDUCTEUR A DEUX VITESSES

8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
8.006	COMMANDE ASSISTEE >XXX/0348
8.006.1	COMMANDE ASSISTEE XXX/0349>
8.006.2	COMMANDE ASSISTEE XXX/0542>
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR >XXX/0104
9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR XXX/0105>
9.002.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR XXX/0475>
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/0474
9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/0475>
9.004	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD >XXX/0474
9.004.1	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/0475>
9.005	INST. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE >XXX/0474
9.005.1	INST. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE XXX/0475>
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE >XXX/0474
9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE XXX/0475>
9.012	INST. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL >XXX/0474
9.012.1	INST. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL XXX/0475>
9.013	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/0475>
9.020	INSTALLATION ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.034	FAHRERSITZ SCHUTZDACH
3.020	ACHSE, BEREIFUNG SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG
3.000	ACHSEN, BREMSEN	2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	2.033	FAHRERSITZ-FEDERUNG MSG 95
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	2.035	FAHRERSITZ-FEDERUNG SCHUTZDACH
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG	3.055	FESTSTELLBREMSE
6.003	AUSPUFF	6.005	GASBETAETIGUNG
6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/....	2.017	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS >XXX/0411
6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/....>	2.017.1	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS XXX/0412>
3.050	BETRIEBSBREMSE	2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX
8.001	BLOCKSTEUERGERAET	2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX >XXX/....
2.006	DIESELTANK	2.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX >XXX/....>XXX/0411
9.013	ELEKTROINST. – ARMATUR. SCHUTZDACH XXX/0475>	2.016.2	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX XXX/0412>
9.000	ELEKTROINSTALLATION	2.018	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/0474	5.018	GESTEINSLADESCHAUFEL 1850MM
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0475>	6.006	HANDGASBETAETIGUNG
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0474	2.000	HINTERWAGEN
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0475>	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0104	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0105>	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
9.002.2	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0475>	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0474	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0475>	7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENIL >XXXX/0176
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR U BATTERIE >XXX/0474	7.042.1	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENIL XXXX/0177>
9.005.1	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR U BATTERIE XXX/0475>	7.045	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEFHRSPERRE >XXX/0474	7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION – WEFHRSPERRE XXX/0475>	7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
5.005	ERDSCHAUFEL 1700MM	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
5.005.1	ERDSCHAUFEL 1700MM	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/0474	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/0475>	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/0474	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/0475>	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/0474	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/0475>	2.027	KLIMAAANLAGE >XXX/0362
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/0474	2.027.2	KLIMAAANLAGE XXX/03475>
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/0475>	2.027.1	KLIMAAANLAGE XXX/0363>0474
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/0474	1.002	KNICKGELENK
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/0475>	6.007	KOMBINIRTER OELKUEHLER
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0474	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG XXX/0475>	5.021	KRANAUSLEGER
2.030	FAHRERSITZ	4.001	LADEANLAGE

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

5.003	LADESCHAUFEL 1700MM
5.003.1	LADESCHAUFEL 1700MM
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM
5.007.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
5.008.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU >XXX/0541
6.001.1	MOTOREINBAU XXX/0542>
2.007	MOTORHAUBE >XXXX/0199
2.007.1	MOTORHAUBE XXXX/0200>
2.007.2	MOTORHAUBE XXXX/0570>
2.005	OELTANK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.050	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN >XXX/0474
2.050.1	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN XXX/0475>
5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL 1700MM
5.010.1	UNI-SCHAUFEL 1700MM
2.055	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH >XXX/0474
2.055.1	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH XXX/0475>
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0348
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0349>
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/0542>
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENS

5.010 4 IN 1 SHOVEL 1700MM
5.010.1 4 IN 1 SHOVEL 1700MM
2.027 AIR CONDITIONER >XXX/0362
2.027.1 AIR CONDITIONER XXX/0363>0474
2.027.2 AIR CONDITIONER XXX/0475>
6.004 AIR FILTER
1.002 ARTICULATION
3.001 AXLE, TIRES
3.020 AXLE, TIRESFAST TRAVEL VERSION
3.000 AXLES, BRAKES
2.050 CANOPY – PLATFORM >XXX/0474
2.050.1 CANOPY – PLATFORM XXX/0475>
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
6.007 COMBINED COOLER
5.021 CRANE ATTACHEMENT
9.013 ELECTRIC INST. – DASH BOARD CANOPY XXX/0475>
9.005 ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY >XXX/0474
9.005.1 ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY XXX/0475>
9.000 ELECTRIC INSTALLATION
9.020 ELECTRIC INSTALLATION – 2 STAGE GEARBOX
9.004 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD >XXX/0474
9.004.1 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/0475>
9.001 ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
9.012.1 ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER XXX/0475>
9.012 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER >XXX/0474
9.009 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/0474
9.009.1 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/0475>
9.002 ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS >XXX/0104
9.002.1 ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS XXX/0105>
9.002.2 ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS XXX/0475>
9.003 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/0474
9.003.1 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/0475>
6.000 ENGINE ASSEMBLY
6.001 ENGINE ASSEMBLY >XXX/0541
6.001.1 ENGINE ASSEMBLY XXX/0542>
2.007 ENGINE COVER >XXXX/0199
2.007.1 ENGINE COVER XXXX/0200>
2.007.2 ENGINE COVER XXXX/0570>
5.000 EQUIPMENT
5.005 ERDSCHAUFEL 1700 MM
5.005.1 ERDSCHAUFEL 1700 MM
6.003 EXHAUST
1.000 FRONT CHASSIS
1.001 FRONT CHASSIS

6.009 FUEL SUPPLY
2.006 FUEL TANK
6.006 HAND THROTTLE
8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.014 HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING
8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.020 HYDRAULIC CYLINDER - QUICK MOUNT HITCH
8.010 HYDRAULIC CYLINDER - STEERING
7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
7.050 HYDRAULIC-INST – 2 STAGE GEARBOX
7.042 HYDRAULIC-INST – LOAD CHECK VALVE >XXXX/0176
7.042.1 HYDRAULIC-INST – LOAD CHECK VALVE XXXX/0177>
7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER
7.010 HYDRAULIC-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE
7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM
5.007.1 LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM
5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
5.008.1 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
4.001 LOADING EQUIPMENT
5.003 LOADING SHOVEL 1700 MM
5.003.1 LOADING SHOVEL 1700 MM
5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/0474
2.025.1 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/0475>
2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/0474
2.024.1 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/0475>
2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/0474
2.021.1 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/0475>
2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/0474
2.022.1 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/0475>
2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/0474
2.020.1 OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/0475>
2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING >XXX/0474
2.023.1 OPERATOR'S CAB – HEATING XXX/0475>
2.035 OPERATOR'S SEA – SUSPENSION CANOPY

ALPHABETIC CONTENTS

2.030	OPERATOR'S SEAT
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
2.034	OPERATOR'S SEAT CANOPY
2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION MSG 95
2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT MSG 95
3.055	PARKING BRAKE
6.005	PEDAL ACCELERATOR
6.002	PUMPS MOUNTING
2.000	REAR CHASSIS
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.010	REFILLING PUMP >XXX/....
6.010.1	REFILLING PUMP XXX/...>
8.006	REMOTE CONTROL VALVE >XXX/0348
8.006.1	REMOTE CONTROL VALVE XXX/0349>
8.006.2	REMOTE CONTROL VALVE XXX/0542>
3.050	SERVICE BRAKE
5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
2.014	STEERING UNIT
2.002	STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.017	STICKERS – ATLAS... >XXX/0411
2.017.2	STICKERS – ATLAS... XXX/0412>
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX
2.016	STICKERS – TEREX >XXX/....
2.016.1	STICKERS – TEREX >XXX/...>XXX/0411
2.016.2	STICKERS – TEREX XXX/0412>
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF
5.018	STONE LOADING SHOVEL 1850MM
1.010	TOOLS
8.001	VALVE BANK
2.055	VANDALISM PROTECTION CANOPY >XXX/0474
2.055.1	VANDALISM PROTECTION CANOPY XXX/0475>
4.000	WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABÉTIQUE

2.055 ANTI-VANDALISME TOITE DE PROTECTION >XXX/0474
 2.055.1 ANTI-VANDALISME TOITE DE PROTECTION XXX/0475>
 6.009 APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
 1.002 ARTICULATION
 5.001 ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
 5.002 ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
 2.017 AUTOCOLLANTS – ATLAS.... >XXX/0411
 2.017.1 AUTOCOLLANTS – ATLAS.... XXX/0412>
 2.015 AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX
 2.016 AUTOCOLLANTS – TEREX >XXX/....
 2.016.1 AUTOCOLLANTS – TEREX XXX/.... >XXX/0411
 2.016.2 AUTOCOLLANTS – TEREX XXX/0412>
 2.018 AUTOCOLLANTS – TEREX- SCHAEFF
 5.007 BENNE A GRANDE CAPACITE 1700MM
 5.007.1 BENNE A GRANDE CAPACITE 1700MM
 5.008 BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM
 5.008.1 BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM
 8.001 BLOC DISTRIBUTEUR
 2.023 CABINE – CHAUFFAGE >XXX/0474
 2.023.1 CABINE – CHAUFFAGE XXX/0475>
 2.021 CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/0474
 2.021.1 CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/0475>
 2.022 CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/0474
 2.022.1 CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/0475>
 2.024 CABINE – PORTE DROITE >XXX/0474
 2.024.1 CABINE – PORTE DROITE XXX/0475>
 2.025 CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0474
 2.025.1 CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0475>
 2.020 CABINE-VITRES >XXX/0474
 2.020 CABINE-VITRES XXX/0475>
 2.007 CAPOT MOTEUR >XXXX/0199
 2.007.1 CAPOT MOTEUR XXXX/0200>
 2.007.2 CAPOT MOTEUR XXXX/0570>
2.000 CHASSIS AR
 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
1.000 CHASSIS AV
 1.001 CHASSIS AV
 2.027 CLIMATISATION >XXX/0362
 2.027.1 CLIMATISATION XXX/0363>0474
 2.027.2 CLIMATISATION XXX/0475>
 8.006 COMMANDE ASSISTEE >XXX/0348
 8.006.1 COMMANDE ASSISTEE XXX/0349>
 8.006.2 COMMANDE ASSISTEE XXX/0542>
8.000 COMPOSANTS HYDRAULIQUES


5.021 CRUE
 6.003 ECHAPPEMENT
 4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR
4.000 EQUIPEMENT DE TRAVAIL
5.000 EQUIPEMENTS
 3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES
 3.020 ESSIEU, PNEUMATIQUESVERSION RAPIDE
3.000 ESSIEUX, FREINS
 6.004 FILTRE A AIR
 3.050 FREIN DE SERVICE
 3.055 FREIN DE STATIONNEMENT
 5.003 GODET 1700MM
 5.003.1 GODET 1700MM
 5.005 GODET 1700MM
 5.005.1 GODET 1700MM
 5.010 GODET 4 EN 1 1700MM
 5.010.1 GODET 4 EN 1 1700MM
 5.018 GODET A PIERRES 1850MM
 2.003 GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
 6.001 IMPLANTATION MOTEUR >XXX/0541
 6.001.1 IMPLANTATION MOTEUR XXX/0542>
 9.012 INST. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL >XXX/0474
 9.012.1 INST. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL XXX/0475>
 9.005 INST. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE >XXX/0474
 9.005.1 INST. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE XXX/0475>
 9.004 INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD >XXX/0474
 9.004.1 INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/0475>
 9.013 INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/0475>
 9.020 INSTALLATION ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
9.000 INSTALLATION ELECTRIQUE
 9.009 INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE >XXX/0474
 9.009.1 INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE XXX/0475>
 9.002 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR >XXX/0104
 9.002.1 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR XXX/0105>
 9.002.2 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR XXX/0475>
 9.001 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
 9.003 INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/0474
 9.003.1 INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/0475>
 7.045 INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
 7.010 INSTALLATION HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESS.
 7.005 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
 7.001 INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
 7.003 INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
 7.004 INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2

INDEX ALPHABÉTIQUE

7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
7.050	INSTALLATION HYDR. - REDUCTEUR A DEUX VITESSES
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.042	INSTALLATION HYDR. – VLAPET DE SECURITE >XXXX/0176
7.042.1	INSTALLATION HYDR. – VLAPET DE SECURITE XXXX/0177>
7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
6.006	MANETTE DES GAZ
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV, CADRE PLANCHER SILENTBL
6.002	MONTAGE POMPES
6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
1.010	OUTILLAGE
6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....
6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>
6.007	RADIATEUR COMBINE
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL MSG95
2.030	SIEGE CONDUCTEUR
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTECT.
2.034	SIEGE CONDUCTEUR TOITE DE PROTECTION
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER >XXX/0474
2.050.1	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER XXX/0475>
2.014	UNTE DE DIRECTION
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1

Bildtafel 1.001
Diagram 1.001
Planche 1.001

VORDERWAGEN
FRONT CHASSIS
CHASSIS AV



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451001001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER	M 6 NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE	M 6X30 BOLT	VIS	4	
5	1343707055	SCHEIBE	6,4 WASHER	RONDELLE	4	
6	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	>XXX/0591 -/0584>0588
6.1	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	XXX/0592> +/0584>0588
7	5816638196	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	>XXX/0591 -/0584>0588
7.1	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	XXX/0592> +/0584>0588
8	1008707318	SCHRAUBE	M 8X25 BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE	8,4 WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER	M 8 NUT	ECROU	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
12	1008707424	SCHRAUBE	M 10X40 BOLT	VIS	4	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	4	
14	1212251013	MUTTER	M 10 NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE	10,5 WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707124	SCHRAUBE	M 10X30 BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE	10,5 WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	SCHRAUBE	M 10X30 BOLT	VIS	4	
21	1008707618	SCHRAUBE	M 8X30 BOLT	VIS	4	

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
22	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	

Bildtafel 1.002
 Diagram 1.002
 Planche 1.002

KNICKGELENK
 ARTICULATION
 ARTICULATION




Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0336006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT	VIS	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
4	0336006303	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1008707923	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0336006304	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412415	SCHEIBE 60X68X1	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412007	SCHEIBE 60X68X0,3	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000863	GELLENKLAGER	LINKAGE BEARING	RATULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	1	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	1	
14	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	1	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	4	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	
18	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	1	
19	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	2	
20	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	1	
21	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
22	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 1.010
Diagram 1.010
Planche 1.010

WERKZEUG
TOOLS
OUTILLAGE




Bildtafel 1.010 WERKZEUG
 Diagram 1.010 TOOLS
 Planche 1.010 OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

Bildtafel 2.001
Diagram 2.001
Planche 2.001

HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
REAR CHASSIS, MUD GUARD
CHASSIS AR, GARDE-BOUE




Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
 Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
 Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451005001	HINTERWAGEN KPL.	REAR CHASSIS CPL.	CHASSIS AR CPL.	1	
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	+POS.14-16
7	5267010030	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0451006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707042	SCHRAUBE M 16X90	BOLT	VIS	4	
13	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
14	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
15	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
16	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC



Sample of manual download All 392 pages at:
<https://www.arespaipmarjal.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl824-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKL824 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arespaipmarjal.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl824-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>