



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



TEREX | SCHAEFF

Radlader
SKL 833
Basic

AUSGABE • EDITION

2003-09

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

833/2215>

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Product: 2003 TEREX SCHAEFF SKL 833 Basic Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl-833-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 294 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl-833-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

**UNSERE ANSCHRIFT
OUR ADDRESS
NOTRE ADRESSE**

**ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE**

SCHAEFF ERSATZTEILE-SERVICE
GMBH & CO. KG
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410

E-NR. / P.NO. / RÉF.

6481220016

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDTAFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX = BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX > = AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDTAFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B. = NACH BEDARF

M = BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR **"ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE"** VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDTAFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX = TO S/N:

XXX/XXXX > = FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDTAFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF SCHAEFF-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL SCHAEFF SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPAUX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

LLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHAEFF

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE SCHAEFF. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE SCHAEFF** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-
TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1 ➤ **MASCHINEN-TYP**

2 ➤ **FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3 ➤ **TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4 ➤ **ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5 ➤ **MENGE**

BENOETIGTE STUECKZAHL

6 ➤ **VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7 ➤ **VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8 ➤ **BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **SCHAEFF**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK
YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1 ➤ **MACHINE - MODEL**

2 ➤ **SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3 ➤ **PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4 ➤ **SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5 ➤ **QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6 ➤ **KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8 ➤ **NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **SCHAEFF** -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1 ➤ **LE TYPE DE MATERIEL**

2 ➤ **LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3 ➤ **DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4 ➤ **RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5 ➤ **QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6 ➤ **MODE D'EXPEDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8 ➤ **COMMANDES**


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **SCHAEFF**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

1.001 VORDERWAGEN
1.002 KNICKGELENK
1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

2.001 HINTERWAGEN
2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
2.005 OELTANK
2.006 DIESEL TANK
2.007 MOTORHAUBE
2.014 LENKEINHEIT
2.015 GERAETEBESCHILDERUNG
2.018 DAUERBETRIEB - ZUSATZSTEUERKREIS
2.019 VENTILBETAETIGUNG MECHANISCH
2.020 FAHRERKABINE
2.021 FAHRERKABINE - VERGLASUNG
2.022 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
2.023 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
2.024 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
2.025 BODENRAHMEN - HEIZUNG
2.026 EINBAUSATZ ZUM RADIO (RADIO NICHT ENTHALTEN)
2.030 FAHRERSITZ >833/2492
2.030.1 FAHRERSITZ 833/2493>
2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG >833/2492
2.031.1 FAHRERSITZ – FEDERUNG 833/2493>

3.000 ACHSEN, BREMSEN

3.001 ACHSE, BEREIFUNG
3.002 ACHSEINSATZ - VA
3.003 DIFFERENTIAL MIT SSD - VA
3.004 ACHSBRUECKE - VA
3.005 RADNABE - VA
3.006 BREMSE - VA
3.007 GETRIEBEGEHAUESE - HINTERACHSE
3.008 ANTRIEB UND ABTRIEB - HINTERACHSE
3.010 ACHSEINSATZ - HA
3.011 DIFFERENTIAL MIT SSD – HA >833/2562
3.012 DIFFERENTIAL OHNE SSD – HA 833/2563>
3.013 ACHSBRUECKE – HA
3.014 PLANETENTRIEB
3.050 BETRIEBSBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

5.001 SCHNELLWECHSLER HYDR., ZUSATZSTEUERKREIS
5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.003 LADESCHAUFEL
5.005 ERDSCHAUFEL
5.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.008 LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.010 UNI-SCHAUFEL
5.012 SEITENKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION
5.014 HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1850MM
5.020 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

6.001 MOTOREINBAU
6.002 PUMPENANBAU
6.003 AUSPUFF
6.004 LUFTFILTER
6.005 GASBETAETIGUNG
6.007 ANBAUTEILE, OELKUEHLER

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

7.001 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN
7.002 HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
7.003 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 1
7.004 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2
7.021 HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL
7.030 HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

8.001 BLOCKSTEUERGERAET
8.010 HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
8.012 HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN
8.014 HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN
8.020 HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
8.021 HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.022 HYDRAULIKZYLINDER - SEITENKIPPSCHAUFEL
8.024 HYDRAULIKZYLINDER - HOCHKIPPSCHAUFEL
8.040 VERSTELLMOTOR >833/2686
8.040.1 VERSTELLMOTOR 833/2687>
8.050 VERSTELLPUMPE >833/2671
8.050.1 VERSTELLPUMPE 833/2672>
8.051 INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >833/2671
8.051.1 INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 833/2672>

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION - HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION - MASCHINE
9.004	ELEKTROINSTALLATION - MOTOR UND BATTERIE
9.006	ELEKTROINST. - SICHERUNGS-UND RELAISTRAEGER
9.007	ELEKTROINST. – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINST. – KABINE
9.010	ELEKTROINST. – ARBEITSSCHEINW., RUNDUMLEUCHTE

INDEX	ERSATZTEILNUMMERN
--------------	--------------------------

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

1.001 FRONT CHASSIS
1.002 ARTICULATION
1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS

2.001 REAR CHASSIS
2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
2.006 FUEL TANK
2.007 ENGINE COVER
2.014 STEERING UNIT
2.015 STICKERS
2.018 CONTINUOUS MODE - ADDITIONAL OUTLET
2.019 VALVE OPERATION - MECHANICAL
2.020 OPERATOR'S CABIN
2.021 OPERATOR'S CABIN - GLASSES
2.022 OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 1
2.023 OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 2
2.024 FLOOR FRAME - EQUIPMENT
2.025 FLOOR FRAME - HEATING
2.026 RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)
2.030 OPERATOR'S SEAT >833/2492
2.030.1 OPERATOR'S SEAT 833/2493>
2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION >833/2492
2.031.1 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION 833/2493>

3.000 AXLES, BRAKES

3.001 AXLE, TIRES
3.002 DIFFERENTIAL ASSEMBLY - FRONT AXLE
3.003 DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. - FRONT AXLE
3.004 AXLE HOUSING - FRONT AXLE
3.005 WHEEL HUB - FRONT AXLE
3.006 BRAKE - FRONT AXLE
3.007 GEAR HOUSING - REAR AXLE
3.008 DRIVE GEAR AND POWER TAKE OFF - REAR AXLE
3.010 AXLE INSERT - REAR AXLE
3.011 DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF. - REAR AXLE >833/2562
3.012 DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE 833/2563>
3.013 AXLE HOUSING – REAR AXLE
3.014 PLANETARY DRIVE – REAR AXLE
3.050 SERVICE BRAKE

4.000 ATTACHMENTS

4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000 WORKING EQUIPMENT

5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH, ADDITIONAL OUTLET
5.002 QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL
5.003 LOADING SHOVEL
5.005 SHOVEL
5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEASABLE
5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM, QUICKLY RELEASABLE
5.010 4 IN 1 SHOVEL
5.012 SIDE TIPPING SHOVEL WITH INSTALLATION
5.014 HIGHT TILT SHOVEL WITH INSTALLATION
5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK

6.000 ENGINE WITH ELEMENTS

6.001 ENGINE ASSEMBLY
6.002 PUMP MOUNTINGS
6.003 EXHAUST
6.004 AIR FILTER
6.005 PEDAL ACCELERATOR
6.007 ATTACHMENTS, OIL COOLER

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION - DRIVE
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 1
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 2
7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
7.030 HYDRAULIC INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

8.001 VALVE BANK
8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.022 HYDRAULIC CYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
8.024 HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL
8.040 VARIABLE MOTOR >833/2686
8.040.1 VARIABLE MOTOR 833/2687>
8.050 DISPLACEMENT PUMP >833/2686
8.050.1 DISPLACEMENT PUMP 833/2687>
8.051 INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP >833/2671
8.051.1 INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP 833/2672>

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION - MACHINE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE AND BATTERY
9.006	ELECTRIC INSTALLATION - FUSE PANEL AND RELAY PANEL
9.007	ELECTRIC INSTALLATION - DASH BOARD
9.009	ELECTRIC INSTALLATION - CABIN
9.010	ELEC. INST. – WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEACON

Annex	PARTS NO. INDEX
--------------	-----------------

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL
1.001	CHASSIS AV	4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR
1.002	ARTICULATION		
1.010	OUTILLAGE		
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	5.000	ACCESSOIRES
2.001	CHASSIS AR	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDR., CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV., CADRE PLANCHER SILENTBLOC	5.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	5.003	GODET
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	5.005	GODET
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT	5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM, A CHARGER RAPID.
2.007	CAPOT MOTEUR	5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM, A CHARGER RAPID.
2.014	UNTE DE DIRECTION	5.010	GODET 4 EN 1
2.015	AUTOCOLLANTS	5.012	GODET A DEVERSEMENT LATERAL AVEC INSTALLATION
2.018	SERVICE CONTINU - CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE	5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1850MM
2.019	COMMANDE DE DISTRIBUTEUR - MECANIQUE	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
2.020	CABINE		
2.021	CABINE - VITRES	6.000	MOTEUR AVEC ELEMENTS
2.022	CABINE - EQUIPEMENT 1	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.023	CABINE - EQUIPEMENT 2	6.002	MONTAGE POMPES
2.024	CADRE DE PLANCHE - EQUIPEMENT	6.003	ÉCHAPPMENT
2.025	CADRE DE PLANCHE - CHAUFFAGE	6.004	FILTRE A AIR
2.026	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO (RADIO NON COMPR.)	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.030	SIEGE CONDUCTEUR >833/2492	6.007	PIECES A AJOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
2.030.1	SIEGE CONDUCTEUR 833/2493>		
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION >833/2492	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUES
2.031.1	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION 833/2493>	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE - DIRECTION
		7.002	INSTALLATION HYDRAULIQUE - TRANSLATION
		7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
		7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR 2
		7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
		7.030	INSTALLATION HYDRALIQUE – CLAPET DE SECURITE
3.000	ESSIEUX, FREINS	8.000	ÉLEMENTS HYDRAULIQUES
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
3.002	INSERT ESSIEU - ESSIEU AV	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
3.003	DIFFERENTIEL - ESSIEU AV AVEC DIFFERENTIEL AUTOBL.	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
3.004	CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AV	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
3.005	MOYEU DE ROUE - ESSIEU AV	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
3.006	FREIN - ESSIEU AV	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
3.007	CARTER DE TRANSMISSION - ESSIEU AR	8.022	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT LATERAL
3.008	ENGRENAGES REDUCT.,ENGR. D'ENTRAIN. - ESSIEU AR	8.024	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
3.010	INSERT ESSIEU - ESSIEU AR	8.040	MOTEUR VARIABLE >833/2686
3.011	DIFF. AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT - ESSIEU AR >833/2562	8.040.1	MOTEUR VARIABLE 833/2687>
3.012	DIFF. AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT - ESSIEU AR 833/2563>	8.050	POMPE A DEBIT VARIABLE >833/2671
3.013	CORPS D'ESSIEU, ESSIEU - AR	8.050.1	POMPE A DEBIT VARIABLE 833/2672>
3.014	ENTRAINEMENT PLANETAIRE - ESSIEU AR	8.051	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE >833/2671
3.050	FREIN DE SERVICE	8.051.1	SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIABLE 833/2672>

INDEX PAR GROUPES

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - MACHINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE
9.006	INSTALL. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE
9.010	INSTALL. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE

ANNEXE	INDEX REFERENCES PIECES
---------------	--------------------------------

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.013	ACHSBRUECKE – HA
3.004	ACHSBRUECKE - VA
3.001	ACHSE, BEREIFUNG
3.010	ACHSEINSATZ - HA
3.002	ACHSEINSATZ - VA
3.000	ACHSEN, BREMSSEN
6.007	ANBAUTEILE, OELKUEHLER
3.008	ANTRIEB UND ABTRIEB - HINTERACHSE
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
6.003	AUSPUFF
3.050	BETRIEBSBREMSE
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
2.024	BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
2.025	BODENRAHMEN - HEIZUNG
3.006	BREMSE - VA
2.018	DAUERBETRIEB - ZUSATZSTEUERKREIS
2.006	DIESELTANK
3.011	DIFFERENTIAL MIT SSD – HA >833/2562
3.003	DIFFERENTIAL MIT SSD - VA
3.012	DIFFERENTIAL OHNE SSD – HA 833/2563>
2.026	EINBAUSATZ ZUM RADIO (RADIO NICHT ENTHALTEN)
9.010	ELEKTROINST. – ARBEITSSCHEINW., RUNDUMLEUCHTE
9.007	ELEKTROINST. – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINST. – KABINE
9.006	ELEKTROINST. - SICHERUNGS-UND RELAISTRAEGER
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.002	ELEKTROINSTALLATION - HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION - MASCHINE
9.004	ELEKTROINSTALLATION - MOTOR UND BATTERIE
9.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
5.005	ERDSCHAUFEL
2.020	FAHRERKABINE
2.022	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
2.023	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
2.021	FAHRERKABINE - VERGLASUNG
2.030	FAHRERSITZ >833/2492
2.030.1	FAHRERSITZ 833/2493>
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG >833/2492
2.031.1	FAHRERSITZ – FEDERUNG 833/2493>
6.005	GASBETAETIGUNG
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG
3.007	GETRIEBEGEHAEUSE - HINTERACHSE
2.001	HINTERWAGEN
2.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
5.014	HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1850MM


7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2
7.030	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN
8.024	HYDRAULIKZYLINDER - HOCHKIPPSCHAUFEL
8.012	HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
8.022	HYDRAULIKZYLINDER - SEITENKIPPSCHAUFEL
8.021	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
8.051	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >833/2671
8.051.1	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 833/2672>
1.002	KNICKGELENK
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLWECHSELBAR
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE
2.005	OELTANK
3.014	PLANETENTRIEB
6.002	PUMPENANBAU
3.005	RADNABE - VA
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDR., ZUSATZSTEUERKREIS
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.012	SEITENKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION
5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL
2.019	VENTILBETAETIGUNG MECHANISCH
8.040	VERSTELLMOTOR >833/2686
8.040.1	VERSTELLMOTOR 833/2687>
8.050	VERSTELLPUMPE >833/2671
8.050.1	VERSTELLPUMPE 833/2672>
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

CONTENTS ACC. TO GROUPS

5.010	4 IN 1 SHOVEL	8.022	HYDRAULIC CYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
6.004	AIR FILTER	8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
1.002	ARTICULATION	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
4.000	ATTACHMENTS	7.030	HYDRAULIC INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE
6.007	ATTACHMENTS, OIL COOLER	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
3.004	AXLE HOUSING - FRONT AXLE	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH, ADDITIONAL OUTLET
3.013	AXLE HOUSING – REAR AXLE	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
3.010	AXLE INSERT - REAR AXLE	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION - DRIVE
3.001	AXLE, TIRES	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 1
3.000	AXLES, BRAKES	7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 2
3.006	BRAKE - FRONT AXLE	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING	8.051	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP >833/2671
2.018	CONTINUOUS MODE - ADDITIONAL OUTLET	8.051.1	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP 833/2672>
3.011	DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF. - REAR AXLE >833/2562	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEASABLE
3.012	DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE 833/2563>	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM, QUICKLY RELEASABLE
3.002	DIFFERENTIAL ASSEMBLY - FRONT AXLE	4.001	LOADING EQUIPMENT
3.003	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. - FRONT AXLE	5.003	LOADING SHOVEL
8.050	DISPLACEMENT PUMP >833/2686	2.020	OPERATOR'S CABIN
8.050.1	DISPLACEMENT PUMP 833/2687>	2.022	OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 1
3.008	DRIVE GEAR AND POWER TAKE OFF - REAR AXLE	2.023	OPERATOR'S CABIN - EQUIPMENT 2
9.010	ELEC. INST. – WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEACON	2.021	OPERATOR'S CABIN - GLASSES
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	2.030	OPERATOR'S SEAT >833/2492
9.009	ELECTRIC INSTALLATION - CABIN	2.030.1	OPERATOR'S SEAT 833/2493>
9.007	ELECTRIC INSTALLATION - DASH BOARD	2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION >833/2492
9.004	ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE AND BATTERY	2.031.1	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION 833/2493>
9.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS	6.005	PEDAL ACCELERATOR
9.006	ELECTRIC INSTALLATION - FUSE PANEL AND RELAY PANEL	3.014	PLANETARY DRIVE – REAR AXLE
9.003	ELECTRIC INSTALLATION - MACHINE	6.002	PUMP MOUNTINGS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION - REAR CHASSIS	5.002	QUICK MOUNT HITCH MECHANICAL
6.001	ENGINE ASSEMBLY	2.026	RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)
2.007	ENGINE COVER	2.001	REAR CHASSIS
6.000	ENGINE WITH ELEMENTS	2.000	REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS
6.003	EXHAUST	3.050	SERVICE BRAKE
2.024	FLOOR FRAME - EQUIPMENT	5.005	SHOVEL
2.025	FLOOR FRAME - HEATING	5.012	SIDE TIPPING SHOVEL WITH INSTALLATION
1.000	FRONT CHASSIS	5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
1.001	FRONT CHASSIS	2.014	STEERING UNIT
2.006	FUEL TANK	2.002	STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
3.007	GEAR HOUSING - REAR AXLE	2.015	STICKERS
5.014	HIGHT TILT SHOVEL WITH INSTALLATION	1.010	TOOLS
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS	8.001	VALVE BANK
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL	2.019	VALVE OPERATION - MECHANICAL
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING	8.040	VARIABLE MOTOR >833/2686
8.024	HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL	8.040.1	VARIABLE MOTOR 833/2687>
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME	3.005	WHEEL HUB - FRONT AXLE
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH	5.000	WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABETIQUE

5.000	ACCESSOIRES	9.010	INSTALL. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE
1.002	ARTICULATION	9.006	INSTALL. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDR., CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
5.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE	9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE - CABINE
2.015	AUTOCOLLANTS	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM, A CHARGER RAPID.	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM, A CHARGER RAPID.	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - MACHINE
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE
2.020	CABINE	9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
2.022	CABINE - EQUIPEMENT 1	7.030	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CLAPET DE SECURITE
2.023	CABINE - EQUIPEMENT 2	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE - DIRECTION
2.021	CABINE - VITRES	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.025	CADRE DE PLANCHE - CHAUFFAGE	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE - EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.024	CADRE DE PLANCHE - EQUIPEMENT	7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
2.007	CAPOT MOTEUR	7.002	INSTALLATION HYDRAULIQUE - TRANSLATION
3.007	CARTER DE TRANSMISSION - ESSIEU AR	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUES
2.001	CHASSIS AR	2.026	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO (RADIO NON COMPR.)
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
1.000	CHASSIS AV	2.002	MARCHE-PIEDS, COUV., CADRE PLANCHER SILENTBLOC
1.001	CHASSIS AV	6.002	MONTAGE POMPES
2.019	COMMANDE DE DISTRIBUTEUR - MECANIQUE	6.000	MOTEUR AVEC ELEMENTS
3.004	CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AV	8.040	MOTEUR VARIABLE >833/2686
3.013	CORPS D'ESSIEU, ESSIEU - AR	8.040.1	MOTEUR VARIABLE 833/2687>
3.011	DIFF. AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT - ESSIEU AR >833/2562	3.005	MOYEU DE ROUE - ESSIEU AV
3.012	DIFF. AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT - ESSIEU AR 833/2563>	1.010	OUTILLAGE
3.003	DIFFERENTIEL - ESSIEU AV AVEC DIFFERENTIEL AUTOBL.	6.005	PÉDALE À ACCÉLÉRATEUR
6.003	ÉCHAPPEMENT	6.007	PIECES A AJOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
8.000	ÉLEMENTS HYDRAULIQUES	8.050	POMPE A DEBIT VARIABLE >833/2671
3.008	ENGRENAGES REDUCT.,ENGR. D'ENTRAIN. - ESSIEU AR	8.050.1	POMPE À DÉBIT VARIABLE 833/2672>
3.014	ENTRAINEMENT PLANETAIRE - ESSIEU AR	2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	2.018	SERVICE CONTINU - CIRCUIT SUPPLEMENTAIRE
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	2.030	SIEGE CONDUCTEUR >833/2492
3.000	ESSIEUX, FREINS	2.030.1	SIEGE CONDUCTEUR 833/2493>
6.004	FILTRE A AIR	2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION >833/2492
3.006	FREIN - ESSIEU AV	2.031.1	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION 833/2493>
3.050	FREIN DE SERVICE	8.051	SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIABLE >833/2671
5.003	GODET	8.051.1	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE 833/2672>
5.005	GODET	2.014	UNTE DE DIRECTION
5.010	GODET 4 EN 1	8.024	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1850MM	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
5.012	GODET A DEVERSEMENT LATERAL AVEC INSTALLATION	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
3.002	INSERT ESSIEU - ESSIEU AV	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
3.010	INSERT ESSIEU - ESSIEU AR	8.022	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT LATERAL
0.005			



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV


SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6462401101	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1343707055	SCHEIBE 6,4	WACHER	RONDELLE	4	
6	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
7	5816638196	HEMMSCHUHHALTER	SHOE BRACKET	PORTE-SABOT	2	
8	1008707817	SCHRAUBE M 8X16	BOLT	VIS	N.B.	
9	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	2	
10	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	PARE CHOCS	2	
12	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	4	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
14	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6461402031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	4	
18	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	ZYLINDERSCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	4	
21	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	
22	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	

Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION


SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6393506002	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT	VIS	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
4	6393506003	DRUCKPLATTE	THRUST PLATE	PLAQUE D APPUI	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	PASSSCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412407	PASSSCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL B 6	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950010413	GELLENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
11	0185023010	BOLZEN 30X102	PIN	AXE	2	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	2	
14	1343707061	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	2	
15	1309412911	PASSSCHEIBE 30X42X1	SEIM	RONDELLE	N.B.	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL A 10	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
17	6330006055	BOLZEN KPL.	PIN	AXE	1	
18	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
19	5605186500	KLAPPSPLINT	SPLINE	GOUPILLE	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1045707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT	VIS	1	
22	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	1	



SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-4
2	1858000050	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	1858000051	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	



Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN
Diagram 2.001 REAR CHASSIS
Planche 2.001 CHASSIS AR


SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6462405001	HINTERWAGEN	REAR CHASSIS	CHÂSSIS AR	1	POS.3-5
2	6461506040	HALTERUNG KPL.	BRACKET	SUPPORT	1	
3	0461506041	HALTERUNG	BRACKET	SUPPORT	1	
4	4035120000	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	M	
5	1980930906	SCHUTZSTOPFEN	PROTECTION PLUG	BOUCHON PROT.	1	
6	1008707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT	VIS	1	POS.9-11
7	1343707057	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	1	
8	6274202189	BOLZEN KPL.	PIN	AXE	1	
9	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
10	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
11	5605186500	KLAPPSPLINT	SPLINE	GOUPILLE	1	
12	5354640105	NEOPRENESTREIFEN	NEOPRENE STRIP	RUBAN NEOPRENE	M	
13	6461519002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
14	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	4	
15	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	4	
16	5350658343	RUECKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC


SKL 833 Basic



Bildtafel 2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram 2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche 2.002 MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5153656320	MOTORLAGER	RUBBER BASE	SILENTBLOCK	4	
2	5153656311	SCHEIBE 18-311 A	SHIM	RONDELLE	4	
3	5153656312	SCHEIBE 18-391 C	SHIM	RONDELLE	4	
4	1007707642	SCHRAUBE M 16X120	BOLT	VIS	4	
5	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
6	1290707028	SCHEIBE 17	WASHER	RONDELLE	4	
7	1212251016	MUTTER M 16	NUT	ECROU	4	
8	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	N.B.	
9	1008707324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	1	
10	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
12	6337406040	ABDECKUNG	COVER PLATE	RECOUVREMENT	1	
13	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
14	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
15	1307707014	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
16	6460506040	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
17	1069907618	LINSENKOPFSCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	
18	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	4	
20	6460506056	HALTER FUER STARTERBOX	BRACKET	SUPPORT	1	
21	1008707817	SCHRAUBE M 8X16	BOLT	VIS	2	




Bildtafel 2.003
Diagram 2.003
Planche 2.003

ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT

SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	1608003010	SCHMIERNIPPEL B 10	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	1	
2	1915000002	EINSCHRAUBSTUTZEN	FITTING	RACCORD	2	
3	0330009005	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
4	0461506016	BOLZEN	PIN	AXE	1	
5	1309412934	STUETZSCHEIBE 50X75X3	SHIM	RONDELLE	2	
6	1309412726	PASSSCHEIBE 70X90X2	SHIM	RONDELLE	2	
7	1309412213	PASSSCHEIBE 70X90X1	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412809	PASSSCHEIBE 70X90X0,5	SHIM	RONDELLE	2	
9	1309412209	PASSSCHEIBE 70X90X0,2	SHIM	RONDELLE	2	
10	6461506017	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
11	1017370230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	2	
12	1017341630	SCHRAUBE M 12X50	BOLT	VIS	4	
13	5803650025	PARABELFEDER	RUBBER BASE	SILENTBLOC	2	
14	5653093560	KABELBINDER	BINDER	COLLIER	N.B.	



Bildtafel 2.005 OELTANK
Diagram 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
Planche 2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE

SKL 833 Basic

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461513001	OELTANK	HYDRAULIC OIL TANK	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	1	
2	--					
3	0157514025	ABLASSSTOPFEN	PLUG	BOUCHON	1	
4	5430583070	ENTLUEFTERVERTIL	BLEEDING VALVE	VALVE DEPRESSION	1	
5	1636815359	DICHTRING	SEAL RING	JOINT	1	
6	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	3	
7	1343707059	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	N.B.	
8	5003659205	RUECKLAUF-SAUGFILTER KPL.	RETURN FILTER / SUCTION FILTER	FILTRE DE RETOUR / ASPIRAT	1	POS. 24-31
9	1045707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	4	
10	1290707020	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	4	
11	5003648865	PEILSTAB	OIL DIPSTICK	JOUGE DI HUILE	1	
12	5003648873	DICHTRING	SEAL RING	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1	
13	5003650362	EINFUELL -UND BELUEFTUNGSFILTER KPL.	BLEEDING FILTER	FILTRE D'AERAT	1	POS. 32-37
14	1928000948	VERSCHLUSSBUTZEN	PLUG	BOUCHON	1	
15	1911060159	UEBERWURFMUTTER	UNION NUT	ECROU RACCORD	1	
16	1915000343	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
17	1912060456	VERSCHLUSSSCHRAUBE	PLUG	BOUCHON	1	
18	1915000876	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
19	0462513008	RUECKLAUFSAMMLER	MANIFOLD		1	
20	--					
21	1928000944	VERSCHLUSSBUTZEN	PLUG	BOUCHON	1	
22	1911060154	UEBERWURFMUTTER	UNION NUT	ECROU RACCORD	1	
23	1912060103	VERSCHLUSSSCHRAUBE M 14X1,5	PLUG	BOUCHON	1	

SKL 833 Basic

19.09.2002

Bildtafel 2.005 OELTANK
Diagram 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
Planche 2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE

Sample of manual. Download All 294 pages at: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl-833-basic-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung		Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	5003599930	DECKEL		COVER	COUVERCLE	1	
25	1970956553	O-RING	00X4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
26	5003650388	EINLAUFSTUTZEN		INLET PART	PIECE DE ENTREE	1	
27	1970956336	O-RING	8X3	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
28	1970956854	O-RING	26X4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
29	1636815253	DICHTRING		SEAL RING	JOINT	3	
30	1912060102	VERSCHLUSSSCHRAUBE		PLUG	BOUCHON	3	
31	5003659218	FILTERELEMENT		FILTER CARTRIDGE	CARTOUCHE FILTRE	1	
32	5003730010	BELUEFTUNGSFILTER		FILTER	FILTRE	1	
33	3600087857	O-RING		O-RING	JOINT TORIQUE	1	
34	5003650363	SIEBELEMENT + DICHTUNG	POS.35	INLET STRAINER	TAMIS DE REMPLIS	1	+ Pos.35
35	5003650371	DICHTUNG		SEAL	JOINT	1	
36	5003650402	SCHRAUBE	M 5X16	BOLT	VIS	6	
37	5003650372	O-RING	6X1,5	O-RING	JOINT TORIQUE	6	