



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 834

AUSGABE • EDITION

2006-12

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

000834/0099>

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKL834 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl834-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 404 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl834-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 310 005

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNR MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' 'MAIN GROUPS', YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:
XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRANTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPALUX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>**MASCHINEN-TYP**

2>**FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>**TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>**ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>**MENGE**

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>**VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>**VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8>**BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX** HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>**MACHINE -MODEL**

2>**SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>**PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>**SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>**QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>**KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>**DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>**NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX** DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>**LE TYPE DE MATERIEL**

2>**LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3>**DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>**RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>**QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIÉCES NECESSAIRE.

6>**MODE D'EXPÉDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>**ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>**COMMANDES**


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000	VORDERWAGEN	2.050	SCHUTZDACH BODENRAHMEN >XXX/1551
1.001	VORDERWAGEN	2.050.1	SCHUTZDACH BODENRAHMEN XXX/1552>
1.002	KNICKGELENK	2.055	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH >XXX/1551
1.010	WERKZEUG	2.055.1	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH >XXX/1552>
2.000	HINTERWAGEN	3.000	ACHSEN, BREMSEN
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL	3.001	ACHSE, BEREIFUNG
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG	3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG	3.050	BETRIEBSBREMSE
2.005	OELTANK	3.055	FESTSTELLBREMSE
2.006	DIESELTANK	4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
2.007	MOTORHAUBE >XXXX/0441	4.001	LADEANLAGE
2.007.1	MOTORHAUBE XXXX/0442>	5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.007.2	MOTORHAUBE XXXX/1848>	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.014	LENKEINHEIT	5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX	5.003	LADESCHAUFEL
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX >XXX/....	5.003.1	LADESCHAUFEL 1850MM
2.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX XXX/.... >XXX/1343	5.005	ERDSCHAUFEL
2.016.2	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX XXX/1344>	5.005.1	ERDSCHAUFEL 1850MM
2.017	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS >XXX/....	5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSEL
2.017.1	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS XXX/....>	5.007.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSEL
2.018	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF >XXX/....	5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLW.ALTE AUSF
2.018.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF XXX/....>	5.008.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLW.NEUE AUSF
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/1551	5.008.2	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLW.NEUE AUSF
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG XXX/1552>	5.010	UNI-SCHAUFEL
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/1551	5.010.1	UNI-SCHAUFEL 1850MM
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/1552>	5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/1551	5.021	KRANAUSLEGER
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/1552>	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/1551	6.001	MOTOREINBAU >XXX/1803
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/1552>	6.001.1	MOTOREINBAU XXX/1804>
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/1551	6.002	PUMPENANBAU
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/1552>	6.003	AUSPUFF
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/1551	6.004	LUFTFILTER
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/1552>	6.005	GASBETAETIGUNG
2.027	KLIMAAANLAGE >XXX/1168	6.007	KOMBINierter OELKUEHLER
2.027.1	KLIMAAANLAGE XXX/1169>XXX/1551	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.027.2	KLIMAAANLAGE XXX/1552>	6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/....
2.030	FAHRERSITZ	6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/....>
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG		
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95		
2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95		
2.034	FAHRERSITZ SCHUTZDACH VERSION		
2.035	FAHRERSITZ – FEDERUNG SCHUTZDACH VERSION		

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.042	HYDRAULIKINST. – LASTHALTEVENTIL >XXXX/0363
7.042.1	HYDRAULIKINST. – LASTHALTEVENTIL XXXX/0364>
7.045	HYDRAULIKINST. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung
7.050	HYDRAULIKINST. – SCHALTGETRIEBE 36 KM/H
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/1103
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/1104>
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/1790>
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0104
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0105>
9.002.2	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/1552>
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/1551
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/1552>
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/1551
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/1552>
9.005	ELEKTROINST. – MOTOR UND BATTERIE >XXX/1551
9.005.1	ELEKTROINST. – MOTOR UND BATTERIE XXX/1552>
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/1551
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/1552>
9.012	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE >XXX/1551
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE XXX/1552>
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/1552>
9.019	ELEKTROINSTALLATION – STECKDOSE 7-POLIG
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS		
1.001	FRONT CHASSIS	2.050	CANOPY – PLATFORM >XXX/1551
1.002	ARTICULATION	2.050.1	CANOPY – PLATFORM XXX/1552>
1.010	TOOLS	2.055	VANDALISM PROTECTION CANOPY >XXX/1551
		2.055.1	VANDALISM PROTECTION CANOPY XXX/1552>
2.000	REAR CHASSIS	3.000	AXLES, BRAKES
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	3.001	AXLE, TIRES
2.002	STEPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING	3.020	AXLE, TIRES 36 KM/H
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	3.050	SERVICE BRAKE
2.005	HYDRAULIC OIL TANK	3.055	PARKING BRAKE
2.006	FUEL TANK		
2.007	ENGINE COVER >XXXX/0441	4.000	WORKING EQUIPMENT
2.007.1	ENGINE COVER XXXX/0442>	4.001	LOADING EQUIPMENT
2.007.2	ENGINE COVER XXXX/1848>		
2.014	STEERING UNIT	5.000	EQUIPMENT
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
2.016	STICKERS – TEREX >XXX/....	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
2.016.1	STICKERS – TEREX XXX/.... >XXX/1343	5.003	LOADING SHOVEL
2.016.2	STICKERS – TEREX XXX/1344>	5.003.1	LOADING SHOVEL 1850MM
2.017	STICKERS – ATLAS >XXX/....	5.005	EARTH SHOVEL
2.017.1	STICKERS – ATLAS XXX/....>	5.005.1	EARTH SHOVEL 1850MM
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF >XXX/....	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEAS
2.018.1	STICKERS – TEREX-SCHAEFF XXX/....>	5.007.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEAS
2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/1551	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM PREVIOUS VERSION
2.020.1	OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/1552>	5.008.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM NEW VERSION
2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/1551	5.008.2	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM NEW VERSION
2.021.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/1552>	5.010	4 IN 1 SHOVEL
2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/1551	5.010.1	4 IN 1 SHOVEL 1850MM
2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/1552>	5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING >XXX/1551	5.021	CRANE ATTACHEMENT
2.023.1	OPERATOR'S CAB – HEATING XXX/1552>		
2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/1551	6.000	ENGINE ASSEMBLY
2.024.1	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/1552>	6.001	ENGINE ASSEMBLY >XXX/1803
2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/1551	6.001.1	ENGINE ASSEMBLY XXX/1804>
2.025.1	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/1552>	6.002	PUMPS MOUNTING
2.027	AIR CONDITIONER >XXX/1168	6.003	EXHAUST
2.027.1	AIR CONDITIONER XXX/1169>XXX/1551	6.004	AIR FILTER
2.027.2	AIR CONDITIONER XXX/1552>	6.005	PEDAL ACCELERATOR
2.030	OPERATOR'S SEAT	6.007	COMBINED COOLER
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	6.009	FUEL SUPPLY
2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT – MSG 95	6.010	REFILLING PUMP >XXX/....
2.033	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95	6.010.1	REFILLING PUMP XXX/....>
2.034	OPERATOR'S SEAT – CANOPY		
2.035	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY		

CONTENTS ACC. TO GROUPS

7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
7.010	HYDRAULIC-INSTALLATION – PRESSUREL. RETURN LINE
7.011	HYDRAULIC-INSTALLATION – HYDR.BREAKER CONNECHIO
7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.042	HYDRAULIC INST. – LOAD CHECK VALVE >XXXX/0363
7.042.1	HYDRAULIC INST. – LOAD CHECK VALVE XXXX/0364>
7.045	HYDRAULIC INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER
7.050	HYDRAULIC INST. – 2-STAGE GEARBOX36 KM/H
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
8.001	VALVE BANK
8.006	REMOTE CONTROL VALVE >XXX/1103
8.006.1	REMOTE CONTROL VALVE XXX/1104>
8.006.2	REMOTE CONTROL VALVE XXX/1790>
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS >XXX/0104
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS XXX/0105>
9.002.2	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS XXX/1552>
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/1551
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/1552>
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD >XXX/1551
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/1552>
9.005	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY >XXX/1551
9.005.1	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY XXX/1552>
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/1551
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/1552>
9.012	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER >XXX/1551
9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER XXX/1552>
9.013	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/1552>
9.019	ELECTRIC INSTALLATION – FEMAE PLUG 7 PINS
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV		
1.001	CHASSIS AV		
1.002	ARTICULATION		
1.010	OUTILLAGE		
2.000	CHASSIS AR		
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE		
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV, CADRE PLANCHER SILENTBL		
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT		
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE		
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT		
2.007	CAPOT MOTEUR >XXXX/0441		
2.007.1	CAPOT MOTEUR XXXX/0442>		
2.007.2	CAPOT MOTEUR XXXX/1848>		
2.014	UNTE DE DIRECTION		
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX		
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX >XXX/....		
2.016.1	AUTOCOLLANTS – TEREX XXX/.... >XXX/1343		
2.016.2	AUTOCOLLANTS – TEREX XXX/1344>		
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS >XXX/....		
2.017.1	AUTOCOLLANTS – ATLAS XXX/....>		
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF >XXX/....		
2.018.1	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF XXX/....>		
2.020	CABINE-VITRES >XXX/1551		
2.020.1	CABINE-VITRES XXX/1552>		
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/1551		
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/1552>		
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/1551		
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/1552>		
2.023	CABINE – CHAUFFAGE >XXX/1551		
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE XXX/1552>		
2.024	CABINE – PORTE DROITE >XXX/1551		
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/1552>		
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/1551		
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/1552>		
2.027	CLIMATISATION >XXX/1168		
2.027.1	CLIMATISATION XXX/1169>XXX/1551		
2.027.2	CLIMATISATION >XXX/1552>		
2.030	SIÈGE CONDUCTEUR		
2.031	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION		
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEB – MSG 95		
2.033	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MS 95		
2.034	SIÈGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION		
2.035	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTEC.		
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER >XXX/1551		
2.050.1	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER XXX/1552>		
2.055	ANTI-VANDALISME - TOITE DE PROTECTION >XXX/1551		
2.055.1	ANTI-VANDALISME - TOITE DE PROTECTION XXX/1552>		
3.000	ESSIEUX, FREINS		
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES		
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES 36 KM/H		
3.050	FREIN DE SERVICE		
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT		
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL		
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR		
5.000	EQUIPEMENTS		
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE		
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE		
5.003	GODET		
5.003.1	GODET 1850MM		
5.005	GODET		
5.005.1	GODET 1850MM		
5.007	BENNE A GRANDE CAPAC 1850MM, A CHARGER RAPID		
5.007.1	BENNE A GRANDE CAPAC 1850MM, A CHARGER RAPID		
5.008	BENNE A GRANDE CAPAC 1950MMEXECUTION PRECED.		
5.008.1	BENNE A GRANDE CAPAC 1950MMNOUVELLE VERSION		
5.008.2	BENNE A GRANDE CAPAC 1950MMNOUVELLE VERSION		
5.010	GODET 4 EN 1		
5.010.1	GODET 4 EN 1 1850MM		
5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET		
5.021	CRUE		
6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS		
6.001	IMPLANTATION MOTEUR >XXX/1803		
6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR XXX/1804>		
6.002	MONTAGE POMPES		
6.003	ECHAPPMENT		
6.004	FILTRE A AIR		
6.005	PEDALE A ACCELERATEUR		
6.007	RADIATEUR COMBINE		
6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT		
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....		
6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>		

INDEX PAR GROUPES

7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
7.010	INSTALLATION HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESS.
7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE>XXXX/0363
7.042.1	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITEXXXX/0364>
7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VIT. 36 KM/H
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
8.006	COMMANDE ASSISTEE >XXX/1103
8.006.1	COMMANDE ASSISTEE XXX/1104>
8.006.2	COMMANDE ASSISTEE XXX/11790>
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR >XXX/0104
9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR XXX/0105>
9.002.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR XXX/1552>
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/1551
9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/1552>
9.004	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD >XXX/1551
9.004.1	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/1552>
9.005	INSTALL. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE >XXX/1551
9.005.1	INSTALL. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE XXX/1552>
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE >XXX/1551
9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE XXX/1552>
9.012	INSTALL. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL >XXX/1551
9.012.1	INSTALL. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL XXX/1552>
9.013	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/1552>
9.019	INSTALL. ELECTRIQUE – PRISE FEMELLE A 7
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.030	FAHRERSITZ
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H	2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG
3.000	ACHSEN, BREMSEN	2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	2.035	FAHRERSITZ – FEDERUNG SCHUTZDACH VERSION
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG	2.034	FAHRERSITZ SCHUTZDACH VERSION
6.003	AUSPUFF	3.055	FESTSTELLBREMSE
6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/....	6.005	GASBETAETIGUNG
6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/....>	2.017	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS >XXX/....
3.050	BETRIEBSBREMSE	2.017.1	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS XXX/....>
8.001	BLOCKSTEUERGERAET	2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX
2.006	DIESELTANK	2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX >XXX/....
9.005	ELEKTROINST. – MOTOR UND BATTERIE >XXX/1551	2.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX XXX/.... >XXX/1343
9.005.1	ELEKTROINST. – MOTOR UND BATTERIE XXX/1552>	2.016.2	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX XXX/1344>
9.000	ELEKTROINSTALLATION	2.018	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF >XXX/....
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/1551	2.018.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF XXX/....>
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/1552>	2.000	HINTERWAGEN
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/1552>	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/1551	7.042	HYDRAULIKINST. – LASTHALTEVENTIL >XXXX/0363
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/1552>	7.042.1	HYDRAULIKINST. – LASTHALTEVENTIL XXXX/0364>
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0105>	7.045	HYDRAULIKINST. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung
9.002.2	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/1552>	7.050	HYDRAULIKINST. – SCHALTGETRIEBE 36 KM/H
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0104	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/1551	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/1552>	7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
9.019	ELEKTROINSTALLATION – STECKDOSE 7-POLIG	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.012	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE >XXX/1551	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE XXX/1552>	7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
5.005	ERDSCHAUFEL	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
5.005.1	ERDSCHAUFEL 1850MM	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/1551	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/1552>	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/1551	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/1552>	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/1551	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/1552>	2.027	KLIMAAANLAGE >XXX/1168
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/1551	2.027.1	KLIMAAANLAGE XXX/1169>XXX/1551
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/1552>	2.027.2	KLIMAAANLAGE XXX/1552>
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/1551	1.002	KNICKGELENK
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/1552>	6.007	KOMBINIERTER OELKUEHLER
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/1551	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG XXX/1552>	5.021	KRANAUSLEGER

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.003.1	LADESCHAUFEL 1850MM
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSEL
5.007.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM, SCHNELLWECHSEL
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLW.ALTE AUSF
5.008.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLW.NEUE AUSF
5.008.2	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLW.NEUE AUSF
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU >XXX/1803
6.001.1	MOTOREINBAU XXX/1804>
2.007	MOTORHAUBE >XXXX/0441
2.007.1	MOTORHAUBE XXXX/0442>
2.007.2	MOTORHAUBE XXXX/1848>
2.005	OELTANK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.050	SCHUTZDACH BODENRAHMEN >XXX/1551
2.050.1	SCHUTZDACH BODENRAHMEN XXX/1552>
5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL
5.010.1	UNI-SCHAUFEL 1850MM
2.055	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH >XXX/1551
2.055.1	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH >XXX/1552>
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/1103
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/1104>
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/1790>
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENS

5.010	4 IN 1 SHOVEL	6.009	FUEL SUPPLY
5.010.1	4 IN 1 SHOVEL 1850MM	2.006	FUEL TANK
2.027	AIR CONDITIONER >XXX/1168	8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
2.027.1	AIR CONDITIONER XXX/1169>XXX/1551	8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
2.027.2	AIR CONDITIONER XXX/1552>	8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
6.004	AIR FILTER	8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
1.002	ARTICULATION	8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
3.001	AXLE, TIRES	8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
3.020	AXLE, TIRES 36 KM/H	7.050	HYDRAULIC INST. – 2-STAGE GEARBOX36 KM/H
3.000	AXLES, BRAKES	7.042	HYDRAULIC INST. – LOAD CHECK VALVE >XXXX/0363
2.050	CANOPY – PLATFORM >XXX/1551	7.042.1	HYDRAULIC INST. – LOAD CHECK VALVE XXXX/0364>
2.050.1	CANOPY – PLATFORM XXX/1552>	7.045	HYDRAULIC INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
6.007	COMBINED COOLER	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
5.021	CRANE ATTACHEMENT	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
5.005	EARTH SHOVEL	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
5.005.1	EARTH SHOVEL 1850MM	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
9.005	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY >XXX/1551	7.011	HYDRAULIC-INSTALLATION – HYDR.BREAKER CONNECHIO
9.005.1	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY XXX/1552>	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX	7.010	HYDRAULIC-INSTALLATION – PRESSUREL. RETURN LINE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD >XXX/1551	7.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/1552>	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
9.013	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/1552>	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEAS
9.019	ELECTRIC INSTALLATION – FEMAE PLUG 7 PINS	5.007.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM, QUICKLY RELEAS
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS	5.008.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM NEW VERSION
9.012	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER >XXX/1551	5.008.2	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM NEW VERSION
9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER XXX/1552>	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM PREVIOUS VERSION
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/1551	4.001	LOADING EQUIPMENT
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/1552>	5.003	LOADING SHOVEL
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS >XXX/0104	5.003.1	LOADING SHOVEL 1850MM
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS XXX/0105>	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
9.002.2	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS XXX/1552>	2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT – MSG 95
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/1551	2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/1551
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/1552>	2.025.1	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/1552>
6.000	ENGINE ASSEMBLY	2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/1551
6.001	ENGINE ASSEMBLY >XXX/1803	2.024.1	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/1552>
6.001.1	ENGINE ASSEMBLY XXX/1804>	2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/1551
2.007	ENGINE COVER >XXXX/0441	2.021.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/1552>
2.007.1	ENGINE COVER XXXX/0442>	2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/1551
2.007.2	ENGINE COVER XXXX/1848>	2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/1552>
5.000	EQUIPMENT	2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/1551
6.003	EXHAUST	2.020.1	OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/1552>
1.000	FRONT CHASSIS	2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING >XXX/1551
1.001	FRONT CHASSIS	2.023.1	OPERATOR'S CAB – HEATING XXX/1552>
		2.030	OPERATOR'S SEAT

0.005

ALPHABETIC CONTENS

2.034	OPERATOR'S SEAT – CANOPY
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
2.035	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY
2.033	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95
3.055	PARKING BRAKE
6.005	PEDAL ACCELERATOR
6.002	PUMPS MOUNTING
2.000	REAR CHASSIS
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.010	REFILLING PUMP >XXX/....
6.010.1	REFILLING PUMP XXX/....>
8.006	REMOTE CONTROL VALVE >XXX/1103
8.006.1	REMOTE CONTROL VALVE XXX/1104>
8.006.2	REMOTE CONTROL VALVE XXX/1790>
3.050	SERVICE BRAKE
5.020	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
2.014	STEERING UNIT
2.002	STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.017	STICKERS – ATLAS >XXX/....
2.017.1	STICKERS – ATLAS XXX/....>
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX
2.016	STICKERS – TEREX >XXX/....
2.016.1	STICKERS – TEREX XXX/.... >XXX/1343
2.016.2	STICKERS – TEREX XXX/1344>
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF >XXX/....
2.018.1	STICKERS – TEREX-SCHAEFF XXX/....>
1.010	TOOLS
8.001	VALVE BANK
2.055	VANDALISM PROTECTION CANOPY >XXX/1551
2.055.1	VANDALISM PROTECTION CANOPY XXX/1552>
4.000	WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABÉTIQUE


2.055	ANTI-VANDALISME - TOITE DE PROTECTION	>XXX/1551	8.006.1	COMMANDE ASSISTEE	XXX/1104>
2.055.1	ANTI-VANDALISME - TOITE DE PROTECTION	XXX/1552>	8.006.2	COMMANDE ASSISTEE	XXX/11790>
6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT		8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	
1.002	ARTICULATION		5.021	CRUE	
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE		6.003	ECHAPPMENT	
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE		4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS	>XXX/....	4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	
2.017.1	AUTOCOLLANTS – ATLAS	XXX/....>	5.000	EQUIPEMENTS	
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX		3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX	>XXX/....	3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES 36 KM/H	
2.016.1	AUTOCOLLANTS – TEREX	XXX/.... >XXX/1343	3.000	ESSIEUX, FREINS	
2.016.2	AUTOCOLLANTS – TEREX	XXX/1344>	6.004	FILTRE A AIR	
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF	>XXX/....	3.050	FREIN DE SERVICE	
2.018.1	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF	XXX/....>	3.055	FREIN DE STATIONNEMENT	
5.007	BENNE A GRANDE CAPAC 1850MM, A CHARGER RAPID		5.003	GODET	
5.007.1	BENNE A GRANDE CAPAC 1850MM, A CHARGER RAPID		5.005	GODET	
5.008	BENNE A GRANDE CAPAC 1950MMEXECUTION PRECED.		5.003.1	GODET 1850MM	
5.008.1	BENNE A GRANDE CAPAC 1950MMNOUVELLE VERSION		5.005.1	GODET 1850MM	
5.008.2	BENNE A GRANDE CAPAC 1950MMNOUVELLE VERSION		5.010	GODET 4 EN 1	
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR		5.010.1	GODET 4 EN 1 1850MM	
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	>XXX/1551	2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE	XXX/1552>	6.001	IMPLANTATION MOTEUR	>XXX/1803
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	>XXX/1551	6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR	XXX/1804>
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1	XXX/1552>	9.012	INSTALL. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL	>XXX/1551
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	>XXX/1551	9.012.1	INSTALL. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL	XXX/1552>
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2	XXX/1552>	9.005	INSTALL. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE	>XXX/1551
2.024	CABINE – PORTE DROITE	>XXX/1551	9.005.1	INSTALL. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE	XXX/1552>
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE	XXX/1552>	9.019	INSTALL. ELECTRIQUE – PRISE FEMELLE A 7	
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	>XXX/1551	9.004.1	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD	XXX/1552>
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE	XXX/1552>	9.004	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD	>XXX/1551
2.020	CABINE-VITRES	>XXX/1551	9.013	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD	XXX/1552>
2.020.1	CABINE-VITRES	XXX/1552>	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE	
2.007	CAPOT MOTEUR	>XXXX/0441	9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE	>XXX/1551
2.007.1	CAPOT MOTEUR	XXXX/0442>	9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE	XXX/1552>
2.007.2	CAPOT MOTEUR	XXXX/1848>	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR	>XXX/0104
2.000	CHASSIS AR		9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR	XXX/0105>
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE		9.002.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR	XXX/1552>
1.000	CHASSIS AV		9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV	
1.001	CHASSIS AV		9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE	XXX/1552>
2.027	CLIMATISATION	>XXX/1168	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE	>XXX/1551
2.027.2	CLIMATISATION	>XXX/1552>	9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.	
2.027.1	CLIMATISATION	XXX/1169>XXX/1551	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS	
8.006	COMMANDE ASSISTEE	>XXX/1103	7.010	INSTALLATION HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESS.	

INDEX ALPHABÉTIQUE

7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE>XXXX/0363
7.042.1	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITEXXXX/0364>
7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VIT. 36 KM/H
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV, CADRE PLANCHER SILENTBL
6.002	MONTAGE POMPES
6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
1.010	OUTILLAGE
6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....
6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>
6.007	RADIATEUR COMBINE
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEB – MSG 95
2.030	SIÈGE CONDUCTEUR
2.031	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
2.035	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTEC.
2.033	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MS 95
2.034	SIÈGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER >XXX/1551
2.050.1	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER XXX/1552>
2.014	UNTE DE DIRECTION
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1

Bildtafel 1.001
 Diagram 1.001
 Planche 1.001

VORDERWAGEN
 FRONT CHASSIS
 CHASSIS AV



6 / 7 — > XXX/1928 - XXX/1860 > XXX/1863
 - XXX/1879 > XXX/1925

6.1 / 7.1 — XXX/1929 > + XXX/1860 > XXX/1863
 + XXX/1879 > XXX/1925

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
 Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
 Planche 1.001 CHASSIS AV

07.06.2006 AK
 30.07.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung		Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6452001001	VORDERWAGEN		FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL		COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER	M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE	M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1307707014	SCHEIBE	6,4	WASHER	RONDELLE	4	
6	5816638195	UNTERLEGKEIL		CHOCK	COIN	2	> XXX/_____
6.1	5816640001	UNTERLEGKEIL		CHOCK	COIN	2	XXX/_____ >
7	5816638196	HALTER		BRACKET	SUPPORT	2	> XXX/_____
7.1	5816640002	HALTER		BRACKET	SUPPORT	2	XXX/_____ >
8	1008707318	SCHRAUBE	M 8X25	BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE	8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER	M 8	NUT	ECROU	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL		MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	> XXX/0625
11.1	5267010056	KOTFLUEGEL		MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	XXX/0626 >
12	1008707424	SCHRAUBE	M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
13	0188814218	DISTANZROHR		SPACE BUSHING	DOUILLE	N.B.	
14	1212251013	MUTTER	M 10	NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE	10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER		BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707324	SCHRAUBE	M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE	10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER		LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	SCHRAUBE	M 10X30	BOLT	VIS	4	


Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

07.06.2006 AK

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung		Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
21	1008707618	SCHRAUBE	M 8X30	BOLT	VIS	4	
22	1343707057	SCHEIBE	8,4	WASHER	RONDELLE	4	

Bildtafel 1.002
 Diagram 1.002
 Planche 1.002

KNICKGELENK
 ARTICULATION
 ARTICULATION



- ⊗ Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
- ⊗ Compensate with shims if necessary
- ⊗ Compenser par cales si besion est


- X -mit Montagepaste montieren
- X -cement by assembly paste
- X -a monter avec graisse de montage

Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
 Diagram 1.002 ARTICULATION
 Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0393506002	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT	VIS	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
4	6393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING 75X56X9	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	SCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412407	SCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950010413	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	RATULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	1	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	1	
14	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	1	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	4	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	
18	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	1	
19	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	2	
20	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	1	
21	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
22	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 1.010
Diagram 1.010
Planche 1.010

WERKZEUG
TOOLS
OUTILLAGE




Bildtafel 1.010 WERKZEUG
 Diagram 1.010 TOOLS
 Planche 1.010 OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

Bildtafel 2.001
Diagram 2.001
Planche 2.001

HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
REAR CHASSIS, MUD GUARD
CHASSIS AR, GARDE-BOUE



Bildtafel 2.001
 Diagram 2.001
 Planche 2.001


HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
 REAR CHASSIS, MUD GUARD
 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

13.01.2005

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6452005001	HINTERWAGEN KPL.	REAR CHASSIS CPL.	CHASSIS AR CPL.	1	
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	
7	5267010032	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0452006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707042	SCHRAUBE M 16X90	BOLT	VIS	4	
13	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
14	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
15	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
16	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC



Sample of manual download All 404 pages at:
<http://www.arespa.com/download/2006-terex-schaeff-skl834-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKL834 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arespa.com/download/2006-terex-schaeff-skl834-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>