

Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 843

AUSGABE • EDITION

2003-08

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

843/0100>

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Product: 2003 TEREX SCHAEFF SKL843 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl843-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 441 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl843-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT
OUR ADDRESS
NOTRE ADRESSE

ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE

SCHAEFF ERSATZTEILE-SERVICE
GMBH & CO. KG
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410

E-Nr. / P.No. / Réf. 6462620016

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDTAFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**

2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX = BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX > = AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMM. MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDTAFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B. = NACH BEDARF

M = BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR **"ORIGINAL-SCHAEFF-ERSATZTEILE"** VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDTAFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**

2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX = TO S/N:

XXX/XXXX > = FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDTAFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF SCHAEFF-ORIGIN ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL SCHAEFF SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENT" **4.000**

2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

LLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATI. DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHAEFF SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE SCHAEFF. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE SCHAEFF** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR
ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES
AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN
ERFORDERLICH:

1 ➤ **MASCHINEN-TYP**

2 ➤ **FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER
MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3 ➤ **TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER
ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4 ➤ **ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER
ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST
UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5 ➤ **MENGE**

BENOETIGTE STUECKZAHL

6 ➤ **VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7 ➤ **VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8 ➤ **BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER
DEN ZUSTAENDIGEN **SCHAEFF**-HAENDLER
VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS,
WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1 ➤ **MACHINE - MODEL**

2 ➤ **SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE
NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3 ➤ **PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED
IN THE SPARE PARTS BOOK.

4 ➤ **SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE
TENDIGIT NUMBER.

5 ➤ **QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6 ➤ **KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL
DELIVERY, ETC.

8 ➤ **NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR
SCHAEFF -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS
COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1 ➤ **LE TYPE DE MATERIEL**

2 ➤ **LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA
PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3 ➤ **DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4 ➤ **RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10
CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5 ➤ **QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6 ➤ **MODE D'EXPEDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS

7 ➤ **ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER,
CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8 ➤ **COMMANDES**


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE
CONCESSIONNAIRE **SCHAEFF**

**VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE
CONCESSIONNAIRE!**

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN, LADEANLAGE
- 1.003 KNICKGELENK
- 1.004 LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
- 1.005 LAGERSTELLENUEBERSICHT 2
- 1.006 HUBRAHMENSTUETZE UND SCHAUFELSTANDANZEIGER

2.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 2.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 2.001.1 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 2.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - LADESCHAUFEL
- 2.003 UNI-SCHAUFEL
- 2.005 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
- 2.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLWECHSELBAR
- 2.008 LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM, SCHNELLWECHSELBAR
- 2.016 HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1750MM
- 2.017 HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 2050MM

3.000 ACHSEN, BREMSEN

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG
- 3.001.1 ACHSE, BEREIFUNG - SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
- 3.002 KEGELRADSATZ - VA
- 3.003 DIFFERENTIAL MIT SSD - VA, HA
- 3.004 ACHSBRUECKE - VA
- 3.005 RADNABE - VA, HA
- 3.006 BREMSE - VA
- 3.007 GETRIEBEGEHAEUSE - HA >843/0434
- 3.007.1 GETRIEBEGEHAEUSE - HA 843/0435>
- 3.008 ANTRIEB - HA >843/0434
- 3.008.1 ANTRIEB - HA 843/0435>
- 3.009 ABTRIEB - HA >843/0434
- 3.010 KEGELRADSATZ - HA
- 3.011 ACHSBRUECKE - HA
- 3.015 GETRIEBEGEHAEUSE-HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
- 3.016 SCHALTGETR.-ANTRIEB - HA SCHNELLFAHR >843/0583
- 3.016.1 SCHALTGETR.-ANTRIEB - HA SCHNELLFAHR 843/0584>
- 3.017 SCHALTGETR.-SCHALTUNG - HA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.018 KEGELRADSATZ - HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
- 3.019 DIFFERENTIAL MIT SSD - HA SCHNELLFAHRAUSF.
- 3.020 ACHSBRUECKE - HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
- 3.021 RADNABE - HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG

4.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

- 4.001 HINTERWAGEN
- 4.002 OELTANK
- 4.003 DIESELTANK >843/0399
- 4.003.1 DIESELTANK 843/0400>
- 4.004 FAHRERKABINE
- 4.005 FAHRERKABINE - VERGLASUNG
- 4.006 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
- 4.007 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
- 4.008 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
- 4.009 BODENRAHMEN - HEIZUNG
- 4.010 FAHRERSITZ
- 4.011 FAHRERSITZ - FEDERUNG
- 4.012 BETRIEBSBREMSE
- 4.013 MOTORHAUBE >843/0129
- 4.013.1 MOTORHAUBE 843/0130>
- 4.014 ABDECKUNG >843/0129
- 4.014.1 ABDECKUNG 843/0130>
- 4.015 WERKZEUG
- 4.016 GERAETEBESCHILDERUNG
- 4.017 KLIMAANLAGE
- 4.019 EINBAUSATZ ZUM RADIO
- 4.034 SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
- 4.035 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
- 4.036 ARMATURENBRETT - VANDALISMUSSCHUTZ

5.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 5.001 MOTOREINBAU, PUMPENANBAU >843/0399
- 5.001.1 MOTOREINBAU, PUMPENANBAU 843/0400>
- 5.002 ANBAUTEILE - OELKUEHLER
- 5.003 LUFTFILTER, AUSPUFF >843/0222
- 5.003.1 LUFTFILTER, AUSPUFF 843/0223>0384
- 5.003.2 LUFTFILTER, AUSPUFF 843/0385>
- 5.004 GASBETAETIGUNG
- 5.013 LUFTFILTER MIT GROESSERER STANDZEIT

6.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

- 6.001 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN >843/0112
- 6.001.1 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN 843/0113>0169
- 6.001.2 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN 843/0170>
- 6.002 HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
- 6.003 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 1

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

		INDEX	ERSATZTEILNUMMERN
6.004	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 >843/0104		
6.004.1	HYDRAULIKINST. - LADEANLAGE 2 843/0105>0399		
6.004.2	HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 843/0400>		
6.005	HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL SW		
6.006	HYDRAULIKINSTALLATION - SERVOSTEUERUNG		
6.007	HYDRAULIKINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE		
6.008	HYDRAULIKINST. - LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung LSD		
6.009	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTILE		
6.010	HYDRAULIKINSTALLATION - 4.STEUERKREIS		
6.012	HYDRAULIKINSTALLATION - 3.STEUERKREIS HYDRAULICH		
7.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN		
7.001	BLOCKSTEUERGERAET		
7.002	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN		
7.003	HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN		
7.004	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN >843/0199		
7.004.1	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN 843/0200>		
7.005	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER		
7.005.1	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER		
7.006	VERSTELLMOTOR >843/0701		
7.006.1	VERSTELLMOTOR 843/0702>		
7.007	VERSTELLPUMPE >843/0261		
7.007.1	VERSTELLPUMPE 843/0262>		
7.007.2	VERSTELLPUMPE 843/0688>		
7.008	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >843/0261		
7.008.1	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 843/0262>		
7.008.2	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 843/0688>		
7.010	BLOCKSTEUERGERAET 4.STEUERKREIS		
7.014	VORSTEUERVENTIL 843/0448>		
7.015	HYDRAULIKZYLINDER – SEITENKIPPSCHAUFEL		
7.016	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL 1750MM		
7.017	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL 2050MM		
8.000	ELEKTROINSTALLATION		
8.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN		
8.002	ELEKTROINSTALLATION - HINTERWAGEN		
8.003	ELEKTROINSTALLATION - ARMATURENBRETT		
8.004	ELEKTROINST. - SICHERUNGS- U. RELAISTRAEGER		
8.005	ELEKTROINST. - ARBEITSSCHEINWERFER, RUNDUML.		
8.006	ELEKTROINSTALLATION - KABINE		
8.007	ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE >843/0558		
8.007.1	ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE 843/0559>		
8.008	ELEKTROINST. - KENNZEICHENBELEUCHTUNG		
8.013	ELEKTROINST. - ARMATURENBRETT SCHUTZDACH		

CONTENS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS WITH LIFTING FRAME

- 1.001 FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
- 1.003 ARTICULATION
- 1.004 BEARING SCHEMA 1
- 1.005 BEARING SCHEMA 2
- 1.006 LIFTING FRAME SUPPORT AND SHOVEL POSIT.INDICATOR

2.000 WORKING EQUIPMENT

- 2.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 2.001.1 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 2.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH - LOADING SHOVEL
- 2.003 4 IN 1 SHOVEL
- 2.005 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
- 2.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM, QUICKLY RELEASABLE
- 2.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM, QUICKLY RELEASABLE
- 2.016 HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 1750MM
- 2.017 HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 2050MM

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.001.1 AXLE, TIRES - FAST TRAVEL VERSION
- 3.002 BEVEL GEAR - FRONT AXLE
- 3.003 DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF. – FRONT, REAR AXLE
- 3.004 AXLE HOUSING – FRONT AXLE
- 3.005 WHEEL HUB - FRONT, REAR AXLE
- 3.006 BRAKE - FRONT AXLE
- 3.007 GEAR HOUSING – REAR AXLE >843/0434
- 3.007.1 GEAR HOUSING – REAR AXLE 843/0435>
- 3.008 DRIVE GEAR - REAR AXLE >843/0434
- 3.008.1 DRIVE GEAR - REAR AXLE 843/0435>
- 3.009 POWER TAKE OFF – REAR AXLE >843/0434
- 3.010 BEVEL GEAR – REAR AXLE
- 3.011 AXLE HOUSING – REAR AXLE
- 3.015 GEAR HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
- 3.016 DRIVE GEAR – INPUT-REAR AXLE FAST TRAVEL >843/0583
- 3.016.1 DRIVE GEAR – INPUT-REAR AXLE FAST TRAVEL 843/0584>
- 3.017 DRIVE GEAR – GEARSHIFT SYSTEM – REAR AXLE FAST
- 3.018 BEVEL GEAR SET – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
- 3.019 DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF.-REAR AXLE FAST TRAVEL
- 3.020 AXLE HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
- 3.021 WHEEL HUB – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION

4.000 REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS

- 4.001 REAR CHASSIS
- 4.002 HYDRAULIC OIL TANK
- 4.003 FUEL TANK >843/0399
- 4.003.1 FUEL TANK 843/0400>
- 4.004 OPERATOR'S CAB
- 4.005 OPERATOR'S CAB – GLASSES
- 4.006 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 4.007 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 4.008 FLOOR FRAME- EQUIPMENT
- 4.009 FLOOR FRAME- HEATING
- 4.010 OPERATOR'S SEAT
- 4.011 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
- 4.012 SERVICE BRAKE
- 4.013 ENGINE COVER >843/0129
- 4.013.1 ENGINE COVER 843/0130>
- 4.014 HOOD >843/0129
- 4.014.1 HOOD 843/0130>
- 4.015 TOOLS
- 4.016 STICKERS
- 4.017 AIR CONDITIONER
- 4.019 RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)
- 4.034 CANOPY – PLATFORM
- 4.035 FLOOR FRAME- EQUIPMENT
- 4.036 DASH BOARD – VANDALISM PROTECTION

5.000 ENGINE INCLUDING MOUNTINGS

- 5.001 ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS >843/0399
- 5.001.1 ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS 843/0400>
- 5.002 ATTACHMENTS, OIL COOLER
- 5.003 AIR FILTER, EXHAUST >843/0222
- 5.003.1 AIR FILTER, EXHAUST 843/0223>843/0384
- 5.003.2 AIR FILTER, EXHAUST 843/0385>
- 5.004 PEDAL ACCELERATOR
- 5.013 AIR FILTER WITH BETTER SERVICE LIFE

6.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 6.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING >843/0112
- 6.001.1 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING 843/0113>0169
- 6.001.2 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING 843/0170>
- 6.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
- 6.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1

CONTENS ACC. TO GROUPS

6.004	HYDRAULIC-INST. – LOADING EQUIPMENT 2 >843/0104	Annex	PARTS NO. INDEX
6.004.1	HYDR.-INST. – LOADING EQUIPMENT 2 843/0105>0339		
6.004.2	HYDRAULIC-INST. – LOADING EQUIPMENT 2 843/0400>		
6.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL		
6.006	HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS		
6.007	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX		
6.008	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER		
6.009	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE		
6.010	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4.CONTROL CIRCUIT		
6.012	HYDRAULIC-INST. – 3.CONTROL CIRCUIT HYDR.OPERATED		
7.000	HYDRAULIC COMPONENTS		
7.001	VALVE BANK		
7.002	HYDRAULIC ZYLINDER – STEERING		
7.003	HYDRAULIC ZYLINDER – LIFTING FRAME		
7.004	HYDRAULIC ZYLINDER – DUMPING >843/0199		
7.004.1	HYDRAULIC ZYLINDER – DUMPING 843/0200>		
7.005	HYDRAULIC ZYLINDER – QUICK MOUNT HITCH		
7.005.1	HYDRAULIC ZYLINDER – QUICK MOUNT HITCH		
7.006	VARIABLE MOTOR >843/0701		
7.006.1	VARIABLE MOTOR 843/0702>		
7.007	DISPLACEMENT PUMP >843/0261		
7.007.1	DISPLACEMENT PUMP 843/0262>		
7.007.2	DISPLACEMENT PUMP 843/0688>		
7.008	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP >843/0261		
7.008.1	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP 843/0262>		
7.008.2	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP 843/0688>		
7.010	VALVE BANK – 4.CONTROL CIRCUIT		
7.014	REMOTE CONTROL VALVE 843/0448>		
7.015	HYDRAULIC ZYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL		
7.016	HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 1750MM		
7.017	HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 2050MM		
8.000	ELECTRIC INSTALLATION		
8.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS		
8.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS		
8.003	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD		
8.004	ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL AND RELAY PANEL		
8.005	ELECTRIC INST. – WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEAC.		
8.006	ELECTRIC INSTALLATION – CABIN		
8.007	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY >843/0558		
8.007.1	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY 843/0559>		
8.008	ELECTRIC INST. NUMBER PLATE LIGHTING		
8.013	ELECTRIC INST. – DASH BOARD CANOPY-VERSION		

INDEX PAR GROUPES

1.000 CHASSIS AV AVEC BRAS DE LEVAGE

1.001	CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR
1.003	ARTICULATION
1.004	COUSSINETS 1
1.005	COUSSINETS 2
1.006	SUPPORT BRAS DE LEVAGE ET INDICATEUR DE POSITION

2.000 EQUIPEMENTS

2.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
2.001.1	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
2.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE – GODET
2.003	GODET 4 EN 1
2.005	LEVE PALETTES AVEC CROCHET
2.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM, A CHARGER RAPID.
2.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 2050MM, A CHARGER RAPID.
2.016	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1750MM
2.017	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 2050MM

3.000 ESSIEUX, FREINS

3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
3.001.1	ESSIEU, PNEUMATIQUES – VERSION RAPIDE
3.002	COUPLE CONIQUE – ESSIEU AV
3.003	DIFFERENTIEL – ESSIEU AV, AR AVEC DIFF. AUTOBLOQ.
3.004	CARTER PONT – ESSIEU AV
3.005	MOYEU DE ROUE – ESSIEU AV, AR
3.006	FREIN - ESSIEU AV
3.007	CARTER DE TRANSMISSION – ESSIEU AR >843/0434
3.007.1	CARTER DE TRANSMISSION – ESSIEU AR 843/0435>
3.008	ENGRENAGES REDUCTEUR – ESSIEU AR >843/0434
3.008.1	ENGRENAGES REDUCTEUR – ESSIEU AR 843/0435>
3.009	ENGRENAGE D'ENTRAINEMENT – ESSIEU AR >843/0434
3.010	COUPLE CONIQUE – ESSIEU AR
3.011	CARTER PONT – ESSIEU AR
3.015	CARTER DE TRANSMISSION – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE
3.016	ENGR. REDUCT.-ENTREE – ESSIEU-AR RAPIDE >843/0583
3.016.1	ENGR. REDUCT.-ENTREE – ESSIEU-AR RAPIDE 843/0584>
3.017	ENGR. REDUCTEUR-CHANGEMENT VITESSES – ESSIEU AR
3.018	COUPLE CONIQUE – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE
3.019	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU-AR
3.020	CARTER PONT – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE
3.021	MOYEU DE ROUE – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE

4.000 CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS

4.001	CHASSIS AR
4.002	RESERVOIR HYDRAULIQUE
4.003	RESERVOIR DE CARBURANT >843/0399
4.003.1	RESERVOIR DE CARBURANT 843/0400>
4.004	CABINE
4.005	CABINE – VITRES
4.006	CABINE – EQUIPEMENT 1
4.007	CABINE – EQUIPEMENT 2
4.008	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEMENT
4.009	CADRE DE PLANCHE – CHAUFFAGE
4.010	SIEGE CONDUCTEUR
4.011	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
4.012	FREIN DE SERVICE
4.013	CAPOT MOTEUR >843/0129
4.013.1	CAPOT MOTEUR 843/0130>
4.014	CAPOTS >843/0129
4.014.1	CAPOTS 843/0130>
4.015	OUTILLAGE
4.016	AUTOCOLLANTS
4.017	CLIMATISATION
4.019	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO
4.034	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER
4.035	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEMENT
4.036	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME

5.000 MOTEUR ET EQUIPEMENTS

5.001	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES >843/0399
5.001.1	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES 843/0400>
5.002	PIECES A JOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
5.003	FILTRE A AIR, ECHAPPEMENT >843/0222
5.003.1	FILTRE A AIR, ECHAPPEMENT 843/0223>0384
5.003.2	FILTRE A AIR, ECHAPPEMENT 843/0385>
5.004	PEDALE A ACCELERATEUR
5.013	FILTRE A AIR AVEC MEILLEURE DURABILITE

6.000 INSTALLATION HYDRAULIQUE

6.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION >843/0112
6.001.1	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION 843/0113>0169
6.001.2	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION 843/0170>
6.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
6.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEM. CHARGEUR 1

INDEX PAR GROUPES

6.004	INST. HYDR. – EQUIPEM. CHARGEUR 2	>843/0104
6.004.1	INST. HYDR. – EQUIPEM. CHARGEUR 2	843/0105>0399
6.004.2	INST. HYDR. – EQUIPEM. CHARGEUR 2	843/0400>
6.005	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1	
6.006	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE	
6.007	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES	
6.008	INST. HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS CHARGE	
6.009	INST. HYDR. – CLAPET DE SECURITE	
6.010	INST. HYDR. - 4EME CIRCUIT DE COMMANDE	
6.012	INST. HYDR. - 3EME CIRCUIT A COMMANDE HYDRAULIQUE	
6.009	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE	

7.000 COMPOSANTS HYDRAULIQUES

7.001	BLOC DISTRIBUTEUR	
7.002	VERIN HYDRAULIQUE - DIRECTION	
7.003	VERIN HYDRAULIQUE - BRAS DE LEVAGE	
7.004	VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT	>843/0199
7.004.1	VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT	843/0200>
7.005	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE	
7.005.1	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE	
7.006	MOTEUR VARIABLE	>843/0701
7.006.1	MOTEUR VARIABLE	843/0702>
7.007	POMPE A DEBIT VARIABLE	>843/0261
7.007.1	POMPE A DEBIT VARIABLE	843/0262>
7.007.2	POMPE A DEBIT VARIABLE	843/0688>
7.008	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE	>843/0261
7.008.1	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE	843/0262>
7.008.2	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIABLE	843/0688>
7.010	BLOC DISTRIBUTEUR - 4EME CIRCUIT DE COMMANDE	
7.014	COMMANDE ASSISTEE	843/0448>
7.015	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT LATERAL	
7.016	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL 1750MM	
7.017	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL 2050MM	

8.000 INSTALLATION ELECTRIQUE

8.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV	
8.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR	
8.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD	
8.004	INST. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS	
8.005	INST. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE	
8.006	INST. ELECTRIQUE - CABINE	
8.007	INST. ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE	>843/0558
8.007.1	INST. ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE	843/0559>
8.008	INST. ELECTRIQUE - ECLAIRAGE PANNON D'IMMATR.	
8.013	INST. ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD - TOITE PROT.	

Annexe

INDEX REFERENCES PIECES

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

4.014 ABDECKUNG >843/0129
4.014.1 ABDECKUNG 843/0130>
3.009 ABTRIEB - HA >843/0434
3.004 ACHSBRUECKE - VA
3.011 ACHSBRUECKE - HA
3.020 ACHSBRUECKE - HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
3.001 ACHSE, BEREIFUNG
3.001.1 ACHSE, BEREIFUNG - SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
3.000 ACHSEN, BREMSSEN
5.002 ANBAUTEILE - OELKUEHLER
3.008 ANTRIEB - HA >843/0434
3.008.1 ANTRIEB - HA 843/0435>
2.000 ARBEITSWERKZEUGE
4.036 ARMATURENBRETT - VANDALISMUSSCHUTZ
4.012 BETRIEBSBREMSE
7.001 BLOCKSTEUERGERAET
7.010 BLOCKSTEUERGERAET 4.STEUERKREIS
4.008 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
4.035 BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
4.009 BODENRAHMEN - HEIZUNG
3.006 BREMSE - VA
4.003 DIESELTANK >843/0399
4.003.1 DIESELTANK 843/0400>
3.019 DIFFERENTIAL MIT SSD - HA SCHNELLFAHRAUSF.
3.003 DIFFERENTIAL MIT SSD - VA, HA
4.019 EINBAUSATZ ZUM RADIO
8.005 ELEKTROINST. - ARBEITSSCHEINWERFER, RUNDUML.
8.013 ELEKTROINST. - ARMATURENBRETT SCHUTZDACH
8.008 ELEKTROINST. - KENNZEICHENBELEUCHTUNG
8.007 ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE >843/0558
8.007.1 ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE 843/0559>
8.004 ELEKTROINST. - SICHERUNGS- U. RELAISTRAEGER
8.000 ELEKTROINSTALLATION
8.003 ELEKTROINSTALLATION - ARMATURENBRETT
8.002 ELEKTROINSTALLATION - HINTERWAGEN
8.006 ELEKTROINSTALLATION - KABINE
8.001 ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
4.004 FAHRERKABINE
4.006 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
4.007 FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
4.005 FAHRERKABINE - VERGLASUNG
4.010 FAHRERSITZ
4.011 FAHRERSITZ - FEDERUNG
5.004 GASBETAETIGUNG
4.016 GERAETEBESCHILDERUNG

3.007 GETRIEBEGEHAEUSE - HA >843/0434
3.007.1 GETRIEBEGEHAEUSE - HA 843/0435>
3.015 GETRIEBEGEHAEUSE-HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
4.001 HINTERWAGEN
4.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
2.016 HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1750MM
2.017 HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 2050MM
1.006 HUBRAHMENSTUETZE UND SCHAUFELSTANDANZEIGER
6.004.1 HYDRAULIKINST. - LADEANLAGE 2 843/0105>0399
6.008 HYDRAULIKINST. - LASTSCHWINGUNGSDAEMPfung LSD
6.000 HYDRAULIK-INSTALLATION
6.012 HYDRAULIKINSTALLATION - 3.STEUERKREIS HYDRAULICH
6.010 HYDRAULIKINSTALLATION - 4.STEUERKREIS
6.002 HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
6.003 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 1
6.004 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 >843/0104
6.004.2 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE 2 843/0400>
6.009 HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTILE
6.001 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN >843/0112
6.001.1 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN 843/0113>0169
6.001.2 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN 843/0170>
6.007 HYDRAULIKINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE
6.006 HYDRAULIKINSTALLATION - SERVOSTEUERUNG
6.005 HYDRAULIKINSTALLATION - UNI-SCHAUFEL SW
7.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN
7.004 HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN >843/0199
7.004.1 HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN 843/0200>
7.016 HYDRAULIKZYLINDER - HOCHKIPPSCHAUFEL 1750MM
7.017 HYDRAULIKZYLINDER - HOCHKIPPSCHAUFEL 2050MM
7.003 HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN
7.002 HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
7.005 HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
7.005.1 HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
7.015 HYDRAULIKZYLINDER - SEITENKIPPSCHAUFEL
7.008 INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >843/0261
7.008.1 INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 843/0262>
7.008.2 INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE 843/0688>
3.010 KEGELRADSATZ - HA
3.018 KEGELRADSATZ - HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
3.002 KEGELRADSATZ - VA
4.017 KLIMAAANLAGE
1.003 KNICKGELENK
1.004 LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
1.005 LAGERSTELLENUEBERSICHT 2
2.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM, SCHNELLWECHSELBAR

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

2.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.013	LUFTFILTER MIT GROESSERER STANDZEIT
5.003	LUFTFILTER, AUSPUFF >843/0222
5.003.1	LUFTFILTER, AUSPUFF 843/0223>0384
5.003.2	LUFTFILTER, AUSPUFF 843/0385>
5.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
5.001	MOTOREINBAU, PUMPENANBAU >843/0399
5.001.1	MOTOREINBAU, PUMPENANBAU 843/0400>
4.013	MOTORHAUBE >843/0129
4.013.1	MOTORHAUBE 843/0130>
4.002	OELTANK
3.021	RADNABE - HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
3.005	RADNABE - VA, HA
3.016	SCHALTGETR.-ANTRIEB - HA SCHNELLFAHR >843/0583
3.016.1	SCHALTGETR.-ANTRIEB - HA SCHNELLFAHR 843/0584>
3.017	SCHALTGETR.-SCHALTUNG - HA SCHNELLFAHRAUSF.
2.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.001.1	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - LADESCHAUFEL
4.034	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
2.005	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
2.003	UNI-SCHAUFEL
7.006	VERSTELLMOTOR >843/0701
7.006.1	VERSTELLMOTOR 843/0702>
7.007	VERSTELLPUMPE >843/0261
7.007.1	VERSTELLPUMPE 843/0262>
7.007.2	VERSTELLPUMPE 843/0688>
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN, LADEANLAGE
7.014	VORSTEUERVENTIL 843/0448>
4.015	WERKZEUG

ALPHABETIC CONTENTS

2.003 4 IN 1 SHOVEL
4.017 AIR CONDITIONER
5.013 AIR FILTER WITH BETTER SERVICE LIFE
5.003 AIR FILTER, EXHAUST >843/0222
5.003.1 AIR FILTER, EXHAUST 843/0223>843/0384
5.003.2 AIR FILTER, EXHAUST 843/0385>
1.003 ARTICULATION
5.002 ATTACHMENTS, OIL COOLER
3.004 AXLE HOUSING – FRONT AXLE
3.011 AXLE HOUSING – REAR AXLE
3.020 AXLE HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
3.001 AXLE, TIRES
3.001.1 AXLE, TIRES - FAST TRAVEL VERSION
3.000 AXLES, BRAKES
1.004 BEARING SCHEMA 1
1.005 BEARING SCHEMA 2
3.002 BEVEL GEAR - FRONT AXLE
3.010 BEVEL GEAR – REAR AXLE
3.018 BEVEL GEAR SET – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
3.006 BRAKE - FRONT AXLE
4.034 CANOPY – PLATFORM
4.036 DASH BOARD – VANDALISM PROTECTION
3.003 DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF. – FRONT, REAR AXLE
3.019 DIFF. WITH SELF LOCKING DIFF.-REAR AXLE FAST TRAVEL
7.007 DISPLACEMENT PUMP >843/0261
7.007.1 DISPLACEMENT PUMP 843/0262>
7.007.2 DISPLACEMENT PUMP 843/0688>
3.008 DRIVE GEAR - REAR AXLE >843/0434
3.008.1 DRIVE GEAR - REAR AXLE 843/0435>
3.017 DRIVE GEAR – GEARSHIFT SYSTEM – REAR AXLE FAST
3.016 DRIVE GEAR – INPUT-REAR AXLE FAST TRAVEL >843/0583
3.016.1 DRIVE GEAR – INPUT-REAR AXLE FAST TRAVEL 843/0584>
8.013 ELECTRIC INST. – DASH BOARD CANOPY-VERSION
8.007 ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY >843/0558
8.007.1 ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY 843/0559>
8.005 ELECTRIC INST. – WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEAC.
8.008 ELECTRIC INST. NUMBER PLATE LIGHTING
8.000 ELECTRIC INSTALLATION
8.006 ELECTRIC INSTALLATION – CABIN
8.003 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
8.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
8.004 ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL AND RELAY PANEL
8.002 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
5.001 ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS >843/0399
5.001.1 ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS 843/0400>

4.013 ENGINE COVER >843/0129
4.013.1 ENGINE COVER 843/0130>
5.000 ENGINE INCLUDING MOUNTINGS
4.008 FLOOR FRAME- EQUIPMENT
4.035 FLOOR FRAME- EQUIPMENT
4.009 FLOOR FRAME- HEATING
1.000 FRONT CHASSIS WITH LIFTING FRAME
1.001 FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
4.003 FUEL TANK >843/0399
4.003.1 FUEL TANK 843/0400>
3.015 GEAR HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
3.007 GEAR HOUSING – REAR AXLE >843/0434
3.007.1 GEAR HOUSING – REAR AXLE 843/0435>
2.016 HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 1750MM
2.017 HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 2050MM
4.014 HOOD >843/0129
4.014.1 HOOD 843/0130>
6.004.1 HYDR.-INST. – LOADING EQUIPMENT 2 843/0105>0339
7.000 HYDRAULIC COMPONENTS
6.000 HYDRAULIC INSTALLATION
4.002 HYDRAULIC OIL TANK
2.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
2.001.1 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
7.004 HYDRAULIC ZYLINDER – DUMPING >843/0199
7.004.1 HYDRAULIC ZYLINDER – DUMPING 843/0200>
7.016 HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 1750MM
7.017 HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 2050MM
7.003 HYDRAULIC ZYLINDER – LIFTING FRAME
7.005 HYDRAULIC ZYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
7.005.1 HYDRAULIC ZYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
7.015 HYDRAULIC ZYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
7.002 HYDRAULIC ZYLINDER – STEERING
6.012 HYDRAULIC-INST. – 3.CONTROL CIRCUIT HYDR.OPERATED
6.004 HYDRAULIC-INST. – LOADING EQUIPMENT 2 >843/0104
6.004.2 HYDRAULIC-INST. – LOADING EQUIPMENT 2 843/0400>
6.007 HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
6.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
6.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4.CONTROL CIRCUIT
6.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
6.009 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE
6.008 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
6.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
6.006 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
6.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING >843/0112
6.001.1 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING 843/0113>0169

ALPHABETIC CONTENTS

6.001.2	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING	843/0170>
7.008	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP	>843/0261
7.008.1	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP	843/0262>
7.008.2	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP	843/0688>
1.006	LIFTING FRAME SUPPORT AND SHOVEL POSIT.INDICATOR	
2.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM, QUICKLY RELEASABLE	
2.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM, QUICKLY RELEASABLE	
2.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH - LOADING SHOVEL	
4.004	OPERATOR'S CAB	
4.006	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1	
4.007	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2	
4.005	OPERATOR'S CAB – GLASSES	
4.010	OPERATOR'S SEAT	
4.011	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	
5.004	PEDAL ACCELERATOR	
3.009	POWER TAKE OFF – REAR AXLE	>843/0434
4.019	RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)	
4.001	REAR CHASSIS	
4.000	REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS	
7.014	REMOTE CONTROL VALVE	843/0448>
4.012	SERVICE BRAKE	
2.005	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK	
4.016	STICKERS	
4.015	TOOLS	
7.001	VALVE BANK	
7.010	VALVE BANK – 4.CONTROL CIRCUIT	
7.006	VARIABLE MOTOR	>843/0701
7.006.1	VARIABLE MOTOR	843/0702>
3.005	WHEEL HUB - FRONT, REAR AXLE	
3.021	WHEEL HUB – REAR AXLE	FAST TRAVEL VERSION
2.000	WORKING EQUIPMENT	

INDEX ALPHABETIQUE

1.003	ARTICULATION	3.008.1	ENGRENAGES RÉDUCTEUR – ESSIEU AR 843/0435>
2.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	2.000	EQUIPEMENTS
2.001.1	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
2.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE – GODET	3.001.1	ESSIEU, PNEUMATIQUES – VERSION RAPIDE
4.016	AUTOCOLLANTS	3.000	ESSIEUX, FREINS
2.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM, A CHARGER RAPID.	5.013	FILTRE À AIR AVEC MEILLEURE DURABILITÉ
2.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 2050MM, A CHARGER RAPID.	5.003	FILTRE À AIR, ÉCHAPPEMENT >843/0222
7.001	BLOC DISTRIBUTEUR	5.003.1	FILTRE À AIR, ÉCHAPPEMENT 843/0223>0384
7.010	BLOC DISTRIBUTEUR - 4ÈME CIRCUIT DE COMMANDE	5.003.2	FILTRE À AIR, ÉCHAPPEMENT 843/0385>
4.004	CABINE	3.006	FREIN - ESSIEU AV
4.006	CABINE – EQUIPEMENT 1	4.012	FREIN DE SERVICE
4.007	CABINE – EQUIPEMENT 2	2.003	GODET 4 EN 1
4.005	CABINE – VITRES	2.016	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1750MM
4.009	CADRE DE PLANCHE – CHAUFFAGE	2.017	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 2050MM
4.008	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEMENT	5.001	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES >843/0399
4.035	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEMENT	5.001.1	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES 843/0400>
4.013	CAPOT MOTEUR >843/0129	8.006	INST. ÉLECTRIQUE - CABINE
4.013.1	CAPOT MOTEUR 843/0130>	8.008	INST. ÉLECTRIQUE - ECLAIRAGE PANNEAU D'IMMATR.
4.014	CAPOTS >843/0129	8.007	INST. ÉLECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE >843/0558
4.014.1	CAPOTS 843/0130>	8.007.1	INST. ÉLECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE 843/0559>
3.007	CARTER DE TRANSMISSION – ESSIEU AR >843/0434	8.005	INST. ÉLECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE
3.007.1	CARTER DE TRANSMISSION – ESSIEU AR 843/0435>	8.004	INST. ÉLECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
3.015	CARTER DE TRANSMISSION – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE	8.013	INST. ÉLECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD - TOÎTE PROT.
3.004	CARTER PONT – ESSIEU AV	6.012	INST. HYDR. - 3ÈME CIRCUIT À COMMANDE HYDRAULIQUE
3.011	CARTER PONT – ESSIEU AR	6.010	INST. HYDR. - 4ÈME CIRCUIT DE COMMANDE
3.020	CARTER PONT – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE	6.008	INST. HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS CHARGE
4.001	CHÂSSIS AR	6.009	INST. HYDR. – CLAPET DE SECURITE
4.000	CHÂSSIS AR AVEC ÉQUIPEMENTS	6.004	INST. HYDR. – ÉQUIPEM. CHARGEUR 2 >843/0104
1.000	CHÂSSIS AV AVEC BRAS DE LEVAGE	6.004.1	INST. HYDR. – ÉQUIPEM. CHARGEUR 2 843/0105>0399
1.001	CHÂSSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR	6.004.2	INST. HYDR. – ÉQUIPEM. CHARGEUR 2 843/0400>
4.017	CLIMATISATION	8.000	INSTALLATION ÉLECTRIQUE
7.014	COMMANDE ASSISTÉE 843/0448>	8.002	INSTALLATION ÉLECTRIQUE - CHÂSSIS AR
7.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	8.001	INSTALLATION ÉLECTRIQUE - CHÂSSIS AV
3.002	COUPLE CONIQUE – ESSIEU AV	8.003	INSTALLATION ÉLECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
3.010	COUPLE CONIQUE – ESSIEU AR	6.009	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
3.018	COUPLE CONIQUE – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE	6.006	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTÉE
1.004	COUSSINETS 1	6.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION >843/0112
1.005	COUSSINETS 2	6.001.1	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION 843/0113>0169
3.003	DIFFÉRENTIEL – ESSIEU AV, AR AVEC DIFF. AUTOBLOQ.	6.001.2	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION 843/0170>
3.019	DIFFÉRENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT – ESSIEU-AR	6.003	INSTALLATION HYDR. – ÉQUIPEM. CHARGEUR 1
3.016	ENGR. RÉDUCT.-ENTREE – ESSIEU-AR RAPIDE >843/0583	6.005	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
3.016.1	ENGR. RÉDUCT.-ENTREE – ESSIEU-AR RAPIDE 843/0584>	6.007	INSTALLATION HYDR. – RÉDUCTEUR À DEUX VITESSES
3.017	ENGR. RÉDUCTEUR-CHANGEMENT VITESSES – ESSIEU AR	6.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
3.009	ENGRENAGE D'ENTRAÎNEMENT – ESSIEU AR >843/0434	6.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
3.008	ENGRENAGES RÉDUCTEUR – ESSIEU AR >843/0434	4.019	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO

INDEX ALPHABETIQUE

2.005	LÈVE PALETTES AVEC CROCHET
5.000	MOTEUR ET ÉQUIPEMENTS
7.006	MOTEUR VARIABLE >843/0701
7.006.1	MOTEUR VARIABLE 843/0702>
3.005	MOYEU DE ROUE – ESSIEU AV, AR
3.021	MOYEU DE ROUE – ESSIEU-AR VERSION RAPIDE
4.015	OUTILLAGE
5.004	PÉDALE À ACCÉLÉRATEUR
5.002	PIÈCES À JOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
7.007	POMPE À DÉBIT VARIABLE >843/0261
7.007.1	POMPE À DÉBIT VARIABLE 843/0262>
7.007.2	POMPE À DÉBIT VARIABLE 843/0688>
4.003	RÉSERVOIR DE CARBURANT >843/0399
4.003.1	RÉSERVOIR DE CARBURANT 843/0400>
4.002	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE
4.010	SIÈGE CONDUCTEUR
4.011	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
1.006	SUPPORT BRAS DE LEVAGE ET INDICATEUR DE POSITION
7.008	SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIABLE >843/0261
7.008.1	SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIABLE 843/0262>
7.008.2	SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIABLE 843/0688>
4.036	TABLEREAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME
4.034	TOÎTE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER
7.016	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL 1750MM
7.017	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL 2050MM
7.005	VÉRIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
7.005.1	VÉRIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
7.004	VÉRIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT >843/0199
7.004.1	VÉRIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT 843/0200>
7.003	VÉRIN HYDRAULIQUE - BRAS DE LEVAGE
7.002	VÉRIN HYDRAULIQUE - DIRÉCTION
7.015	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT LATERAL

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN, LADEANLAGE
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
Planche 1.001 CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR

SKL 843

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6462501001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1045707018	SCHRAUBE ALTE AUSFUEHRUNG M 8X20	BOLT - PREVIOUS VERSION	VIS - EXECUTION PRECEDENTE	4	
4	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
5	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	CALE	2	
6	5816638196	HALTER	CHOC HOLDER	PORTE-CALE	2	
7	1008707817	SCHRAUBE M 8X16	BOLT	VIS	N.B.	
8	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
9	6462502031	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	GARDE-BOUE DROITE	1	
10	6462502032	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	GARDE-BOUE GAUCHE	1	
11	1027707824	SCHRAUBE M 10X60	BOLT	VIS	N.B.	
12	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
13	1343707059	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	N.B.	
14	6462502033	HALTER	SUPPORT	SUPPORT	4	
15	1008707230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	4	
16	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
17	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	N.B.	
18	5653123600	SCHMUTZFAENGER	MUD FLAP	BAVETTE	2	
19	1041707210	SCHRAUBE M 5X20	BOLT	VIS	8	
20	1321707012	FEDERRING B 5	SPRING WASHER	SPRING WASHER	8	
21	1210707007	MUTTER M 5	NUT	ECROU	8	
22	6462503002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
23	1045707030	SCHRAUBE M 12X35	BOLT	VIS	4	

SKL 843

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	6462520001	HUBRAHMEN	LIFTING FRAME	BRAS DE LAVAGE	1	+ POS.30,31
25	6397523001	KIPPEBEL	BUCKET LINK	BASCULEUR	1	
26	6337024001	LENKER	TILT LEVER	LEVIER	1	
27	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
28	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	
29	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	
30	6332806107	VERTEILERBLOCK	DISTRIBUTOR	RACCORD	2	VERSCHWEISST
31	6460520019	STEG	PROTECTION	PROTECTION	2	VERSCHWEISST
32	1945707009	BLINDNIETMUTTER NEUE AUSFUEHRUNG M 6	NUT - NEW VERSION	ECROU - NOUVELLE VERSION	4	
33	1343707055	SCHEIBE NEUE AUSFUEHRUNG 6,4	WASHER - NEW VERSION	RONDELLE - NOUVELLE VERSION	4	
34	1045707713	SCHRAUBE NEUE AUSFUEHRUNG M 6X30	BOLT - NEW VERSION	VIS - NOUVELLE VERSION	4	

NOTIZEN

NOTES


NOTICES

NOTIZEN

NOTES

NOTICES


NOTIZEN



Bildtafel 1.003 KNICKGELENK
Diagram 1.003 ARTICULATION
Planche 1.003 ARTICULATION

SKL 843

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6337006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1007707831	SCHRAUBE M 12X110	BOLT	VIS	1	
3	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	1	
4	0393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	PASSSCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412407	PASSSCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000864	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	RATULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
12	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
13	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	4	
14	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
15	1309412911	PASSSCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	8	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL A 10	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	



Bildtafel 1.004 LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
Diagram 1.004 BEARING SCHEMA 1
Planche 1.004 SCHEMA COUSSINETS 1

SKL 843

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6337002005	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
3	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
4	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
5	1309412224	SCHEIBE 45X55X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
6	1309412012	SCHEIBE 45X55X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
7	6175106030	BOLZEN	PIN	AXE	1	
8	1309412825	PASSSCHEIBE 60X75X2	SHIM	RONDELLE	2	
9	1309412013	PASSSCHEIBE 60X75X1	SHIM	RONDELLE	2	
10	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	1	
11	0156029033	DISTANZROHR	SPACER	ENTRETOISE	3	
12	0337002008	BUCHSE	BUSHING	DOUILLE	2	
13	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	3	
14	6337021004	BOLZEN	PIN	AXE	1	
15	1309412425	PASSSCHEIBE 50X62X2	SHIM	RONDELLE	2	
16	1309412608	PASSSCHEIBE 50X62X0,5	SHIM	RONDELLE	2	
17	1309412412	PASSSCHEIBE 50X62X1	SHIM	RONDELLE	3	
18	1455622750	SICHERUNGSRING 50X3	CIRCLIP	CIRCLIPS	1	
19	6397521011	BOLZEN	PIN	AXE	1	
20	6157624140	BOLZEN	PIN	AXE	1	
21	1607003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	N.B.	
22	5809625560	BUNDBUCHSE	BUSHING	DOUILLE	2	
23	6397523008	BOLZEN	PIN	AXE	1	

SKL 843

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	6334023028	BOLZEN	PIN	AXE	1	
25	5557200900	LAGERBUCHSE	BUSHING	DOVILLE	2	

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN


Bildtafel 1.005
Diagram 1.005
Planche 1.005

LAGERSTELLENUEBERSICHT 2 BEARING SCHEMA 2 SCHEMA COUSSINETS 2

Sample of material Download at <https://www.aresairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-sk1843-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>


SKL 843

Schnellwechsler - Schaufel
Hydraulic quick mount hitch - Shovel
Attache rapide hydraulique - Godel




2.001
2.003


Lenker - Schnellwechsler
Tilt lever - Hydraulic quick mount hitch
Levier - Attache rapide hydraulique





2.001
2.003



2.001




Schnellwechsler hydraulisch
Hydraulic quick mount hitch
Attache rapide hydraulique




1.004

Schnellwechsler - Hubrahmen
Hydraulic quick mount hitch - Lifting frame
Attache rapide hydraulique - Bras de levage

3 / 10 / 11



3 / 10 / 11



Schnellwechsler - Hubrahmen
Hydraulic quick mount hitch - Lifting frame
Attache rapide hydraulique - Bras de levage

ESKL0804

AK 30.08.2000

Product: 2003 TEREX SCHAEFF SKL843 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.aresairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl843-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>