



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 844

AUSGABE • EDITION

2006-12

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

000844/0100>

Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKL 844 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl-844-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 386 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl-844-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH

POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF.

5 780 310 007

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNR. MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' 'MAIN GROUPS', YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPALUX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**

2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESER.HYDR. **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE

L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX** -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES

IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES


SUBASSEMBLIES

1 Vorderwagen
Front chassis
Châssis AV

4 Arbeitseinrichtung
Working equipment
Equipement de travail

5 Arbeitswerkzeuge
Equipment
Equipements

3 Achsen, Bremsen
Axles, brakes
Essieux, freins



9 Elektroinstallation
Electric installation
Installation électrique

8 Hydraulik-Komponenten
Hydraulic components
Composants hydrauliques

7 Hydraulik-Installation
Hydraulic installation
Installation hydraulique

6 Motor mit Anbauten
Engine assembly
Moteur

2 Hinterwagen mit Aufbauten
Rear chassis with mountings
Châssis AR avec équipement.

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000	VORDERWAGEN	3.000	ACHSEN, BREMSEN
1.001	VORDERWAGEN	3.001	ACHSE, BEREIFUNG
1.002	KNICKGELENK	3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.
1.010	WERKZEUG	3.050	BETRIEBSBREMSE
2.000	HINTERWAGEN	3.052	BETRIEBSBREMSE 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL	3.055	FESTSTELLBREMSE
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG		
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG	4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
2.005	OELTANK	4.001	LADEANLAGE
2.006	DIESELTANK >XXX/0221		
2.006.1	DIESELTANK XXX/0222>	5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.007	MOTORHAUBE >XXX/0144	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.007.1	MOTORHAUBE XXX/0145>	5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.014	LENKEINHEIT	5.003	LADESCHAUFEL
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX	5.003.1	LADESCHAUFEL 1950MM
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX	5.005	ERDSCHAUFEL
2.017	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS-TEREX	5.005.1	ERDSCHAUFEL 1950MM
2.018	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF	5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0519	5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0520>	5.009	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/0519	5.009.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/0520>	5.010	UNI-SCHAUFEL
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/0519	5.010.1	UNI-SCHAUFEL
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/0520>	5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/0519	5.021	KRANAUSLEGER
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/0520>		
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/0519	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/0520>	6.001	MOTOREINBAU >XXX/0627
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/0519	6.001.1	MOTOREINBAU XXX/0628>
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/0520>	6.002	PUMPENANBAU
2.027	KLIMAAANLAGE >XXX/0373	6.003	AUSPUFF
2.027.1	KLIMAAANLAGE XXX/0374>XXX/0519	6.004	LUFTFILTER
2.027.2	KLIMAAANLAGE XXX/0520>	6.005	GASBETAETIGUNG
2.030	FAHRERSITZ	6.007	KOMBINIRTER OELKUEHLER
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG >XXX/0221
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE	6.009.1	KRAFTSTOFFVERSORGUNG XXX/0222>
2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG – MSG 95	6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/....
2.034	FAHRERSITZ – SCHUTZDACH	6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/....>
2.035	FAHRERSITZ – FEDERUNG SCHUTZDACH		
2.050	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN >XXX/0519		
2.050.1	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN XXX/0520>		
2.055	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ >XXX/0519		
2.055.1	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ XXX/0520>		

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG >XXX/0208
7.005.1	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG XXX/0209>
7.006	HYDRAULIKINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
7.045	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0347
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0348>XXX/0612
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/0613>
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0519
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0520>
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0519
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0520>
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/0519
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0520>
9.005	ELEKTROINSTALL. – MOTOR UND BATTERIE >XXX/0519
9.005.1	ELEKTROINSTALL. – MOTOR UND BATTERIE XXX/0520>
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0519
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0520>
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE >XXX/0519
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE XXX/0520>
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0520>
9.020	ELEKTROINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE
9.021	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS	3.000	AXLES, BRAKES
1.001	FRONT CHASSIS	3.001	AXLE, TIRES
1.002	ARTICULATION	3.020	AXLE, TIRES – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
1.010	TOOLS	3.050	SERVICE BRAKE
		3.052	SERVICE BRAKE – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
		3.055	PARKING BRAKE
2.000	REAR CHASSIS	4.000	WORKING EQUIPMENT
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	4.001	LOADING EQUIPMENT
2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING		
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING		
2.005	HYDRAULIC OIL TANK		
2.006	FUEL TANK >XXX/0221		
2.006.1	FUEL TANK XXX/0222>		
2.007	ENGINE COVER >XXX/0144		
2.007.1	ENGINE COVER XXX/0145>		
2.014	STEERING UNIT		
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX		
2.016	STICKERS – TEREX		
2.017	STICKERS – ATLAS-TEREX		
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF		
2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/0519		
2.020.1	OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/0520>		
2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/0519		
2.021.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/0520>		
2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/0519		
2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/0520>		
2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING >XXX/0519		
2.023.1	OPERATOR'S CAB – HEATING XXX/0520>		
2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/0519		
2.024.1	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/0520>		
2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/0519		
2.025.1	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/0520>		
2.027	AIR CONDITIONER >XXX/0373		
2.027.1	AIR CONDITIONER XXX/0374>XXX/0519		
2.027.2	AIR CONDITIONER XXX/0520>		
2.030	OPERATOR'S SEAT		
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION		
2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT		
2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95		
2.034	OPERATOR'S SEAT CANOPY		
2.035	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY		
2.050	CANOPY – PLATFORM >XXX/0519		
2.050.1	CANOPY – PLATFORM XXX/0520>		
2.055	DASH BOARD – VANDALISM PROTECT. CANOPY >XXX/0519		
2.055.1	DASH BOARD – VANDALISM PROTECT. CANOPY XXX/0520>		
		5.000	EQUIPMENT
		5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
		5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
		5.003	LOADING SHOVEL
		5.003.1	LOADING SHOVEL 1950MM
		5.005	ERDSCHAUFEL
		5.005.1	ERDSCHAUFEL 1950MM
		5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM
		5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM
		5.009	LIGHT METERIAL BUCKET 1950MM
		5.009.1	LIGHT METERIAL BUCKET 1950MM
		5.010	4 IN 1 SHOVEL
		5.010.1	4 IN 1 SHOVEL
		5.020	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK
		5.021	CRANE ATTACHEMENT
		6.000	ENGINE ASSEMBLY
		6.001	ENGINE ASSEMBLY >XXX/0627
		6.001.1	ENGINE ASSEMBLY XXX/0628>
		6.002	PUMPS MOUNTING
		6.003	EXHAUST
		6.004	AIR FILTER
		6.005	PEDAL ACCELERATOR
		6.007	COMBINED COOLER
		6.009	FUEL SUPPLY >XXX/0221
		6.009.1	FUEL SUPPLY XXX/0222>
		6.010	REFILLING PUMP >XXX/....
		6.010.1	REFILLING PUMP XXX/....>

CONTENTS ACC. TO GROUPS

7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.005	HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS >XXX/0208
7.005.1	HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS XXX/0209>
7.006	HYDRAULIC INST. – BUCKET RETURN POSIT. WITH LIFTING
7.011	HYDRAULIC-INST. – HYDR. BREAKER CONNECHIO
7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
7.045	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
7.050	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
8.001	VALVE BANK
8.006	PILOT CONTROL VALVE >XXX/0347
8.006.1	PILOT CONTROL VALVE XXX/0348>XXX/0612
8.006.2	PILOT CONTROL VALVE XXX/0613>
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS >XXX/0519
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS XXX/0520>
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/0519
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/0520>
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD >XXX/0519
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/0520>
9.005	ELECTRIC INSTALL. – ENGINE AND BATTERY >XXX/0519
9.005.1	ELECTRIC INSTALL. – ENGINE AND BATTERY XXX/0520>
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/0519
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/0520>
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER >XXX/0519
9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER XXX/0520>
9.013	ELECTRIC INSTALL. – DASH BOARD CANOPY XXX/0520>
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
9.021	ELECTRIC INSTALLATION – BUCKET RETURN POSITIONER

0.004

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	3.000	ESSIEUX, FREINS
1.001	CHASSIS AV	3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
1.002	ARTICULATION	3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H VERSION RAPIDE
1.010	OUTILLAGE	3.050	FREIN DE SERVICE
		3.052	FREIN DE SERVICE – 36 KM/H VERSION RAPIDE
		3.055	FREIN DE STATIONNEMENT
2.000	CHASSIS AR	4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL		
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	5.000	EQUIPEMENTS
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT >XXX/0221	5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
2.006.1	RESERVOIR DE CARBURANT XXX/0222>	5.003	GODET
2.007	CAPOT MOTEUR >XXX/0144	5.003.1	GODET 1950MM
2.007.1	CAPOT MOTEUR XXX/0145>	5.005	GODET
2.014	UNTE DE DIRECTION	5.005.1	GODET 1950MM
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX	5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 2050MM
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX	5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 2200MM
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS-TEREX	5.009	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF	5.009.1	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM
2.020	CABINE-VITRES >XXX/0519	5.010	GODET 4 EN 1
2.020.1	CABINE-VITRES XXX/0520>	5.010.1	GODET 4 EN 1
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/0519	5.020	LEVE PALLETES, CROCHET
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/0520>	5.021	GRUE
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/0519		
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/0520>	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
2.023	CABINE – CHAUFFAGE >XXX/0519	6.001	IMPLANTATION MOTEUR >XXX/0627
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE XXX/0520>	6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR XXX/0628>
2.024	CABINE – PORTE DROITE >XXX/0519	6.002	MONTAGE POMPES
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/0520>	6.003	ECHAPPMENT
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0519	6.004	FILTRE A AIR
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0520>	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.027	CLIMATISATION >XXX/0373	6.007	RADIATEUR COMBINE
2.027.1	CLIMATISATION XXX/0374>XXX/0519	6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT >XXX/0221
2.027.2	CLIMATISATION XXX/0520>	6.009.1	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT XXX/0222>
2.030	SIEGE CONDUCTEUR	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....
2.031	SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION	6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL		
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95		
2.034	SIEGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION		
2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - TOITE DE PROTECT.		
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER >XXX/0519		
2.050.1	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER XXX/0520>		
2.055	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME >XXX/0519		
2.055.1	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME XXX/0520>		

INDEX PAR GROUPES

7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSIS.>XXX/0208
7.005.1	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSIS.XXX/0209>
7.006	INSTALLATION HYDR. – REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
7.021	INSTALLATION HYDR. - GODET 4 EN 1
7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0347
8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0348>XXX/0612
8.006.2	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0613>
8.010	VERIN HYDRAULIQUE - DIRECTION
8.012	VERIN HYDRAULIQUE - BRAS DE LEVAGE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT
8.020	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
8.021	VERIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR >XXX/0519
9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR XXX/0520>
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/0519
9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/0520>
9.004	INSTALL. ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD >XXX/0519
9.004.1	INSTALL. ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD XXX/0520>
9.005	INSTALL. ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE >XXX/0519
9.005.1	INSTALL. ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE XXX/0520>
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE >XXX/0519
9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE XXX/0520>
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL >XXX/0519
9.012.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL XXX/0520>
9.013	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/0520>
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.
9.021	INSTALLATION ELECTRIQUE – REMISE A NIVEAU AUTOMAT.

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/0520>
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.	2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0519
3.000	ACHSEN, BREMSEN	2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0520>
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	2.030	FAHRERSITZ
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.055	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ >XXX/0519	2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG – MSG 95
2.055.1	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ XXX/0520>	2.035	FAHRERSITZ – FEDERUNG SCHUTZDACH
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG	2.034	FAHRERSITZ – SCHUTZDACH
6.003	AUSPUFF	2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE
6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/....	3.055	FESTSTELLBREMSE
6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/....>	6.005	GASBETAETIGUNG
3.050	BETRIEBSBREMSE	2.017	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS-TEREX
3.052	BETRIEBSBREMSE 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.	2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX
8.001	BLOCKSTEUERGERAET	2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
2.006	DIESELTANK >XXX/0221	2.018	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF
2.006.1	DIESELTANK XXX/0222>	2.000	HINTERWAGEN
9.005	ELEKTROINSTALL. – MOTOR UND BATTERIE >XXX/0519	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
9.005.1	ELEKTROINSTALL. – MOTOR UND BATTERIE XXX/0520>	7.006	HYDRAULIKINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG
9.000	ELEKTROINSTALLATION	7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG >XXX/0208
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/0519	7.005.1	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG XXX/0209>
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0520>	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0520>	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0519	7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0520>	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0519	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0520>	7.042	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0519	7.045	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0520>	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.020	ELEKTROINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
9.021	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG	7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE >XXX/0519	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE XXX/0520>	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
5.005	ERDSCHAUFEL	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
5.005.1	ERDSCHAUFEL 1950MM	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/0519	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/0520>	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/0519	2.027	KLIMAAANLAGE >XXX/0373
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/0520>	2.027.1	KLIMAAANLAGE XXX/0374>XXX/0519
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/0519	2.027.2	KLIMAAANLAGE XXX/0520>
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/0520>	1.002	KNICKGELENK
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/0519	6.007	KOMBINIERTER OELKUEHLER
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/0520>	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG >XXX/0221
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/0519	6.009.1	KRAFTSTOFFVERSORGUNG XXX/0222>

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

5.021	KRANAUSLEGER
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.003.1	LADESCHAUFEL 1950MM
5.009	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
5.009.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU >XXX/0627
6.001.1	MOTOREINBAU XXX/0628>
2.007	MOTORHAUBE >XXX/0144
2.007.1	MOTORHAUBE XXX/0145>
2.005	OELTANK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.050	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN >XXX/0519
2.050.1	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN XXX/0520>
5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL
5.010.1	UNI-SCHAUFEL
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0347
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0348>XXX/0612
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/0613>
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL	5.001	FRONT CHASSIS
5.010.1	4 IN 1 SHOVEL	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
2.027	AIR CONDITIONER >XXX/0373	2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/0519
2.027.1	AIR CONDITIONER XXX/0374>XXX/0519	2.025.1	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/0520>
2.027.2	AIR CONDITIONER XXX/0520>	2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/0519
6.004	AIR FILTER	2.024.1	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/0520>
1.002	ARTICULATION	2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/0519
3.001	AXLE, TIRES	2.021.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/0520>
3.020	AXLE, TIRES – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION	2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/0519
3.000	AXLES, BRAKES	2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/0520>
2.050	CANOPY – PLATFORM >XXX/0519	2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/0519
2.050.1	CANOPY – PLATFORM XXX/0520>	2.020.1	OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/0520>
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING		
6.007	COMBINED COOLER		
5.021	CRANE ATTACHEMENT		
2.055	DASH BOARD – VANDALISM PROTECT. CANOPY >XXX/0519		
2.055.1	DASH BOARD – VANDALISM PROTECT. CANOPY XXX/0520>		
9.013	ELECTRIC INSTALL. – DASH BOARD CANOPY XXX/0520>		
9.005	ELECTRIC INSTALL. – ENGINE AND BATTERY >XXX/0519		
9.005.1	ELECTRIC INSTALL. – ENGINE AND BATTERY XXX/0520>		
9.000	ELECTRIC INSTALLATION		
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX		
9.021	ELECTRIC INSTALLATION – BUCKET RETURN POSITIONER		
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD >XXX/0519		
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD XXX/0520>		
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS		
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER >XXX/0519		
9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER XXX/0520>		
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/0519		
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/0520>		
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS >XXX/0519		
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS XXX/0520>		
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/0519		
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/0520>		
6.000	ENGINE ASSEMBLY		
6.001	ENGINE ASSEMBLY >XXX/0627		
6.001.1	ENGINE ASSEMBLY XXX/0628>		
2.007	ENGINE COVER >XXX/0144		
2.007.1	ENGINE COVER XXX/0145>		
5.000	EQUIPMENT		
5.005	ERDSCHAUFEL		
5.005.1	ERDSCHAUFEL 1950MM		
6.003	EXHAUST		
1.000	FRONT CHASSIS		
		1.001	FRONT CHASSIS
		6.009	FUEL SUPPLY >XXX/0221
		6.009.1	FUEL SUPPLY XXX/0222>
		2.006	FUEL TANK >XXX/0221
		2.006.1	FUEL TANK XXX/0222>
		8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
		8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
		8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
		8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
		8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
		8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
		7.006	HYDRAULIC INST. – BUCKET RETURN POSIT. WITH LIFTING
		7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
		2.005	HYDRAULIC OIL TANK
		5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
		7.011	HYDRAULIC-INST. – HYDR. BREAKER CONNECHIO
		7.005	HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS >XXX/0208
		7.005.1	HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS XXX/0209>
		7.050	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
		7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
		7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
		7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
		7.045	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
		7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
		7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
		7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
		5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM
		5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM
		5.009	LIGHT METERIAL BUCKET 1950MM
		5.009.1	LIGHT METERIAL BUCKET 1950MM
		4.001	LOADING EQUIPMENT
		5.003	LOADING SHOVEL
		5.003.1	LOADING SHOVEL 1950MM
		5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH

ALPHABETIC CONTENTS


2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING	>XXX/0519
2.023.1	OPERATOR'S CAB – HEATING	XXX/0520>
2.030	OPERATOR'S SEAT	
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	
2.035	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY	
2.034	OPERATOR'S SEAT CANOPY	
2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95	
2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT	
3.055	PARKING BRAKE	
6.005	PEDAL ACCELERATOR	
8.006	PILOT CONTROL VALVE	>XXX/0347
8.006.1	PILOT CONTROL VALVE	XXX/0348>XXX/0612
8.006.2	PILOT CONTROL VALVE	XXX/0613>
6.002	PUMPS MOUNTING	
2.000	REAR CHASSIS	
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	
6.010	REFILLING PUMP	>XXX/....
6.010.1	REFILLING PUMP	XXX/....>
3.050	SERVICE BRAKE	
3.052	SERVICE BRAKE – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION	
5.020	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK	
2.014	STEERING UNIT	
2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING	
2.017	STICKERS – ATLAS-TEREX	
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX	
2.016	STICKERS – TEREX	
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF	
1.010	TOOLS	
8.001	VALVE BANK	
4.000	WORKING EQUIPMENT	

INDEX ALPHABETIQUE

6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT >XXX/0221	3.000	ESSIEUX, FREINS
6.009.1	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT XXX/0222>	6.004	FILTRE A AIR
1.002	ARTICULATION	3.050	FREIN DE SERVICE
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	3.052	FREIN DE SERVICE – 36 KM/H VERSION RAPIDE
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	3.055	FREIN DE STATIONNEMENT
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS-TEREX	5.003	GODET
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX	5.005	GODET
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX	5.003.1	GODET 1950MM
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF	5.005.1	GODET 1950MM
5.009	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM	5.010	GODET 4 EN 1
5.009.1	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM	5.010.1	GODET 4 EN 1
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 2050MM	2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 2200MM	5.021	GRUE
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	6.001	IMPLANTATION MOTEUR >XXX/0627
2.023	CABINE – CHAUFFAGE >XXX/0519	6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR XXX/0628>
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE XXX/0520>	9.005	INSTALL. ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE >XXX/0519
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/0519	9.005.1	INSTALL. ELECTRIQUE - MOTEUR ET BATTERIE XXX/0520>
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/0520>	9.013	INSTALL. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD XXX/0520>
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/0519	9.004	INSTALL. ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD >XXX/0519
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/0520>	9.004.1	INSTALL. ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD XXX/0520>
2.024	CABINE – PORTE DROITE >XXX/0519	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/0520>	9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE >XXX/0519
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0519	9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE XXX/0520>
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0520>	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR >XXX/0519
2.020	CABINE-VITRES >XXX/0519	9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR XXX/0520>
2.020.1	CABINE-VITRES XXX/0520>	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
2.007	CAPOT MOTEUR >XXX/0144	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/0519
2.007.1	CAPOT MOTEUR XXX/0145>	9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/0520>
2.000	CHASSIS AR	9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL >XXX/0519
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	9.012.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL XXX/0520>
1.000	CHASSIS AV	9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.
1.001	CHASSIS AV	9.021	INSTALLATION ELECTRIQUE – REMISE A NIVEAU AUTOMAT.
2.027	CLIMATISATION >XXX/0373	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
2.027.1	CLIMATISATION XXX/0374>XXX/0519	7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
2.027.2	CLIMATISATION XXX/0520>	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSIS.>XXX/0208
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	7.005.1	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSIS.XXX/0209>
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0347	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0348>XXX/0612	7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
8.006.2	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0613>	7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
6.003	ECHAPPMENT	7.021	INSTALLATION HYDR. - GODET 4 EN 1
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
5.000	EQUIPEMENTS	7.006	INSTALLATION HYDR. – REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H VERSION RAPIDE	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE

INDEX ALPHABETIQUE

5.020	LEVE PALLETES, CROCHET
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
6.002	MONTAGE POMPES
6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
1.010	OUTILLAGE
6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....
6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>
6.007	RADIATEUR COMBINE
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT >XXX/0221
2.006.1	RESERVOIR DE CARBURANT XXX/0222>
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
2.030	SIEGE CONDUCTEUR
2.031	SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION
2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - TOITE DE PROTECT.
2.034	SIEGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
2.055	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME >XXX/0519
2.055.1	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME XXX/0520>
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER >XXX/0519
2.050.1	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER XXX/0520>
2.014	UNTE DE DIRECTION
8.020	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE - BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE - DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1



6 / 7 — > XXX/0641 - XXX/0620, XXX/0625, XXX/0626

6.1 / 7.1 — XXX/0642 > + XXX/0620, XXX/0625, XXX/0626

Bildtafel 1.001
 Diagram 1.001
 Planche 1.001

VORDERWAGEN
 FRONT CHASSIS
 CHASSIS AV


IN ARBEIT AK 01.08.2006

06.06.2006AK
 29.07.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6453001001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER	M 6 NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE	M 6X30 BOLT	VIS	4	
5	1307707014	SCHEIBE	6,4 WASHER	RONDELLE	4	
6	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	> XXX/_____
6.1	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	XXX/_____ >
7	5816638196	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	> XXX/_____
7.1	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	XXX/_____ >
8	1008707318	SCHRAUBE	M 8X25 BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE	8,4 WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER	M 8 NUT	ECROU	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	>XXX/0199 -XXX/0194
11.1	5267010056	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	XXX/0200>+XXX/0194
12	1008707424	SCHRAUBE	M 10X40 BOLT	VIS	N.B.	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	N.B.	
14	1212251013	MUTTER	M 10 NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE	10,5 WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707324	SCHRAUBE	M 10X35 BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE	10,5 WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	SCHRAUBE	M 10X30 BOLT	VIS	4	


Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
 Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
 Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung		Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
21	1008707618	SCHRAUBE	M 8X30	BOLT	VIS	4	
22	1343707057	SCHEIBE	8,4	WASHER	RONDELLE	4	



Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
 Diagram 1.002 ARTICULATION
 Planche 1.002 ARTICULATION


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0337006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1007707831	SCHRAUBE M 12X110	BOLT	VIS	1	
3	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	1	
4	6393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING 75X56X9	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	SCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	N.B.	
8	1309412407	SCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	N.B.	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL M 6X1 45°	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000864	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	2	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	2	
14	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	2	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
16	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	+Pos. 20-22
17	1008707513	SCHRAUBE M 6X25	BOLT	VIS	1	
18	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
19	1212251009	MUTTER M 6	NUT	ECROU	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
23	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	



Bildtafel 1.010 WERKZEUG
 Diagram 1.010 TOOLS
 Planche 1.010 OUTILLAGE

09.10.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	




Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
 Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
 Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

18.04.2005
 13.01.2005
 29.07.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6453005001	HINTERWAGEN KPL.	REAR CHASSIS CPL.	CHASSIS AR CPL.	1	
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	+POS.15-17
7	5267010032	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	>XXX/0199 -XXX/0194
7.1	5267010058	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	XXX/0200>+XXX/0194
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0453006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707841	SCHRAUBE M 16X80	BOLT	VIS	4	
13	1007707441	SCHRAUBE M 16X60	BOLT	VIS	4	
14	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
15	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
16	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
17	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHES SILENTBLOC



Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKL 844 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arespairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-skl-844-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>