



Ersatzteilliste Parts catalog Cataloque pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
SKL 853

AUSGABE • EDITION

2003-09

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

853/0100>

SCHAEFF-TEREX GMBH&CO KG • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 485 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl-853-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2003 TEREX SCHAEFF SKL 853 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl-853-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 485 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2003-terex-schaeff-skl-853-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

**UNSERE ANSCHRIFT
OUR ADDRESS
NOTRE ADRESSE**

**ERSATZTEILE
SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE**

SCHAEFF ERSATZTEILE-SERVICE
GMBH & CO. KG
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410

E-NR. / P.NO. / RÉF.

6 463 620 016

BENUTZERFUEHRUNG

GUIDE FOR USER

MODE D'EMPLOI

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT. AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH. DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX = BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX > = AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNR. MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B. = NACH BEDARF

M = BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-SCHAEFF-TEREX-ERSATZTEILE

WERDEN NACH JAHRZEHNTEL. ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELH. HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-SCHAEFF-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES. WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX = TO S/N:
XXX/XXXX > = FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF SCHAEFF-TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL SCHAEFF-TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE SCHAEFF-TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE SCHAEFF-TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE SCHAEFF-TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMÄßEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1 ➤ **MASCHINEN-TYP**

2 ➤ **FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3 ➤ **TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4 ➤ **ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTÄNDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5 ➤ **MENGE**

BENOETIGTE STUECKZAHL

6 ➤ **VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7 ➤ **VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8 ➤ **BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **SCHAEFF-TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1 ➤ **MACHINE - MODEL**

2 ➤ **SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3 ➤ **PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4 ➤ **SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5 ➤ **QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6 ➤ **KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7 ➤ **DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8 ➤ **NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **SCHAEFF-TEREX** -DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANT.

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1 ➤ **LE TYPE DE MATERIEL**

2 ➤ **LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3 ➤ **DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4 ➤ **RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5 ➤ **QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIÉCES NECESSAIRE.

6 ➤ **MODE D'EXPÉDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPR.ETC.

7 ➤ **ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINATAIRE POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8 ➤ **COMMANDES**


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **SCHAEFF-TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000	VORDERWAGEN	3.020	ACHSBRUECKE – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
1.001	VORDERWAGEN, LADEANLAGE	3.021	PLANETENTRIEB – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
1.002	--		
1.003	KNICKGELENK	4.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
1.004	LAGERSTELLENUEBERSICHT 1	4.001	HINTERWAGEN
1.005	LAGERSTELLENUEBERSICHT 2	4.002	OELTANK
1.006	HUBBRAHMENSTUETZE UND SCHAUFELSTANDSANZEIGER	4.003	DIESELTANK >XXX/0326
		4.003.1	DIESELTANK XXX/0327>
2.000	ARBEITSWERKZEUGE	4.004	FAHRERKABINE
2.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH	4.005	FAHRERKABINE - VERGLASUNG
2.001.1	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH	4.006	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1
2.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - LADESCHAUFEL	4.007	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2
2.003	UNI-SCHAUFEL	4.008	BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG
2.004	SEITENKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION	4.009	BODENRAHMEN - HEIZUNG
2.005	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN	4.010	FAHRERSITZ
2.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM, SCHNELLWECHSELBAR	4.011	FAHRERSITZ - FEDERUNG
2.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM, SCHNELLWECHSELBAR	4.012	BETRIEBSBREMSE
2.016	HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1750MM	4.013	MOTORHAUBE >XXX/0114
2.017	HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 2050MM	4.013.1	MOTORHAUBE XXX/0115>
		4.014	ABDECKUNG >XXX/0114
3.000	ACHSEN, BREMSEN	4.014.1	ABDECKUNG XXX/0115>
3.001	ACHSE, BEREIFUNG	4.015	WERKZEUG
3.001.1	ACHSE, BEREIFUNG - SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	4.016	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF
3.002	ACHSEINSATZ - VA	4.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX
3.003	DIFFERENTIAL MIT SSD - VA	4.016.2	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
3.004	ACHSBRUECKE - VA	4.016.3	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF
3.005	RADNABE - VA	4.016.4	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS-TEREX
3.006	BREMSE - VA	4.017	KLIMAAANLAGE
3.007	FAHRMOTORGEHAEUSE – HA >XXX/0381	4.019	EINBAUSATZ ZUM RADIO (RADIO NICHT ENTHALTEN)
3.007.1	GETRIEBEGEHAEUSE – HA XXX/0382>	4.034	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
3.008	ANTRIEB - HA >XXX/0381	4.035	BODENRAHMEN – AUSSTATTUNG VERSION-SCHUTZD
3.008.1	ANTRIEB UND ABTRIEB – HA XXX/0382>	4.036	ARMATURENBRETT-VANDALISM. VERSION-SCHUTZD
3.009	ABTRIEB - HA >XXX/0381	4.040	FAHRERSITZ – SCHUTZDACH VERSION >XXX/0680>
3.010	ACHSEINSATZ - HA	4.041	FAHRERSITZ-FEDERUNG – SCHUTZDACH >XXX/0680>
3.011	--		
3.012	DIFFERENTIAL MIT SSD - HA	5.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
3.013	ACHSBRUECKE - HA	5.001	MOTOREINBAU, PUMPENANBAU >XXX/0326
3.014	PLANETENTRIEB - HA	5.001.1	MOTOREINBAU, PUMPENANBAU XXX/0327>
3.015	GETRIEBEGEHAEUSE – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHR	5.002	ANBAUTEILE – OELKUEHLER
3.016	SCHALTGETRIEBE – ANTRIEB – HA >XXX/0470	5.003	LUFTFILTER, AUSPUFF >XXX/0114
3.016.1	SCHALTGETRIEBE – ANTRIEB – HA XXX/0471>	5.003.1	LUFTFILTER, AUSPUFF XXX/0115>30326
3.017	SCHALTGETRIEBE – SCHALTUNG HA >XXX/0470	5.003.2	LUFTFILTER, AUSPUFF XXX/0327>
3.017.1	SCHALTGETRIEBE – SCHALTUNG HA XXX/0471>	5.004	GASBETAETIGUNG
3.018	ACHSEINSATZ – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	5.013	LUFTFILTER MIT GROEßERER STANDZEIT
3.019	DIFFERENTIAL MIT SSD – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHR		
0.004			

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

6.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
6.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN >XXX/0104
6.001.1	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN XXX/0105>0144
6.001.2	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN XXX/0145>
6.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
6.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
6.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2 >XXX/0104
6.004.1	HYDRAULIKINST. – LADEANLAGE 2 XXX/0105>0326
6.004.2	HYDRAULIKINST. – LADEANLAGE 2 XXX/0327>
6.005	HYDRAULIKINST. – UNI-SCHAUFEL SW
6.006	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG
6.007	HYDRAULIKINST. – SCHALTGETRIEBE – SCHNELLFAHR
6.008	HYDRAULIKINST. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF
6.009	HYDRAULIKINST. – LASTHALTEVENTILE
6.010	HYDRAULIKINST. – 4.STEUERKREIS
6.012	HYDRAULIKINST. – 3.STEUERKREIS HYDR. BETAET.

7.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
7.001	BLOCKSTEUERGERAET
7.002	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
7.003	HYDRAULIKZYLINDER - HUBBRAHMEN
7.004	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN >XXX/0158
7.004.1	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN XXX/0159>
7.005	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
7.006	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
7.006.1	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
7.007	VERSTELLMOTOR >XXX/0587
7.007.1	VERSTELLMOTOR XXX/0588>
7.008	VERSTELLPUMPE >XXX/0219
7.008.1	VERSTELLPUMPE XXX/0220>0582
7.008.2	VERSTELLPUMPE XXX/0583>
7.009	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >XXX/0219
7.009.1	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE XXX/0220>0582
7.009.2	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE XXX/0583>
7.010	BLOCKSTEUERKREIS – 4.STEUERKREIS
7.014	VORSTEUERVENTIL XXX/0363>
7.015	HYDRAULIKZYLINDER – SEITENKIPPSCHAUFEL
7.016	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL 1750MM
7.017	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL 2050MM

8.000	ELEKTROINSTALLATION
8.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN
8.002	ELEKTROINST. – HINTERWAGEN,RUECKFAHRWARNEINRI
8.003	ELEKTROINST. - ARMATURENBRETT
0.004	

8.004	ELEKTROINST. - SICHERUNGS- U. RELAI STRAEGER
8.005	ELEKTROINST. - ARBEITSSCHEINWERFER, RUNDUML.
8.006	ELEKTROINST. – KABINE
8.007	ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE >XXX/0436
8.007.1	ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE XXX/0437>
8.008	ELEKTROINST. - KENNZEICHENBELEUCHTUNG
8.013	ELEKTROINST. - ARMATURENBRETT SCHUTZDACH

INDEX ERSATZTEILNUMMERN

CONTENS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS WITH LIFTING FRAME	3.020	AXLE HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
1.001	FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT	3.021	PLANETARY DRIVE – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
1.002	--		
1.003	ARTICULATION	4.000	REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS
1.004	BEARING SCHEMA 1	4.001	REAR CHASSIS
1.005	BEARING SCHEMA 2	4.002	HYDRAULIC OIL TANK
1.006	LIFTING FRAME SUPPORT AND SHOVEL POS. INDICADOR	4.003	FUEL TANK >XXX/0326
		4.003.1	FUEL TANK XXX/0327>
2.000	WORKING EQUIPMENT	4.004	OPERATOR'S CAB
2.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH	4.005	OPERATOR'S CAB – GLASSES
2.001.1	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH	4.006	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
2.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH - LOADING SHOVEL	4.007	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
2.003	4 IN 1 SHOVEL	4.008	FLOOR FRAME- EQUIPMENT
2.004	SIDE TIPPING SHOVEL WITH INSTALLATION	4.009	FLOOR FRAME- HEATING
2.005	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK	4.010	OPERATOR'S SEAT
2.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM, QUICKLY RELEASABLE	4.011	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
2.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM, QUICKLY RELEASABLE	4.012	SERVICE BRAKE
2.016	HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 1750MM	4.013	ENGINE COVER >XXX/0114
2.017	HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 2050MM	4.013.1	ENGINE COVER XXX/0115>
		4.014	HOOD >XXX/0114
3.000	AXLES, BRAKES	4.014.1	HOOD XXX/0115>
3.001	AXLE, TIRES	4.015	TOOLS
3.001.1	AXLE, TIRES – FAST TRAVEL VERISON	4.016	STICKERS – SCHAEFF
3.002	DIFFERENTIAL ASSEMBLY - FRONT AXLE	4.016.1	STICKERS – SCHAEFF-TEREX
3.003	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. - FRONT AXLE	4.016.2	STICKERS – TEREX
3.004	AXLE HOUSING - FRONT AXLE	4.016.3	STICKERS – TEREX-SCHAEFF
3.005	WHEEL HUB - FRONT AXLE	4.016.4	STICKERS – ATLAS-TEREX
3.006	BRAKE - FRONT AXLE	4.017	AIR CONDITIONER
3.007	DRIVE MOTOR HOUSING - REAR AXLE >XXX/0381	4.019	RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)
3.007.1	GEAR HOUSING - REAR AXLE XXX/0382>	4.034	CANOPY - PLATFORM
3.008	DRIVE GEAR - REAR AXLE >XXX/0381	4.035	FLOOR FRAME - EQUIPMENT CANOPY-VERSION
3.008.1	DRIVE GEAR AND POWER TAKE OFF XXX/0382>	4.036	DASH BOARD - VANDALIMS PROTECTION CANOPY-
3.009	POWER TAKE OFF - REAR AXLE >XXX/0381	4.040	OPERATORS SEAT CANOPY-VERSION XXX/0680>
3.010	AXLE INSERT - REAR AXLE	4.041	OPERATORS SEAT-SUSPENSION CANOPY XXX/0680>
3.011	--		
3.012	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. - REAR AXLE	5.000	ENGINE INCLUDING MOUNTINGS
3.013	AXLE HOUSING -REAR AXLE	5.001	ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS >XXX/0326
3.014	PLANETARY DRIVE - REAR AXLE	5.001.1	ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS XXX/0327>
3.015	GEAR HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION	5.002	ATTACHMENTS, OIL COOLER
3.016	DRIVE GEAR – INPUT REAR AXLE >853/0470	5.003	AIR FILTER, EXHAUST >XXX/0114
3.016.1	DRIVE GEAR – INPUT REAR AXLE 853/0471>	5.003.1	AIR FILTER, EXHAUST XXX/0115>0326
3.017	DRIVE GEAR – GEAR SHIFT SYSTEM >853/0470	5.003.2	AIR FILTER, EXHAUST XXX/0327>
3.017.1	DRIVE GEAR – GEAR SHIFT SYSTEM 853/0471>	5.004	PEDAL ACCELERATOR
3.018	AXLE INSERT – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION	5.013	AIR FILTER WITH BETTER SERVICE LIFE
3.019	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE		

CONTENS ACC. TO GROUPS

6.000 HYDRAULIC INSTALLATION
6.001 HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING >XXX/0104
6.001.1 HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING XXX/0105>0144
6.001.2 HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING XXX/0145>
6.002 HYDRAULIC-INSTALLATION - DRIVE
6.003 HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 1
6.004 HYDRAULIC-INSTALL. - LOADING EQUIPMENT 2 >XXX/0104
6.004.1 HYDRAULIC-INSTALL. - LOADING EQUIP. 2 XXX/0105>0326
6.004.2 HYDRAULIC-INSTALL. - LOADING EQUIP. 2 XXX/0327>
6.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
6.006 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
6.007 HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
6.008 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
6.009 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE
6.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4.CONTROL CIRCUIT
6.012 HYDRAULIC-INSTALL. – 3.CONTROL CIRCUIT HYDR.OPER.

7.000 HYDRAULIC COMPONENTS
7.001 VALVE BANK
7.002 HYDRAULIC CYLINDER - STEERING
7.003 HYDRAULIC CYLINDER - LIFTING FRAME
7.004 HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING >XXX/0158
7.004.1 HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING XXX/0159>
7.005 HYDRAULIC CYLINDER - 4 IN 1 SHOVEL
7.006 HYDRAULIC CYLINDER - QUICK MOUNT HITCH
7.006.1 HYDRAULIC CYLINDER - QUICK MOUNT HITCH
7.007 VARIABLE MOTOR >XXX/0587
7.007.1 VARIABLE MOTOR XXX/0588>
7.008 DISPLACEMENT PUMP >XXX/0219
7.008.1 DISPLACEMENT PUMP XXX/0220>0582
7.008.2 DISPLACEMENT PUMP XXX/0583>
7.009 INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP >XXX/0219
7.009.1 INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP XXX/0220>0582
7.009.2 INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP XXX/0583>
7.010 VALVE BANK 4.CONTROL CIRCUIT
7.014 REMOTE CONTROL VALVE XXX/0363>
7.015 HYDRAULIC CYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
7.016 HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 1750MM
7.017 HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 2050MM

8.000 ELECTRIC INSTALLATION
8.001 ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS
8.002 ELECTRIC INST. - REAR CHASSIS AND BACK-UP ALARM
8.003 ELECTRIC INST. - DASH BOARD
0.004

8.004 ELECTRIC INST. - FUSE PANEL AND RELAY PANEL
8.005 ELECTRIC INST. - WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEAC
8.006 ELECTRIC INST. - CABIN
8.007 ELECTRIC INST. - ENGINE AND BATTERY >XXX/0436
8.007.1 ELECTRIC INST. - ENGINE AND BATTERY XXX/0437>
8.008 ELECTRIC INST. - NUMBER PLATE LIGHTING
8.013 ELECTRIC INST. - DASH BOARD CANOPY-VERSION

ANNEX PARTS NO. INDEX

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV AVEC BRAS DE LEVAGE	3.020	CORPS D'ESSIEU, ESSIEU AR VERSION RAPIDE
1.001	CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR	3.021	ENTRAINEMENT PLANETAIRE – ESSIEU AR
1.002	--		
1.003	ARTICULATION		
1.004	SCHEMA COUSSINETS 1	4.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS
1.005	SCHEMA COUSSINETS 2	4.001	CHASSIS AR
1.006	SUPPORT BRAS DE LEVAGE ET INDICAT. DE POS. GODET	4.002	RESERVOIR HYDRAULIQUE
		4.003	RESERVOIR DE CARBURANT >XXX/0326
		4.003.1	RESERVOIR DE CARBURANT XXX/0327>
2.000	EQUIPEMENTS	4.004	CABINE
2.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	4.005	CABINE – VITRES
2.001.1	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	4.006	CABINE – EQUIPEMENT 1
2.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE - GODET	4.007	CABINE – EQUIPEMENT 2
2.003	GODET 4 EN 1	4.008	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEMENT
2.004	GODET A DEVERSEMENT LATERAL AVEC INSTALLATION	4.009	CADRE DE PLANCHE – CHAUFFAGE
2.005	LEVE PALETTES AVEC CROCHET	4.010	SIEGE CONDUCTEUR
2.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 2050MM, A CHARGER RAPID.	4.011	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
2.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 2200MM, A CHARGER RAPID.	4.012	FREIN DE SERVICE
2.016	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1750MM	4.013	CAPOT MOTEUR >XXX/0114
2.017	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 2050MM	4.013.1	CAPOT MOTEUR XXX/0115>
		4.014	CAPOTS >XXX/0114
3.000	ESSIEUX, FREINS	4.014.1	CAPOTS XXX/0115>
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	4.015	OUTILLAGE
3.001.1	ESSIEU, PNEUMATIQUES – VERSION RAPIDE	4.016	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF
3.002	INSERT ESSIEU - ESSIEU AV	4.016.1	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX
3.003	DIFFERENTIEL - ESSIEU AV AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT	4.016.2	AUTOCOLLANTS – TEREX
3.004	CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AV	4.016.3	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF
3.005	MOYEU DE ROUE - ESSIEU AV	4.016.4	AUTOCOLLANTS – ATLAS-TEREX
3.006	FREIN - ESSIEU AV	4.017	CLIMATISATION
3.007	CARTER MOTEUR DE TRANSL. - ESSIEU AR >XXX/0381	4.019	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO (RADIO NON COMPR.
3.007.1	CARTER DE TRANSMISSION - ESSIEU AR XXX/0382>	4.034	TOITE DE PROTECTION - CADRE PLANCHER
3.008	ENGRENAGES REDUCTEUR - ESSIEU AR >XXX/0381	4.035	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEM. - TOITE DE PROTECT.
3.008.1	ENGR. REDCUT., ENGRENAGE D'ENTRAINEM. XXX/0382>	4.036	TABLEAU DE BOARD - ANTI-VANDAL. - TOITE DE PROT.
3.009	ENGRENAGE D'ENTRAINEMENT - ESSIEU AR >XXX/0381	4.040	SIEGE CONDUCT. – VERSION TOITE DE PROT. XXX/0680
3.010	INSERT ESSIEU - ESSIEU AR	4.041	SIEGE CONDUCT.-SUSPENS. – TOITE DE PROT. XXX/0680
3.011	--		
3.012	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT - ESSIEU AR	5.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
3.013	CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AR	5.001	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES >XXX/0326
3.014	ENTRAINEMENT PLANETAIRE - ESSIEU AR	5.001.1	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES XXX/0327>
3.015	CARTER DE TRANSM. – ESSIEU AR VERSION RAPIDE	5.002	PIECES A JOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
3.016	ENGRENAGES REDUCT. – ENTREE ESSIEU AR >XXX/0470	5.003	FILTRE A AIR, ECHAPPMET >XXX/0114
3.016.1	ENGRENAGES REDUCT. – ENTREE ESSIEU AR XXX/0471>	5.003.1	FILTRE A AIR, ECHAPPMET XXX/0115>0326
3.017	ENGRENAG. REDUCT. – CHANG. VITESSES >XXX/0470	5.003.2	FILTRE A AIR, ECHAPPMET XXX/0327>
3.017.1	ENGRENAG. REDUCT. – CHANG. VITESSES XXX/0471>	5.004	PEDALE A ACCELERATEUR
3.018	INSERT ESSIEU – ESSIEU AR VERSION RAPIDE	5.013	FILTRE A AIR AVEC MEILLEURE DURABILITE
3.019	DIFF.AVEC DIFF.AUTOBLOQ. – ESSIEU AR VERS.RAPIDE		

INDEX PAR GROUPES

6.000 **INSTALLATION HYDRAULIQUE**
6.001 INSTALLATION HYDR. - DIRECTION >XXX/0104
6.001.1 INSTALLATION HYDR. - DIRECTION XXX/0105>
6.001.2 INSTALLATION HYDR. - DIRECTION XXX/0145>
6.002 INSTALLATION HYDR. - TRANSLATION
6.003 INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
6.004 INSTALL. HYDR. – ÉQUIPEM. CHARGEUR 2 >XXX/0104
6.004.1 INSTALL. HYDR. – ÉQUIP. CHARGEUR 2 XXX/0105>0326
6.004.2 INSTALL. HYDR. – EQUIP. CHARGEUR 2 XXX/0327>
6.005 INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
6.006 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
6.007 INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
6.008 INSTALLATION HYDR. – ARMORT. DE VIBRATIONS CHARGE
6.009 INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
6.010 INSTALLATION HYDR. – 4^{EME} CIRCUIT DE COMMANDE
6.012 INSTALLATION HYDR. – 3^{EME} CIRCUIT A COMMANDE HYDR.

7.000 **COMPOSANTS HYDRAULIQUES**
7.001 BLOC DISTRIBUTEUR
7.002 VERIN HYDRAULIQUE - DIRECTION
7.003 VERIN HYDRAULIQUE - BRAS DE LEVAGE
7.004 VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT >XXX/0158
7.004.1 VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT XXX/0159>
7.005 VERIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
7.006 VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
7.006.1 VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
7.007 MOTEUR VARIABLE >XXX/0587
7.007.1 MOTEUR VARIABLE XXX/0588>
7.008 POMPE À DÉBIT VARIABLE >XXX/0219
7.008.1 POMPE À DÉBIT VARIABLE XXX/0220>0582
7.008.2 POMPE À DÉBIT VARIABLE XXX/0583>
7.009 SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIAB >XXX/0219
7.009.1 SYSTÈME INCH, POMPE À DÉBIT VARIAB XXX/0220>0582
7.009.2 SYSTÈME INCHING, POMPE À DÉBIT VARIAB XXX/0583>
7.010 BLOC DISTRIBUTEUR – 4^{EME} CIRCUIT DE COMMANDE
7.014 COMMANDE ASSISTEE XXX/0363>
7.015 VERIN HYDRAUL. – GODET A DEVERSEMENT LATERAL
7.016 VERIN HYDRAUL. – GODET A DEVERS. INTEGR. 1750MM
7.017 VERIN HYDRAUL. – GODET A DEVERS. INTEGR. 2050MM

8.000 **INSTALLATION ELECTRIQUE**
8.001 INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
8.002 INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
8.003 INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD

0.004

8.004 INSTALL. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
8.005 INSTALL. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE
8.006 INSTALL. ELECTRIQUE - CABINE
8.007 INSTALL. ELECTR. - MOTEUR ET BATTERIE >XXX/0436
8.007.1 INSTALL. ELECTR. - MOTEUR ET BATTERIE XXX/0437>
8.008 INSTALL. ELECTR. - ECLAIRAGE PANNEAU D'IMMATR.
8.013 INSTALL. ELECTR. – TABLEAU DE BOARD – VERSION TOITE

ANNEXE INDEX RÉFÉRENCES PIÈCES

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

4.014	ABDECKUNG >XXX/0114	4.011	FAHRERSITZ - FEDERUNG
4.014.1	ABDECKUNG XXX/0115>	4.040	FAHRERSITZ – SCHUTZDACH VERSION >XXX/0680>
3.009	ABTRIEB - HA >XXX/0381	4.041	FAHRERSITZ-FEDERUNG – SCHUTZDACH >XXX/0680>
3.004	ACHSBRUECKE - VA	3.007	FAHRMOTORGEHAEUSE – HA >XXX/0381
3.013	ACHSBRUECKE - HA	5.004	GASBETAETIGUNG
3.020	ACHSBRUECKE – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	4.016.4	GERAETEBESCHILDERUNG – ATLAS-TEREX
3.001	ACHSE, BEREIFUNG	4.016	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF
3.001.1	ACHSE, BEREIFUNG - SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	4.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – SCHAEFF-TEREX
3.010	ACHSEINSATZ - HA	4.016.2	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
3.018	ACHSEINSATZ – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	4.016.3	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-SCHAEFF
3.002	ACHSEINSATZ - VA	3.007.1	GETRIEBEGEHAEUSE – HA XXX/0382>
3.000	ACHSEN, BREMSEN	3.015	GETRIEBEGEHAEUSE – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHR
5.002	ANBAUTEILE – OELKUEHLER	4.001	HINTERWAGEN
3.008	ANTRIEB - HA >XXX/0381	4.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
3.008.1	ANTRIEB UND ABTRIEB – HA XXX/0382>	2.016	HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 1750MM
2.000	ARBEITSWERKZEUGE	2.017	HOCHKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION 2050MM
4.036	ARMATURENBRETT-VANDALISM. VERSION-SCHUTZD	1.006	HUBRAHMENSTUETZE UND SCHAUFELSTANDSANZEIGER
4.012	BETRIEBSBREMSE	6.012	HYDRAULIKINST. – 3.STEUERKREIS HYDR. BETAET.
7.001	BLOCKSTEUERGERAET	6.010	HYDRAULIKINST. – 4.STEUERKREIS
7.010	BLOCKSTEUERKREIS – 4.STEUERKREIS	6.004.1	HYDRAULIKINST. – LADEANLAGE 2 XXX/0105>0326
4.008	BODENRAHMEN - AUSSTATTUNG	6.004.2	HYDRAULIKINST. – LADEANLAGE 2 XXX/0327>
4.035	BODENRAHMEN – AUSSTATTUNG VERSION-SCHUTZD	6.009	HYDRAULIKINST. – LASTHALTEVENTILE
4.009	BODENRAHMEN - HEIZUNG	6.008	HYDRAULIKINST. – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF
3.006	BREMSE - VA	6.007	HYDRAULIKINST. – SCHALTGETRIEBE – SCHNELLFAHR
4.003	DIESELTANK >XXX/0326	6.006	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG
4.003.1	DIESELTANK XXX/0327>	6.005	HYDRAULIKINST. – UNI-SCHAUFEL SW
3.012	DIFFERENTIAL MIT SSD - HA	6.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
3.019	DIFFERENTIAL MIT SSD – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHR	6.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
3.003	DIFFERENTIAL MIT SSD - VA	6.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
4.019	EINBAUSATZ ZUM RADIO (RADIO NICHT ENTHALTEN)	6.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2 >XXX/0104
8.005	ELEKTROINST. - ARBEITSSCHEINWERFER, RUNDUML.	6.001.1	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN XXX/0105>0144
8.003	ELEKTROINST. - ARMATURENBRETT	6.001.2	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN XXX/0145>
8.013	ELEKTROINST. - ARMATURENBRETT SCHUTZDACH	6.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN >XXX/0104
8.002	ELEKTROINST. – HINTERWAGEN,RUECKFAHRWARNEINRI	7.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.006	ELEKTROINST. – KABINE	7.004	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN >XXX/0158
8.008	ELEKTROINST. - KENNZEICHENBELEUCHTUNG	7.004.1	HYDRAULIKZYLINDER - AUSKIPPEN XXX/0159>
8.007	ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE >XXX/0436	7.016	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL 1750MM
8.007.1	ELEKTROINST. - MOTOR UND BATTERIE XXX/0437>	7.017	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL 2050MM
8.004	ELEKTROINST. - SICHERUNGS- U. RELAI STRAEGER	7.003	HYDRAULIKZYLINDER - HUBRAHMEN
8.000	ELEKTROINSTALLATION	7.002	HYDRAULIKZYLINDER - LENKEN
8.001	ELEKTROINSTALLATION - VORDERWAGEN	7.006	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
4.004	FAHRERKABINE	7.006.1	HYDRAULIKZYLINDER - SCHNELLWECHSLER
4.006	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 1	7.015	HYDRAULIKZYLINDER – SEITENKIPPSCHAUFEL
4.007	FAHRERKABINE - AUSSTATTUNG 2	7.005	HYDRAULIKZYLINDER - UNI-SCHAUFEL
4.005	FAHRERKABINE - VERGLASUNG	7.009	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE >XXX/0219
4.010	FAHRERSITZ	7.009.1	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE XXX/0220>0582
0.005			

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

7.009.2	INCHEINRICHTUNG, VERSTELLPUMPE XXX/0583>
4.017	KLIMAAANLAGE
1.003	KNICKGELENK
1.004	LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
1.005	LAGERSTELLENUEBERSICHT 2
2.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM, SCHNELLWECHSELBAR
2.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM, SCHNELLWECHSELBAR
5.013	LUFTFILTER MIT GROEßERER STANDZEIT
5.003	LUFTFILTER, AUSPUFF >XXX/0114
5.003.1	LUFTFILTER, AUSPUFF XXX/0115>30326
5.003.2	LUFTFILTER, AUSPUFF XXX/0327>
5.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
5.001	MOTOREINBAU, PUMPENANBAU >XXX/0326
5.001.1	MOTOREINBAU, PUMPENANBAU XXX/0327>
4.013	MOTORHAUBE >XXX/0114
4.013.1	MOTORHAUBE XXX/0115>
4.002	OELTANK
3.014	PLANETENTRIEB - HA
3.021	PLANETENTRIEB – HA SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
3.005	RADNABE - VA
3.016	SCHALTGETRIEBE – ANTRIEB – HA >XXX/0470
3.016.1	SCHALTGETRIEBE – ANTRIEB – HA XXX/0471>
3.017	SCHALTGETRIEBE – SCHALTUNG HA >XXX/0470
3.017.1	SCHALTGETRIEBE – SCHALTUNG HA XXX/0471>
2.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.001.1	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH - LADESCHAUFEL
4.034	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
2.004	SEITENKIPPSCHAUFEL MIT INSTALLATION
2.005	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
2.003	UNI-SCHAUFEL
7.007	VERSTELLMOTOR >XXX/0587
7.007.1	VERSTELLMOTOR XXX/0588>
7.008	VERSTELLPUMPE >XXX/0219
7.008.1	VERSTELLPUMPE XXX/0220>0582
7.008.2	VERSTELLPUMPE XXX/0583>
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN, LADEANLAGE
7.014	VORSTEUERVENTIL XXX/0363>
4.015	WERKZEUG

ALPHABETIC CONTENS

2.003	4 IN 1 SHOVEL	5.001	ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS >XXX/0326
4.017	AIR CONDITIONER	5.001.1	ENGINE ASSEMBLY, PUMP MOUNTINGS XXX/0327>
5.013	AIR FILTER WITH BETTER SERVICE LIFE	4.013	ENGINE COVER >XXX/0114
5.003	AIR FILTER, EXHAUST >XXX/0114	4.013.1	ENGINE COVER XXX/0115>
5.003.1	AIR FILTER, EXHAUST XXX/0115>0326	5.000	ENGINE INCLUDING MOUNTINGS
5.003.2	AIR FILTER, EXHAUST XXX/0327>	4.035	FLOOR FRAME - EQUIPMENT CANOPY-VERSION
1.003	ARTICULATION	4.008	FLOOR FRAME- EQUIPMENT
5.002	ATTACHMENTS, OIL COOLER	4.009	FLOOR FRAME- HEATING
3.004	AXLE HOUSING - FRONT AXLE	1.000	FRONT CHASSIS WITH LIFTING FRAME
3.020	AXLE HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION	1.001	FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
3.013	AXLE HOUSING -REAR AXLE	4.003	FUEL TANK >XXX/0326
3.010	AXLE INSERT - REAR AXLE	4.003.1	FUEL TANK XXX/0327>
3.018	AXLE INSERT – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION	3.007.1	GEAR HOUSING - REAR AXLE XXX/0382>
3.001	AXLE, TIRES	3.015	GEAR HOUSING – REAR AXLE FAST TRAVEL VERSION
3.001.1	AXLE, TIRES – FAST TRAVEL VERISON	2.016	HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 1750MM
3.000	AXLES, BRAKES	2.017	HIGH TILT SHOVEL WITH INSTALLATION 2050MM
1.004	BEARING SCHEMA 1	4.014	HOOD >XXX/0114
1.005	BEARING SCHEMA 2	4.014.1	HOOD XXX/0115>
3.006	BRAKE - FRONT AXLE	7.000	HYDRAULIC COMPONENTS
4.034	CANOPY - PLATFORM	7.005	HYDRAULIC CYLINDER - 4 IN 1 SHOVEL
4.036	DASH BOARD - VANDALIMS PROTECTION CANOPY-	7.004	HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING >XXX/0158
3.002	DIFFERENTIAL ASSEMBLY - FRONT AXLE	7.004.1	HYDRAULIC CYLINDER - DUMPING XXX/0159>
3.003	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. - FRONT AXLE	7.016	HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 1750MM
3.012	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. - REAR AXLE	7.017	HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL 2050MM
3.019	DIFFERENTIAL WITH SELF LOCKING DIFF. – REAR AXLE	7.003	HYDRAULIC CYLINDER - LIFTING FRAME
7.008	DISPLACEMENT PUMP >XXX/0219	7.006	HYDRAULIC CYLINDER - QUICK MOUNT HITCH
7.008.1	DISPLACEMENT PUMP XXX/0220>0582	7.006.1	HYDRAULIC CYLINDER - QUICK MOUNT HITCH
7.008.2	DISPLACEMENT PUMP XXX/0583>	7.015	HYDRAULIC CYLINDER – SIDE TIPPING SHOVEL
3.008	DRIVE GEAR - REAR AXLE >XXX/0381	7.002	HYDRAULIC CYLINDER - STEERING
3.017	DRIVE GEAR – GEAR SHIFT SYSTEM >853/0470	6.000	HYDRAULIC INSTALLATION
3.017.1	DRIVE GEAR – GEAR SHIFT SYSTEM 853/0471>	4.002	HYDRAULIC OIL TANK
3.016	DRIVE GEAR – INPUT REAR AXLE >853/0470	2.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
3.016.1	DRIVE GEAR – INPUT REAR AXLE 853/0471>	2.001.1	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
3.008.1	DRIVE GEAR AND POWER TAKE OFF XXX/0382>	6.012	HYDRAULIC-INSTALL. – 3.CONTROL CIRCUIT HYDR.OPER.
3.007	DRIVE MOTOR HOUSING - REAR AXLE >XXX/0381	6.004.1	HYDRAULIC-INSTALL. - LOADING EQUIP. 2 XXX/0105>0326
8.006	ELECTRIC INST. - CABIN	6.004.2	HYDRAULIC-INSTALL. - LOADING EQUIP. 2 XXX/0327>
8.003	ELECTRIC INST. - DASH BOARD	6.004	HYDRAULIC-INSTALL. - LOADING EQUIPMENT 2 >XXX/0104
8.013	ELECTRIC INST. - DASH BOARD CANOPY-VERSION	6.007	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
8.007	ELECTRIC INST. - ENGINE AND BATTERY >XXX/0436	6.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
8.007.1	ELECTRIC INST. - ENGINE AND BATTERY XXX/0437>	6.010	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4.CONTROL CIRCUIT
8.004	ELECTRIC INST. - FUSE PANEL AND RELAY PANEL	6.002	HYDRAULIC-INSTALLATION - DRIVE
8.008	ELECTRIC INST. - NUMBER PLATE LIGHTING	6.009	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CONTROL VALVE
8.002	ELECTRIC INST. - REAR CHASSIS AND BACK-UP ALARM	6.008	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
8.005	ELECTRIC INST. - WORKING FLOOD LIGHT, YELLOW BEAC	6.003	HYDRAULIC-INSTALLATION - LOADING EQUIPMENT 1
8.000	ELECTRIC INSTALLATION	6.006	HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
8.001	ELECTRIC INSTALLATION - FRONT CHASSIS	6.001	HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING >XXX/0104
0.005			

ALPHABETIC CONTENS

6.001.1	HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING	XXX/0105>0144
6.001.2	HYDRAULIC-INSTALLATION - STEERING	XXX/0145>
7.009	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP	>XXX/0219
7.009.1	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP	XXX/0220>0582
7.009.2	INCHING SYSTEM, DISPLACEMENT PUMP	XXX/0583>
1.006	LIFTING FRAME SUPPORT AND SHOVEL POS. INDICADOR	
2.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM, QUICKLY RELEASABLE	
2.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM, QUICKLY RELEASABLE	
2.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH - LOADING SHOVEL	
4.004	OPERATOR'S CAB	
4.006	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1	
4.007	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2	
4.005	OPERATOR'S CAB – GLASSES	
4.010	OPERATOR'S SEAT	
4.011	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	
4.040	OPERATORS SEAT CANOPY-VERSION	XXX/0680>
4.041	OPERATORS SEAT-SUSPENSION CANOPY	XXX/0680>
5.004	PEDAL ACCELERATOR	
3.014	PLANETARY DRIVE - REAR AXLE	
3.021	PLANETARY DRIVE – REAR AXLE	FAST TRAVEL VERSION
3.009	POWER TAKE OFF - REAR AXLE	>XXX/0381
4.019	RADIO INSTALLATION KIT (RADIO NOT INCLUDED)	
4.001	REAR CHASSIS	
4.000	REAR CHASSIS WITH MOUNTINGS	
7.014	REMOTE CONTROL VALVE	XXX/0363>
4.012	SERVICE BRAKE	
2.004	SIDE TIPPING SHOVEL WITH INSTALLATION	
2.005	STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK	
4.016.4	STICKERS – ATLAS-TEREX	
4.016	STICKERS – SCHAEFF	
4.016.1	STICKERS – SCHAEFF-TEREX	
4.016.2	STICKERS – TEREX	
4.016.3	STICKERS – TEREX-SCHAEFF	
4.015	TOOLS	
7.001	VALVE BANK	
7.010	VALVE BANK	4.CONTROL CIRCUIT
7.007	VARIABLE MOTOR	>XXX/0587
7.007.1	VARIABLE MOTOR	XXX/0588>
3.005	WHEEL HUB - FRONT AXLE	
2.000	WORKING EQUIPMENT	

INDEX ALPHABETIQUE

1.003	ARTICULATION	3.008	ENGRENAGES REDUCTEUR - ESSIEU AR >XXX/0381
2.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	3.014	ENTRAINEMENT PLANETAIRE - ESSIEU AR
2.001.1	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	3.021	ENTRAINEMENT PLANETAIRE – ESSIEU AR
2.002	ATTACHE RAPIDE MECANIQUE - GODET	2.000	EQUIPEMENTS
4.016.4	AUTOCOLLANTS – ATLAS-TEREX	3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
4.016	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF	3.001.1	ESSIEU, PNEUMATIQUES – VERSION RAPIDE
4.016.1	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX	3.000	ESSIEUX, FREINS
4.016.2	AUTOCOLLANTS – TEREX	5.013	FILTRE A AIR AVEC MEILLEURE DURABILITE
4.016.3	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF	5.003	FILTRE A AIR, ECHAPPMET >XXX/0114
2.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 2050MM, A CHARGER RAPID.	5.003.1	FILTRE A AIR, ECHAPPMET XXX/0115>0326
2.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 2200MM, A CHARGER RAPID.	5.003.2	FILTRE A AIR, ECHAPPMET XXX/0327>
7.001	BLOC DISTRIBUTEUR	3.006	FREIN - ESSIEU AV
7.010	BLOC DISTRIBUTEUR – 4 ^{EME} CIRCUIT DE COMMANDE	4.012	FREIN DE SERVICE
4.004	CABINE	2.003	GODET 4 EN 1
4.006	CABINE – EQUIPEMENT 1	2.016	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 1750MM
4.007	CABINE – EQUIPEMENT 2	2.017	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL AVEC INST. 2050MM
4.005	CABINE – VITRES	2.004	GODET A DEVERSEMENT LATERAL AVEC INSTALLATION
4.009	CADRE DE PLANCHE – CHAUFFAGE	5.001	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES >XXX/0326
4.035	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEM. - TOITE DE PROTECT.	5.001.1	IMPLANTATION MOTEUR, MONTAGE POMPES XXX/0327>
4.008	CADRE DE PLANCHE – EQUIPEMENT	3.002	INSERT ESSIEU - ESSIEU AV
4.013	CAPOT MOTEUR >XXX/0114	3.010	INSERT ESSIEU - ESSIEU AR
4.013.1	CAPOT MOTEUR XXX/0115>	3.018	INSERT ESSIEU – ESSIEU AR VERSION RAPIDE
4.014	CAPOTS >XXX/0114	8.008	INSTALL. ELECTR. - ECLAIRAGE PANNEAU D'IMMATR.
4.014.1	CAPOTS XXX/0115>	8.007	INSTALL. ELECTR. - MOTEUR ET BATTERIE >XXX/0436
3.015	CARTER DE TRANSM. – ESSIEU AR VERSION RAPIDE	8.007.1	INSTALL. ELECTR. - MOTEUR ET BATTERIE XXX/0437>
3.007.1	CARTER DE TRANSMISSION - ESSIEU AR XXX/0382>	8.013	INSTALL. ELECTR. – TABLEAU DE BOARD – VERSION TOITE
3.007	CARTER MOTEUR DE TRANSL. - ESSIEU AR >XXX/0381	8.006	INSTALL. ELECTRIQUE - CABINE
4.001	CHASSIS AR	8.005	INSTALL. ELECTRIQUE - PHARE DE TRAVAIL, GIROPHARE
4.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	8.004	INSTALL. ELECTRIQUE - SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
1.000	CHASSIS AV AVEC BRAS DE LEVAGE	6.004.1	INSTALL. HYDR. – ÉQUIP. CHARGEUR 2 XXX/0105>0326
1.001	CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR	6.004.2	INSTALL. HYDR. – EQUIP. CHARGEUR 2 XXX/0327>
4.017	CLIMATISATION	6.004	INSTALL. HYDR. – EQUIPEM. CHARGEUR 2 >XXX/0104
7.014	COMMANDE ASSISTEE XXX/0363>	8.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
7.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	8.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
3.004	CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AV	8.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
3.013	CORPS D'ESSIEU - ESSIEU AR	8.003	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
3.020	CORPS D'ESSIEU, ESSIEU AR VERSION RAPIDE	6.012	INSTALLATION HYDR. – 3 ^{EME} CIRCUIT A COMMANDE HYDR.
3.019	DIFF.AVEC DIFF.AUTOBLOQ. – ESSIEU AR VERS.RAPIDE	6.010	INSTALLATION HYDR. – 4 ^{EME} CIRCUIT DE COMMANDE
3.003	DIFFERENTIEL - ESSIEU AV AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT	6.008	INSTALLATION HYDR. – ARMORT. DE VIBRATIONS CHARGE
3.012	DIFFERENTIEL AVEC DIFF. AUTOBLOQUANT - ESSIEU AR	6.009	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
3.008.1	ENGR. RÉDCUT., ENGRENAGE D'ENTRAÎNEM. XXX/0382>	6.006	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
3.017	ENGRENAG. RÉDUCT. – CHANG. VITESSES >XXX/0470	6.001	INSTALLATION HYDR. - DIRECTION >XXX/0104
3.017.1	ENGRENAG. RÉDUCT. – CHANG. VITESSES XXX/0471>	6.001.1	INSTALLATION HYDR. - DIRECTION XXX/0105>
3.009	ENGRENAGE D'ENTRAINEMENT - ESSIEU AR >XXX/0381	6.001.2	INSTALLATION HYDR. - DIRECTION XXX/0145>
3.016	ENGRENAGES REDUCT. – ENTREE ESSIEU AR >XXX/0470	6.003	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
3.016.1	ENGRENAGES REDUCT. – ENTREE ESSIEU AR XXX/0471>	6.005	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
0.005			

INDEX ALPHABETIQUE

6.007	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
6.002	INSTALLATION HYDR. - TRANSLATION
6.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
4.019	JEU DE MONTAGE POSTE DE RADIO (RADIO NON COMPR.
2.005	LEVE PALETTES AVEC CROCHET
5.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
7.007	MOTEUR VARIABLE >XXX/0587
7.007.1	MOTEUR VARIABLE XXX/0588>
3.005	MOYEU DE ROUE - ESSIEU AV
4.015	OUTILLAGE
5.004	PEDALE A ACCELERATEUR
5.002	PIECES A JOUTER, REFROIDISSEUR D'HUILE
7.008	POMPE À DÉBIT VARIABLE >XXX/0219
7.008.1	POMPE À DÉBIT VARIABLE XXX/0220>0582
7.008.2	POMPE À DÉBIT VARIABLE XXX/0583>
4.003	RESERVOIR DE CARBURANT >XXX/0326
4.003.1	RESERVOIR DE CARBURANT XXX/0327>
4.002	RESERVOIR HYDRAULIQUE
1.004	SCHEMA COUSSINETS 1
1.005	SCHEMA COUSSINETS 2
4.040	SIEGE CONDUCT. – VERSION TOITE DE PROT. XXX/0680
4.041	SIEGE CONDUCT.-SUSPENS. – TOITE DE PROT. XXX/0680
4.010	SIEGE CONDUCTEUR
4.011	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
1.006	SUPPORT BRAS DE LEVAGE ET INDICAT. DE POS. GODET
7.009.1	SYSTEME INCH, POMPE A DEBIT VARIAB XXX/0220>0582
7.009	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIAB >XXX/0219
7.009.2	SYSTEME INCHING, POMPE A DEBIT VARIAB XXX/0583>
4.036	TABLEAU DE BOARD - ANTI-VANDAL. - TOITE DE PROT.
4.034	TOITE DE PROTECTION - CADRE PLANCHER
7.016	VERIN HYDRAUL. – GODET A DEVERS. INTEGR. 1750MM
7.017	VERIN HYDRAUL. – GODET A DEVERS. INTEGR. 2050MM
7.015	VERIN HYDRAUL. – GODET A DEVERSEMENT LATERAL
7.006	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
7.006.1	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE
7.004	VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT >XXX/0158
7.004.1	VERIN HYDRAULIQUE - BASCULEMENT XXX/0159>
7.003	VERIN HYDRAULIQUE - BRAS DE LEVAGE
7.002	VERIN HYDRAULIQUE - DIRECTION
7.005	VERIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN


NOTES

NOTICES

NOTIZEN

Bildtafel 1.001
 Diagram 1.001
 Planche 1.001

VORDERWAGEN, LADEANLAGE
 FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
 CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN, LADEANLAGE
 Diagram 1.001 FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
 Planche 1.001 CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR

14.01.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6462501001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1045707018	SCHRAUBE ALTE AUSFUEHRUNG M 8X20	BOLT - PREVIOUS VERSION	VIS - EXÉCUTION PRÉCÉDENTE	N.B.	
4	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
5	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	CALE	2	
6	5816638196	HALTER	CHOC HOLDER	PORTE-CALE	2	
7	1008707817	SCHRAUBE M 8X16	BOLT	VIS	N.B.	
8	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
9	6462502031	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	GARDE-BOUE DROITE	1	
10	6462502032	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	GARDE-BOUE GAUCHE	1	
11	1027707824	SCHRAUBE M 10X60	BOLT	VIS	N.B.	
12	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
13	1343707059	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	N.B.	
14	6462502033	HALTER	SUPPORT	SUPPORT	4	
15	1008707230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	4	
16	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
17	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	N.B.	
18	5653123600	SCHMUTZFAENGER	MUD FLAP	BAVETTE	2	
19	1041707210	SCHRAUBE M 5X20	BOLT	VIS	8	
20	1321707012	FEDERRING B 5	SPRING WASHER	SPRING WASHER	8	
21	1210707007	MUTTER M 5	NUT	ECROU	8	
22	6462503002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
23	1045707030	SCHRAUBE M 12X35	BOLT	VIS	4	

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN, LADEANLAGE
 Diagram 1.001 FRONT CHASSIS, LOADING EQUIPMENT
 Planche 1.001 CHASSIS AV, EQUIPEMENT CHARGEUR

14.01.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	6463520001	HUBBRAHMEN	LIFTING FRAME	BRAS DE LAVAGE	1	+ POS.30,31
25	6397523001	KIPPHEBEL	BUCKET LINK.	BASCULEUR	1	
26	6337024001	LENKER	TILT LEVER	LEVIER	1	
27	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
28	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	
29	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	
30	6332806107	VERTEILERBLOCK	DISTRIBUTOR	RACCORD	2	VERSCHWEISST
31	6460520019	STEG	PROTECTION	PROTECTION	2	VERSCHWEISST
32	1945707009	BLINDNIETMUTTER NEUE AUSFUEHRUNG M 6	NUT - NEW VERSION	ECROU - NOUVELLE VERSION	4	
33	1343707055	SCHEIBE NEUE AUSFUEHRUNG 6,4	WASHER - NEW VERSION	RONDELLE - NOUVELLE VERS.	4	
34	1045707713	SCHRAUBE NEUE AUSFUEHRUNG M 6X30	BOLT - NEW VERSION	VIS - NOUVELLE VERSION	4	

NOTIZEN

NOTES


NOTICES

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN




Bildtafel 1.003 KNICKGELENK
 Diagram 1.003 ARTICULATION
 Planche 1.003 ARTICULATION

14.01.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6337006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1007707831	SCHRAUBE M 12X110	BOLT	VIS	1	
3	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	1	
4	0393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	PASSSCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412407	PASSSCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000864	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	RATULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
12	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
13	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	4	
14	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
15	1309412911	PASSSCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	8	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL A 10	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	

Bildtafel 1.004
 Diagram 1.004
 Planche 1.004

LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
 BEARING SCHEMA 1
 SCHEMA COUSSINETS 1



Bildtafel 1.004
 Diagram 1.004
 Planche 1.004

LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
 BEARING SCHEMA 1
 SCHEMA COUSSINETS 1

14.01.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6337002005	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
3	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
4	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
5	1309412224	SCHEIBE 45X55X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
6	1309412012	SCHEIBE 45X55X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
7	6175106030	BOLZEN	PIN	AXE	1	
8	1309412825	PASSSCHEIBE 60X75X2	SHIM	RONDELLE	2	
9	1309412013	PASSSCHEIBE 60X75X1	SHIM	RONDELLE	2	
10	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	1	
11	0156029033	DISTANZROHR	SPACER	ENTRETOISE	3	
12	0337002008	BUCHSE	BUSHING	DOUILLE	2	
13	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	3	
14	6337021004	BOLZEN	PIN	AXE	1	
15	1309412425	PASSSCHEIBE 50X62X2	SHIM	RONDELLE	2	
16	1309412608	PASSSCHEIBE 50X62X0,5	SHIM	RONDELLE	2	
17	1309412412	PASSSCHEIBE 50X62X1	SHIM	RONDELLE	3	
18	1455622750	SICHERUNGSRING 50X3	CIRCLIP	CIRCLIPS	1	
19	6397521011	BOLZEN	PIN	AXE	1	
20	6157624140	BOLZEN	PIN	AXE	1	
21	1607003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	N.B.	
22	5809625560	BUNDBUCHSE	BUSHING	DOUILLE	2	
23	6397523008	BOLZEN	PIN	AXE	1	

Bildtafel 1.004
Diagram 1.004
Planche 1.004

LAGERSTELLENUEBERSICHT 1
BEARING SCHEMA 1
SCHEMA COUSSINETS 1

14.01.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	6334023028	BOLZEN	PIN	AXE	1	
25	5557200900	LAGERBUCHSE	BUSHING	DOVILLE	2	

NOTIZEN

NOTES

NOTICES

NOTIZEN

NOTES

NOTICES


NOTIZEN

Bildtafel 1.005
 Diagram 1.005
 Planche 1.005



LAGERSTELLENUEBERSICHT 2
 BEARING SCHEMA 2
 SCHEMA COUSSINETS 2

Sample of manual Download at 45 pages at: <https://www.aresparmanua.com/download/2003-terex-schaeff-sk-853-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Schnellwechsler - Schaufel
 Hydraulic quick mount hitch - Shovel
 Attache rapide hydraulique - Godet




2.001




Schnellwechsler - Hubrahmen
 Hydraulic quick mount hitch - Lifting frame
 Attache rapide hydraulique - Bras de levage



Lenker - Schnellwechsler
 Tilt lever - Hydraulic quick mount hitch
 Levier - Attache rapide hydraulique




2.003



Schnellwechsler - Schaufel
 Hydraulic quick mount hitch - Shovel
 Attache rapide hydraulique - Godet



3 / 10 / 11



Schnellwechsler - Hubrahmen
 Hydraulic quick mount hitch - Lifting frame
 Attache rapide hydraulique - Bras de levage