



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Swing Loader
Chargeuse à équipement pivotant



Schwenklader SKS 634

AUSGABE • EDITION

2006-12

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

000634/0100>

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 386 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-sks-634-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKS 634 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-sks-634-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 386 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-sks-634-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF.

5 780 320 006

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH. DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX = BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX > = AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NR. DARGESTELLT.

N.B. = NACH BEDARF

M = BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX - ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX - ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX = TO S/N:
XXX/XXXX > = FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHANGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESER.HYDR." **4.002**

LLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL.NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

- 1 ➤ **MASCHINEN-TYP**
- 2 ➤ **FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**
DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.
- 3 ➤ **TEILEBEZEICHNUNG**
DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.
- 4 ➤ **ERSATZTEILNUMMER**
DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.
- 5 ➤ **MENGE**
BENOETIGTE STUECKZAHL
- 6 ➤ **VERSANDART**
BAHN, POST, EXPRESS, USW
- 7 ➤ **VERSANDADRESSE**
BAHNSTATION, POST, USW
- 8 ➤ **BESTELLHINWEIS**
DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN TEREX - HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

- 1 ➤ **MACHINE - MODEL**
- 2 ➤ **SERIAL - NO.**
THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.
- 3 ➤ **PARTS DESCRIPTION**
THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.
- 4 ➤ **SPARE PARTS NUMBER**
IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.
- 5 ➤ **QUANTITY**
NUMBER OF PARTS NEEDED.
- 6 ➤ **KIND OF DELIVERY**
RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.
- 7 ➤ **DELIVERY ADDRESS**
NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.
- 8 ➤ **NOTE FOR ORDERING**
PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR TEREX - DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:


- 1 ➤ **LE TYPE DE MATERIEL**
- 2 ➤ **LE NUMÉRO DE SÉRIE**
LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.
- 3 ➤ **DÉSIGNATION**
REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.
- 4 ➤ **RÉFÉRENCE**
L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.
- 5 ➤ **QUANTITÉ**
NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.
- 6 ➤ **MODE D'EXPEDITION**
PAR CHEMIN DE FER, COLIS POST. EXPR. ETC.
- 7 ➤ **ADRESSE DE LIVRAISON**
GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.
- 8 ➤ **COMMANDES**
IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE TEREX.

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000	VORDERWAGEN	3.000	ACHSE, BREMSEN
1.001	VORDERWAGEN	3.001	ACHSE, BEREIFUNG
1.002	KNICKGELENK	3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H
1.003	KOTFLUEGEL	3.050	BETRIEBSBREMSE
1.010	WERKZEUG	3.055	FESTSTELLBREMSE
2.000	HINTERWAGEN	4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL	4.001	LADEANLAGE
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG		
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG		
2.005	OELTANK	5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.006	KRAFTSTOFFTANK	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.007	MOTORHAUBE >XXX/0107	5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.007.1	MOTORHAUBE XXX/0108>XXX/0121	5.003	LADESCHAUFEL
2.007.2	MOTORHAUBE XXX/0122>XXX/0329	5.003.1	LADESCHAUFEL
2.007.3	MOTORHAUBE XXX/0330>	5.005	ERDSCHAUFEL
2.008	PENDELACHSVERRIEGELUNG	5.005.1	ERDSCHAUFEL
2.014	LENKEINHEIT	5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG SCHAEFF-TEREX	5.007.1	LEICHTGUTSCHAUFEL
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX	5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.017	GERAETEBESCHILDERUNG ATLAS-TEREX	5.008.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.018	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-SCHAEFF	5.010	UNI-SCHAUFEL
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0273	5.010.1	UNI-SCHAUFEL
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG XXX/0274>	5.014	HOCHKIPPSCHAUFEL
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/0273	5.020	GABELTRAEGER, LASTHAKEN
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/0274>		
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/0273		
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/0274>	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/0273	6.001	MOTOREINBAU
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/0274>	6.002	PUMPENANBAU
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/0273	6.003	AUSPUFF
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/0274>	6.004	LUFTFILTER >XXX/0114
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/0273	6.004.1	LUFTFILTER XXX/0115>
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/0274>	6.005	GASBETAETIGUNG
2.027	KLIMAANLAGE >XXX/0209	6.007	KOMBINierter OELKUEHLER >XXX/0114
2.027.1	KLIMAANLAGE XXX/0210>0273	6.007.1	KOMBINierter OELKUEHLER XXX/0115>
2.027.2	KLIMAANLAGE XXX/0274>	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.030	FAHRERSITZ	6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/.....
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/.....>
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG95		
2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG95		

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION	9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE >XXX/0273
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN	9.012.1	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE XXX/0274>
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN	9.019	ELEKTROINSTALLATION – STECKDOSE 7-POLIG
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1	9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2		
7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – VORSTEUERUNG		
7.006	HYDRAULIKINST. – SERVORSTEUERUNG-SCHWENKEN		
7.007	HYDRAULIKINST. – SCHWENKEN		
7.009	HYDRAULIKINST. – PENDELACHSVERRIEGELUNG		
7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS		
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL		
7.026	HYDRAULIKINSTALLATION – HOCHKIPPSCHAUFEL		
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL		
7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE		
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN		
8.001	BLOCKSTEUERGERAET		
8.002	BLOCKSTEUERGERAET		
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0167		
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0168>0338		
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/0339>		
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN		
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN		
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN		
8.016	HYDRAULIKZYLINDER – SCHWENKEN		
8.018	HYDRAULIKZYLINDER – PENDELACHSVERRIEGELUNG		
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER		
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL		
8.024	HYDRUALIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL >XXX/....		
8.024.1	HYDRUALIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL XXX/....>		
9.000	ELEKTROINSTALLATION		
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN		
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0273		
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0274>		
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0273		
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0274>		
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/0273		
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0274>		
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR >XXX/0273		
9.005.1	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR XXX/0274>		
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0273		
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0274>		

0.004

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000

FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.003 MUD GUARD
- 1.010 TOOLS

2.000

REAR CHASSIS

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER >XXX/0107
- 2.007.1 ENGINE COVER XXX/0108>XXX/0121
- 2.007.2 ENGINE COVER XXX/0122>XXX/0329
- 2.007.3 ENGINE COVER XXX/0330>
- 2.008 OSCILLATING AXLE LOCKING
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – SCHAEFF-TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX
- 2.017 STICKERS – ATLAS-TEREX
- 2.018 STICKERS – TEREX-SCHAEFF
- 2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES >XXX/0273
- 2.020.1 OPERATOR'S CAB – GLASSES XXX/0274>
- 2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/0273
- 2.021.1 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/0274>
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/0273
- 2.022.1 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/0274>
- 2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING >XXX/0273
- 2.023.1 OPERATOR'S CAB – HEATING XXX/0274>
- 2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/0273
- 2.024.1 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/0274>
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/0273
- 2.025.1 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/0274>
- 2.027 AIR CONDITIONER >XXX/0209
- 2.027.1 AIR CONDITIONER XXX/0210>0273
- 2.027.2 AIR CONDITIONER XXX/0274>
- 2.030 OPERATOR'S SEAT
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
- 2.032 OPERATOR'S SEAT WITZ VERTEBRA SUPPORT MSG95
- 2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG95

3.000

AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.020 AXLE, TIRES 36 KM/H
- 3.050 SERVICE BRAKE
- 3.055 PARKING BRAKE

4.000

WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000

EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.003 LOADING SHOVEL
- 5.003.1 LOADING SHOVEL
- 5.005 EARTH SHOVEL
- 5.005.1 EARTH SHOVEL
- 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET
- 5.007.1 LIGHT MATERIAL BUCKET
- 5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
- 5.008.1 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
- 5.010 4 IN 1 SHOVEL
- 5.010.1 4 IN 1 SHOVEL
- 5.014 HIGH TILT SHOVEL
- 5.020 FORK ATTACHEMENT CRANE HOOK

6.000

ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY >XXX/0316
- 6.001.1 ENGINE ASSEMBLY XXX/0317>
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER >XXX0114
- 6.004.1 AIR FILTER XXX0115>
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBINED OIL COOLER >XXX0114
- 6.007.1 COMBINED OIL COOLER XXX0115>
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 REFILLING PUMP >XXX/.....
- 6.010.1 REFILLING PUMP XXX/.....>

CONTENTS ACC. TO GROUPS

7.000	HYDRAULIC INSTALLATION	9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER >XXX/0273
7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING	9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER XXX/0274>
7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE	9.019	ELECTRIC INSTALLATION – FEMALE PLUG 7 PINS
7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1	9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2		
7.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL		
7.006	HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL-SWING		
7.007	HYDRAULIC-INSTALLATION – SWING		
7.009	HYDRAULIC-INSTALLATION – OSCILLATING AXLE LOCKING		
7.011	HYDRAULIC-INSTALLATION – HYDR. BREAKER CONNECH.		
7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL		
7.026	HYDRAULIC-INSTALLATION – HIGH TILT SHOVEL		
7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE		
7.050	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX		
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS		
8.001	VALVE BANK		
8.002	VALVE BANK		
8.006	PILOT CONTROL VALVE >XXX/0167		
8.006.1	PILOT CONTROL VALVE XXX/0168>0338		
8.006.2	PILOT CONTROL VALVE XXX/0339>		
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING		
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME		
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING		
8.016	HYDRAULIC ZYLINDER – SWING		
8.018	HYDRAULIC ZYLINDER – OSCILLATING AXLE LOCKING		
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH		
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL		
8.024	HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL >XXX/....		
8.024.1	HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL XXX/....>		
9.000	ELECTRIC INSTALLATION		
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS		
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS		
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS		
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE		
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE		
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD		
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD		
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE		
9.005.1	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE		
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB		
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB		

0.004

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV
1.001	CHASSIS AV
1.002	ARTICULATION
1.003	MUD GUARD
1.010	OUTILLAGE
2.000	CHASSIS AR
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
2.003	PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
2.007	CAPOT MOTEUR >XXX/0107
2.007.1	CAPOT MOTEUR XXX/0108>XXX/0121
2.007.2	CAPOT MOTEUR XXX/0122>XXX/0329
2.007.3	CAPOT MOTEUR XXX/0330>
2.008	BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS-TEREX
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF
2.020	CABINE – VITRES >XXX/0273
2.020.1	CABINE – VITRES XXX/0274>
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/0273
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/0274>
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/0273
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/0274>
2.023	CABINE – CHAUFFAGE >XXX/0273
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE XXX/0274>
2.024	CABINE – PORTE DROITE >XXX/0273
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/0274>
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0273
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0274>
2.027	CLIMATISATION >XXX/0209
2.027.1	CLIMATISATION XXX/0210>0273
2.027.2	CLIMATISATION >XXX/0274>
2.030	SIEGE CONDUCTEUR
2.031	SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEB. - MSG95
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG95

3.000	ESSIEUX, FREINS
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H
3.050	FREIN DE SERVICE
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT

4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR

5.000	EQUIPEMENTS
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
5.003	GODET
5.003.1	GODET
5.005	GODET
5.005.1	GODET
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE
5.007.1	BENNE A GRANDE CAPACITE
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM
5.008.1	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM
5.010	GODET 4 EN 1
5.010.1	GODET 4 EN 1
5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
5.020	ATTACHE FOURCHES, CROCHET

6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
6.001	IMPLANTATION MOTEUR >XXX/0316
6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR XXX/0317>
6.002	MONTAGE POMPES
6.003	ECHAPPEMENT
6.004	FILTRE A AIR >XXX/0114
6.004.1	FILTRE A AIR XXX/0115>
6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
6.007	RADIATEUR COMBINE A HUILE >XXX/0114
6.007.1	RADIATEUR COMBINE A HUILE XXX/0115>
6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....
6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>

INDEX PAR GROUPES

7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE	9.012	INSTALLATION ELECTR. – DISPOSITIF ANTI-VOL >XXX/0273
7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION	9.012.1	INSTALLATION ELECTR. – DISPOSITIF ANTI-VOL XXX/0274>
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION	9.019	INSTALLATION ELECTRIQUE – PRISE FEMELLE A 7 BORNES
7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1	9.020	INSTALL. ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2		
7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE		
7.006	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE-ORIENTAT.		
7.007	INSTALLATION HYDR. – ORIENTATION		
7.009	INSTALLATION HYDR. – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT		
7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.		
7.021	INSTALLATION HYDR. - GODET 4 EN 1		
7.026	INSTALLATION HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL		
7.042	INSTALLATION HYDR. - CLAPET DE SECURITE		
7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES		
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES		
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR		
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR		
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0167		
8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0168>0338		
8.006.2	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0339>		
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION		
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE		
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT		
8.016	VERIN HYDRAULIQUE – ORIENTATION		
8.018	VERIN HYDRAULIQUE – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT		
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE		
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1		
8.024	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INT. >XXX/....		
8.024.1	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INT. XXX/....>		
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE		
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV		
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR		
9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR		
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE		
9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE		
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD		
9.004.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD		
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR		
9.005.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR		
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE		
9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE		

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG		2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG95
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H		2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG95
3.000	ACHSE, BREMSEN		3.055	FESTSTELLBREMSE
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG		5.020	GABELTRAEGER, LASTHAKEN
5.000	ARBEITSWERKZEUGE		6.005	GASBETAETIGUNG
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG		2.017	GERAETEBESCHILDERUNG ATLAS-TEREX
6.003	AUSPUFF		2.015	GERAETEBESCHILDERUNG SCHAEFF-TEREX
6.010	BETANKUNGSPUMPE >XXX/.....		2.016	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX
6.010.1	BETANKUNGSPUMPE XXX/.....>		2.018	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-SCHAEFF
3.050	BETRIEBSBREMSE		2.000	HINTERWAGEN
8.001	BLOCKSTEUERGERAET		2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
8.002	BLOCKSTEUERGERAET		5.014	HOCHKIPPSCHAUFEL
9.000	ELEKTROINSTALLATION		7.009	HYDRAULIKINST. – PENDELACHSVERRIEGELUNG
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT >XXX/0273		7.007	HYDRAULIKINST. – SCHWENKEN
9.004.1	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT XXX/0274>		7.006	HYDRAULIKINST. – SERVORSTEUERUNG-SCHWENKEN
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0273		7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0274>		7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN >XXX/0273		7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
9.002.1	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN XXX/0274>		7.026	HYDRAULIKINSTALLATION – HOCHKIPPSCHAUFEL
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0273		7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0274>		7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR >XXX/0273		7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
9.005.1	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR XXX/0274>		7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE		7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
9.019	ELEKTROINSTALLATION – STECKDOSE 7-POLIG		7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN		7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – VORSTEUERUNG
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE >XXX/0273		8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
9.012.1	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE XXX/0274>		8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
5.005	ERDSCHAUFEL		8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
5.005.1	ERDSCHAUFEL		8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 >XXX/0273		8.018	HYDRAULIKZYLINDER – PENDELACHSVERRIEGELUNG
2.021.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 XXX/0274>		8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 >XXX/0273		8.016	HYDRAULIKZYLINDER – SCHWENKEN
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2 XXX/0274>		8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG >XXX/0273		8.024	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL >XXX/....
2.023.1	FAHRERKABINE – HEIZUNG XXX/0274>		8.024.1	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL XXX/.....>
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS >XXX/0273		2.027	KLIMAAANLAGE >XXX/0209
2.025.1	FAHRERKABINE – TUERE LINKS XXX/0274>		2.027.1	KLIMAAANLAGE XXX/0210>0273
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS >XXX/0273		2.027.2	KLIMAAANLAGE XXX/0274>
2.024.1	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS XXX/0274>		1.002	KNICKGELENK
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG >XXX/0273		6.007	KOMBINIERTER OELKUEHLER >XXX/0114
2.020.1	FAHRERKABINE – VERGLASUNG XXX/0274>		6.007.1	KOMBINIERTER OELKUEHLER XXX/0115>
2.030	FAHRERSITZ		1.003	KOTFLUEGEL
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG		2.006	KRAFTSTOFFTANK
0.004				

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.003.1	LADESCHAUFEL
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL
5.007.1	LEICHTGUTSCHAUFEL
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
5.008.1	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER >XXX/0114
6.004.1	LUFTFILTER XXX/0115>
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE >XXX/0107
2.007.1	MOTORHAUBE XXX/0108>XXX/0121
2.007.2	MOTORHAUBE XXX/0122>XXX/0329
2.007.3	MOTORHAUBE XXX/0330>
2.005	OELTANK
2.008	PENDELACHSVERRIEGELUNG
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.010	UNI-SCHAUFEL
5.010.1	UNI-SCHAUFEL
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL >XXX/0167
8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0168>0338
8.006.2	VORSTEUERVENTIL XXX/0339>
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL	2.006	FUEL TANK
5.010.1	4 IN 1 SHOVEL	5.014	HIGH TILT SHOVEL
2.027	AIR CONDITIONER >XXX/0209	8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
2.027.1	AIR CONDITIONER XXX/0210>0273	8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
2.027.2	AIR CONDITIONER XXX/0274>	8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
6.004	AIR FILTER >XXX0114	8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
6.004.1	AIR FILTER XXX0115>	8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
1.002	ARTICULATION	8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
3.001	AXLE, TIRES	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
3.020	AXLE, TIRES 36 KM/H	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
3.000	AXLES, BRAKES	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	8.024	HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL >XXX/....
6.007	COMBINED OIL COOLER >XXX0114	8.024.1	HYDRAULIC ZYLINDER – HIGH TILT SHOVEL XXX/....>
6.007.1	COMBINED OIL COOLER XXX0115>	8.018	HYDRAULIC ZYLINDER – OSCILLATING AXLE LOCKING
5.005	EARTH SHOVEL	8.016	HYDRAULIC ZYLINDER – SWING
5.005.1	EARTH SHOVEL	7.050	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	7.026	HYDRAULIC-INSTALLATION – HIGH TILT SHOVEL
9.004.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	7.011	HYDRAULIC-INSTALLATION – HYDR. BREAKER CONNECH.
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE	7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
9.005.1	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
9.019	ELECTRIC INSTALLATION – FEMALE PLUG 7 PINS	7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS	7.009	HYDRAULIC-INSTALLATION – OSCILLATING AXLE LOCKING
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER >XXX/0273	7.005	HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL
9.012.1	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER XXX/0274>	7.006	HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL-SWING
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB	7.007	HYDRAULIC-INSTALLATION – SWING
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET
9.002.1	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS	5.007.1	LIGHT MATERIAL BUCKET
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE	5.008.1	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
6.000	ENGINE ASSEMBLY	4.001	LOADING EQUIPMENT
6.001	ENGINE ASSEMBLY >XXX/0316	5.003	LOADING SHOVEL
6.001.1	ENGINE ASSEMBLY XXX/0317>	5.003.1	LOADING SHOVEL
2.007	ENGINE COVER >XXX/0107	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
2.007.1	ENGINE COVER XXX/0108>XXX/0121	1.003	MUD GUARD
2.007.2	ENGINE COVER XXX/0122>XXX/0329	2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT >XXX/0273
2.007.3	ENGINE COVER XXX/0330>	2.025.1	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT XXX/0274>
5.000	EQUIPMENT	2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT >XXX/0273
6.003	EXHAUST	2.024.1	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT XXX/0274>
5.020	FORK ATTACHEMENT CRANE HOOK	2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 >XXX/0273
1.000	FRONT CHASSIS	2.021.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 XXX/0274>
1.001	FRONT CHASSIS	2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 >XXX/0273
6.009	FUEL SUPPLY	2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2 XXX/0274>

ALPHABETIC CONTENTS


2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES	>XXX/0273
2.020.1	OPERATOR'S CAB – GLASSES	XXX/0274>
2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING	>XXX/0273
2.023.1	OPERATOR'S CAB – HEATING	XXX/0274>
2.030	OPERATOR'S SEAT	
2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	
2.033	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION	MSG95
2.032	OPERATOR'S SEAT WITZ VERTEBRA SUPPORT	MSG95
2.008	OSCILLATING AXLE LOCKING	
3.055	PARKING BRAKE	
6.005	PEDAL ACCELERATOR	
8.006	PILOT CONTROL VALVE	>XXX/0167
8.006.1	PILOT CONTROL VALVE	XXX/0168>0338
8.006.2	PILOT CONTROL VALVE	XXX/0339>
6.002	PUMPS MOUNTING	
2.000	REAR CHASSIS	
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	
6.010	REFILLING PUMP	>XXX/.....
6.010.1	REFILLING PUMP	XXX/.....>
3.050	SERVICE BRAKE	
2.014	STEERING UNIT	
2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING	
2.017	STICKERS – ATLAS-TEREX	
2.015	STICKERS – SCHAEFF-TEREX	
2.016	STICKERS – TEREX	
2.018	STICKERS – TEREX-SCHAEFF	
1.010	TOOLS	
8.001	VALVE BANK	
8.002	VALVE BANK	
4.000	WORKING EQUIPMENT	

INDEX ALPHABÉTIQUE

6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT	4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR
1.002	ARTICULATION	4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL
5.020	ATTACHE FOURCHES, CROCHET	5.000	EQUIPEMENTS
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H
2.017	AUTOCOLLANTS – ATLAS-TEREX	3.000	ESSIEUX, FREINS
2.015	AUTOCOLLANTS – SCHAEFF-TEREX	6.004	FILTRE A AIR >XXX/0114
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX	6.004.1	FILTRE A AIR XXX/0115>
2.018	AUTOCOLLANTS – TEREX-SCHAEFF	3.050	FREIN DE SERVICE
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE	3.055	FREIN DE STATIONNEMENT
5.007.1	BENNE A GRANDE CAPACITE	5.003	GODET
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM	5.003.1	GODET
5.008.1	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM	5.005	GODET
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	5.005.1	GODET
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR	5.010	GODET 4 EN 1
2.008	BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT	5.010.1	GODET 4 EN 1
2.023	CABINE – CHAUFFAGE >XXX/0273	5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
2.023.1	CABINE – CHAUFFAGE XXX/0274>	6.001	IMPLANTATION MOTEUR >XXX/0316
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1 >XXX/0273	6.001.1	IMPLANTATION MOTEUR XXX/0317>
2.021.1	CABINE – EQUIPEMENT 1 XXX/0274>	9.020	INSTALL. ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2 >XXX/0273	9.012	INSTALLATION ELECTR. – DISPOSITIF ANTI-VOL >XXX/0273
2.022.1	CABINE – EQUIPEMENT 2 XXX/0274>	9.012.1	INSTALLATION ELECTR. – DISPOSITIF ANTI-VOL XXX/0274>
2.024	CABINE – PORTE DROITE >XXX/0273	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
2.024.1	CABINE – PORTE DROITE XXX/0274>	9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE >XXX/0273	9.009.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
2.025.1	CABINE – PORTE GAUCHE XXX/0274>	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
2.020	CABINE – VITRES >XXX/0273	9.002.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AR
2.020.1	CABINE – VITRES XXX/0274>	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE - CHASSIS AV
2.007	CAPOT MOTEUR >XXX/0107	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
2.007.1	CAPOT MOTEUR XXX/0108>XXX/0121	9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
2.007.2	CAPOT MOTEUR XXX/0122>XXX/0329	9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR
2.007.3	CAPOT MOTEUR XXX/0330>	9.005.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - MOTEUR
2.000	CHASSIS AR	9.019	INSTALLATION ELECTR. – PRISE FEMELLE A 7 BORNES
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
1.000	CHASSIS AV	9.004.1	INSTALLATION ELECTRIQUE - TABLEAU DE BOARD
1.001	CHASSIS AV	7.009	INSTALLATION HYDR. – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
2.027	CLIMATISATION >XXX/0209	7.042	INSTALLATION HYDR. - CLAPET DE SECURITE
2.027.2	CLIMATISATION >XXX/0274>	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
2.027.1	CLIMATISATION XXX/0210>0273	7.006	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE-ORIENTAT.
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0167	7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0168>0338	7.021	INSTALLATION HYDR. - GODET 4 EN 1
8.006.2	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0339>	7.026	INSTALLATION HYDR. – GODET A DEVERSEM. INTEGRAL
6.003	ECHAPPMENT	7.007	INSTALLATION HYDR. – ORIENTATION

INDEX ALPHABÉTIQUE

7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
6.002	MONTAGE POMPES
6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
1.003	MUD GUARD
1.010	OUTILLAGE
2.003	PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL
6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT >XXX/....
6.010.1	POMPE DE RAVITAILLEMENT XXX/....>
6.007	RADIATEUR COMBINE A HUILE >XXX/0114
6.007.1	RADIATEUR COMBINE A HUILE XXX/0115>
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEB. - MSG95
2.030	SIEGE CONDUCTEUR
2.031	SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG95
8.024	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INT. >XXX/....
8.024.1	VERIN HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INT. XXX/....>
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.018	VERIN HYDRAULIQUE – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.016	VERIN HYDRAULIQUE – ORIENTATION



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
 Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
 Planche 1.001 CHASSIS AV


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6473001001	OBERTEIL	UPPER PART	PARTIE SUPERIEURE	1	
2	6473004001	UNTERTEIL	BOTTOM PART	PARTIE INFERIEURE	1	
3	5383660310	KUGELDREHVERBINDUNG	BALL BEARING	COURONNE DERIENT	1	+POS. 28,29
4	1017341040	SCHRAUBE M 16X40	BOLT	VIS	9	
5	1017341441	SCHRAUBE M 16X60	BOLT	VIS	27	
6	1216341016	MUTTER M 16	NUT	ECROU	27	
7	0390102006	BOLZEN	PIN	AXE	4	
8	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	
9	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
10	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	1309412309	SCHEIBE 35X45X0,5	SHIM	RONDELLE	N.B.	
12	1309412813	SCHEIBE 35X45X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
13	1309412225	SCHEIBE 35X45X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
14	0471502006	KANTBLECH	COVER	COUVERCLE	1	
15	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
16	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
17	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
18	6336402045	BOLZEN	PIN	AXE	1	
19	5605098303	KLAPPSPLINT	SPLINE	GOUPILLE	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	1008707213	SCHRAUBE M 6X20	BOLT	VIS	2	
23	6473002015	BUCHSE	BUSH	DOUILLE	1	

Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
 Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
 Planche 1.001 CHASSIS AV

22.10.2003

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	0473002012	VORDERWAGENGEWICHT	FRONT CHASSISWEIGHT	POIDSCHASSIS AV	1	
25	1007707630	SCHRAUBE M 12X50	BOLT	VIS	3	
26	1608003008	SCHMIERNIPPEL M 8x45°	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
27	1607003008	SCHMIERNIPPEL M 8	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	3	
28	5383659390	DICHTGUMMI OBEN	SEAL RUBBER(TOP)	JOINT CAOUTCHOUC	1	
29	5383659389	DICHTGUMMI UNTEN	SEAL RUBBER(BOTTOM)	JOINT CAOUTCHOUC	1	
30	MCS001036A	SCHAEFFLOCK SL 2070	SCHAEFFLOCK	SCHAEFFLOCK	1	

-  Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
-  Compensate with shims if necessary
-  Compenser par cales si besion est
-  mit Montagepaste montieren
-  cement by assembly paste
-  a monter avec graisse de montage




Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
 Diagram 1.002 ARTICULATION
 Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0393506002	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT	VIS	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	1	
4	6393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING 75X56X9	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	SCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	N.B.	
8	1309412407	SCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	N.B.	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL M 6X1 45°	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950010413	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	2	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	2	
14	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	2	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
16	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	+Pos. 20-22
17	1008707513	SCHRAUBE M 6X25	BOLT	VIS	1	
18	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
19	1212251009	MUTTER M 6	NUT	ECROU	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
22	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
23	1609003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	

Bildtafel 1.003
Diagram 1.003
Planche 1.003

KOTFLUEGEL
MUD GUARD
GARDE-BOUE




Bildtafel 1.003 KOTFLUEGEL
 Diagram 1.003 MUD GUARD
 Planche 1.003 GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6473002030	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD (LEFT)	GARDE-BOUE (GAUCHE)	1	
2	6473002031	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD (RIGHT)	GARDE-BOUE (DROITE)	1	
3	1008707230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	N.B.	
4	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
5	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	N.B.	
6	5653123650	SCHMUTZFAENGER	MUD FLAP	BAVETTE	2	
7	5816638195	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	> XXX/0338
7.1	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	XXX/0339 >
8	5816638196	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	> XXX/0338
8.1	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	XXX/0339 >
9	1008707817	SCHRAUBE M 8X16	BOLT	VIS	N.B.	
10	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
12	1041707210	SCHRAUBE M 5X20	BOLT	VIS	8	
13	1321707012	FEDERRING B 5	SPRING WASHER	RONDELLE GROWER	8	
14	1210707007	MUTTER M 5	NUT	ECROU	8	

Bildtafel 1.010
Diagram 1.010
Planche 1.010

WERKZEUG
TOOLS
OUTILAGE




Bildtafel 1.010 WERKZEUG
 Diagram 1.010 TOOLS
 Planche 1.010 OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

Bildtafel 2.001
Diagram 2.001
Planche 2.001

HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
REAR CHASSIS, MUD GUARD
CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Sample of manual. Download All 386 pages at:
<https://www.arespairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-sks-634-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>



Product: 2006 TEREX SCHAEFF SKS 634 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arespairmanual.com/downloads/2006-terex-schaeff-sks-634-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>