



TEREX®

TL100

Radlader • Wheel loader • Chargeuse articulée



ERSATZTEILLISTE PARTS CATALOG CATALOGUE PIECES

Ausgabe • Edition: **2008-05**

Bestellnummer • Order no. • Numéro de commande: **5780400017**

Sample of manual. Download All 277 pages at:

<https://www.arespairmanual.com/downloads/2008-terex-tl100-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Ab Fahrzeug-Id-Nr. • Valid from Serial No. • A partir du No. de serie:

TL01000647>

Product: 2008 TEREX TL100 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl100-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 277 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl100-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF.

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000	VORDERWAGEN	5.003	LADESCHAUFEL
1.001	VORDERWAGEN	5.005	ERDSCHAUFEL
1.002	KNICKGELENK	5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM
1.010	WERKZEUG	5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM
		5.009	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.000	HINTERWAGEN	5.010	UNI-SCHAUFEL
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL	5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG	5.021	KRANAUSLEGER
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG		
2.005	OELTANK	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.006	DIESELTANK	6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE	6.002	PUMPENANBAU
2.014	LENKEINHEIT	6.003	AUSPUFF
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX	6.004	LUFTFILTER
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX USA	6.005	GASBETAETIGUNG
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG	6.007	KOMBINierter OELKUEHLER
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2	6.010	MOTORTEILE - 1
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG	6.011	MOTORTEILE - 2
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS	6.030	BETANKUNGSPUMPE
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS		
2.027	KLIMAAANLAGE	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
2.030	FAHRERSITZ	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
2.033	FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
2.034	FAHRERSITZ - SCHUTZDACH	7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG
2.035	FAHRERSITZFEDERUNG – SCHUTZDACH	7.006	HYDRAULIKINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG
2.050	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
2.055	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ – SCHUTZD.	7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
		7.016	HYDRAULIKINSTALLATION – 4.STEUERKREIS
3.000	ACHSEN, BREMSEN	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
3.001	ACHSE, BEREIFUNG	7.042	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.	7.045	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
3.050	BETRIEBSBREMSE	7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
3.052	BETRIEBSBREMSE 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.		
3.055	FESTSTELLBREMSE	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
		8.001	BLOCKSTEUERGERAET
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	8.006	VORSTEUERVENTIL
4.001	LADÉANLAGE	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
		8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR UND BATTERIE
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE 1
9.010	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE 2
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBR.-SCHUTZDACH
9.020	ELEKTROINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE
9.021	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
9.035	ELEKTROINSTALLATION – 4.STEUERKREIS

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX - USA
- 2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES
- 2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING
- 2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
- 2.027 AIR CONDITIONER
- 2.030 OPERATOR'S SEAT
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
- 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT
- 2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95
- 2.034 OPERATOR'S SEAT – CANOPY
- 2.035 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY
- 2.050 CANOPY – PLATFORM
- 2.055 DASH BOARD – VANDALISM PROTECTION - CANOPY

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.020 AXLE, TIRES – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
- 3.050 SERVICE BRAKE
- 3.052 SERVICE BRAKE – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
- 3.055 PARKING BRAKE

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000 EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.003 LOADING SHOVEL

- 5.005 ERDSCHAUFEL
- 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM
- 5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM
- 5.009 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
- 5.010 4 IN 1 SHOVEL
- 5.020 STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK
- 5.021 CRANE ATTACHEMENT

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBINED COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
- 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
- 7.005 HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS
- 7.006 HYDRAULIC INST. – BUCKET RETURN POSIT. WITH LIFTING
- 7.011 HYDRAULIC-INST. – HYDR. BREAKER CONNECHIO
- 7.016 HYDRAULIC INSTALLATION – 4. CONTROL CIRCUIT
- 7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
- 7.042 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
- 7.045 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
- 7.050 HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.006 PILOT CONTROL VALVE
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
- 8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB 1
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB 2
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.013	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD-CANOPY
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
9.021	ELECTRIC INSTALLATION – BUCKET RETURN POSITIONER
9.035	ELEKTRIC INSTALLATION – 4. CONTROL CIRCUIT

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	5.005	GODET
1.001	CHASSIS AV	5.007	BENNE A GRANDE CAPAC 2050MM
1.002	ARTICULATION	5.008	BENNE A GRANDE CAPAC 2200MM
1.010	OUTILLAGE	5.009	BENNE A GRANDE CAPAC 19500MM
2.000	CHASSIS AR	5.010	GODET 4 EN 1
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	5.020	LEVE PALLETES, CROCHET
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL	5.021	GRUE
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT		
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.007	CAPOT MOTEUR	6.002	MONTAGE POMPES
2.014	UNTE DE DIRECTION	6.003	ECHAPPMET
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	6.004	FILTRE A AIR
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX USA	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.020	CABINE-VITRES	6.007	RADIATEUR COMBINE
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.023	CABINE – CHAUFFAGE		
2.024	CABINE – PORTE DROITE		
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.027	CLIMATISATION	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.030	SIEGE CONDUCTEUR	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION	7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL	7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSIS.
2.034	SIEGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION	7.006	INSTALLATION HYDR. – REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION – TOITE DE PROTECT.	7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER	7.016	HYDRAULIC INSTALLATION – 4EME CIRCUIT DE COMMANDE
2.055	TABEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME – TOITE DE PROT.	7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
3.000	ESSIEUX, FREINS	7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
3.020	ESSIEU, PNEUMAITUQES – 36 KM/H VERSION RAPIDE	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
3.050	FREIN DE SERVICE		
3.052	FREIN DE SERVICE – 36 KM/H VERSION RAPIDE	8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	8.006	DISTRIBUTEUR PILOT
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
5.000	EQUIPEMENTS	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
5.003	GODET	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1

INDEX PAR GROUPES

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE 1
9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE 2
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL
9.013	INST. ELECT. – TABLEAU DE BOARD – TOITE DE PROTECT.
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.
9.021	INSTALLATION ELECTRIQUE – REMISE A NIVEAU AUTOMAT.
9.035	INSTALLATION ELECTRIQUE – 4EME CIRCUIT DE COMMANDE

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.
3.000	ACHSEN, BREMSEN
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.055	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ – SCHUTZD.
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
6.003	AUSPUFF
6.010	BETANKUNGSPUMPE
3.050	BETRIEBSBREMSE
3.052	BETRIEBSBREMSE 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
2.006	DIESELTANK
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBR.-SCHUTZDACH
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR UND BATTERIE
9.020	ELEKTROINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE
9.021	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
5.005	ERDSCHAUFEL
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.030	FAHRERSITZ
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.034	FAHRERSITZ - SCHUTZDACH
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE
2.033	FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95
2.035	FAHRERSITZFEDERUNG – SCHUTDACH
3.055	FESTSTELLBREMSE
6.005	GASBETAETIGUNG
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
2.000	HINTERWAGEN
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
7.006	HYDRAULIKINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG
7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG

7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTHALTEVENTIL
7.045	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBBRAHMEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.027	KLIMAAANLAGE
1.002	KNICKGELENK
6.007	KOMBINIRTER OELKUEHLER
6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
5.021	KRANAUSLEGER
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.009	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2050MM
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE
2.005	OELTANK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.050	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN
5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS


5.010	4 IN 1 SHOVEL	7.005	HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS
2.027	AIR CONDITIONER	7.050	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
6.004	AIR FILTER	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
1.002	ARTICULATION	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
3.001	AXLE, TIRES	7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
3.020	AXLE, TIRES – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION	7.045	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
3.000	AXLES, BRAKES	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
2.050	CANOPY – PLATFORM	7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
6.007	COMBINED COOLER	5.009	LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
5.021	CRANE ATTACHEMENT	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2050MM
2.055	DASH BOARD – VANDALISM PROTECTION - CANOPY	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	4.001	LOADING EQUIPMENT
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX	5.003	LOADING SHOVEL
9.021	ELECTRIC INSTALLATION – BUCKET RETURN POSITIONER	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
9.013	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD-CANOPY	2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY	2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS	2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER	2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB	2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS	2.030	OPERATOR'S SEAT
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE	2.034	OPERATOR'S SEAT – CANOPY
6.000	ENGINE ASSEMBLY	2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
6.001	ENGINE ASSEMBLY	2.035	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY
2.007	ENGINE COVER	2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95
5.000	EQUIPMENT	2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT
5.005	ERDSCHAUFEL	3.055	PARKING BRAKE
6.003	EXHAUST	6.005	PEDAL ACCELERATOR
1.000	FRONT CHASSIS	8.006	PILOT CONTROL VALVE
1.001	FRONT CHASSIS	6.002	PUMPS MOUNTING
6.009	FUEL SUPPLY	2.000	REAR CHASSIS
2.006	FUEL TANK	2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS	6.010	REFILLING PUMP
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL	3.050	SERVICE BRAKE
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING	3.052	SERVICE BRAKE – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME	5.020	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH	2.014	STEERING UNIT
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING	2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
7.006	HYDRAULIC INST. – BUCKET RETURN POSIT. WITH LIFTING	2.015	STICKERS – TEREX
7.000	HYDRAULIC INSTALLATION	1.010	TOOLS
2.005	HYDRAULIC OIL TANK	8.001	VALVE BANK
5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH	4.000	WORKING EQUIPMENT
7.011	HYDRAULIC-INST. – HYDR. BREAKER CONNECHIO		

INDEX ALPHABETIQUE

6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
1.002	ARTICULATION	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	9.020	INSTALLATION ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES.
5.009	BENNE A GRANDE CAPAC 19500MM	9.021	INSTALLATION ELECTRIQUE – REMISE A NIVEAU AUTOMAT.
5.007	BENNE A GRANDE CAPAC 2050MM	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
5.008	BENNE A GRANDE CAPAC 2200MM	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	7.005	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSIS.
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	7.003	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.024	CABINE – PORTE DROITE	7.004	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
2.020	CABINE-VITRES	7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
2.007	CAPOT MOTEUR	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
2.000	CHASSIS AR	7.006	INSTALLATION HYDR. – REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
1.000	CHASSIS AV	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
1.001	CHASSIS AV	5.020	LEVE PALLETES, CROCHET
2.027	CLIMATISATION	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	6.002	MONTAGE POMPES
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
6.003	ECHAPPMENT	1.010	OUTILLAGE
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
5.000	EQUIPEMENTS	6.007	RADIATEUR COMBINE
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H VERSION RAPIDE	2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
3.000	ESSIEUX, FREINS	2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
6.004	FILTRE A AIR	2.030	SIEGE CONDUCTEUR
3.050	FREIN DE SERVICE	2.031	SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION
3.052	FREIN DE SERVICE – 36 KM/H VERSION RAPIDE	2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - TOITE DE PROTECT.
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT	2.034	SIEGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION
5.003	GODET	2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
5.005	GODET	2.055	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDAL. – TOITE DE PROT.
5.010	GODET 4 EN 1	2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	2.014	UNTE DE DIRECTION
5.021	GRUE	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
9.013	INST. ELECT. – TABLEAU DE BOARD – TOITE DE PROTECT.	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR		


Bildtafel 1.001
Diagram 1.001
Planche 1.001

VORDERWAGEN
FRONT CHASSIS
CHASSIS AV




Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6453001001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1307707014	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
6	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
7	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
8	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
11	5267010056	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
12	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	N.B.	
14	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	4	
21	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	
22	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	




Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6337006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	+Pos. 20-22
2	1007707831	SCHRAUBE M 12X110	BOLT	VIS	1	
3	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	1	
4	6393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING 75X56X9	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	SCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	N.B.	
8	1309412407	SCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	N.B.	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL M 6X1 45°	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000864	GELLENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	2	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	2	
14	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	2	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
16	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	
17	1008707513	SCHRAUBE M 6X25	BOLT	VIS	1	
18	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
19	1212251009	MUTTER M 6	NUT	ECROU	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
23	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	



Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	




2.002

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6453005101	HINTERWAGEN KPL.	REAR CHASSIS CPL.	CHASSIS AR CPL.	1	+POS.15-17
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	
7	5267010058	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0453006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707841	SCHRAUBE M 16X80	BOLT	VIS	4	
13	1007707441	SCHRAUBE M 16X60	BOLT	VIS	4	
14	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
15	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
16	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
17	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002


AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC



Bildtafel	2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram	2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5153656320	MOTORLAGER	RUBBER BASE	SILENTBLOCK	4	
2	5153656311	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
3	5153656312	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
4	1007707242	SCHRAUBE M 16X100	BOLT	VIS	2	
5	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
6	1290707028	SCHEIBE 17	WASHER	RONDELLE	4	
7	1212251016	MUTTER M 16	NUT	ECROU	4	
8	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	N.B.	
9	1008707324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	1	
10	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
12	0453006012	AUFSTIEG	STEPPS	MARCHE-PIEDS	4	
13	1008707623	SCHRAUBE M 10X20	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	1007707442	SCHRAUBE M 16X110	BOLT	VIS	2	

- ▼ Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
- ▼ Compensate with shims if necessary
- ▼ Compenser par cales si besion est




Bildtafel	2.003	PENDELACHSLAGERUNG, ZENTRALSCHMIERUNG
Diagram	2.003	OSCILLATING AXLE BEARING, CENTRALIZED LUBRICATION
Planche	2.003	PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0460006016	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1309412934	SCHEIBE 50X75X3	SHIM	RONDELLE	2	
3	1309412726	SCHEIBE 70X90X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
4	1309412213	SCHEIBE 70X90X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
5	1309412809	SCHEIBE 70X90X0,5	SHIM	RONDELLE	N.B.	
6	1309412209	SCHEIBE 70X90X0,2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
7	6461506017	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
8	1017370230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	2	
9	1017341630	SCHRAUBE M 12X50	BOLT	VIS	4	
10	5803650025	PARABELFEDER	RUBBER BASE	SILENTBLOC	2	
11	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	3	
12	1915060583	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	2	
13	1915060551	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	4	
14	0330009003	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
15	0330009003	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
16	0330009005	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
17	5904657954	BUCHSE	BUSHING	DOVILLE	2	
18	MCS001036A	SCHAEFFLOCK SL 2070	SCHAEFFLOCK	SCHAEFFLOCK	1	

Bildtafel 2.005
Diagram 2.005
Planche 2.005

OELTANK
HYDRAULIC OIL TANK
RESERVOIR HYDRAULIQUE



Bildtafel	2.005	OELTANK
Diagram	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
Planche	2.005	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6453013001	OELTANK	HYRAULIC OIL TANK	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	1	+POS. 10-17
2	0157514025	ABLASSTOPFEN	PLUG	BOUCHON	1	
3	5430583070	ENTLUEFTERVENTIL	BLEEDING VALVE	VALVE DEPRESSION	1	
4	1636815359	DICHTRING	SEAL RING	JOINT	1	
5	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	3	
6	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
7	5003659205	RUECKLAUFFILTER KPL.	RETURN FILTER CPL.	FILTRE DE RETOUR CPL.	1	
8	1045707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	4	
9	1290707020	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	4	
10	5003599930	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
11	1970956553	O-RING 100X4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
12	5003650388	EINLAUFSTUTZEN	INLET PART	PIECE DE ENTREE	1	
13	1970956336	O-RING 98X3	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
14	1970956854	O-RING 126X4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
15	5003659218	FILTERELEMENT	FILTER CARTRIDGE	CARTOUCHE FILTRE	1	
16	1912060102	VERSCHLUSSSCHRAUBE	PLUG	BOUCHON	3	
17	1636815253	DICHTRING	SEAL RING	JOINT	3	
18	5003700046	TEMPERATURREGLER	THERMOSTAT	THERMOSTAT	1	
19	1915060367	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
20	1912060456	VERSCHLUSSSCHRAUBE	PLUG	BOUCHON	1	
21	5003648865	PEILSTAB	OIL DIPSTICK	JOUGE DI HUILE	1	
22	5003648873	DICHTRING	SEAL RING	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1	
23	5003650362	EINFUELL-U.BELUEFTUNGSFILTER KPL.	BLEEDING FILTER CPL.	FILTRE D'AERAT CPL.	1	POS. 23-29

Bildtafel 2.005 OELTANK
 Diagram 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
 Planche 2.005 RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

Sample of manual. Download All 277 pages at: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl100-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	5003730010	BELUEFTUNGSFILTER	FILTER	FILTRE	1	
25	3600087875	O-RING	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
26	5003650363	SIEBELEMENT + DICHTUNG	INLET STRAINER	TAMIS DE REMPLIS	1	
27	5003650371	DICHTUNG	SEAL	JOINT	1	
28	5364656143	SCHRAUBE M 5X16	BOLT	VIS	6	
29	5003650372	O-RING M X1,5	O-RING	JOINT TORIQUE	6	
30	1912060359	VERSCHLUSSBUTZEN	PLUG	BOUCHON	1	
31	1911060159	UEBERWURFMUTTER	UNION NUT	ECROU RACCORD	1	
32	1912060103	VERSCHLUSSSCHRAUBE M 14X1,5	PLUG	BOUCHON	1	
33	5430583071	STAUBKAPPE	DUST CAP	CAPUCHON	1	