



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
TL120

AUSGABE • EDITION

2008-05

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

TL01200101 > TL01200279

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 264 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl120-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2008 TEREX TL120 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl120-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 264 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl120-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

Preamble

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.terex-schaeff.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.terex-schaeff.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.terex-schaeff.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 290 018

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAEHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIÉCES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN

- 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
- 2.002 AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
- 2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
- 2.005 OELTANK
- 2.006 DIESELTANK
- 2.007 MOTORHAUBE
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
- 2.016 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-USA
- 2.020 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
- 2.021 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
- 2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
- 2.023 FAHRERKABINE – HEIZUNG
- 2.024 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
- 2.025 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
- 2.027 KLIMAAANLAGE
- 2.030 FAHRERSITZ
- 2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG
- 2.032 FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE
- 2.033 FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95
- 2.034 FAHRERSITZ - SCHUTZDACH
- 2.035 FAHRERSITZFEDERUNG – SCHUTDACH
- 2.050 SCHUTZDACH – BODENRAHMEN
- 2.055 ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ – SCHUTZD.

3.000 ACHSEN, BREMSEN

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG
- 3.020 ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.
- 3.050 BETRIEBSBREMSE
- 3.052 BETRIEBSBREMSE 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSFUEHR.
- 3.055 FESTSTELLBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

- 4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
- 5.003 LADESCHAUFEL
- 5.005 ERDSCHAUFEL
- 5.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 2100MM
- 5.008 LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM
- 5.010 UNI-SCHAUFEL
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN
- 5.021 KRANAUSLEGER

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETAETIGUNG
- 6.007 KOMBINierter OELKUEHLER
- 6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
- 6.010 BETANKUNGSPUMPE

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
- 7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
- 7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
- 7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
- 7.005 HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG
- 7.006 HYDRAULIKINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG
- 7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
- 7.011 HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
- 7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
- 7.050 HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

- 8.001 BLOCKSTEUERGERAET
- 8.006 VORSTEUERVENTIL
- 8.008 VORSTEUERVENTIL – OPTION: 4. STEUERKREIS
- 8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
- 8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
- 8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
- 8.020 HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
- 8.021 HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR UND BATTERIE
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBR.-SCHUTZDACH
9.020	ELEKTROINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE
9.021	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX-USA
- 2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES
- 2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING
- 2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
- 2.027 AIR CONDITIONER
- 2.030 OPERATOR'S SEAT
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
- 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT
- 2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95
- 2.034 OPERATOR'S SEAT – CANOPY
- 2.035 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY
- 2.050 CANOPY – PLATFORM
- 2.055 DASH BOARD – VANDALISM PROTECTION - CANOPY

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.020 AXLE, TIRES – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
- 3.050 SERVICE BRAKE
- 3.052 SERVICE BRAKE – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
- 3.055 PARKING BRAKE

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000 EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.003 LOADING SHOVEL
- 5.005 ERDSCHAUFEL
- 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 2100MM
- 5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM
- 5.010 4 IN 1 SHOVEL
- 5.020 STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK
- 5.021 CRANE ATTACHEMENT

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBINED COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
- 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
- 7.005 HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS
- 7.006 HYDRAULIC INST. – BUCKET RETURN POSIT. WITH LIFTING
- 7.011 HYDRAULIC-INST. – HYDR. BREAKER CONNECHIO
- 7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
- 7.050 HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.006 PILOT CONTROL VALVE
- 8.008 PILOT CONTROL VALVE - OPTION - 4. CONTROL CIRCUIT
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
- 8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.013	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD-CANOPY
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
9.021	ELECTRIC INSTALLATION – BUCKET RETURN POSITIONER

INDEX PAR GROUPES

1.000

CHASSIS AV

- 1.001 CHASSIS AV
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 OUTILLAGE

2.000

CHASSIS AR

- 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
- 2.002 MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
- 2.003 GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
- 2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE
- 2.006 RESERVOIR DE CARBURANT
- 2.007 CAPOT MOTEUR
- 2.014 UNTE DE DIRECTION
- 2.015 AUTOCOLLANTS – TEREX
- 2.016 AUTOCOLLANTS – TEREX-USA
- 2.020 CABINE-VITRES
- 2.021 CABINE – EQUIPEMENT 1
- 2.022 CABINE – EQUIPEMENT 2
- 2.023 CABINE – CHAUFFAGE
- 2.024 CABINE – PORTE DROITE
- 2.025 CABINE – PORTE GAUCHE
- 2.027 CLIMATISATION
- 2.030 SIEGE CONDUCTEUR
- 2.031 SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION
- 2.032 SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
- 2.033 SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
- 2.034 SIEGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION
- 2.035 SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - TOITE DE PROTECT.
- 2.050 TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER
- 2.055 TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME – TOITE DE PROT.

3.000

ESSIEUX, FREINS

- 3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES
- 3.020 ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H VERSION RAPIDE
- 3.050 FREIN DE SERVICE
- 3.052 FREIN DE SERVICE – 36 KM/H VERSION RAPIDE
- 3.055 FREIN DE STATIONNEMENT

4.000

EQUIPEMENT DE TRAVAIL

- 4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR

5.000

EQUIPEMENTS

- 5.001 ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
- 5.002 ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
- 5.003 GODET
- 5.005 GODET
- 5.007 BENNE A GRANDE CAPAC 2100MM
- 5.008 BENNE A GRANDE CAPAC 2200MM
- 5.010 GODET 4 EN 1
- 5.020 LEVE PALLETES, CROCHET
- 5.021 GRUE

6.000

MOTEUR ET EQUIPEMENTS

- 6.001 IMPLANTATION MOTEUR
- 6.002 MONTAGE POMPES
- 6.003 ECHAPPMENT
- 6.004 FILTRE A AIR
- 6.005 PEDALE A ACCELERATEUR
- 6.007 RADIATEUR COMBINE
- 6.009 APPROVISIONNEM. EN CARBURANT
- 6.010 POMPE DE RAVITAILLEMENT

7.000

INSTALLATION HYDRAULIQUE

- 7.001 INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
- 7.002 INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
- 7.003 INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
- 7.004 INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2
- 7.005 INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSIS.
- 7.006 INSTALLATION HYDR. – REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
- 7.011 INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
- 7.021 INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
- 7.050 INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES

8.000

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

- 8.001 BLOC DISTRIBUTEUR
- 8.006 DISTRIBUTEUR PILOT
- 8.008 DISTRIBUTEUR PILOT - OPTION - 4EME CIRCUIT DE COMM.
- 8.010 VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
- 8.012 VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
- 8.014 VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
- 8.020 VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
- 8.021 VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1

INDEX PAR GROUPES

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL
9.013	INST. ELECT. – TABLEAU DE BOARD – TOITE DE PROTECT.
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.
9.021	INSTALLATION ELECTRIQUE – REMISE A NIVEAU AUTOMAT.

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSF.
3.000	ACHSEN, BREMSEN
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.055	ARMATURENBRETT – VANDALISMUSSCHUTZ
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
6.003	AUSPUFF
6.010	BETANKUNGSPUMPE
3.050	BETRIEBSBREMSE
3.052	BETRIEBSBREMSE 36 KM/H SCHNELLFAHRAUSF.
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
2.006	DIESELTANK
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.013	ELEKTROINST. – ARMATURENBR.-SCHUTZDACH
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR UND BATTERIE
9.020	ELEKTROINSTALLATION - SCHALTGETRIEBE
9.021	ELEKTROINST. - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
5.005	ERDSCHAUFEL
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.030	FAHRERSITZ
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.034	FAHRERSITZ - SCHUTZDACH
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE
2.033	FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95
2.035	FAHRERSITZFEDERUNG – SCHUTDACH
3.055	FESTSTELLBREMSE
6.005	GASBETAETIGUNG
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-USA
2.000	HINTERWAGEN
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
7.006	HYDRAULIKINST. – SCHAUFELRUECKSTELLUNG


7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG
7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
2.027	KLIMAAANLAGE
1.002	KNICKGELENK
6.007	KOMBINierter OELKUEHLER
6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
5.021	KRANAUSLEGER
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 2100MM
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 2200MM
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE
2.005	OELTANK
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
2.050	SCHUTZDACH – BODENRAHMEN
5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN
5.010	UNI-SCHAUFEL
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL
8.008	VORSTEUERVENTIL – OPTION: 4. STEUERKREIS
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL	7.005	HYDRAULIC-INST. – SERVO CONTROLS
2.027	AIR CONDITIONER	7.050	HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
6.004	AIR FILTER	7.021	HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
1.002	ARTICULATION	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
3.001	AXLE, TIRES	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
3.020	AXLE, TIRES – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION	7.004	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
3.000	AXLES, BRAKES	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
2.050	CANOPY – PLATFORM	5.007	LIGHT MATERIAL BUCKET 2100MM
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	5.008	LIGHT MATERIAL BUCKET 2200MM
6.007	COMBINED COOLER	4.001	LOADING EQUIPMENT
5.021	CRANE ATTACHEMENT	5.003	LOADING SHOVEL
2.055	DASH BOARD – VANDALISM PROTECTION - CANOPY	5.002	MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX	2.024	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
9.021	ELECTRIC INSTALLATION – BUCKET RETURN POSITIONER	2.021	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
9.013	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD-CANOPY	2.020	OPERATOR'S CAB – GLASSES
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY	2.023	OPERATOR'S CAB – HEATING
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS	2.030	OPERATOR'S SEAT
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER	2.034	OPERATOR'S SEAT – CANOPY
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB	2.031	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS	2.035	OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION CANOPY
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE	2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95
6.000	ENGINE ASSEMBLY	2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT
6.001	ENGINE ASSEMBLY	3.055	PARKING BRAKE
2.007	ENGINE COVER	6.005	PEDAL ACCELERATOR
5.000	EQUIPMENT	8.006	PILOT CONTROL VALVE
5.005	ERDSCHAUFEL	8.008	PILOT CONTROL VALVE - OPTION - 4. CONTROL CIRCUIT
6.003	EXHAUST	6.002	PUMPS MOUNTING
1.000	FRONT CHASSIS	2.000	REAR CHASSIS
1.001	FRONT CHASSIS	2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.009	FUEL SUPPLY	6.010	REFILLING PUMP
2.006	FUEL TANK	3.050	SERVICE BRAKE
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS	3.052	SERVICE BRAKE – 36 KM/H FAST TRAVEL VERSION
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL	5.020	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING	2.014	STEERING UNIT
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME	2.002	STEPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH	2.015	STICKERS – TEREX
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING	2.016	STICKERS – TEREX-USA
7.006	HYDRAULIC INST. – BUCKET RETURN POSIT. WITH LIFTING	1.010	TOOLS
7.000	HYDRAULIC INSTALLATION	8.001	VALVE BANK
2.005	HYDRAULIC OIL TANK	4.000	WORKING EQUIPMENT
5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH		
7.011	HYDRAULIC-INST. – HYDR. BREAKER CONNECHIO		

INDEX ALPHABETIQUE

6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
1.002	ARTICULATION	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOS ANTI-VOL
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE – REDUCTEUR A DEUX VITESS.
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX-USA	9.021	INSTALLATION ELECTRIQUE – REMISE A NIVEAU AUTOMAT.
5.007	BENNE A GRANDE CAPAC 2100MM	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
5.008	BENNE A GRANDE CAPAC 2200MM	7.005	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSIS.
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	7.003	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	7.004	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
2.024	CABINE – PORTE DROITE	7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
2.020	CABINE-VITRES	7.006	INSTALLATION HYDR. – REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
2.007	CAPOT MOTEUR	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.000	CHASSIS AR	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	5.020	LEVE PALLETES, CROCHET
1.000	CHASSIS AV	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
1.001	CHASSIS AV	6.002	MONTAGE POMPES
2.027	CLIMATISATION	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	1.010	OUTILLAGE
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
8.008	DISTRIBUTEUR PILOT - OPTION - 4EME CIRCUIT DE COMM.	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
6.003	ECHAPPEMENT	6.007	RADIATEUR COMBINE
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
5.000	EQUIPEMENTS	2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H VERSION RAPIDE	2.030	SIEGE CONDUCTEUR
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	2.031	SIEGE CONDUCTEUR - SUSPENSION
3.000	ESSIEUX, FREINS	2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION - TOITE DE PROTECT.
6.004	FILTRE A AIR	2.034	SIEGE CONDUCTEUR – TOITE DE PROTECTION
3.050	FREIN DE SERVICE	2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
3.052	FREIN DE SERVICE – 36 KM/H VERSION RAPIDE	2.055	TABLEAU DE BOARD – ANTI-VANDALISME – TOITE DE PROT.
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT	2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLACHER
5.003	GODET	2.014	UNTE DE DIRECTION
5.005	GODET	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
5.010	GODET 4 EN 1	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
5.021	GRUE	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
9.013	INST. ELECT. – TABLEAU DE BOARD – TOITE DE PROTECT.		
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE		
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE		
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR		




Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6454001101	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1307707014	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
6	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
7	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
8	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
11	5267010056	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
12	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	N.B.	
14	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	0454003002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707030	SCHRAUBE M 12X35	BOLT	VIS	4	
21	1290707022	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	N.B.	
22	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	4	
23	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	


Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	



Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0337006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	+Pos. 20-22
2	1007707831	SCHRAUBE M 12X110	BOLT	VIS	1	
3	1212251014	MUTTER M 12	NUT	ECROU	1	
4	6393506003	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1045907324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0393506005	RING 75X56X9	RING	BAGUE	2	
7	1309412316	SCHEIBE 65X75X1,0	SHIM	RONDELLE	N.B.	
8	1309412407	SCHEIBE 65X75X0,5	SHIM	RONDELLE	N.B.	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL M 6X1 45°	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000864	GELLENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	4	
13	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	4	
14	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
16	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	
17	1008707513	SCHRAUBE M 6X25	BOLT	VIS	1	
18	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
19	1212251009	MUTTER M 6	NUT	ECROU	1	
20	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
23	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	




Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

Bildtafel 2.001
Diagram 2.001
Planche 2.001

HINTERWAGEN
REAR CHASSIS
CHASSIS AR




Bildtafel	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram	2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche	2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6454005101	HINTERWAGEN	REAR CHASSIS	CHASSIS AR	1	+POS.15-17
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	
7	5267010058	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0454006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707442	SCHRAUBE M 16X110	BOLT	VIS	4	
13	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
14	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
15	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
16	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC




Bildtafel	2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram	2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5153656320	MOTORLAGER	RUBBER BASE	SILENTBLOCK	4	
2	5153656311	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
3	5153656312	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
4	1007707442	SCHRAUBE M 16X110	BOLT	VIS	4	
5	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
6	1290707028	SCHEIBE 17	WASHER	RONDELLE	4	
7	1212251016	MUTTER M 16	NUT	ECROU	4	
8	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	N.B.	
9	1008707324	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	1	
10	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
12	0453006012	AUFSTIEG	STEPPS	MARCHE-PIEDS	4	
13	1008707623	SCHRAUBE M 10X20	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	

Bildtafel 2.003
Diagram 2.003
Planche 2.003

PENDELACHSLAGERUNG, ZENTRALSCHMIERUNG
OSCILLATING AXLE BEARING, ENTRALIZED LUBRICATION
PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL

- ▼ Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
- ▼ Compensate with shims if necessary
- ▼ Compenser par cales si besion est



Bildtafel	2.003	PENDELACHSLAGERUNG, ZENTRALSCHMIERUNG
Diagram	2.003	OSCILLATING AXLE BEARING, CENTRALIZED LUBRICATION
Planche	2.003	PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0265002375	BUCHSE	BUSHING	DOUILLE	1	
2	0274702089	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	N.B.	
3	0199002110	LAGERHAELFTE	BEARING SECTION	SEMI COUSS.	1	
4	6199002111	MESSINGDRAHT 3X38	WIRE	FIL	2	
5	1380622840	SPANNHUELSE	PIN ROLL	GOUPILLE ELAST.	1	
6	6274202032	LAGERHAELFTE	BEARING SECTION	SEMI COUSS.	2	
7	1045707442	SCHRAUBE M 16X110	BOLT	VIS	4	
8	- -					
9	MCS001036A	SCHAEFFLOCK SL 2070	SCHAEFFLOCK	SCHAEFFLOCK	1	
10	5803650025	PARABELFEDER	RUBBER BASE	SILENTBLOC	2	
11	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	4	
12	1915060583	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	2	
13	1915060551	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	N.B.	
14	0330009003	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	3	
15	0330009005	SCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
16	1924060377	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	

