



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
TL160

AUSGABE • EDITION

2007-12

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

TL01600101 > TL01600198

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Sample of manual. Download All 316 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2007 TEREX TL160 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 316 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 290 019

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:
XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' 'MAIN GROUPS', YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:
XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPAX", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:
XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNÉE ET BÉNÉFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>**MASCHINEN-TYP**

2>**FAHRZEUG-IDENT-NUMMER**

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>**TEILEBEZEICHNUNG**

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>**ERSATZTEILNUMMER**

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>**MENGE**

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>**VERSANDART**

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>**VERSANDADRESSE**

BAHNSTATION, POST, USW

8>**BESTELLHINWEIS**

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>**MACHINE -MODEL**

2>**SERIAL - NO.**

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>**PARTS DESCRIPTION**

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>**SPARE PARTS NUMBER**

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>**QUANTITY**

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>**KIND OF DELIVERY**

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>**DELIVERY ADDRESS**

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>**NOTE FOR ORDERING**

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>**LE TYPE DE MATERIEL**

2>**LE NUMÉRO DE SÉRIE**

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>**DÉSIGNATION**

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>**RÉFÉRENCE**

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>**QUANTITÉ**

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>**MODE D'EXPEDITION**

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>**ADRESSE DE LIVRAISON**

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>**COMMANDES**

IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES


SUBASSEMBLIES

1 Vorderwagen
Front chassis
Châssis AV

4 Arbeitseinrichtung
Working equipment
Equipement de travail

5 Arbeitswerkzeuge
Equipment
Equipements

3 Achsen, Bremsen
Axles, brakes
Essieux, freins



9 Elektroinstallation
Electric installation
Installation électrique

8 Hydraulik-Komponenten
Hydraulic components
Composants hydrauliques

7 Hydraulik-Installation
Hydraulic installation
Installation hydraulique

6 Motor mit Anbauten
Engine assembly
Moteur

2 Hinterwagen mit Aufbauten
Rear chassis with mountings
Châssis AR avec équipem.

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

1.001 VORDERWAGEN
1.002 KNICKGELENK
1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN

2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
2.002 AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
2.005 OELTANK
2.006 DIESELTANK
2.007 MOTORHAUBE
2.010 ABDECKUNG
2.014 LENKEINHEIT
2.015 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
2.016 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX USA
2.020 FAHRERKABINE - >XXXX/0147 – KAB.-SER.:NR.: >281.070.183
2.020.1 FAHRERKABINE – XXXX/0148> - KAB.-SER.:NR.: 281.070.184>
2.021 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 - >XXXX/0147
2.022.1 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 – XXXX/0148
2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.024 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN
2.025 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.026 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.030 FAHRERSITZ
2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.032 FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE
2.033 FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95
2.045 KLIMAANLAGE >XXX/0122
2.045.1 KLIMAANLAGE XXX/0123>
2.046 HEIZ-KLIMAGERAET

3.000 ACHSEN, BREMSEN

3.001 ACHSE, BEREIFUNG

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.003 LADESCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
5.004 LADESCHAUFEL - DIREKTANBAU
5.005 ERDSCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
5.006 ERDSCHAUFEL - DIREKTANBAU
5.010 UNI – SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
5.020 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN - SCHNELLWECHSEL
5.021 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN - DIREKTANBAU

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

6.001 MOTOREINBAU
6.002 PUMPENANBAU
6.003 AUSPUFF
6.004 LUFTFILTER
6.005 GASBETAETIGUNG
6.007 KOMBINIERTER OELKUEHLER
6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
6.010 MOTORTEILE - TEIL 1
6.011 MOTORTEILE - TEIL 2
6.030 BETANKUNGSPUMPE

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
7.005 HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 40 KM/H
7.006 HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 20 KM/H
7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
7.011 HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
7.016 HYDRAULIKINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.042 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
7.045 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
7.046 HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.060 HYDRAULIKINSTALLATION – 3. HYDR. STEUERKREIS

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.001	BLOCKSTEUERGERAET – 3M6-15
8.002	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 3M6-15
8.003	BLOCKSTEUERGERAET – 4M6-15
8.004	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 4M6-15
8.006	VORSTEUERVENTIL
8.007	VORSTEUERVENTIL - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
8.061	ZAHNRADMOTOR >XXXX/0165 -0163;0164
8.061.1	ZAHNRADMOTOR XXXX/0166 +0163;0164
8.075	STABILISIERUNGSMODUL
8.080	PROPORTIONAL-VORSTUEERBLOCK
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXXX/0147
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXXX/0148>
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
9.008	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN - >XXXX/0147
9.008.1	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN - XXXX/0148>
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.020	ELEKTROINSTALLATION - 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
9.032	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
9.050	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000	FRONT CHASSIS	5.000	EQUIPMENT
1.001	FRONT CHASSIS	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
1.002	ARTICULATION	5.003	LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
1.010	TOOLS	5.004	LOADING SHOVEL – DIRECT MOUNTED
		5.005	EARTH SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE
		5.006	EARTH SHOVEL - DIRECT MOUNTED
2.000	REAR CHASSIS	5.010	4 IN 1 SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE
2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD	5.020	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK - QUICKLY RELEAS.
2.002	STEPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING	5.021	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK - DIRECT MOUNTED
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING		
2.005	HYDRAULIC OIL TANK	6.000	ENGINE ASSEMBLY
2.006	FUEL TANK	6.001	ENGINE ASSEMBLY
2.007	ENGINE COVER	6.002	PUMPS MOUNTING
2.010	COVER	6.003	EXHAUST
2.014	STEERING UNIT	6.004	AIR FILTER
2.015	STICKERS – TEREX	6.005	PEDAL ACCELERATOR
2.016	STICKERS – TEREX USA	6.007	COMBINED COOLER
2.020	OPERATOR`S CAB - >XXXX/0147 - CAB-S/N.: >281.070.183	6.009	FUEL SUPPLY
2.020.1	OPERATOR`S CAB – XXXX/0148> - CAB-S/N.: 281.070.184>	6.010	ENGINE PARTS - PART 1
2.021	OPERATOR`S CAB - GLASSES	6.011	ENGINE PARTS - PART 2
2.022	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 1 - >XXXX/0147	6.030	REFILLING PUMP
2.022.1	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 1 – XXXX/0148>		
2.023	OPERATOR`S CAB – EQUIPMENT 2	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
2.024	OPERATOR`S CAB – FLOOR FRAME	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
2.025	OPERATOR`S CAB – DOOR RIGHT	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
2.026	OPERATOR`S CAB – DOOR LEFT	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
2.030	OPERATOR`S SEAT - MSG85	7.004	HYDRAULIC INSTALLATION - CIRCULATION
2.031	OPERATOR`S SEAT - SUSPENSION - MSG85	7.005	HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 40 KM/H
2.032	OPERATOR`S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT - MSG 95	7.006	HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 20 KM/H
2.033	OPERATOR`S SEAT SUSPENSION - MSG 95	7.010	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVICE BRAKE
2.045	AIR CONDITIONER >XXXX/0122	7.011	HYDRAULIC INSTALLATION - PARKING BRAKE
2.045.1	AIR CONDITIONER XXXX/0123>	7.016	HYDRAULIC INSTALLATION – 4 TH HYDRAULIC CIRCUIT
2.046	HEATING-AIR CONDITIONER UNIT	7.021	HYDRAULIC INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
		7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
3.000	AXLES, BRAKES	7.045	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
3.001	AXLE, TIRES	7.046	HYDRAULIC INSTALLATION - PRESSURELESS RETURN LINE
		7.060	HYDRAULIC INSTALLATION - 3RD HYDRAULIC CIRCUIT
4.000	WORKING EQUIPMENT		
4.001	LOADING EQUIPMENT		

CONTENTS ACC. TO GROUPS

8.000	HYDRAULIC COMPONENTS
8.001	VALVE BANK – 3M6-15
8.002	VALVE BANK - SPOOL – 3M6-15
8.003	VALVE BANK - 4M6-15
8.004	VALVE BANK - SPOOL – 4M6-15
8.006	PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE
8.007	PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSITIONER
8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.061	GEAR TYPE MOTOR >XXXX/0165 -0163;0164
8.061.1	GEAR TYPE MOTOR XXXX/0166 +0163;0164
8.075	STABILIZER MODULE
8.080	PROPORTIONAL- PILOT CONTROL VALVE
9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD - >XXXX/0147
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD - XXXX/0148>
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME - >XXXX/0147
9.008.1	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME - XXXX/0148>
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.020	ELECTRIC INSTALLATION - 4TH HYDRAULIC CIRCUIT
9.032	ELECTRIC INSTALLATION - BUCKET RETURN POSITIONER
9.050	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER

INDEX PAR GROUPES

1.000

CHASSIS AV

- 1.001 CHASSIS AV
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 OUTILLAGE

2.000

CHASSIS AR

- 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
- 2.002 MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
- 2.003 GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
- 2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE
- 2.006 RESERVOIR DE CARBURANT
- 2.007 CAPOT MOTEUR
- 2.010 RECOUVREMENT
- 2.014 DISPOSITIF DE DIRECTION
- 2.015 AUTOCOLLANTS – TEREX
- 2.016 AUTOCOLLANTS – TEREX USA
- 2.020 CABINE - >XXXX/0147 - N/S. DE LA CABINE : >281.070.183
- 2.020.1 CABINE – XXXX/0148> - N/S. DE LA CABINE : 281.070.184>
- 2.021 CABINE - VITRES
- 2.022 CABINE – EQUIPMENT 1 - >XXXX/0147
- 2.022.1 CABINE – EQUIPMENT 1 - XXXX/0148>
- 2.023 CABINE – EQUIPMENT 2
- 2.023 CABINE – CHAUFFAGE
- 2.024 CABINE– CADRE PLANCHER
- 2.025 CABINE – PORTE DROITE
- 2.026 CABINE – PORTE GAUCHE
- 2.030 SIEGE CONDUCTEUR
- 2.031 SIÈGE CONDUCTEUR - SUSPENSION - MSG85
- 2.032 SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
- 2.033 SUSPENSION DU SIEGE - MSG 95
- 2.045 INSTALLATION DE CLIMATISATION >XXXX/0122
- 2.045.1 INSTALLATION DE CLIMATISATION XXXX/0123>
- 2.046 BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR

3.000

ESSIEUX, FREINS

- 3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES

4.000

EQUIPEMENT DE TRAVAIL

- 4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR

5.000

EQUIPEMENTS

- 5.001 ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
- 5.003 GODET – A CHANGER RAPIDEMENT
- 5.004 GODET – MONTAGE DIRECT
- 5.005 GODET- A CHANGER RAPIDEMENT
- 5.006 GODET- MONTAGE DIRECT
- 5.010 GODET 4 EN 1 - A CHANGER RAPIDEMENT
- 5.020 LEVE PALLETES, CROCHET - A CHANGER RAPIDEMENT
- 5.021 LEVE PALLETES, CROCHET - MONTAGE DIRECT

6.000

MOTEUR ET EQUIPEMENTS

- 6.001 IMPLANTATION MOTEUR
- 6.002 MONTAGE POMPES
- 6.003 ECHAPPEMENT
- 6.004 FILTRE A AIR
- 6.005 PEDALE A ACCELERATEUR
- 6.007 RADIATEUR COMBINE A HUILE
- 6.009 APPROVISIONNEM. EN CARBURANT
- 6.010 PIECES DE MOTEUR - PARTIE 1
- 6.011 PIECES DE MOTEUR - PARTIE 2
- 6.030 POMPE DE RAVITAILLEMENT

7.000

INSTALLATION HYDRAULIQUE

- 7.001 INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
- 7.002 INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
- 7.003 INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR
- 7.004 INSTALLATION HYDRAULIQUE-CIRCUIT
- 7.005 INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 40 KM/H
- 7.006 INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 20 KM/H
- 7.010 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
- 7.011 INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
- 7.016 INSTALLATION HYDRAULIQUE - 4^{IE}ME CIRCUIT HYDRAUL.
- 7.021 INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
- 7.042 INSTALLATION HYDRAULIQUE - CLAPTE DE SECURITE
- 7.045 INSTALLATION HYDR. – ARMORT. DE VIBRATIONS CHARGE
- 7.046 INSTALLATION HYDRAULIQUE - CIRCUIT DE RETOUR SANS
- 7.060 INSTALLATION HYDRAULIQUE - 3E CIRCUIT HYDRAULIQUE

INDEX PAR GROUPES

8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR – 3M6-15
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 3M6-15
8.003	BLOC DISTRIBUTEUR - 4M6-15
8.004	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 4M6-15
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE
8.007	DISTR. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE DU GODET
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION Z70/30
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE Z100X60
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT Z110X60
8.020	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE Z 63/50
8.021	VÉRIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1 Z70/35
8.061	MOTEUR A ENGREN >XXXX/0165 -0163;0164
8.061.1	MOTEUR A ENGREN XXXX/0166 +0163;0164
8.075	MODULE DE STABIL
8.080	DISTRIBUTEUR PILOT - PROPORT

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD - >XXXX/0147
9.003.1	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD - XXXX/0148>
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
9.008	INST. ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER - >XXXX/0147
9.008.1	INST. ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER - XXXX/0148>
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
9.032	INSTALLATION ELECTRIQUE - AVEC LIMITATION DE HAUT.
9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

2.010	ABDECKUNG	2.046	HEIZ-KLIMAGERAET
3.001	ACHSE, BEREIFUNG	2.000	HINTERWAGEN
3.000	ACHSEN, BREMSEN	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	7.006	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 20 KM/H
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	7.005	HYDRAULIKINST. – SERVOSTEUERUNG 40 KM/H
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
6.003	AUSPUFF	7.060	HYDRAULIKINSTALLATION – 3. HYDR. STEUERKREIS
6.030	BETANKUNGSPUMPE	7.016	HYDRAULIKINSTALLATION – 4. HYDRAULIK STEUERKREIS
8.001	BLOCKSTEUERGERAET – 3M6-15	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – BETRIEBSBREMSE
8.003	BLOCKSTEUERGERAET – 4M6-15	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
8.002	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 3M6-15	7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – FESTSTELLBREMSE
8.004	BLOCKSTEUERGERAET – SCHIEBER – 4M6-15	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE
2.006	DIESELTANK	7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
9.000	ELEKTROINSTALLATION	7.045	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
9.020	ELEKTROINSTALLATION - 4. HYDRAULIK STEUERKREIS	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	7.046	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
9.008	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN - >XXXX/0147	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – UMLAUF
9.008.1	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN - XXXX/0148>	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXXX/0147	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXXX/0148>	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
9.032	ELEKTROINSTALLATION - SCHAUFELRUECKSTELLUNG	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	2.045	KLIMAAANLAGE >XXX/0122
9.050	ELEKTROINSTALLATION - WEGFAHRSPERRE	2.045.1	KLIMAAANLAGE XXX/0123>
5.006	ERDSCHAUFEL - DIREKTANBAU	1.002	KNICKGELENK
5.005	ERDSCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR	6.007	KOMBINIRTER OELKUEHLER
2.020	FAHRERKABINE - >XXXX/0147 – KAB.-SER:NR.: >281.070.183	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 - >XXXX/0147	4.001	LADEANLAGE
2.022.1	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1 – XXXX/0148	5.004	LADESCHAUFEL - DIREKTANBAU
2.023	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2	5.003	LADESCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
2.024	FAHRERKABINE – BODENRAHMEN	2.014	LENKEINHEIT
2.026	FAHRERKABINE – TUERE LINKS	6.004	LUFTFILTER
2.025	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.021	FAHRERKABINE – VERGLASUNG	6.001	MOTOREINBAU
2.020.1	FAHRERKABINE – XXXX/0148> - KAB.-SER:NR.: 281.070.184>	2.007	MOTORHAUBE
2.030	FAHRERSITZ	6.010	MOTORTEILE - TEIL 1
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	6.011	MOTORTEILE - TEIL 2
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE	2.005	OELTANK
2.033	FAHRERSITZFEDERUNG – MSG 95	8.080	PROPORTIONAL-VORSTUEERBLOCK
6.005	GASBETAETIGUNG	6.002	PUMPENANBAU
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX USA	8.075	STABILISIERUNGSMODUL

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

5.021	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN - DIREKTANBAU
5.020	STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN - SCHNELLWECHSEL
5.010	UNI – SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL
8.007	VORSTEUERVENTIL - SCHAUFELRUECKSTELLUNG
1.010	WERKZEUG
8.061	ZAHNRADMOTOR >XXXX/0165 -0163;0164
8.061.1	ZAHNRADMOTOR XXXX/0166 +0163;0164
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010	4 IN 1 SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE	8.010	HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
2.045	AIR CONDITIONER >XXXX/0122	7.000	HYDRAULIC INSTALLATION
2.045.1	AIR CONDITIONER XXXX/0123>	7.060	HYDRAULIC INSTALLATION - 3RD HYDRAULIC CIRCUIT
6.004	AIR FILTER	7.021	HYDRAULIC INSTALLATION - 4 IN 1 SHOVEL
1.002	ARTICULATION	7.016	HYDRAULIC INSTALLATION – 4 TH HYDRAULIC CIRCUIT
3.001	AXLE, TIRES	7.004	HYDRAULIC INSTALLATION - CIRCULATION
3.000	AXLES, BRAKES	7.011	HYDRAULIC INSTALLATION - PARKING BRAKE
2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING	7.006	HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 20 KM/H
6.007	COMBINED COOLER	7.005	HYDRAULIC INSTALLATION - PILOT CONTROL 40 KM/H
2.010	COVER	7.046	HYDRAULIC INSTALLATION - PRESSURELESS RETURN LINE
5.006	EARTH SHOVEL - DIRECT MOUNTED	7.010	HYDRAULIC INSTALLATION – SERVICE BRAKE
5.005	EARTH SHOVEL - QUICKLY RELEASABLE	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
9.000	ELECTRIC INSTALLATION	5.001	HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
9.020	ELECTRIC INSTALLATION - 4TH HYDRAULIC CIRCUIT	7.002	HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
9.032	ELECTRIC INSTALLATION - BUCKET RETURN POSITIONER	7.042	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD	7.045	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD VIBRATION ABSORBER
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBOARD - >XXXX/0147	7.003	HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBOARD - XXXX/0148>	7.001	HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY	4.001	LOADING EQUIPMENT
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME - >XXXX/0147	5.004	LOADING SHOVEL – DIRECT MOUNTED
9.008.1	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME - XXXX/0148>	5.003	LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS	2.020	OPERATOR'S CAB - >XXXX/0147 - CAB-S/N.: >281.070.183
9.050	ELECTRIC INSTALLATION - IMMOBILIZER	2.022	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 - >XXXX/0147
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB	2.022.1	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1 – XXXX/0148>
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS	2.024	OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME
6.000	ENGINE ASSEMBLY	2.021	OPERATOR'S CAB - GLASSES
6.001	ENGINE ASSEMBLY	2.020.1	OPERATOR'S CAB – XXXX/0148> - CAB-S/N.: 281.070.184>
2.007	ENGINE COVER	2.033	OPERATOR'S SEAT SUSPENSION - MSG 95
6.010	ENGINE PARTS - PART 1	2.032	OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT - MSG 95
6.011	ENGINE PARTS - PART 2	2.026	OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
5.000	EQUIPMENT	2.025	OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
6.003	EXHAUST	2.023	OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
1.000	FRONT CHASSIS	2.030	OPERATOR'S SEAT - MSG85
1.001	FRONT CHASSIS	2.031	OPERATOR'S SEAT - SUSPENSION - MSG85
6.009	FUEL SUPPLY	6.005	PEDAL ACCELERATOR
2.006	FUEL TANK	8.007	PILOT CONTROL VALVE - BUCKET RETURN POSITIONER
8.061	GEAR TYPE MOTOR >XXXX/0165 -0163;0164	8.006	PILOT CONTROL VALVE - RESPECT THE TYPE
8.061.1	GEAR TYPE MOTOR XXXX/0166 +0163;0164	8.080	PROPORTIONAL- PILOT CONTROL VALVE
2.046	HEATING-AIR CONDITIONER UNIT	6.002	PUMPS MOUNTING
8.000	HYDRAULIC COMPONENTS	2.000	REAR CHASSIS
8.021	HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL	2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
8.014	HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING	6.030	REFILLING PUMP
8.012	HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME	8.075	STABILIZER MODULE
8.020	HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH	5.021	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK - DIRECT MOUNTED

ALPHABETIC CONTENTS

5.020	STACKER EQUIPMENT, CRANE HOOK - QUICKLY RELEAS.
2.014	STEERING UNIT
2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.015	STICKERS – TEREX
2.016	STICKERS – TEREX USA
1.010	TOOLS
8.001	VALVE BANK – 3M6-15
8.003	VALVE BANK - 4M6-15
8.002	VALVE BANK - SPOOL – 3M6-15
8.004	VALVE BANK - SPOOL – 4M6-15
4.000	WORKING EQUIPMENT


ALPHABETIC CONTENTS

6.009	APPROVISIONNEM. EN CARBURANT	9.008.1	INST. ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER - XXXX/0148>
1.002	ARTICULATION	9.003	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD - >XXXX/0147
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.003.1	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD - XXXX/0148>
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION >XXXX/0122
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX USA	2.045.1	INSTALLATION DE CLIMATISATION XXXX/0123>
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR – 3M6-15	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
8.003	BLOC DISTRIBUTEUR - 4M6-15	9.020	INSTALLATION ELECTRIQUE - 4E CIRCUIT HYDRAULIQUE
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 3M6-15	9.032	INSTALLATION ELECTRIQUE - AVEC LIMITATION DE HAUT.
8.004	BLOC DISTRIBUTEUR - TIROIR – 4M6-15	9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
2.020	CABINE - >XXXX/0147 - N/S. DE LA CABINE : >281.070.183	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
2.022	CABINE – EQUIPMENT 1 - >XXXX/0147	9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
2.022.1	CABINE – EQUIPMENT 1 - XXXX/0148>	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
2.023	CABINE – EQUIPMENT 2	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORT. DE VIBRATIONS CHARGE
2.025	CABINE – PORTE DROITE	7.006	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 20 KM/H
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE	7.005	INSTALLATION HYDR. - COMMANDE ASSISTEE 40 KM/H
2.021	CABINE - VITRES	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.020.1	CABINE – XXXX/0148> - N/S. DE LA CABINE : 281.070.184>	7.003	INSTALLATION HYDR. - EQUIPEMENT CHARGEUR
2.024	CABINE– CADRE PLANCHER	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.007	CAPOT MOTEUR	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.000	CHASSIS AR	7.060	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 3E CIRCUIT HYDRAULIQUE
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	7.016	INSTALLATION HYDRAULIQUE - 4 ^{IE} ME CIRCUIT HYDRAUL.
1.000	CHASSIS AV	7.046	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CIRCUIT DE RETOUR SANS
1.001	CHASSIS AV	7.042	INSTALLATION HYDRAULIQUE - CLAPTE DE SECURITE
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
8.007	DISTR. PILOT - REMISE A NIVEAU AUTOMATIQUE DU GODET	7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1
8.080	DISTRIBUTEUR PILOT - PROPORPT	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE-CIRCUIT
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT - RESPECTER LE TYPE	5.020	LEVE PALLETES, CROCHET - A CHANGER RAPIDEMENT
6.003	ECHAPPMENT	5.021	LEVE PALLETES, CROCHET - MONTAGE DIRECT
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBL
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	8.075	MODULE DE STABIL
5.000	EQUIPEMENTS	6.002	MONTAGE POMPES
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	8.061	MOTEUR A ENGREN >XXXX/0165 -0163;0164
3.000	ESSIEUX, FREINS	8.061.1	MOTEUR A ENGREN XXXX/0166 +0163;0164
6.004	FILTRE A AIR	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
5.003	GODET – A CHANGER RAPIDEMENT	1.010	OUTILLAGE
5.004	GODET – MONTAGE DIRECT	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
5.010	GODET 4 EN 1 - A CHANGER RAPIDEMENT	6.010	PIECES DE MOTEUR - PARTIE 1
5.005	GODET- A CHANGER RAPIDEMENT	6.011	PIECES DE MOTEUR - PARTIE 2
5.006	GODET- MONTAGE DIRECT	6.030	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D’ESSIEU OSCILLANT	6.007	RADIATEUR COMBINE A HUILE
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	2.010	RECOUVREMENT
9.008	INST. ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER - >XXXX/0147	2.006	RESERVOIR DE CARBURANT

ALPHABETIC CONTENTS

2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL
2.030	SIEGE CONDUCTEUR
2.031	SIÈGE CONDUCTEUR - SUSPENSION - MSG85
2.033	SUSPENSION DU SIEGE - MSG 95
8.020	VERIN HYDRAULIQUE - ATTACHE RAPIDE Z 63/50
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT Z110X60
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE Z100X60
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION Z70/30
8.021	VÉRIN HYDRAULIQUE - GODET 4 EN 1 Z70/35

Bildtafel	1.001	VORDERWAGEN
Diagram	1.001	FRONT CHASSIS
Planche	1.001	CHASSIS AV




Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455001101	VORDERWAGEN KPL.	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6410502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER	M6	NUT	ECROU	4
4	1307707014	SCHEIBE	6,4	WASHER	RONDELLE	4
5	1045707713	SCHRAUBE	M6X30	BOLT	VIS	4
6	0455002031	KOTFLUEGEL RECHTS		RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1
7	0455002032	KOTFLUEGEL LINKS		LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1
8	1027707824	FLACHRUNDSCHRAUBE	M10X60	BOLT	VIS	N.B.
9	1307707020	SCHEIBE	10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.
10	1212251013	MUTTER	M10	NUT	ECROU	N.B.
11	6455002033	HALTER		BRACKET	SUPPORT	2
12	6455002035	HALTER		BRACKET	SUPPORT	2
13	1008707529	SCHRAUBE	M12X25	BOLT	VIS	N.B.
14	1290707022	SCHEIBE	13	WASHER	RONDELLE	N.B.
15	0455003002	LAMPENHALTER		BRACKET	SUPPORT	2
16	1008707329	SCHRAUBE	M12X20	BOLT	VIS	4
17	1290707022	SCHEIBE	13	WASHER	RONDELLE	4

Bildtafel 1.002
 Diagram 1.002
 Planche 1.002

KNICKGELENK
 ARTICULATION
 ARTICULATION

-  Bei Bedarf mit Paßscheiben ausgleichen
-  Compensate with shims if necessary
-  Compenser par cales si besion est




Bildtafel 1.002 KNICKGELENK
Diagram 1.002 ARTICULATION
Planche 1.002 ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	4	
2	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	N.B.	
3	1309412125	SCHEIBE 30X42X2	SHIM	RONDELLE	N.B.	
4	0333023033	DISTANZROHR 20X3,5X7	SPACER BUSHING	DOUILLE	4	
5	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
6	1008707829	SCHRAUBE M12X30	BOLT	VIS	N.B.	
7	0464506002	BOLZEN	PIN	AXE	1	
8	1045707537	SCHRAUBE M14X120	BOLT	VIS	1	
9	1212251015	MUTTER M14	NUT	ECROU	1	
10	0464506003	DRUCKPLATTE	COVER	COUVERCLE	2	
11	1045907324	SCHRAUBE M10X35	BOLT	VIS	N.B.	
12	1950000865	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
13	1309412416	SCHEIBE 76X90X1,0	SHIM	RONDELLE	3	
14	1309412507	SCHEIBE 76X90X0,5	SHIM	RONDELLE	1	
15	1609003010	SCHMIERNIPPEL M10X1X90°	GRAESE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
16	0330006005	RING 90X65X9,5	RING	BAGUE	2	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	1	
18	1008707513	SCHRAUBE M6X25	BOLT	VIS	1	
19	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	2	
20	1212251009	MUTTER M6	NUT	ECROU	1	
21	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
22	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 1.002
Diagram 1.002
Planche 1.002

KNICKGELENK
ARTICULATION
ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1607003010	SCHMIERNIPPEL M10X1	GRAESE NIPPLE	GRAISSEUR	1	




Bildtafel 1.010 WERKZEUG
 Diagram 1.010 TOOLS
 Planche 1.010 OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455038000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	+POS/ITEM/REP. 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000030	STECKSCHLUESSEL 30 MM	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

Bildtafel 2.001
 Diagram 2.001
 Planche 2.001

HINTERWAGEN
 REAR CHASSIS
 CHASSIS AR



Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0455006030	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	
2	0455006031	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
3	1343707061	SCHEIBE 13X30X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
4	1008707829	SCHRAUBE M12X30	BOLT	VIS	N.B.	
5	0455006121	HECKGEWICHT RECHTS	COUNTERWEIGHT RIGHT	POIDS AR DROITE	1	
6	0455006122	HECKGEWICHT LINKS	COUNTERWEIGHT LEFT	POIDS AR GAUCHE	1	
7	1007707441	SCHRAUBE M16X60	BOLT	VIS	N.B.	
8	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	5350658341	RUECKSTRAHLER GELB	REFLECTOR YELLO	REFLECTEUR JAUNE	2	
11	5350658343	RUECKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	
12	0410506010	BUEGEL	CLIP	ETRIER	2	
13	1008707018	SCHRAUBE M8X20	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
15	0455006080	DOPPELHALTER KPL.	BRACKET	SUPPORT	1	+POS/ITEM/REP.16-25
16	0447002081	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
17	0447002082	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
18	5354049501	FUSS	BRACKET	SOCLE	2	
19	1940000232	POP-BLINDNIETE 4,0X10,3	BLIND RIVET	RIVET AVEUGLE	N.B.	
20	5354049502	BOLZEN SPLINT	PIN	AXE	2	
21	5354049503	GUMMITEIL	RUBBER PART	ELEMENT CAOUTCHOUC	2	
22	5354049510	ANHAKER	HOLDER	SUPPORT	2	
23	1360707018	BOLZEN	PIN	AXE	2	
24	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
 Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
 Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Sample of manual. Downloaded All 316 pages at <https://www.atepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl160-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
25	1395707017	SPLINT	M12X16	COTTER PIN	2	
26	1008707829	SCHRAUBE	M12X30	BOLT	3	
27	5816660001	UNTERLEGKEIL		CHOCK	2	
28	6455006072	ABDECKUNG		COVER	1	
29	6455005201	HINTERWAGEN		REAR CHASSIS	1	
30	5603620631	BOLZEN		PIN	1	
32	1307707014	SCHEIBE	6,4	WASHER	4	
34	1557909026	SCHLUESSELRING		RING	1	
35	5361324500	KNOTENKETTE		CHAIN	1	
36	5603620632	FEDERRIEGEL		JACK LATCH	1	
37	0455006033	U-BLECH		U PLATE	2	
38	1212251011	MUTTER	M8	NUT	N.B	
39	6337502011	DECKEL		COVER	1	
40	1045707713	SCHRAUBE	M6X30	BOLT	4	
41	1008707318	SCHRAUBE	M8X25	BOLT	1	
42	MCS001035A	KLEBER	SL2042	GLUE	1	

Product: 2007 TEREX TL160 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
 Full Download: <https://www.atepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl160-whe-el-loader-workshop-parts-catalog-manual/>