



TEREX®

TL260

Radlader • Wheel loader • Chargeuse articulée



ERSATZTEILLISTE PARTS CATALOG CATALOGUE PIECES

Ausgabe • Edition: **2009-04**

Bestellnummer • Order no. • Numéro de commande: **5780290032**

Sample of manual. Download All 304 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2009-terex-tl260-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>
Ab Fahrzeug-Id-Nr. • Valid from Serial No. • A partir du No. de serie: **TL02600135>**

TL26000135> Inspektionsmittel Inspection means Pièces d'usure et produits consommables		
100h	500h	1000h
1 x cpl. MPS2600007C	1 x cpl MPS2600008C	1 x cpl MPS2600009C
1 x 5380658088	1 x 5106030089	1 x 5106030089
1 x 5003660861	1 x 5106030090	1 x 5106030090
	1 x 5501661140	1 x 5501661140
	1 x 5501661141	1 x 5501661141
	1 x 5380658088	1 x 5106030096
	1 x 5003660861	1 x 5106030091
	1 x MCS004008A	1 x 5388665293
		1 x 5380658088
		1 x 5003660861
		1 x 5003650363
		1 x MCS004008A

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 0790558-0
TELEFAX 0790558-114
INTERNET www.terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861972-451
TELEFAX 09861972-460
INTERNET www.terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH

POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861972-0
TELEFAX 09861972-410
INTERNET www.terex.com

E-Nr. P.No. Réf.

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT. AN HAND DER BILDTAFEL „HAUPTGRUPPEN“, FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

N SCHRITT > HAUPTGRUPPE „
HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN“ **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE „OELTANK“ **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH. DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

☺ XXXXXXX=BIS FZ.-ID.NR.:
XXXXXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAU-GRUPPENNUMM. MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDTAFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFERTIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAHRLEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR „**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**“ VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES. WITH HELP OF THE 'BILDTAFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION. WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

☺ XXXXXXX=TO SN:
XXXXXXX >=FROM SN:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDTAFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRANTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE « GROUPES PRINIPAL », VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE : RESERVOIR HYDRAULIQUE

1^{ER} PAS > GROUPE PRINCIPAL « CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT » **4.000**
2EME PAS > SOUS-GROUPE « RESERVOIR HYDRAULIQUE » **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATI. DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

☺ XXXXXXX = JUSQU'AU NS :
XXXXXXX > = A PARTIR DU NS :

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE – MODEL

2>SERIAL – NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDiquer :

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIÉCES NÉCESSAIRE.

6>MODE D'EXPÉDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE !

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

- 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
- 2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGER
- 2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
- 2.005 OELTANK
- 2.006 KRAFTSTOFFTANK
- 2.007 MOTORHAUBE
- 2.010 ABDECKUNG
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX
- 2.016 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA >XXX0192
- 2.016.1 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA XXX0193>
- 2.020 FAHRERKABINE
- 2.021 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
- 2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
- 2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
- 2.024 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN
- 2.025 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
- 2.026 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
- 2.030 FAHRERSITZ – MSG 85
- 2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 85
- 2.032 FAHRERSITZ – MSG 95 >XXX/....
- 2.032.1 FAHRERSITZ – MSG 95 XXX/....>
- 2.033 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95 >XXX/....
- 2.033.1 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95 XXX/....>
- 2.045 KLIMAAANLAGE
- 2.046 HEIZ-KLIMAGERAET

3.000 ACHSEN, BEREIFUNG

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

- 4.001 LADEANLAGE 1
- 4.002 LADEANLAGE 2

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN SW
- 5.021 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN DIREKTANBAU
- 5.040 LASTHAKEN

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETAETIGUNG
- 6.007 KOMBINierter OELKUEHLER
- 6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
- 6.010 MOTORTEILE – 1
- 6.011 MOTORTEILE – 2
- 6.012 MOTORTEILE – 3

7.000 GRUNDBAUGRUPPEN

- 7.001 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN
- 7.002 HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
- 7.003 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE
- 7.004 HYDRAULIKINSTALLATION - UMLAUF
- 7.005 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG >XXX/0272
- 7.005.1 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG XXX/0273>
- 7.010 HYDRAULIKINSTALLATION - BETRIEBSBREMSE
- 7.011 HYDRAULIKINSTALLATION - FESTSTELLBREMSE
- 7.045 HYDRAULIKINST, - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF. >XXX0168
- 7.045.1 HYDRAULIKINST, - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF. XXX0169>

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

- 8.001 BLOCKSTEUERGERAET
- 8.002 BLOCKSTEUERGERAET -SCHIEBER
- 8.006 VORSTEUERVENTIL >XXX/0272
- 8.006.1 VORSTEUERVENTIL XXX/0273>
- 8.007 VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKST. >XXX/0272
- 8.007.1 VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKST. XXX/0273>
- 8.009 VORSTEUERBLOCK
- 8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
- 8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
- 8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
- 8.020 HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
- 8.061 ZAHNRADMOTOR
- 8.075 STABILISIERUNGSMODUL (LSD) >XXX0168

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.004	ELEKTROINSTALLATION – MASCHINE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
9.007	ELEKTROINSTALLATION – BATTERIE
9.008	ELEKTROINSTALL. – KONSOLE >XXX/0185
9.008.1	ELEKTROINSTALL. – KONSOLE XXX/0186>0272
9.008.2	ELEKTROINSTALL. – KONSOLE XXX/0273>
9.010	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.012	ELEKTROINSTALLATION – SICHERUNGS- UND RELAISTRAEGER
9.014	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN >XXX/0272
9.014.1	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN XXX/0273>
9.016	ELEKTROINSTALLATION – KABINE
9.032	ELE.-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. >XXX/0272
9.032.1	ELE.-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. XXX/0273>
9.050	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.010 COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.016 STICKERS – TEREX – USA >XXX0192
- 2.016.1 STICKERS – TEREX – USA XXX0193>
- 2.020 OPERATOR'S CAB
- 2.021 OPERATOR'S CAB – GLASSES
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 2.024 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
- 2.026 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
- 2.030 OPERATOR'S SEAT – MSG 85
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 85
- 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPP.– MSG 85 >XXX/....
- 2.032.1 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPP.– MSG 85 XXX/....>
- 2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95 >XXX/....
- 2.033.1 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95 XXX/....>
- 2.045 AIR CONDITIONER
- 2.046 HEATING-AIR CONDITIONER UNIT

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT 1
- 4.002 LOADING EQUIPMENT 2

5.000 EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK, QUICKLY RELE
- 5.021 STACKER EQUIPM WITH CRANE HOOK, DIRECT MOUNTED
- 5.040 CRANE HOOK

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBI RADIATOR COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 ENGINE PARTS 1
- 6.011 ENGINE PARTS 2
- 6.012 ENGINE PARTS 3

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE, VENTILATOR MOTOR
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
- 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – CIRCULATION
- 7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL >XXX/0272
- 7.005.1 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL XXX/0273>
- 7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVICE BRAKE
- 7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – PARKING BRAKE
- 7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER >XXX0168
- 7.045.1 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER XXX0169>

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.002 VALVE BANK – SPOOL
- 8.006 PILOT CONTROL VALVE >XXX/0272
- 8.006.1 PILOT CONTROL VALVE XXX/0273>
- 8.007 PILOT CONTROL VALVE – BUCKET RETURN POSIT. >XXX/0272
- 8.007.1 PILOT CONTROL VALVE – BUCKET RETURN POSIT. XXX/0273>
- 8.009 PILOT CONTROL VALVE
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
- 8.061 GEAR TYPE MOTOR
- 8.075 STABILIZER MODULE >XXX0168

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – MACHINE
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
9.007	ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY
9.008	ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE >XXX/0185
9.008.1	ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE >XXX/0186>0272
9.008.2	ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE XXX/0273>
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – DASHBORD
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL AND RELAY PANEL
9.014	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME >XXX/0272
9.014.1	ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME XXX/0273>
9.016	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.032	ELEC. INST. – BUCKET RETURN POS. WITH LIFTING >XXX/0272
9.032.1	ELEC. INST. – BUCKET RETURN POS. WITH LIFTING XXX/0273>
9.050	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHÂSSIS AV	5.000	EQUIPEMENTS
1.001	CHÂSSIS AV	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
1.002	ARTICULATION	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, A CHANGER RAPIDEMENT
1.010	OUTILLAGE	5.021	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, MONTAGE DIRECT
		5.040	CROCHET
2.000	CHÂSSIS AR AVEC ÉQUIPEMENTS	6.000	MOTEUR
2.001	CHÂSSIS AR, GARDE-BOUE	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC	6.002	MONTAGE POMPES
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	6.003	ÉCHAPPEMENT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	6.004	FILTRE A AIR
2.006	RESERVOIR DE CABURANT	6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
2.007	CAPOT MOTEUR	6.007	COMBI RADIATEUR HUILE
2.010	RECOUVREMENT	6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	6.010	PIECES DE MOTEUR - 1
2.015	STICKERS – TEREX	6.011	PIECES DE MOTEUR - 2
2.016	STICKERS – TEREX - USA >XXX0192	6.012	PIECES DE MOTEUR - 3
2.016.1	STICKERS – TEREX - USA XXX0193>		
2.020	CABINE	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.021	CABINE – VITRES	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
2.022	CABINE – VITRES-EQUIPMENT 1	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION, MOTEUR VENTILAT
2.023	CABINE – VITRES-EQUIPMENT 2	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR
2.024	CABINE– CADRE PLANCHER	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT
2.025	CABINE – PORTE DROITE	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE >XXX/0272
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE	7.005.1	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE XXX/0273>
2.030	SIEGE CONDUCTEUR MSG 85	7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MSG 85	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95 >XXX/....	7.045	INST. HYDR. – AMORTISSEUR DE VIBRATIONS >XXX0168
2.032.1	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95 XXX/....>	7.045.1	INST. HYDR. – AMORTISSEUR DE VIBRATIONS XXX0169>
2.033	SUSPENSION DU SIEGE MSG 95		
2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION	8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
		8.002	BLOC DISTRIBUTEUR – TIROIR
3.000	ESSIEUX, FREINS	8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0272
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0273>
		8.007	DISTR. PILOT – REMISE A NIV. AUTOM. DU GODET >XXX/0272
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	8.007.1	DISTR. PILOT – REMISE A NIV. AUTOM. DU GODET XXX/0273>
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR 1	8.009	DISTRIBUTEUR PILOT
4.002	EQUIPEMENT CHARGEUR 2	8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
		8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
		8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
		8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
		8.061	MOTEUR A ENGREN
		8.075	MODULE DE STABIL >XXX0168

INDEX PAR GROUPES

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – MACHINE
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE – BATTERIE
9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE >XXX/0186
9.008.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0185>0272
9.008.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0273>
9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
9.014	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRAN DE FONT >XXX/0272
9.014.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRAN DE FONT XXX/0273>
9.016	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.032	INST. ELEC. - REMISE A NIVEAU AUTOM. DU GODET >XXX/0272
9.032.1	INST. ELEC. - REMISE A NIVEAU AUTOM. DU GODET XXX/0273>
9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

2.010 ABDECKUNG
3.001 ACHSE, BEREIFUNG
3.000 ACHSEN, BEREIFUNG
4.000 ARBEITSEINRICHTUNG
5.000 ARBEITSWERKZEUGE
2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGER
6.003 AUSPUFF
8.001 BLOCKSTEUERGERAET
8.002 BLOCKSTEUERGERAET -SCHIEBER
9.032 ELE.-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. >XXX/0272
9.032.1 ELE.-INST. – SCHAUFELRUECKST. MIT HOEHENB. XXX/0273>
9.008 ELEKTROINSTALL. – KONSOLE >XXX/0185
9.008.1 ELEKTROINSTALL. – KONSOLE XXX/0186>0272
9.008.2 ELEKTROINSTALL. – KONSOLE XXX/0273>
9.000 ELEKTROINSTALLATION
9.010 ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.007 ELEKTROINSTALLATION – BATTERIE
9.014 ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN >XXX/0272
9.014.1 ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN XXX/0273>
9.003 ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.016 ELEKTROINSTALLATION – KABINE
9.004 ELEKTROINSTALLATION – MASCHINE
9.005 ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
9.012 ELEKTROINSTALLATION – SICHERUNGS- UND RELAISTRAEGER
9.001 ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.050 ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
2.020 FAHRERKABINE
2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
2.023 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.024 FAHRERKABINE – BODENRAHMEN
2.026 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.025 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.021 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 85
2.033 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95 >XXX/....
2.033.1 FAHRERSITZ – FEDERUNG MSG 95 XXX/....>
2.030 FAHRERSITZ – MSG 85
2.032 FAHRERSITZ – MSG 95 >XXX/....
2.032.1 FAHRERSITZ – MSG 95 XXX/....>
6.005 GASBETAETIGUNG
2.015 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX
2.016 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA >XXX0192
2.016.1 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX-USA XXX0193>
7.000 GRUNDBAUGRUPPEN

2.046 HEIZ-KLIMAGERAET
2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN
2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
7.045 HYDRAULIKINST. - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF. >XXX0168
7.045.1 HYDRAULIKINST. - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF. XXX0169>
7.010 HYDRAULIKINSTALLATION - BETRIEBSBREMSE
7.002 HYDRAULIKINSTALLATION - FAHREN
7.011 HYDRAULIKINSTALLATION - FESTSTELLBREMSE
7.003 HYDRAULIKINSTALLATION - LADEANLAGE
7.001 HYDRAULIKINSTALLATION - LENKEN
7.005 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG >XXX/0272
7.005.1 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG XXX/0273>
7.004 HYDRAULIKINSTALLATION - UMLAUF
8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.020 HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
2.045 KLIMAAANLAGE
1.002 KNICKGELENK
6.007 KOMBINIERTER OELKUEHLER
2.006 KRAFTSTOFFTANK
6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
4.001 LADEANLAGE 1
4.002 LADEANLAGE 2
5.040 LASTHAKEN
2.014 LENKEINHEIT
6.004 LUFTFILTER
6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001 MOTOREINBAU
2.007 MOTORHAUBE
6.010 MOTORTEILE – 1
6.011 MOTORTEILE – 2
6.012 MOTORTEILE – 3
2.005 OELTANK
6.002 PUMPENANBAU
5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
8.075 STABILISIERUNGSMODUL (LSD) >XXX0168
5.021 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN DIREKTANBAU
5.020 STAPLEREINRICHTUNG, LASTHAKEN SW
1.000 VORDERWAGEN
1.001 VORDERWAGEN
8.009 VORSTUEERBLOCK
8.006 VORSTUEERVENTIL >XXX/0272

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

8.006.1	VORSTEUERVENTIL XXX/0273>
8.007	VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKST. >XXX/0272
8.007.1	VORSTEUERVENTIL – SCHAUFELRUECKST. XXX/0273>
1.010	WERKZEUG
8.061	ZAHNRADMOTOR
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

2.045 AIR CONDITIONER
 6.004 AIR FILTER
 1.002 ARTICULATION
 3.001 AXLE, TIRES
 3.000 AXLES, BRAKES
 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
 6.007 COMBI RADIATOR COOLER
 2.010 COVER
 5.040 CRANE HOOK
 9.032 ELEC. INST. – BUCKET RETURN POS. WITH LIFTING >XXX/0272
 9.032.1 ELEC. INST. – BUCKET RETURN POS. WITH LIFTING XXX/0273>
 9.000 ELECTRIC INSTALLATION
 9.007 ELECTRIC INSTALLATION – BATTERY
 9.008 ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE >XXX/0185
 9.008.1 ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE >XXX/0186>0272
 9.008.2 ELECTRIC INSTALLATION – CONSOLE XXX/0273>
 9.010 ELECTRIC INSTALLATION – DASHBOARD
 9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
 9.014 ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME >XXX/0272
 9.014.1 ELECTRIC INSTALLATION – FLOOR FRAME XXX/0273>
 9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
 9.012 ELECTRIC INSTALLATION – FUSE PANEL AND RELAY PANEL
 9.050 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
 9.004 ELECTRIC INSTALLATION – MACHINE
 9.016 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
 9.003 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
 6.000 ENGINE ASSEMBLY
 6.001 ENGINE ASSEMBLY
 2.007 ENGINE COVER
 6.010 ENGINE PARTS 1
 6.011 ENGINE PARTS 2
 6.012 ENGINE PARTS 3
 5.000 EQUIPMENT
 6.003 EXHAUST
 1.000 FRONT CHASSIS
 1.001 FRONT CHASSIS
 6.009 FUEL SUPPLY
 2.006 FUEL TANK
 8.061 GEAR TYPE MOTOR
 2.046 HEATING-AIR CONDITIONER UNIT
 8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH

8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
 7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
 7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER >XXX0168
 7.045.1 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER XXX0169>
 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – CIRCULATION
 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE, VENTILATOR MOTOR
 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT
 7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – PARKING BRAKE
 7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL >XXX/0272
 7.005.1 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL XXX/0273>
 7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVICE BRAKE
 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
 4.001 LOADING EQUIPMENT 1
 4.002 LOADING EQUIPMENT 2
 2.023 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
 2.024 OPERATOR'S CAB – FLOOR FRAME
 2.020 OPERATOR'S CAB
 2.026 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
 2.021 OPERATOR'S CAB – GLASSES
 2.030 OPERATOR'S SEAT – MSG 85
 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 85
 2.033 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95 >XXX/....
 2.033.1 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION MSG 95 XXX/....>
 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPP.– MSG 85 >XXX/....
 2.032.1 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPP.– MSG 85 XXX/....>
 6.005 PEDAL ACCELERATOR
 8.009 PILOT CONTROL VALVE
 8.006 PILOT CONTROL VALVE >XXX/0272
 8.006.1 PILOT CONTROL VALVE XXX/0273>
 8.007 PILOT CONTROL VALVE – BUCKET RETURN POSIT. >XXX/0272
 8.007.1 PILOT CONTROL VALVE – BUCKET RETURN POSIT. XXX/0273>
 6.002 PUMPS MOUNTING
 2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT
 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
 8.075 STABILIZER MODULE >XXX0168
 5.021 STACKER EQUIPM WITH CRANE HOOK, DIRECT MOUNTED
 5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK, QUICKLY RELE
 2.014 STEERING UNIT
 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
 2.015 STICKERS – TEREX

ALPHABETIC CONTENTS


2.016	STICKERS – TEREX – USA	>XXX0192
2.016.1	STICKERS – TEREX – USA	XXX0193>
1.010	TOOLS	
8.001	VALVE BANK	
8.002	VALVE BANK – SPOOL	
4.000	WORKING EQUIPMENT	

INDEX ALPHABÉTIQUE

6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT	9.016	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
1.002	ARTICULATION	9.014	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRAN DE FONT >XXX/0272
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.014.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CADRAN DE FONT XXX/0273>
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
8.002	BLOC DISTRIBUTEUR – TIROIR	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
2.046	BOITE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISEUR	9.008	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE >XXX/0186
2.020	CABINE	9.008.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0185>0272
2.025	CABINE – PORTE DROITE	9.008.2	INSTALLATION ELECTRIQUE – CONSOLE XXX/0273>
2.026	CABINE – PORTE GAUCHE	9.050	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
2.021	CABINE – VITRES	9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – MACHINE
2.022	CABINE – VITRES-EQUIPMENT 1	9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
2.023	CABINE – VITRES-EQUIPMENT 2	9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – SUPPORT FUSIBLES ET RELAIS
2.024	CABINE– CADRE PLANCHER	9.010	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
2.007	CAPOT MOTEUR	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE >XXX/0272
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS	7.005.1	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE XXX/0273>
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION, MOTEUR VENTILAT
1.000	CHASSIS AV	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
1.001	CHASSIS AV	7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT
6.007	COMBI RADIATEUR HUILE	7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR
5.040	CROCHET	7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE SERVICE
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	7.011	INSTALLATION HYDRAULIQUE – FREIN DE STATIONNEMENT
8.007	DISTR. PILOT – REMISE A NIV. AUTOM. DU GODET >XXX/0272	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, A CHANGER RAPIDEMENT
8.007.1	DISTR. PILOT – REMISE A NIV. AUTOM. DU GODET XXX/0273>	5.021	LEVE PALLETES AVEC CROCHET, MONTAGE DIRECT
8.009	DISTRIBUTEUR PILOT	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
8.006	DISTRIBUTEUR PILOT >XXX/0272	8.075	MODULE DE STABIL >XXX0168
8.006.1	DISTRIBUTEUR PILOT XXX/0273>	6.002	MONTAGE POMPES
6.003	ÉCHAPPEMENT	6.000	MOTEUR
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR 1	8.061	MOTEUR A ENGREN
4.002	EQUIPEMENT CHARGEUR 2	1.010	OUTILLAGE
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
5.000	EQUIPEMENTS	6.010	PIECES DE MOTEUR - 1
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	6.011	PIECES DE MOTEUR - 2
3.000	ESSIEUX, FREINS	6.012	PIECES DE MOTEUR - 3
6.004	FILTRE A AIR	2.010	RECOUVREMENT
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	2.006	RESERVOIR DE CABURANT
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
9.032	INST. ELEC. - REMISE A NIVEAU AUTOM. DU GODET >XXX/0272	2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95 >XXX/....
9.032.1	INST. ELEC. - REMISE A NIVEAU AUTOM. DU GODET XXX/0273>	2.032.1	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERV. MSG 95 XXX/....>
7.045	INST. HYDR. – AMORTISSEUR DE VIBRATIONS >XXX0168	2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION MSG 85
7.045.1	INST. HYDR. – AMORTISSEUR DE VIBRATIONS XXX0169>	2.030	SIEGE CONDUCTEUR MSG 85
2.045	INSTALLATION DE CLIMATISATION	2.015	STICKERS – TEREX
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE	2.016	STICKERS – TEREX - USA >XXX0192
9.007	INSTALLATION ELECTRIQUE – BATTERIE	2.016.1	STICKERS – TEREX - USA XXX0193>

INDEX ALPHABÉTIQUE


2.033	SUSPENSION DU SIEGE MSG 95
8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION



Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6456001101	VORDERWAGEN KPL.	FRONT CHASSIS CPL.	CHASSIS AV CPL.	1	
2	6410502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT M 6	ECROU M 6	N.B.	
4	1307707014	SCHEIBE Ø6,4	WASHER Ø6,4	RONDELLE Ø6,4	N.B.	
5	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT M 6X30	VIS M 6X30	N.B.	
6	0457002031	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	AILE DROITE	1	
7	0457002032	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	AILE GAUCHE	1	
8	1027707824	FLACHRUNDSCHRAUBE M 10X60	BOLT M 10X60	VIS M 10X60	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE Ø10,5	WASHER Ø10,5	RONDELLE Ø10,5	N.B.	
10	1212251013	MUTTER M 10	NUT M 10	ECROU M 10	N.B.	
11	6455002033	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
12	6455002035	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
13	1008707529	SCHRAUBE M 12X25	BOLT M 12X25	VIS M 12X25	N.B.	
15	0455003002	LAMPENHALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
16	1008707329	SCHRAUBE M 12X20	BOLT M 12X20	VIS M 12X20	4	
17	1290707022	SCHEIBE Ø13	WASHER Ø13	RONDELLE Ø13	N.B.	
18	0457002012	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	

Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION



Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0140319130	BOLZEN	PIN	AXE	4	
2	1309412112	SCHEIBE Ø40X50X1	SHIM Ø40X50X1	RONDELLE Ø40X50X1	N.B.	
3	0333023033	DISTANZROHR Ø20X3,5X7	SPACER BUSHING Ø20X3,5X7	DOUILLE Ø20X3,5X7	4	
4	1343707061	SCHEIBE Ø13X30X6	WASHER Ø13X30X6	RONDELLE Ø13X30X6	4	
5	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	4	
6	0456006103	BOLZEN	PIN	AXE	1	
7	1007707043	SCHRAUBE M 16X150	BOLT M 16X150	VIS M 16X150	1	
8	1212251016	MUTTER M 16	NUT M 16	ECROU M 16	1	
9	0457006006	DRUCKPLATTE	THRUST PLATE	PLAQUE D APPUI	2	
10	1045907230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT M 12X40	VIS M 12X40	N.B.	
11	1950000867	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	ROTULE	2	
12	1309412514	SCHEIBE Ø100X120X1	SHIM Ø100X120X1	RONDELLE Ø100X120X1	N.B.	
13	1309412510	SCHEIBE Ø100X120X0,5	SHIM Ø100X120X0,5	RONDELLE Ø100X120X0,5	N.B.	
14	1609003010	SCHMIERNIPPEL M 10X1X90°	GRAESE NIPPLE M 10X1X90°	GRAISSEUR M 10X1X90°	2	
15	0457006005	RING	RING	BAGUE	2	
16	6457006055	BOLZEN	PIN	AXE	1	
17	1007707014	SCHRAUBE M 6X40	BOLT M 6X40	VIS M 6X40	1	
18	1343707055	SCHEIBE Ø6,4	WASHER Ø6,4	RONDELLE Ø6,4	2	
19	1212251009	MUTTER M 6	NUT M 6	ECROU M 6	1	
20	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
21	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
22	1977000526	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	



Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6455038000	WERKZEUG KPL. POS. 2-4	TOOLS ITEM. 2-4	OUTILLAGE REP. 2-4	1	
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000030	STECKSCHLUESSEL 30 MM	TUBUL. BOX WRENCH 30 MM	CLEF EN TUBE 30 MM	1	

Bildtafel	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram	2.001	REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche	2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE



Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6457005201	HINTERWAGEN	REAR CHASSIS	CHASSIS AR	1	
2	6457006036	U-BLECH	U PLATE	TOLE EN U	2	
3	1343707057	SCHEIBE Ø8,4	WASHER Ø8,4	RONDELLE Ø8,4	N.B.	
4	1212251011	MUTTER M 8	NUT M 8	ECROU M 8	N.B.	
5	0457006021	HECKGEWICHT RECHTS	COUNTERWEIGHT RIGHT	POIDS AR DROITE	1	
6	0457006022	HECKGEWICHT LINKS	COUNTERWEIGHT LEFT	POIDS AR GAUCHE	1	
7	1007707441	SCHRAUBE M 16X60	BOLT M 16X60	VIS M 16X60	N.B.	
8	1343707065	SCHEIBE Ø17X40X6	WASHER Ø17X40X6	RONDELLE Ø17X40X6	N.B.	
10	5350658341	RUECKSTRAHLER GELB	REFLECTOR YELLOW	REFLECTEUR JAUNE	2	
11	5350658343	RUECKSTRAHLER ROT	REFLECTOR RED	REFLECTEUR ROUGE	2	
12	0410506010	BUEGEL	CLIP	ETRIER	2	
13	1008707018	SCHRAUBE M 8X20	BOLT M 8X20	VIS M 8X20	N.B.	
14	6456006170	SCHUTZGITTER	PROTECTION GRID	GRILLE PROTECT	1	
15	0455006080	DOPPELHALTER KPL.	BRACKET CPL. ITEM.16-25	SUPPORT CPL. REP.16-25	1	
16	0447002081	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
17	0447002082	UNTERLEGKEILHALTER	BRACKET	SUPPORT	1	
18	5354049501	FUSS	BASE	SOCLE	2	
19	1940000232	POP-BLINDNIETE Ø4,0X10,3	BLIND RIVET Ø4,0X10,3	RIVET AVEUGLE Ø4,0X10,3	N.B.	
20	5354049502	BOLZEN	PIN	AXE	2	
21	5354049503	GUMMITEIL	RUBBER PART	ELEMENT CAOUTCHOUC	2	
22	5354049510	ANHAKER	HOLDER	SUPPORT	2	
23	1360707018	BOLZEN	PIN	AXE	2	
24	1343707057	SCHEIBE Ø8,4	WASHER Ø8,4	RONDELLE Ø8,4	4	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
25	1395707017	SPLINT Ø3,2X16	COTTER PIN Ø3,2X16	GOUPILLE FENDUE Ø3,2X16	2	
26	1008707031	SCHRAUBE M 12X70	BOLT M 12X70	VIS M 12X70	2	
27	5816660001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
28	0457006030	KOTFLUEGEL RECHTS	MUD GUARD RIGHT	GARDE-BOUE DROITE	1	
29	0457006031	KOTFLUEGEL LINKS	MUD GUARD LEFT	GARDE-BOUE GAUCHE	1	
30	1343707061	SCHEIBE Ø13X30X6	WASHER Ø13X30X6	RONDELLE Ø13X30X6	N.B.	
31	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	N.B.	
32	1008707318	SCHRAUBE M 8X30	BOLT M 8X30	VIS M 8X30	2	
33	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	1	
34	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
35	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	1	
36	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
37	MCS001035A	KLEBER SL 2042	GLUE SL 2042	MASTIC SL 2042	1	
38	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
39	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT M 6X30	VIS M 6X30	4	
40	1343707055	SCHEIBE Ø6,4	WASHER Ø6,4	RONDELLE Ø6,4	4	
41	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	3	
42	0153011047	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	2	

Bildtafel	2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram	2.002	STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche	2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

