



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
TL60

AUSGABE • EDITION

2007-01

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

TL00600101 >

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Product: 2007 TEREX TL60 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl60-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 212 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl60-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH

POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 290 013

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAEHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**

2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**

2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUFTRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1➤MASCHINEN-TYP

2➤FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3➤TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4➤ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5➤MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6➤VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7➤VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8➤BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1➤MACHINE -MODEL

2➤SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3➤PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4➤SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5➤QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6➤KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7➤DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8➤NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1➤LE TYPE DE MATERIEL

2➤LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA MACHINE.

3➤DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4➤RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5➤QUANTITÉ

NOMBRE DE PIÉCES NÉCESSAIRE.

6➤MODE D'EXPÉDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7➤ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8➤COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

- 1.001 VORDERWAGEN
- 1.002 KNICKGELENK
- 1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN

- 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
- 2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
- 2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
- 2.005 OELTANK
- 2.006 DIESELTANK
- 2.007 MOTORHAUBE
- 2.014 LENKEINHEIT
- 2.015 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
- 2.020 FAHRERKABINE-VERGLASUNG
- 2.021 FAHRERKABINE-AUSSTATTUNG 1
- 2.022 FAHRERKABINE-AUSSTATTUNG 2
- 2.023 FAHRERKABINE-HEIZUNG
- 2.024 FAHRERKABINE-TUERE RECHTS
- 2.025 FAHRERKABINE-TUERE LINKS
- 2.030 FAHRERSITZ FAHRERKABINE
- 2.031 FAHRERSITZ FEDERUNG
- 2.032 FAHRERSITZ SCHUTZDACH
- 2.033 FAHRERSITZ - FEDERUNG SCHUTZDACH
- 2.050 SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
- 2.055 VANDALISMUSSCHUTZ

3.000 ACHSEN, BREMSEN

- 3.001 ACHSE, BEREIFUNG
- 3.050 BETRIEBSBREMSE
- 3.055 FESTSTELLBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

- 4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

- 5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
- 5.003 LADESCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
- 5.004 LADESCHAUFEL – SCHNELLWECHSELB. MIT SCHRAUBSCHAR
- 5.010 UNI-SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
- 5.011 UNI-SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELB. MIT SCHRAUBSCHAR
- 5.020 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

- 6.001 MOTOREINBAU
- 6.002 PUMPENANBAU
- 6.003 AUSPUFF
- 6.004 LUFTFILTER
- 6.005 GASBETAETIGUNG
- 6.007 KOMBINIERTER OELKUEHLER
- 6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
- 6.010 BETANKUNGSPUMPE

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
- 7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
- 7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
- 7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
- 7.005 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
- 7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
- 7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
- 7.042 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

- 8.001 BLOCKSTEUERGERAET
- 8.006 VORSTEUERVENTIL
- 8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
- 8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
- 8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
- 8.021 HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL

9.000 ELEKTROINSTALLATION

- 9.001 ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
- 9.002 ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
- 9.003 ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
- 9.004 ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
- 9.005 ELEKTROINSTALLATION – MOTOR UND BATTERIE
- 9.009 ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
- 9.012 ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
- 9.013 ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.020 OPERATOR'S CAB-GLASSES
- 2.021 OPERATOR'S CAB-EQUIPMENT 1
- 2.022 OPERATOR'S CAB-EQUIPMENT 2
- 2.023 OPERATOR'S CAB-HEATING
- 2.024 OPERATOR'S CAB-DOOR RIGHT
- 2.025 OPERATOR'S CAB-DOOR LEFT
- 2.030 OPERATOR'S SEATOPERATOR'S CAB
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSIONOPERATOR'S CAB
- 2.032 OPERATOR'S SEATCANOPY
- 2.033 OPERATOR'S SEAT - SUSPENSION CANOPY
- 2.050 CANOPY - PLATFORM
- 2.055 VANDALISM PROTECTION

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.050 SERVICE BRAKE
- 3.055 PARKING BRAKE

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000 EQUIPMENT

- 5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.003 LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
- 5.004 LOADING SHOVEL QUICKLY RELEASABLE WITH ADDIT.BLADE
- 5.010 4 IN 1 SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
- 5.011 4 IN 1 SHOVELQUICKLY RELEASABLE WITH ADDIT. BLADE
- 5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBINED COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
- 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
- 7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROL
- 7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – PRESSURELESS RETURN LINE
- 7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
- 7.042 HYDRAULIC INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.006 REMOTE CONTROL VALVE
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL

9.000 ELECTRIC INSTALLATION

- 9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
- 9.002 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
- 9.003 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
- 9.004 ELECTRIC INSTALLATION – DASHBOARD
- 9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY
- 9.009 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
- 9.012 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
- 9.013 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV
1.001	CHASSIS AV
1.002	ARTICULATION
1.010	OUTILLAGE
2.000	CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.006	RESERVOIR DE CABURANT
2.007	CAPOT MOTEUR
2.014	UNTE DE DIRECTION
2.015	STICKERS – TEREX
2.020	CABINE – VITRES
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2
2.023	CABINE – CHAUFFAGE
2.024	CABINE – PORTE DROITE
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE
2.030	SIEGE CONDUCTEUR CABINE
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION CABINE
2.032	SIEGE CONDUCTEUR TOITE DE PROTECTION
2.033	SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTECTION
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER
2.055	ANTI-VANDALISME
3.000	ESSIEUX, FREINS
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES
3.050	FREIN DE SERVICE
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR
5.000	EQUIPEMENTS
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
5.003	GODET – A CHANGER RAPIDEMENT
5.004	GODET – A CHANGER RAPIDEMENT AVEC LAME ADDIT. A VIS
5.010	GODET 4 EN 1
5.011	GODET 4 EN 1 RAPIDEMENT AVEC LAME ADDIT. A VIS
5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET

6.000	MOTEUR
6.001	IMPLANTATION MOTEUR
6.002	MONTAGE POMPES
6.003	ÉCHAPPEMENT
6.004	FILTRE A AIR
6.005	PEDALE D'ACCELERATEUR
6.007	RADIATEUR COMBINE
6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.001	INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
7.002	INSTALLATION HYDRAULIQUE – TRANSLATION
7.003	INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004	INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.005	INSTALLATION HYDRAULIQUE – COMMANDE ASSISTEE
7.010	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT DE RETOUR PRES.
7.021	INSTALLATION HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
7.042	INSTALLATION HYDRAULIQUE – CLAPET DE SECURITE
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
8.006	COMMANDE ASSISTEE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
9.013	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
3.000	ACHSEN, BREMSEN	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	1.002	KNICKGELENK
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG	6.007	KOMBINierter OELKUEHLER
6.003	AUSPUFF	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
6.010	BETANKUNGSPUMPE	4.001	LADLEANLAGE
3.050	BETRIEBsbREMSE	5.004	LADESCHAUFEL – SCHNELLWECHSELB. MIT SCHRAUBSCHAR
8.001	BLOCKSTEUERGERAET	5.003	LADESCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
2.006	DIESELTANK	2.014	LENKEINHEIT
9.000	ELEKTROINSTALLATION	6.004	LUFTFILTER
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
9.013	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	6.001	MOTOREINBAU
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE	2.007	MOTORHAUBE
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN	2.005	OELTANK
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE	6.002	PUMPENANBAU
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR UND BATTERIE	5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	2.050	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE	5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
2.021	FAHRERKABINE-AUSSTATTUNG 1	5.011	UNI-SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELB. MIT SCHRAUBSCHAR
2.022	FAHRERKABINE-AUSSTATTUNG 2	5.010	UNI-SCHAUFEL - SCHNELLWECHSELBAR
2.023	FAHRERKABINE-HEIZUNG	2.055	VANDALISMUSSCHUTZ
2.025	FAHRERKABINE-TUERE LINKS	1.000	VORDERWAGEN
2.024	FAHRERKABINE-TUERE RECHTS	1.001	VORDERWAGEN
2.020	FAHRERKABINE-VERGLASUNG	8.006	VORSTEUERVENTIL
2.033	FAHRERSITZ - FEDERUNG SCHUTZDACH	1.010	WERKZEUG
2.030	FAHRERSITZ FAHRERKABINE	2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
2.031	FAHRERSITZ FEDERUNG		
2.032	FAHRERSITZ SCHUTZDACH		
3.055	FESTSTELLBREMSE		
6.005	GASBETAETIGUNG		
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX		
2.000	HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN		
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL		
7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION		
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN		
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADLEANLAGE 1		
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADLEANLAGE 2		
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL		
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN		
7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS		
7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG		
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL		
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN		
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN		

ALPHABETIC CONTENTS


5.010 4 IN 1 SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
5.011 4 IN 1 SHOVEL QUICKLY RELEASABLE WITH ADDIT. BLADE
6.004 AIR FILTER
1.002 ARTICULATION
3.001 AXLE, TIRES
3.000 AXLES, BRAKES
2.050 CANOPY - PLATFORM
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
6.007 COMBINED COOLER
9.000 ELECTRIC INSTALLATION
9.013 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.004 ELECTRIC INSTALLATION – DASHBOARD
9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE AND BATTERY
9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.012 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.009 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.002 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
6.000 ENGINE ASSEMBLY
6.001 ENGINE ASSEMBLY
2.007 ENGINE COVER
5.000 EQUIPMENT
6.003 EXHAUST
1.000 FRONT CHASSIS
1.001 FRONT CHASSIS
6.009 FUEL SUPPLY
2.006 FUEL TANK
8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
7.042 HYDRAULIC INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.010 HYDRAULIC-INSTALLATION – PRESSURELESS RETURN LINE
7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROL
7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
4.001 LOADING EQUIPMENT
5.003 LOADING SHOVEL – QUICKLY RELEASABLE
5.004 LOADING SHOVEL QUICKLY RELEASABLE WITH ADDIT. BLADE

5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
2.025 OPERATOR'S CAB-DOOR LEFT
2.024 OPERATOR'S CAB-DOOR RIGHT
2.021 OPERATOR'S CAB-EQUIPMENT 1
2.022 OPERATOR'S CAB-EQUIPMENT 2
2.020 OPERATOR'S CAB-GLASSES
2.023 OPERATOR'S CAB-HEATING
2.033 OPERATOR'S SEAT - SUSPENSION CANOPY
2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION OPERATOR'S CAB
2.032 OPERATOR'S SEAT CANOPY
2.030 OPERATOR'S SEAT OPERATOR'S CAB
3.055 PARKING BRAKE
6.005 PEDAL ACCELERATOR
6.002 PUMPS MOUNTING
2.000 REAR CHASSIS WITH EQUIPMENT
2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.010 REFILLING PUMP
8.006 REMOTE CONTROL VALVE
3.050 SERVICE BRAKE
5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
2.014 STEERING UNIT
2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.015 STICKERS – TEREX
1.010 TOOLS
8.001 VALVE BANK
2.055 VANDALISM PROTECTION
4.000 WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABÉTIQUE


2.055 ANTI-VANDALISME
6.009 APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
1.002 ARTICULATION
5.002 ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
8.001 BLOC DISTRIBUTEUR
2.023 CABINE – CHAUFFAGE
2.021 CABINE – EQUIPEMENT 1
2.022 CABINE – EQUIPEMENT 2
2.024 CABINE – PORTE DROITE
2.025 CABINE – PORTE GAUCHE
2.020 CABINE – VITRES
2.007 CAPOT MOTEUR
2.000 CHASSIS AR AVEC EQUIPEMENTS
2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
1.000 CHASSIS AV
1.001 CHASSIS AV
8.006 COMMANDE ASSISTEE
8.000 COMPOSANTS HYDRAULIQUES
6.003 ÉCHAPPEMENT
4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR
4.000 EQUIPEMENT DE TRAVAIL
5.000 EQUIPEMENTS
3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES
3.000 ESSIEUX, FREINS
6.004 FILTRE A AIR
3.050 FREIN DE SERVICE
3.055 FREIN DE STATIONNEMENT
5.003 GODET – A CHANGER RAPIDEMENT
5.004 GODET – A CHANGER RAPIDEMENT AVEC LAME ADDIT.A VIS
5.010 GODET 4 EN 1
5.011 GODET 4 EN 1 RAPIDEMENT AVEC LAME ADDIT. A VIS
2.003 GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT
6.001 IMPLANTATION MOTEUR
9.000 INSTALLATION ELECTRIQUE
9.009 INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.002 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.001 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.003 INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
9.012 INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
9.005 INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
9.013 INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.004 INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BORD
7.000 INSTALLATION HYDRAULIQUE
7.010 INSTALLATION HYDRAULIQUE – CIRCUIT DE RETOUR PRES.
7.042 INSTALLATION HYDRAULIQUE – CLAPET DE SECURITE

7.005 INSTALLATION HYDRAULIQUE – COMMANDE ASSISTEE
7.001 INSTALLATION HYDRAULIQUE – DIRECTION
7.003 INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004 INSTALLATION HYDRAULIQUE – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.021 INSTALLATION HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
7.002 INSTALLATION HYDRAULIQUE – TRANSLATION
5.020 LEVE PALLETES AVEC CROCHET
2.002 MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
6.002 MONTAGE POMPES
6.000 MOTEUR
1.010 OUTILLAGE
6.005 PEDALE D'ACCELERATEUR
6.010 POMPE DE RAVITAILLEMENT
6.007 RADIATEUR COMBINE
2.006 RESERVOIR DE CABURANT
2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.033 SIÈGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTECTION
2.031 SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSIONCABINE
2.030 SIEGE CONDUCTEURCABINE
2.032 SIEGE CONDUCTEURTOITE DE PROTECTION
2.015 STICKERS – TEREX
2.050 TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER
2.014 UNTE DE DIRECTION
8.014 VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012 VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010 VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021 VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1




Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451001001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER	RONDELLE	4	
6	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
7	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
8	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
12	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	4	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	4	
14	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	4	
21	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT	VIS	4	
22	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	4	




Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0336006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT	VIS	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
4	0336006303	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1008707923	SCHRAUBE M 10X35	BOLT	VIS	N.B.	
6	0336006304	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412415	SCHEIBE 60X68X1	SHIM	RONDELLE	2	
8	1309412007	SCHEIBE 60X68X0,3	SHIM	RONDELLE	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000863	GELLENKLAGER	LINKAGE BEARING	RATULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	1	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT	VIS	2	
13	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	1	
14	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER	RONDELLE	1	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM	RONDELLE	4	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	
18	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	1	
19	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER	RONDELLE	2	
20	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	1	
21	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
22	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	



Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	




Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451005001	HINTERWAGEN KPL.	REAR CHASSIS CPL.	CHASSIS AR CPL.	1	+POS.14-16
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	
7	5267010030	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0451006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707042	SCHRAUBE M 16X90	BOLT	VIS	4	
13	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
14	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
15	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
16	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC




Bildtafel 2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram 2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche 2.002 MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5153656320	MOTORLAGER	RUBBER BASE	SILENTBLOCK	4	
2	5153656311	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
3	5153656312	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
4	1007707442	SCHRAUBE M 16X110	BOLT	VIS	4	
5	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER	RONDELLE	N.B.	
6	1290707028	SCHEIBE 17	WASHER	RONDELLE	4	
7	1212251016	MUTTER M 16	NUT	ECROU	4	
8	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT	VIS	N.B.	
9	--					
10	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
11	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
12	0451006012	AUFSTIEG	STEPPS	MARCHE-PIEDS	4	
13	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	N.B.	
14	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	


Bildtafel 2.003
Diagram 2.003
Planche 2.003

ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT



Bildtafel	2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
Diagram	2.003	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
Planche	2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0460006016	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1309412934	SCHEIBE 50X75X3	SHIM	RONDELLE	2	
3	1309412726	SCHEIBE 70X90X2	SHIM	RONDELLE	2	
4	1309412213	SCHEIBE 70X90X1	SHIM	RONDELLE	2	
5	1309412809	SCHEIBE 70X90X0,5	SHIM	RONDELLE	2	
6	1309412209	SCHEIBE 70X90X0,2	SHIM	RONDELLE	2	
7	6461506017	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
8	1017370230	SCHRAUBE M 12X40	BOLT	VIS	2	
9	1017341630	SCHRAUBE M 12X50	BOLT	VIS	4	
10	1608003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	2	
11	1915060583	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
12	1915060551	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	3	
13	0461509002	SCHMIERSCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
14	0190006009	SCHMIERSCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
15	5803650025	PARABELFEDER	RUBBER BASE	SILENTBLOC	2	
16	5904657954	BUCHSE	BUSHING	DOVILLE	2	
17	MCS001035A	SCHAEFFLOCK SL 2042	SCHAEFFLOCK	SCHAEFFLOCK	1	



Bildtafel	2.005	OELTANK
Diagram	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
Planche	2.005	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451013001	OELTANK	HYRAULIC OIL TANK	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	1	POS.8-11,15,35
2	5003660416	RUECKLAUFFILTER KPL.	RETURN FILTER	FILTRE DE RETOUR	1	
3	1045707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	4	
4	1290707020	SCHEIBE	WASHER	RONDELLE	4	
5	--					
6	1915060266	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
7	5003700044	TEMPERATURREGLER	THERMOSTAT	THERMOSTAT	1	
8	5003648875	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
9	5003648871	O-RING	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
10	5003650377	EINLAUFSTUTZEN	INLET PART	PIECE DE ENTREE	1	
11	5690625387	O-RING 72x3	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
12	5003650374	O-RING 84x4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
13	---					
14	---					
15	5003650368	FILTERELEMENT	FILTER CARTRIDGE	CARTOUCHE FILTRE	1	POS. 16-22
16	5003650362	EINFUELL-U.BELUEFTUNGSFILTER KPL.	BLEEDING FILTER	FILTRE D'AERAT	1	
17	5003730010	BELUEFTUNGSFILTER	FILTER	FILTRE	1	
18	3600087875	O-RING	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
19	5003650363	SIEBELEMENT + DICHTUNG	INLET STRAINER	TAMIS DE REMPLIS	1	
20	5003650371	DICHTUNG	SEAL	JOINT	1	
21	5364656143	SCHRAUBE M 5X16	BOLT	VIS	6	
22	5003650372	O-RING 6X1,5	O-RING	JOINT TORIQUE	6	
23	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	2	

Bildtafel	2.005	OELTANK
Diagram	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
Planche	2.005	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
25	0157514025	ABLASSTOPFEN	PLUG	BOUCHON	1	
26	5430583070	ENTLUEFTERVENTIL	BLEEDING VALVE	VALVE DEPRESSION	1	
27	1636815359	DICHTRING	SEAL RING	JOINT	1	
28	5003648865	PEILSTAB	OIL DIPSTICK	JOUGE DI HUILE	1	
29	5003648873	DICHTRING	SEAL RING	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1	
30	1912060359	VERSCHLUSSBUTZEN	PLUG	BOUCHON	1	
31	1911060159	UEBERWURFMUTTER	UNION NUT	ECROU RACCORD	1	
32	1912060103	VERSCHLUSSSCHRAUBE M 14X1,5	PLUG	BOUCHON	1	
33	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	1	
34	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	1	
35	5003650373	O-RING 23x3	O-RING	JOINT TORIQUE	1	

Sample of manual. Download All 212 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl60-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

