



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader TL65

AUSGABE • EDITION

2008-05

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

TL00650101 > TL00650328

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Product: 2008 TEREX TL65 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl65-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 288 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2008-terex-tl65-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.schaeff-terex.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.schaeff-terex.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.schaeff-terex.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 290 014

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAEHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1>MASCHINEN-TYP

2>FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3>TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4>ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5>MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6>VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7>VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8>BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1>MACHINE -MODEL

2>SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3>PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4>SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5>QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6>KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7>DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8>NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1>LE TYPE DE MATERIEL

2>LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3>DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4>RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5>QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6>MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7>ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8>COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

1.001 VORDERWAGEN
1.002 KNICKGELENK
1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN

2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
2.002 AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
2.005 OELTANK
2.006 DIESELTANK
2.007 MOTORHAUBE
2.014 LENKEINHEIT
2.015 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX
2.016 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-USA >XXX/0357
2.016.1 GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-USA XXX/0358>
2.020 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.021 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.023 FAHRERKABINE – HEIZUNG
2.024 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.025 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.027 KLIMAANLAGE
2.030 FAHRERSITZ
2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.032 FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95
2.033 FAHRERSITZ-FEDERUNG MSG 95
2.034 FAHRERSITZ SCHUTZDACH
2.035 FAHRERSITZ-FEDERUNG SCHUTZDACH
2.050 SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
2.055 VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH

3.000 ACHSEN, BREMSEN

3.001 ACHSE, BEREIFUNG
3.020 ACHSE, BEREIFUNG SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG
3.050 BETRIEBSBREMSE
3.055 FESTSTELLBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.003 LADESCHAUFEL 1700MM
5.005 ERDSCHAUFEL 1700MM
5.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM
5.008 LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
5.010 UNI-SCHAUFEL 1700MM
5.018 GESTEINSLADESCHAUFEL 1850MM
5.020 STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
5.021 KRANAUSLEGER

6.000 MOTOR MIT ANBAUTEN

6.001 MOTOREINBAU
6.002 PUMPENANBAU
6.003 AUSPUFF
6.004 LUFTFILTER
6.005 GASBETAETIGUNG
6.006 HANDGASBETAETIGUNG
6.007 KOMBINierter OELKUEHLER
6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
6.010 BETANKUNGSPUMPE

7.000 HYDRAULIK-INSTALLATION

7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.005 HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
7.010 HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.042 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENIL
7.045 HYDRAULIKINSTALLATION - LASTSCHWINGUNGSDAEMPFF.
7.050 HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

8.000 HYDRAULIK-KOMPONENTEN

8.001 BLOCKSTEUERGERAET
8.001.1 BLOCKSTEUERGERAET
8.006 VORSTEUERVENTIL
8.008 VORSTEUERVENTIL OPTION - 4. STEUERKREIS
8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.020 HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021 HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0251
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0252>
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR U BATTERIE
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0251
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0252>
9.010	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN XXX/0252>
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
9.013	ELEKTROINST. – ARMATUR. SCHUTZDACH
9.019	ELEKTROINST. – STECKDOSE 7 POLIG AM HINTERWAGEN
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

1.001 FRONT CHASSIS
1.002 ARTICULATION
1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS

2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
2.006 FUEL TANK
2.007 ENGINE COVER
2.014 STEERING UNIT
2.015 STICKERS – TEREX
2.016 STICKERS – TEREX – USA >XXX/0357
2.016.1 STICKERS – TEREX – USA XXX/0358>
2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES
2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING
2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
2.027 AIR CONDITIONER
2.030 OPERATOR'S SEAT
2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT MSG 95
2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION MSG 95
2.034 OPERATOR'S SEAT CANOPY
2.035 OPERATOR'S SEA – SUSPENSION CANOPY
2.050 CANOPY – PLATFORM
2.055 VANDALISM PROTECTION CANOPY

3.000 AXLES, BRAKES

3.001 AXLE, TIRES
3.020 AXLE, TIRES FAST TRAVEL VERSION
3.050 SERVICE BRAKE
3.055 PARKING BRAKE

4.000 WORKING EQUIPMENT

4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000

5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
5.003 LOADING SHOVEL 1700 MM
5.005 ERDSCHAUFEL 1700 MM
5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM
5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
5.010 4 IN 1 SHOVEL 1700MM
5.018 STONE LOADING SHOVEL 1850MM
5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
5.021 CRANE ATTACHEMENT

6.000 ENGINE ASSEMBLY

6.001 ENGINE ASSEMBLY
6.002 PUMPS MOUNTING
6.003 EXHAUST
6.004 AIR FILTER
6.005 PEDAL ACCELERATOR
6.006 HAND THROTTLE
6.007 COMBINED COOLER
6.009 FUEL SUPPLY
6.010 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
7.010 HYDRAULIC-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE
7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.042 HYDRAULIC-INST – LOAD CHECK VALVE
7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER
7.050 HYDRAULIC-INST – 2 STAGE GEARBOX

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

8.001 VALVE BANK
8.001.1 VALVE BANK
8.006 REMOTE CONTROL VALVE
8.008 PILOT CONTROL VALVE OPTION - 4. CONTROL CIRCUIT
8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/0251
9.003.1	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/0252>
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005	ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/0251
9.009.1	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/0252>
9.010	ELECTRIC INSTALLATION – PLATFORM TL00650252>
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.013	ELECTRIC INST. – DASH BOARD CANOPY
9.019	ELECTRIC INST. – FEMALE PLUG 7 PINS AT REAR CHASSIS
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2 STAGE GEARBOX

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHASSIS AV	5.000	EQUIPEMENTS
1.001	CHASSIS AV	5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
1.002	ARTICULATION	5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
1.010	OUTILLAGE	5.003	GODET 1700MM
		5.005	GODET 1700MM
		5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1700MM
		5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM
		5.010	GODET 4 EN 1 1700MM
		5.018	GODET A PIERRES 1850MM
		5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
		5.021	CRUE
2.000	CHASSIS AR	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.002	MARCHE-PIEDS, COUV, CADRE PLANCHER SILENTBL	6.002	MONTAGE POMPES
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	6.003	ECHAPPEMENT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	6.004	FILTRE A AIR
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.007	CAPOT MOTEUR	6.006	MANETTE DES GAZ
2.014	UNTE DE DIRECTION	6.007	RADIATEUR COMBINE
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX – USA >XXX/0357	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.016.1	AUTOCOLLANTS – TEREX – USA XXX/0358>		
2.020	CABINE-VITRES	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.024	CABINE – PORTE DROITE	7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
2.027	CLIMATISATION	7.010	INSTALLATION HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESS.
2.030	SIEGE CONDUCTEUR	7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION	7.042	INSTALLATION HYDR. – VLAPET DE SECURITE
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL MSG95	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
2.034	SIEGE CONDUCTEUR TOITE DE PROTECTION		
2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTECT.	8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
2.055	ANTI-VANDALISME TOITE DE PROTECTION	8.001.1	BLOC DISTRIBUTEUR
		8.006	COMMANDE ASSISTEE
		8.008	DISTRIB. PILOT OPTION - 4EME CIRCUIT DE COMMANDE
		8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
		8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
		8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
		8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
		8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
3.000	ESSIEUX, FREINS		
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES		
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUESVERSION RAPIDE		
3.050	FREIN DE SERVICE		
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT		
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL		
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR		

INDEX PAR GROUPES

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/0251
9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/0252>
9.004	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.005	INST. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
9.009	INST. ELECTRIQUE – CABINE >XXX/0251
9.009.1	INST. ELECTRIQUE – CABINE XXX/0252>
9.010	INST. ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER XXX/0252>
9.012	INST. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
9.013	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD>
9.019	INST. ELECTR. – PRISE FEMELLE A 7 BORNES COTE CHASS.
9.020	INST. ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG	5.018	GESTEINSLADESCHAUFEL 1850MM
3.020	ACHSE, BEREIFUNG SCHNELLFAHRAUSFUEHRUNG	6.006	HANDGASBETAETIGUNG
3.000	ACHSEN, BREMSSEN	2.000	HINTERWAGEN
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG	2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
5.000	ARBEITSWERKZEUGE	7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG	7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
6.003	AUSPUFF	7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
6.010	BETANKUNGSPUMPE	7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
3.050	BETRIEBSBREMSE	7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENIL
8.001	BLOCKSTEUERGERAET	7.045	HYDRAULIKINSTALLATION - LASTSCHWINGUNGSDAEMPF.
8.001.1	BLOCKSTEUERGERAET	7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
2.006	DIESELTANK	7.010	HYDRAULIKINSTALLATION – RUECKLAUF DRUCKLOS
9.013	ELEKTROINST. – ARMATUR. SCHUTZDACH	7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
9.019	ELEKTROINST. – STECKDOSE 7 POLIG AM HINTERWAGEN	7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – SERVOSTEUERUNG
9.000	ELEKTROINSTALLATION	7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT	8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
9.010	ELEKTROINSTALLATION – BODENRAHMEN XXX/0252>	8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
9.009.1	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE XXX/0252>	8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE >XXX/0251	8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN	8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE >XXX/0251	8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
9.003.1	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE XXX/0252>	2.027	KLIMAAANLAGE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR U BATTERIE	1.002	KNICKGELENK
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE	6.007	KOMBINierter OELKUEHLER
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN	6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE	5.021	KRANAUSLEGER
5.005	ERDSCHAUFEL 1700MM	4.001	LADEANLAGE
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1	5.003	LADESCHAUFEL 1700MM
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2	5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1700MM
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG	5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS	2.014	LENKEINHEIT
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS	6.004	LUFTFILTER
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG	6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
2.030	FAHRERSITZ	6.001	MOTOREINBAU
2.034	FAHRERSITZ SCHUTZDACH	2.007	MOTORHAUBE
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG	2.005	OELTANK
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE MSG 95	6.002	PUMPENANBAU
2.033	FAHRERSITZ-FEDERUNG MSG 95	5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
2.035	FAHRERSITZ-FEDERUNG SCHUTZDACH	5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
3.055	FESTSTELLBREMSE	2.050	SCHUTZDACH, BODENRAHMEN
6.005	GASBETAETIGUNG	5.020	STAPLEREINRICHTUNG MIT LASTHAKEN
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX	5.010	UNI-SCHAUFEL 1700MM
2.016	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-USA >XXX/0357	2.055	VANDALISMUSSCHUTZ SCHUTZDACH
2.016.1	GERAETEBESCHILDERUNG – TEREX-USA XXX/0358>	1.000	VORDERWAGEN

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL
8.008	VORSTEUERVENTIL OPTION - 4. STEUERKREIS
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENS

5.010 4 IN 1 SHOVEL 1700MM
 2.027 AIR CONDITIONER
 6.004 AIR FILTER
 1.002 ARTICULATION
 3.001 AXLE, TIRES
 3.020 AXLE, TIRES FAST TRAVEL VERSION
 3.000 AXLES, BRAKES
 2.050 CANOPY – PLATFORM
 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
 6.007 COMBINED COOLER
 5.021 CRANE ATTACHEMENT
 9.013 ELECTRIC INST. – DASH BOARD CANOPY
 9.005 ELECTRIC INST. – ENGINE AND BATTERY
 9.019 ELECTRIC INST. – FEMALE PLUG 7 PINS AT REAR CHASSIS
 9.000 ELECTRIC INSTALLATION
 9.020 ELECTRIC INSTALLATION – 2 STAGE GEARBOX
 9.004 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
 9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
 9.012 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
 9.009 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB >XXX/0251
 9.009.1 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB XXX/0252>
 9.010 ELECTRIC INSTALLATION – PLATFORM TL00650252>
 9.002 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
 9.003 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE >XXX/0251
 9.003.1 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE XXX/0252>
 6.000 ENGINE ASSEMBLY
 6.001 ENGINE ASSEMBLY
 2.007 ENGINE COVER
 5.000 EQUIPMENT
 5.005 ERDSCHAUFEL 1700 MM
 6.003 EXHAUST
 1.000 FRONT CHASSIS
 1.001 FRONT CHASSIS
 6.009 FUEL SUPPLY
 2.006 FUEL TANK
 6.006 HAND THROTTLE
 8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
 8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
 7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
 2.005 HYDRAULIC OIL TANK

5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
 7.050 HYDRAULIC-INST – 2 STAGE GEARBOX
 7.042 HYDRAULIC-INST – LOAD CHECK VALVE
 7.045 HYDRAULIC-INST. – LOAD VIBRATION ABSORBER
 7.010 HYDRAULIC-INST. – PRESSURELESS RETURN LINE
 7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
 7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – SERVO CONTROLS
 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1700MM
 5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
 4.001 LOADING EQUIPMENT
 5.003 LOADING SHOVEL 1700 MM
 5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
 2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
 2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
 2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES
 2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING
 2.035 OPERATOR'S SEA – SUSPENSION CANOPY
 2.030 OPERATOR'S SEAT
 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
 2.034 OPERATOR'S SEAT CANOPY
 2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION MSG 95
 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT MSG 95
 3.055 PARKING BRAKE
 6.005 PEDAL ACCELERATOR
 8.008 PILOT CONTROL VALVE OPTION - 4. CONTROL CIRCUIT
 6.002 PUMPS MOUNTING
 2.000 REAR CHASSIS
 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
 6.010 REFILLING PUMP
 8.006 REMOTE CONTROL VALVE
 3.050 SERVICE BRAKE
 5.020 STACKER EQUIPMENT WITH CRANE HOOK
 2.014 STEERING UNIT
 2.002 STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
 2.015 STICKERS – TEREX
 2.016 STICKERS – TEREX – USA >XXX/0357
 2.016.1 STICKERS – TEREX – USA XXX/0358>
 5.018 STONE LOADING SHOVEL 1850MM

ALPHABETIC CONTENTS


1.010	TOOLS
8.001	VALVE BANK
8.001.1	VALVE BANK
2.055	VANDALISM PROTECTION CANOPY
4.000	WORKING EQUIPMENT

INDEX ALPHABÉTIQUE

2.055	ANTI-VANDALISME TOITE DE PROTECTION	9.019	INST. ELECTR. – PRISE FEMELLE A 7 BORNES COTE CHASS.
6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT	9.020	INST. ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
1.002	ARTICULATION	9.009	INST. ELECTRIQUE – CABINE >XXX/0251
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	9.009.1	INST. ELECTRIQUE – CABINE XXX/0252>
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	9.010	INST. ELECTRIQUE – CADRE PLANCHER XXX/0252>
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX	9.012	INST. ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
2.016	AUTOCOLLANTS – TEREX – USA >XXX/0357	9.005	INST. ELECTRIQUE – MOTEUR ET BATTERIE
2.016.1	AUTOCOLLANTS – TEREX – USA XXX/0358>	9.004	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1700MM	9.013	INST. ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD>
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM	9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
8.001	BLOC DISTRIBUTEUR	9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
8.001.1	BLOC DISTRIBUTEUR	9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE >XXX/0251
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	9.003.1	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE XXX/0252>
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	7.045	INSTALLATION HYDR. – ARMORTISSEUR DE VIBRATIONS
2.024	CABINE – PORTE DROITE	7.010	INSTALLATION HYDR. – CIRCUIT DE RETOUR SANS PRESS.
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
2.020	CABINE-VITRES	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.007	CAPOT MOTEUR	7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.000	CHASSIS AR	7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
1.000	CHASSIS AV	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
1.001	CHASSIS AV	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.027	CLIMATISATION	7.042	INSTALLATION HYDR. – VLAPEL DE SECURITE
8.006	COMMANDE ASSISTEE	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES	5.020	LEVE PALLETES AVEC CROCHET
5.021	CRUE	6.006	MANETTE DES GAZ
8.008	DISTRIB. PILOT OPTION - 4EME CIRCUIT DE COMMANDE	2.002	MARCHE-PIEDS, COUV, CADRE PLANCHER SILENTBL
6.003	ECHAPPEMENT	6.002	MONTAGE POMPES
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	1.010	OUTILLAGE
5.000	EQUIPEMENTS	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUESVERSION RAPIDE	6.007	RADIATEUR COMBINE
3.000	ESSIEUX, FREINS	2.006	RESERVOIR DE CARBURANT
6.004	FILTRE A AIR	2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE
3.050	FREIN DE SERVICE	2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERTEBRAL MSG95
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT	2.030	SIEGE CONDUCTEUR
5.003	GODET 1700MM	2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
5.005	GODET 1700MM	2.035	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION TOITE DE PROTECT.
5.010	GODET 4 EN 1 1700MM	2.034	SIEGE CONDUCTEUR TOITE DE PROTECTION
5.018	GODET A PIERRES 1850MM	2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
2.003	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT	2.050	TOITE DE PROTECTION – CADRE PLANCHER
6.001	IMPLANTATION MOTEUR	2.014	UNTE DE DIRECTION


INDEX ALPHABÉTIQUE

8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1




Bildtafel 1.001 VORDERWAGEN
Diagram 1.001 FRONT CHASSIS
Planche 1.001 CHASSIS AV

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451001001	VORDERWAGEN	FRONT CHASSIS	CHASSIS AV	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT M 6	ECROU M 6	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT M 6X30	VIS M 6X30	4	
5	1343707055	SCHEIBE 6,4	WASHER 6,4	RONDELLE 6,4	4	
6	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
7	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
8	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT M 8X25	VIS M 8X25	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER 8,4	RONDELLE 8,4	N.B.	
10	1212251011	MUTTER M 8	NUT M 8	ECROU M 8	N.B.	
11	5267010016	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
12	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT M 10X40	VIS M 10X40	4	
13	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	4	
14	1212251013	MUTTER M 10	NUT M 10	ECROU M 10	N.B.	
15	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER 10,5	RONDELLE 10,5	N.B.	
16	6451002031	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
17	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT M 10X30	VIS M 10X30	N.B.	
18	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER 10,5	RONDELLE 10,5	N.B.	
19	6461403002	LAMPENHALTER	LIGHT HOLDER	PORTE-FEUX	2	
20	1045707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT M 10X30	VIS M 10X30	4	
21	1008707618	SCHRAUBE M 8X30	BOLT M 8X30	VIS M 8X30	4	
22	1343707057	SCHEIBE 8,4	WASHER 8,4	RONDELLE 8,4	4	



Bildtafel	1.002	KNICKGELENK
Diagram	1.002	ARTICULATION
Planche	1.002	ARTICULATION

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0336006202	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1045707425	SCHRAUBE M 10X90	BOLT M 10X90	VIS M 10X90	1	
3	1212251013	MUTTER M 10	NUT M 10	ECROU M 10	N.B.	
4	0336006303	DECKEL	COVER	COUVERCLE	2	
5	1008707923	SCHRAUBE M 10X35	BOLT M 10X35	VIS M 10X35	N.B.	
6	0336006304	RING	RING	BAGUE	2	
7	1309412415	SCHEIBE 60X68X1	SHIM 60X68X1	RONDELLE 60X68X1	2	
8	1309412007	SCHEIBE 60X68X0,3	SHIM 60X68X0,3	RONDELLE 60X68X0,3	1	
9	1608003006	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	2	
10	1950000863	GELENKLAGER	LINKAGE BEARING	RATULE	2	
11	0185023010	BOLZEN	PIN	AXE	1	
12	1008707829	SCHRAUBE M 12X30	BOLT M 12X30	VIS M 12X30	2	
13	0333023033	DISTANZROHR	SPACER BUSHING	DOUILLE	1	
14	1343707061	SCHEIBE 13	WASHER 13	RONDELLE 13	1	
15	1309412911	SCHEIBE 30X42X1	SHIM 30X42X1	RONDELLE 30X42X1	4	
16	1607003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	1	
17	5603620631	BOLZEN	PIN	AXE	2	
18	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT M 8X25	VIS M 8X25	1	
19	1290707018	SCHEIBE 8,4	WASHER 8,4	RONDELLE 8,4	2	
20	1212251011	MUTTER M 8	NUT M 8	ECROU M 8	1	
21	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
22	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	1	
23	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	



Bildtafel 1.010 WERKZEUG
Diagram 1.010 TOOLS
Planche 1.010 OUTILLAGE


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	POS 2-4
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH 24X27	CLE DE ROUE 24X27	1	

Bildtafel 2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
Diagram 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
Planche 2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6451005001	HINTERWAGEN KPL.	REAR CHASSIS CPL.	CHASSIS AR CPL.	1	+POS.14-16
2	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
3	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT M 14X45	VIS M 14X45	2	
4	1343707063	SCHEIBE 15X36X6	WASHER 15X36X6	RONDELLE 15X36X6	2	
5	1212251015	MUTTER M 14	NUT M 14	ECROU M 14	2	
6	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	
7	5267010030	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
8	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT M 10X40	VIS M 10X40	N.B.	
9	1307707020	SCHEIBE 10,5	WASHER 10,5	RONDELLE 10,5	N.B.	
10	0188814218	DISTANZROHR	DISTANCE SLEEVE	ENTRETOISE	N.B.	
11	0451006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
12	1007707042	SCHRAUBE M 16X90	BOLT M 16X90	VIS M 16X90	4	
13	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER 17X40X6	RONDELLE 17X40X6	4	
14	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
15	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
16	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	

Bildtafel 2.002
Diagram 2.002
Planche 2.002

AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
STEPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC




Bildtafel	2.002	AUFSTIEG, DECKEL, BODENRAHMENLAGERUNG
Diagram	2.002	STEPPS, COVER, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
Planche	2.002	MARCHE-PIEDS, COUVERCLE, CADRE PLANCHER SILENTBLOC

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5153656320	MOTORLAGER	RUBBER BASE	SILENTBLOCK	4	
2	5153656311	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
3	5153656312	SCHEIBE	SHIM	RONDELLE	4	
4	1007707442	SCHRAUBE M 16X110	BOLT M 16X110	VIS M 16X110	4	
5	1343707065	SCHEIBE 17X40X6	WASHER 17X40X6	RONDELLE 17X40X6	N.B.	
6	1290707028	SCHEIBE 17	WASHER 17	RONDELLE 17	4	
7	1212251016	MUTTER M 16	NUT M 16	ECROU M 16	4	
8	1008707124	SCHRAUBE M 10X30	BOLT M 10X30	VIS M 10X30	N.B.	
10	1290707020	SCHEIBE 10,5	WASHER 10,5	RONDELLE 10,5	N.B.	
11	1212251013	MUTTER M 10	NUT M 10	ECROU M 10	N.B.	
12	0451006012	AUFSTIEG	STEPPS	MARCHE-PIEDS	4	
13	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT M 10X25	VIS M 10X25	N.B.	
14	1343707059	SCHEIBE 10,5X25X4	WASHER 10,5X25X4	RONDELLE 10,5X25X4	N.B.	

Bildtafel 2.003
Diagram 2.003
Planche 2.003

ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'OSSEU OSCILLANT

Sample of manual. Download All 288 pages at:
<https://www.arespairmanual.com/downloads/2008-terex-tl65-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>



Product: 2008 TEREX TL65 Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arespairmanual.com/downloads/2008-terex-tl65-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>