



Ersatzteilliste Parts catalog Catalogue pieces

Wheel loader
Chargeuses sur pneus



Radlader
TL80AS

AUSGABE • EDITION

2007-08

GUELTIG AB FZ-ID.NR. • VALID FROM SERIAL NO. • A PARTIR DU NO. DE SERIE

TL80AS0101 > TL80AS0146

TEREX GMBH • D-74595 LANGENBURG

Product: 2007 TEREX TL80AS Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl80as-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Sample of manual. Download All 143 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl80as-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

VORWORT

PREAMBLE

INTRODUCTION

0.001	BENUTZERFUEHRUNG	GUIDE FOR USER	MODE D'EMPLOI
0.002	WICHTIGE HINWEISE	IMPORTANT NOTICE	REMARQUES IMPORTANTES
0.003	BAUGRUPPEN	SUBASSEMBLIES	SOUS GROUPES
0.004	INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN	CONTENTS ACC. TO GROUPS	INDEX PAR GROUPES
0.005	INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET	ALPHABETIC CONTENTS	INDEX ALPHABÉTIQUE

UNSERE ANSCHRIFT NOTRE ADRESSE OUR ADDRESS

VERKAUF VENTE SALES

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 61 • D-74595 LANGENBURG
SCHAEFFSTR.8 • D-74595 LANGENBURG
TEL. 07905/58-0
TELEFAX 07905/58-114
INTERNET www.terex-schaeff.com

KUNDENDIENST SERVICE APRES-VENTE SERVICE DEPARTMENT

TEREX GMBH
GESCHAEFTSBEREICH TEREX | SCHAEFF
POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-451
TELEFAX 09861/972-460
INTERNET www.terex-schaeff.com

ERSATZTEILE PIECES DE RECHANGE SPARE PARTS

TEREX | ERSATZTEILE GMBH

POSTFACH 12 64 • D-91534 ROTHENBURG
ERLBACHER STR. 115 • D-91541 ROTHENBURG
TEL. 09861/972-0
TELEFAX 09861/972-410
INTERNET www.terex-schaeff.com

E-NR. / P.NO. / RÉF. 5 780 290 029

BENUTZERFUEHRUNG

ERSATZTEILLISTENAUFBAU

DIESER ERSATZTEILKATALOG IST NACH BAUGRUPPEN AUFGESCHLUESSELT.

AN HAND DER BILDТАFEL " HAUPTGRUPPEN " FINDEN SIE IM INHALTSVERZEICHNIS DIE GEWUENSCHTE BAUGRUPPE.

BEISPIEL: OELTANK

1. SCHRITT > HAUPTGRUPPE " HINTERWAGEN MIT AUFBAUTEN" **4.000**
2. SCHRITT > BAUGRUPPE " OELTANK " **4.002**

BILDDARSTELLUNG

DIE BILDICHE DARSTELLUNG IN DER ERSATZTEILLISTE IST FUER DIE AUSFUEHRUNG IM EINZELNEN NICHT VERBINDLICH.

DURCH TECHNISCHE WEITERENTWICKLUNG BEDINGTE AENDERUNGEN BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZEICHENERKLAERUNG

> XXX/XXXX=BIS FZ.-ID.NR.:

XXX/XXXX >=AB FZ.-ID.NR.:

4.001

DIE MIT EINER IM KASTEN STEHENDEN BAUGRUPPEN-NUMMER MARKIERTEN TEILE SIND AUF DER BILDТАFEL MIT DIESER BAUGRUPPEN-NUMMER DARGESTELLT.

N.B.= NACH BEDARF

M= BEI BESTELLUNG LAENGE ANGEBEN

ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE WERDEN NACH JAHRZEHNTELANGEN ERFAHRUNGEN FUER EINEN BESTIMMTEN ZWECK KONSTRUIERT UND GEFER-TIGT. BEI VERWENDUNG VON ERSATZTEILEN ZWEIFELHAFTER HERKUNFT KANN DIE GEWAEHR-LEISTUNG ERLOESCHEN. IM REPARATURFALL UND BEI WARTUNG NUR "**ORIGINAL-TEREX-ERSATZTEILE**" VERWENDEN.

GUIDE FOR USER

TEXTURE OF SPARE PARTS CATALOG

THIS SPARE PARTS CATALOG IS BROKEN DOWN ACC. TO SUBASSEMBLIES.

WITH HELP OF THE 'BILDТАFEL' "MAIN GROUPS", YOU WILL FIND THE NEEDED SUBASSEMBLY IN THE CONTENTS

EXAMPLE: OIL TANK

- 1ST STEP > MAIN GROUP "REAR CHASSIS INCLUDING MOUNTINGS" **4.000**
- 2ND STEP> SUBASSEMBLY "OIL TANK" **4.002**

PICTURES

THE PICTURES SHOWN ARE NOT BINDING FOR THE FINAL EXECUTION.

WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE MODIFICATIONS DUE TO TECHNICAL AND ENGINEERING DEVELOPMENT OR ALTERATIONS.

LEGEND

> XXX/XXXX=TO S/N:

XXX/XXXX >=FROM S/N:

4.001

THE PARTS MARKED IN THIS MANNER WITH A SUBASSEMBLY NO., ARE ILLUSTRATED ON THE 'BILDТАFEL' WITH THIS SUBASSEMBLY NO.

N.B. = IF NEEDED

M = PLEASE INDICATE THE LENGTH WHEN PLACING AN ORDER

SPARE PARTS OF TEREX-ORIGIN

ARE DESIGNED AND MANUFACTURED FOR A SPECIAL PURPOSE. IF OTHER SPARE PARTS ARE USED, THE WARRENTY IS NO LONGER COVERED. ONLY USE **ORIGINAL TEREX-SPARE PARTS** WHEN MAINTENANCE OR REPAIRS HAVE TO BE DONE.

MODE D'EMPLOI

STRUCTURE DU CATALOGUE DE PIECES DERECHARGE

LE CATALOGUE EST EXPOSE EN DETAIL SELON LES SOUS-GROUPES.

A L'AIDE DE LA PLANCHE "GROUPES PRINIPaux", VOUS TROUVEREZ LE SOUS-GROUPE DESIRE DANS L'INDEX

EXEMPLE: RESERVOIR HYDRAULIQUE

- 1ER PAS > GROUPE PRINCIPAL "CHASSIS AR AVECEQUIPEMENT" **4.000**
- 2EME PAS > SOUS-GROUPE "RESERVOIR HYDRAULIQUE" **4.002**

ILLUSTRATIONS

LES ILLUSTRATIONS DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE NE PEUVENT PAS ETRE CONFORMES EN DETAIL A L'EXECUTION DU MATERIEL. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE PROCEDER A DES MODIFICATIONS ET A DES AMELIORATIONS DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION TECHNIQUE DU PRODUIT.

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

> XXX/XXXX = JUSQU'AU N/S:

XXX/XXXX > = A PARTIR DU N/S:

4.001

LES PIECES MARQUEES DE CETTE FAÇON D'UN NO. DE SOUS-GROUPE SONT ILLUSTRÉES SUR LA PLANCHE AVEC CE NO. DE SOUS-GROUPE.

N.B. = SELON BESOIN

M = AU CAS D'UNE COMMANDE VEUILLEZ INDIQUER LA LONGUEUR

LES PIECES DE RECHANGE D'ORIGINE TEREX

SONT CONÇUES POUR UNE UTILISATION DONNEE ET BENEFICIENT DE LA LONGUE EXPERIENCE TEREX. N'UTILISEZ QUE DES **PIECES D'ORIGINE TEREX** POUR NE PAS PERDRE LE DROIT A LA GARANTIE.

WICHTIGE HINWEISE

BEI ALLEN ERSATZTEIL-BESTELLUNGEN SIND ZUR ORDNUNGSGEMAESSEN ABWICKLUNG DES AUF-TRAGES FOLGENDE ANGABEN ERFORDERLICH:

1➤MASCHINEN-TYP

2➤FAHRZEUG-IDENT-NUMMER

DIE FZ.-ID.NR. IST AUF DEM TYPENSCHILD DER MASCHINE EINGESCHLAGEN.

3➤TEILEBEZEICHNUNG

DIE BENENNUNG DER TEILE IST AUS DER ERSATZTEILLISTE ZU ENTNEHMEN.

4➤ERSATZTEILNUMMER

DIE VOLLSTAENDIGE ANGABE DER ZEHNSTELLIGEN ERSATZTEILNUMMER IST UNBEDINGT ERFORDERLICH.

5➤MENGE

BENOETIGTE STUECKZAHL

6➤VERSANDART

BAHN, POST, EXPRESS, USW

7➤VERSANDADRESSE

BAHNSTATION, POST, USW

8➤BESTELLHINWEIS

DIE ERSATZTEILBESTELLUNGEN SIND UEBER DEN ZUSTAENDIGEN **TEREX**-HAENDLER VORZUNEHMEN.

HIER BITTE HAENDLER-ANSCHRIFT EINTRAGEN!

IMPORTANT NOTICE

IN ORDER TO PROPERLY HANDLE YOUR ORDERS, WE ASK YOU TO INDICATE THE FOLLOWING DETAILS:

1➤MACHINE -MODEL

2➤SERIAL - NO.

THE SERIAL NUMBER IS STAMPED ON THE NAMEPLATE OF THE MACHINE.

3➤PARTS DESCRIPTION

THE PARTS SHOULD BE DESCRIBED AS MENTIONED IN THE SPARE PARTS BOOK.

4➤SPARE PARTS NUMBER

IT IS ESSENTIAL TO STATE THE COMPLETE TENDIGIT NUMBER.

5➤QUANTITY

NUMBER OF PARTS NEEDED.

6➤KIND OF DELIVERY

RAIL, MAIL, EXPRESS ETC.

7➤DELIVERY ADDRESS

NAME OF RAILWAY STATION, ZIP CODE FOR MAIL DELIVERY, ETC.

8➤NOTE FOR ORDERING

PLEASE ORDER YOUR SPARE PARTS WITH YOUR **TEREX**-DEALER

PLEASE NOTE YOUR DEALER'S ADDRESS HERE!

REMARQUES IMPORTANTES

POUR UNE BONNE EXECUTION DE VOS COMMANDES, VEUILLEZ INDIQUER:

1➤LE TYPE DE MATERIEL

2➤LE NUMÉRO DE SÉRIE

LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE DE LA MACHINE.

3➤DÉSIGNATION

REPRENDRE LA DESIGNATION DU CATALOGUE.

4➤RÉFÉRENCE

L'INDICATION COMPLETE DE LA REF. A 10 CHIFFRES EST INDISPENSABLE.

5➤QUANTITÉ

NOMBRE DE PIECES NECESSAIRE.

6➤MODE D'EXPEDITION

PAR CHEMIN DE FER, COLIS POSTAL, EXPRESS ETC.

7➤ADRESSE DE LIVRAISON

GARE DESTINAT. POUR LES COLIS PAR FER, CODE POSTAL POUR LES COLIS POSTAUX ETC.

8➤COMMANDES


IL FAUT LES ADRESSER A VOTRE CONCESSIONNAIRE **TEREX**

VEUILLEZ ICI NOTER L'ADRESSE DE VOTRE CONCESSIONNAIRE!

BAUGRUPPEN

SOUS GROUPES

SUBASSEMBLIES



INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

1.000 VORDERWAGEN

1.001 VORDERWAGEN
1.002 KNICKGELENK
1.003 KOTFLUEGEL
1.010 WERKZEUG

2.000 HINTERWAGEN

2.001 HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
2.002 AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
2.003 ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
2.005 OELTANK
2.006 KRAFTSTOFFTANK
2.007 MOTORHAUBE
2.008 PENDELACHSVERRIEGELUNG
2.014 LENKEINHEIT
2.015 GERAETEBESCHILDERUNG TEREX
2.020 FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.021 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
2.022 FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.023 FAHRERKABINE – HEIZUNG
2.024 FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.025 FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.027 KLIMAAANLAGE
2.030 FAHRERSITZ
2.031 FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.032 FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE – MSG 95
2.033 FAHRERSITZ – FEDERUNG – MSG 95

3.000 ACHSE, BREMSEN

3.001 ACHSE, BEREIFUNG
3.020 ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H
3.050 BETRIEBSBREMSE
3.055 FESTSTELLBREMSE

4.000 ARBEITSEINRICHTUNG

4.001 LADEANLAGE

5.000 ARBEITSWERKZEUGE

5.001 SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002 SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.003 LADESCHAUFEL
5.005 ERDSCHAUFEL
5.007 LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
5.008 LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM

5.010

5.014

5.020

UNI-SCHAUFEL

HOCHKIPPSCHAUFEL

GABELTRAEGER, LASTHAKEN

6.000

MOTOR MIT ANBAUTEN

6.001 MOTOREINBAU
6.002 PUMPENANBAU
6.003 AUSPUFF
6.004 LUFTFILTER
6.005 GASBETAETIGUNG
6.007 KOMBINierter OELKUEHLER
6.009 KRAFTSTOFFVERSORGUNG
6.010 BETANKUNGSPUMPE

7.000

HYDRAULIK-INSTALLATION

7.001 HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.002 HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN
7.003 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004 HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.005 HYDRAULIKINSTALLATION – VORSTEUERUNG
7.006 HYDRAULIKINST. – SERVORSTEUERUNG-SCHWENKEN
7.007 HYDRAULIKINST. – SCHWENKEN
7.009 HYDRAULIKINST. – PENDELACHSVERRIEGELUNG
7.011 HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
7.021 HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.026 HYDRAULIKINSTALLATION – HOCHKIPPSCHAUFEL
7.042 HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
7.050 HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

8.000

HYDRAULIK-KOMPONENTEN

8.001 BLOCKSTEUERGERAET
8.002 BLOCKSTEUERGERAET
8.006 VORSTEUERVENTIL
8.010 HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.012 HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.014 HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.016 HYDRAULIKZYLINDER – SCHWENKEN
8.018 HYDRAULIKZYLINDER – PENDELACHSVERRIEGELUNG
8.020 HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.021 HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
8.024 HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL

0.004

INHALTSVERZEICHNIS NACH BAUGRUPPEN

9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
9.019	ELEKTROINSTALLATION – STECKDOSE 7 POLIG
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE

CONTENTS ACC. TO GROUPS

1.000 FRONT CHASSIS

- 1.001 FRONT CHASSIS
- 1.002 ARTICULATION
- 1.003 MUD GUARD
- 1.010 TOOLS

2.000 REAR CHASSIS

- 2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
- 2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
- 2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
- 2.005 HYDRAULIC OIL TANK
- 2.006 FUEL TANK
- 2.007 ENGINE COVER
- 2.008 OSCILLATING AXLE LOCKING
- 2.014 STEERING UNIT
- 2.015 STICKERS – TEREX
- 2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES
- 2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
- 2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
- 2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING
- 2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
- 2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
- 2.027 AIR CONDITIONER
- 2.030 OPERATOR'S SEAT
- 2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
- 2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT – MSG 95
- 2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95

3.000 AXLES, BRAKES

- 3.001 AXLE, TIRES
- 3.020 AXLE, TIRES 36 KM/H
- 3.050 SERVICE BRAKE
- 3.055 PARKING BRAKE

4.000 WORKING EQUIPMENT

- 4.001 LOADING EQUIPMENT

5.000 EQUIPMENT

- 5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
- 5.003 LOADING SHOVEL
- 5.005 EARTH SHOVEL
- 5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
- 5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM

- 5.010 4 IN 1 SHOVEL
- 5.014 HIGH TILT SHOVEL
- 5.020 FORK ATTACHEMENT CRANE HOOK

6.000 ENGINE ASSEMBLY

- 6.001 ENGINE ASSEMBLY
- 6.002 PUMPS MOUNTING
- 6.003 EXHAUST
- 6.004 AIR FILTER
- 6.005 PEDAL ACCELERATOR
- 6.007 COMBINED OIL COOLER
- 6.009 FUEL SUPPLY
- 6.010 REFILLING PUMP

7.000 HYDRAULIC INSTALLATION

- 7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
- 7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
- 7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
- 7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
- 7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL
- 7.006 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL-SWING
- 7.007 HYDRAULIC-INSTALLATION – SWING
- 7.009 HYDRAULIC-INSTALLATION – OSCILLATING AXLE LOCKING
- 7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – HYDR. BREAKER CONNECH.
- 7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
- 7.026 HYDRAULIC-INSTALLATION – HIGH TILT SHOVEL
- 7.042 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
- 7.050 HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX

8.000 HYDRAULIC COMPONENTS

- 8.001 VALVE BANK
- 8.002 VALVE BANK
- 8.006 PILOT CONTROL VALVE
- 8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
- 8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
- 8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
- 8.016 HYDRAULIC CYLINDER – SWING
- 8.018 HYDRAULIC CYLINDER – OSCILLATING AXLE LOCKING
- 8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
- 8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
- 8.024 HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL

CONTENTS ACC. TO GROUPS

9.000	ELECTRIC INSTALLATION
9.001	ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.002	ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003	ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
9.004	ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005	ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
9.009	ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.012	ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.019	ELECTRIC INSTALLATION – FEMALE PLUG 7 PINS
9.020	ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX

INDEX PAR GROUPES

1.000	CHÂSSIS AV	5.010	GODET 4 EN 1
1.001	CHÂSSIS AV	5.014	GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
1.002	ARTICULATION	5.020	ATTACHE FOURCHES, CROCHET
1.003	MUD GUARD		
1.010	OUTILLAGE		
2.000	CHASSIS AR	6.000	MOTEUR ET EQUIPEMENTS
2.001	CHASSIS AR, GARDE-BOUE	6.001	IMPLANTATION MOTEUR
2.002	MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC	6.002	MONTAGE POMPES
2.003	PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL	6.003	ECHAPPMENT
2.005	RESERVOIR HYDRAULIQUE	6.004	FILTRE A AIR
2.006	RESERVOIR DE CARBURANT	6.005	PEDALE A ACCELERATEUR
2.007	CAPOT MOTEUR	6.007	RADIAEUR COMBINE A HUILE
2.008	BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT	6.009	APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
2.014	DISPOSITIF DE DIRECTION	6.010	POMPE DE RAVITAILLEMENT
2.015	AUTOCOLLANTS – TEREX		
2.020	CABINE – VITRES	7.000	INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.021	CABINE – EQUIPEMENT 1	7.001	INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
2.022	CABINE – EQUIPEMENT 2	7.002	INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
2.023	CABINE – CHAUFFAGE	7.003	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
2.024	CABINE – PORTE DROITE	7.004	INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
2.025	CABINE – PORTE GAUCHE	7.005	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
2.027	CLIMATISATION	7.006	INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE-ORIENTAT.
2.030	SIEGE CONDUCTEUR	7.007	INSTALLATION HYDR. – ORIENTATION
2.031	SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION	7.009	INSTALLATION HYDR. – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
2.032	SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERT. – MSG 95	7.011	INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
2.033	SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95	7.021	INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
		7.026	INSTALLATION HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
3.000	ESSIEUX, FREINS	7.042	INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
3.001	ESSIEU, PNEUMATIQUES	7.050	INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
3.020	ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H		
3.050	FREIN DE SERVICE		
3.055	FREIN DE STATIONNEMENT		
4.000	EQUIPEMENT DE TRAVAIL	8.000	COMPOSANTS HYDRAULIQUES
4.001	EQUIPEMENT CHARGEUR	8.001	BLOC DISTRIBUTEUR
		8.002	BLOC DISTRIBUTEUR
		8.006	DISTRIBUTEUR PILOT
		8.010	VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
5.000	EQUIPEMENTS	8.012	VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
5.001	ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE	8.014	VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
5.002	ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE	8.016	VERIN HYDRAULIQUE – ORIENTATION
5.003	GODET	8.018	VERIN HYDRAULIQUE – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
5.005	GODET	8.020	VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
5.007	BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM	8.021	VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
5.008	BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM	8.024	VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL

INDEX PAR GROUPES

9.000	INSTALLATION ELECTRIQUE
9.001	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.002	INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.003	INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
9.004	INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
9.005	INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
9.009	INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.012	INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
9.019	INSTALL. ELECTR. – PRISE FEMELLE A 7 BORNES COTE
9.020	INSTALL. ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES

INHALTSVERZEICHNIS NACH ALPHABET

3.001	ACHSE, BEREIFUNG
3.020	ACHSE, BEREIFUNG 36 KM/H
3.000	ACHSE, BREMSEN
4.000	ARBEITSEINRICHTUNG
5.000	ARBEITSWERKZEUGE
2.002	AUFSTIEG, BODENRAHMENLAGERUNG
6.003	AUSPUFF
6.010	BETANKUNGSPUMPE
3.050	BETRIEBSBREMSE
8.001	BLOCKSTEUERGERAET
8.002	BLOCKSTEUERGERAET
9.000	ELEKTROINSTALLATION
9.004	ELEKTROINSTALLATION – ARMATURENBRETT
9.009	ELEKTROINSTALLATION – FAHRERKABINE
9.002	ELEKTROINSTALLATION – HINTERWAGEN
9.003	ELEKTROINSTALLATION – KONSOLE
9.005	ELEKTROINSTALLATION – MOTOR
9.020	ELEKTROINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
9.019	ELEKTROINSTALLATION – STECKDOSE 7 POLIG
9.001	ELEKTROINSTALLATION – VORDERWAGEN
9.012	ELEKTROINSTALLATION – WEGFAHRSPERRE
5.005	ERDSCHAUFEL
2.021	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 1
2.022	FAHRERKABINE – AUSSTATTUNG 2
2.023	FAHRERKABINE – HEIZUNG
2.025	FAHRERKABINE – TUERE LINKS
2.024	FAHRERKABINE – TUERE RECHTS
2.020	FAHRERKABINE – VERGLASUNG
2.030	FAHRERSITZ
2.031	FAHRERSITZ – FEDERUNG
2.033	FAHRERSITZ – FEDERUNG – MSG 95
2.032	FAHRERSITZ MIT BANDSCHEIBENSTUETZE – MSG 95
3.055	FESTSTELLBREMSE
5.020	GABELTRAEGER, LASTHAKEN
6.005	GASBETAETIGUNG
2.015	GERAETEBESCHILDERUNG TEREX
2.000	HINTERWAGEN
2.001	HINTERWAGEN, KOTFLUEGEL
5.014	HOCHKIPPSCHAUFEL
7.009	HYDRAULIKINST. – PENDELACHSVERRIEGELUNG
7.007	HYDRAULIKINST. – SCHWENKEN
7.006	HYDRAULIKINST. – SERVORSTEUERUNG-SCHWENKEN
7.000	HYDRAULIK-INSTALLATION
7.002	HYDRAULIKINSTALLATION – FAHREN

7.011	HYDRAULIKINSTALLATION – HAMMERANSCHLUSS
7.026	HYDRAULIKINSTALLATION – HOCHKIPPSCHAUFEL
7.003	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 1
7.004	HYDRAULIKINSTALLATION – LADEANLAGE 2
7.042	HYDRAULIKINSTALLATION – LASTHALTEVENTIL
7.001	HYDRAULIKINSTALLATION – LENKEN
7.050	HYDRAULIKINSTALLATION – SCHALTGETRIEBE
7.021	HYDRAULIKINSTALLATION – UNI-SCHAUFEL
7.005	HYDRAULIKINSTALLATION – VORSTEUERUNG
8.000	HYDRAULIK-KOMPONENTEN
8.014	HYDRAULIKZYLINDER – AUSKIPPEN
8.012	HYDRAULIKZYLINDER – HUBRAHMEN
8.010	HYDRAULIKZYLINDER – LENKEN
8.018	HYDRAULIKZYLINDER – PENDELACHSVERRIEGELUNG
8.020	HYDRAULIKZYLINDER – SCHNELLWECHSLER
8.016	HYDRAULIKZYLINDER – SCHWENKEN
8.021	HYDRAULIKZYLINDER – UNI-SCHAUFEL
8.024	HYDRAULIKZYLINDER – HOCHKIPPSCHAUFEL
2.027	KLIMAAANLAGE
1.002	KNICKGELENK
6.007	KOMBINierter OELKUEHLER
1.003	KOTFLUEGEL
2.006	KRAFTSTOFFTANK
6.009	KRAFTSTOFFVERSORGUNG
4.001	LADEANLAGE
5.003	LADESCHAUFEL
5.007	LEICHTGUTSCHAUFEL 1850MM
5.008	LEICHTGUTSCHAUFEL 1950MM
2.014	LENKEINHEIT
6.004	LUFTFILTER
6.000	MOTOR MIT ANBAUTEN
6.001	MOTOREINBAU
2.007	MOTORHAUBE
2.005	OELTANK
2.008	PENDELACHSVERRIEGELUNG
6.002	PUMPENANBAU
5.001	SCHNELLWECHSLER HYDRAULISCH
5.002	SCHNELLWECHSLER MECHANISCH
5.010	UNI-SCHAUFEL
1.000	VORDERWAGEN
1.001	VORDERWAGEN
8.006	VORSTEUERVENTIL
1.010	WERKZEUG
2.003	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG

ALPHABETIC CONTENTS

5.010 4 IN 1 SHOVEL
2.027 AIR CONDITIONER
6.004 AIR FILTER
1.002 ARTICULATION
3.001 AXLE, TIRES
3.020 AXLE, TIRES 36 KM/H
3.000 AXLES, BRAKES
2.003 CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILL AXLE BEARING
6.007 COMBINED OIL COOLER
5.005 EARTH SHOVEL
9.000 ELECTRIC INSTALLATION
9.020 ELECTRIC INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX
9.004 ELECTRIC INSTALLATION – DASH BOARD
9.005 ELECTRIC INSTALLATION – ENGINE
9.019 ELECTRIC INSTALLATION – FEMALE PLUG 7 PINS
9.001 ELECTRIC INSTALLATION – FRONT CHASSIS
9.012 ELECTRIC INSTALLATION – IMMOBILIZER
9.009 ELECTRIC INSTALLATION – OPERATOR'S CAB
9.002 ELECTRIC INSTALLATION – REAR CHASSIS
9.003 ELECTRIC INSTALLATION – THIMBLE
6.000 ENGINE ASSEMBLY
6.001 ENGINE ASSEMBLY
2.007 ENGINE COVER
5.000 EQUIPMENT
6.003 EXHAUST
5.020 FORK ATTACHEMENT CRANE HOOK
1.000 FRONT CHASSIS
1.001 FRONT CHASSIS
6.009 FUEL SUPPLY
2.006 FUEL TANK
5.014 HIGH TILT SHOVEL
8.000 HYDRAULIC COMPONENTS
8.021 HYDRAULIC CYLINDER – 4 IN 1 SHOVEL
8.014 HYDRAULIC CYLINDER – DUMPING
8.012 HYDRAULIC CYLINDER – LIFTING FRAME
8.020 HYDRAULIC CYLINDER – QUICK MOUNT HITCH
8.010 HYDRAULIC CYLINDER – STEERING
7.000 HYDRAULIC INSTALLATION
2.005 HYDRAULIC OIL TANK
5.001 HYDRAULIC QUICK MOUNT HITCH
8.024 HYDRAULIC CYLINDER – HIGH TILT SHOVEL
8.018 HYDRAULIC CYLINDER – OSCILLATING AXLE LOCKING
8.016 HYDRAULIC CYLINDER – SWING
7.050 HYDRAULIC-INSTALLATION – 2-STAGE GEARBOX


7.021 HYDRAULIC-INSTALLATION – 4 IN 1 SHOVEL
7.002 HYDRAULIC-INSTALLATION – DRIVE
7.026 HYDRAULIC-INSTALLATION – HIGH TILT SHOVEL
7.011 HYDRAULIC-INSTALLATION – HYDR. BREAKER CONNECH.
7.042 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOAD CHECK VALVE
7.003 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 1
7.004 HYDRAULIC-INSTALLATION – LOADING EQUIPMENT 2
7.009 HYDRAULIC-INSTALLATION – OSCILLATING AXLE LOCKING
7.005 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL
7.006 HYDRAULIC-INSTALLATION – PILOT CONTROL-SWING
7.001 HYDRAULIC-INSTALLATION – STEERING
7.007 HYDRAULIC-INSTALLATION – SWING
5.007 LIGHT MATERIAL BUCKET 1850MM
5.008 LIGHT MATERIAL BUCKET 1950MM
4.001 LOADING EQUIPMENT
5.003 LOADING SHOVEL
5.002 MECHANIC QUICK MOUNT HITCH
1.003 MUD GUARD
2.033 OPERATOR'S SEAT SUSPENSION – MSG 95
2.032 OPERATOR'S SEAT WITH VERTEBRA SUPPORT – MSG 95
2.025 OPERATOR'S CAB – DOOR LEFT
2.024 OPERATOR'S CAB – DOOR RIGHT
2.021 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 1
2.022 OPERATOR'S CAB – EQUIPMENT 2
2.020 OPERATOR'S CAB – GLASSES
2.023 OPERATOR'S CAB – HEATING
2.030 OPERATOR'S SEAT
2.031 OPERATOR'S SEAT – SUSPENSION
2.008 OSCILLATING AXLE LOCKING
3.055 PARKING BRAKE
6.005 PEDAL ACCELERATOR
8.006 PILOT CONTROL VALVE
6.002 PUMPS MOUNTING
2.000 REAR CHASSIS
2.001 REAR CHASSIS, MUD GUARD
6.010 REFILLING PUMP
3.050 SERVICE BRAKE
2.014 STEERING UNIT
2.002 STEPPS, FLOOR FRAME SHOCK MOUNTING
2.015 STICKERS – TEREX
1.010 TOOLS
8.001 VALVE BANK
8.002 VALVE BANK
4.000 WORKING EQUIPMENT

ALPHABETIC CONTENTS

6.009 APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT
1.002 ARTICULATION
5.020 ATTACHE FOURCHES, CROCHET
5.001 ATTACHE RAPIDE HYDRAULIQUE
5.002 ATTACHE RAPIDE MECHANIQUE
2.015 AUTOCOLLANTS – TEREX
5.007 BENNE A GRANDE CAPACITE 1850MM
5.008 BENNE A GRANDE CAPACITE 1950MM
8.001 BLOC DISTRIBUTEUR
8.002 BLOC DISTRIBUTEUR
2.008 BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
2.023 CABINE – CHAUFFAGE
2.021 CABINE – EQUIPEMENT 1
2.022 CABINE – EQUIPEMENT 2
2.024 CABINE – PORTE DROITE
2.025 CABINE – PORTE GAUCHE
2.020 CABINE – VITRES
2.007 CAPOT MOTEUR
2.000 CHASSIS AR
2.001 CHASSIS AR, GARDE-BOUE
1.000 CHASSIS AV
1.001 CHASSIS AV
2.027 CLIMATISATION
8.000 COMPOSANTS HYDRAULIQUES
2.014 DISPOSITIF DE DIRECTION
8.006 DISTRIBUTEUR PILOT
6.003 ECHAPPEMENT
4.001 EQUIPEMENT CHARGEUR
4.000 EQUIPEMENT DE TRAVAIL
5.000 EQUIPEMENTS
3.001 ESSIEU, PNEUMATIQUES
3.020 ESSIEU, PNEUMATIQUES – 36 KM/H
3.000 ESSIEUX, FREINS
6.004 FILTRE A AIR
3.050 FREIN DE SERVICE
3.055 FREIN DE STATIONNEMENT
5.003 GODET
5.005 GODET
5.010 GODET 4 EN 1
5.014 GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
6.001 IMPLANTATION MOTEUR
9.019 INSTALL. ELECTR. – PRISE FEMELLE A 7 BORNES COTE
9.020 INSTALL. ELECTR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
9.000 INSTALLATION ELECTRIQUE

9.009 INSTALLATION ELECTRIQUE – CABINE
9.002 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AR
9.001 INSTALLATION ELECTRIQUE – CHASSIS AV
9.003 INSTALLATION ELECTRIQUE – COSSE MARINE
9.012 INSTALLATION ELECTRIQUE – DISPOSITIF ANTI-VOL
9.005 INSTALLATION ELECTRIQUE – MOTEUR
9.004 INSTALLATION ELECTRIQUE – TABLEAU DE BOARD
7.009 INSTALLATION HYDR. – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
7.042 INSTALLATION HYDR. – CLAPET DE SECURITE
7.005 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE
7.006 INSTALLATION HYDR. – COMMANDE ASSISTEE-ORIENTAT.
7.001 INSTALLATION HYDR. – DIRECTION
7.003 INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 1
7.004 INSTALLATION HYDR. – EQUIPEMENT CHARGEUR 2
7.021 INSTALLATION HYDR. – GODET 4 EN 1
7.026 INSTALL. HYDR. – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
7.007 INSTALLATION HYDR. – ORIENTATION
7.011 INSTALLATION HYDR. – RACCORDEMENT MARTEAU HYDR.
7.050 INSTALLATION HYDR. – REDUCTEUR A DEUX VITESSES
7.002 INSTALLATION HYDR. – TRANSLATION
7.000 INSTALLATION HYDRAULIQUE
2.002 MARCHE-PIEDS, CADRE PLANCHER SILENTBLOC
6.002 MONTAGE POMPES
6.000 MOTEUR ET EQUIPEMENTS
1.003 MUD GUARD
1.010 OUTILLAGE
2.003 PALIER D'ESSIEU OSCILLANT, GRAISSAGE CENTRAL
6.005 PEDALE A ACCELERATEUR
6.010 POMPE DE RAVITAILLEMENT
6.007 RADIATEUR COMBINE A HUILE
2.006 RESERVOIR DE CARBURANT
2.005 RESERVOIR HYDRAULIQUE
2.032 SIEGE AVEC SUPPORT COLONNE INTERVERT. – MSG 95
2.030 SIEGE CONDUCTEUR
2.031 SIEGE CONDUCTEUR – SUSPENSION
2.033 SUSPENSION DU SIEGE – MSG 95
8.020 VERIN HYDRAULIQUE – ATTACHE RAPIDE
8.014 VERIN HYDRAULIQUE – BASCULEMENT
8.018 VERIN HYDRAULIQUE – BLOCAGE D'ESSIEU OSCILLANT
8.012 VERIN HYDRAULIQUE – BRAS DE LEVAGE
8.010 VERIN HYDRAULIQUE – DIRECTION
8.021 VERIN HYDRAULIQUE – GODET 4 EN 1
8.024 VERIN HYDRAULIQUE – GODET A DEVERSEMENT INTEGRAL
8.016 VERIN HYDRAULIQUE – ORIENTATION

Bildtafel	1.001	FAHRZEUGRAHMEN
Diagram	1.001	FRAME
Planche	1.001	CADRE




Bildtafel	1.001	FAHRZEUGGRAHMEN
Diagram	1.001	FRAME
Planche	1.001	CADRE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6432001101	FAHRZEUGGRAHMEN	FRAME	CADRE	1	
2	6337502011	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
3	1945707009	BLINDNIETMUTTER M 6	NUT	ECROU	4	
4	1045707713	SCHRAUBE M 6X30	BOLT	VIS	4	
5	1307707014	SCHEIBE Ø6,4	WASHER	RONDELLE	4	
6	5816640001	UNTERLEGKEIL	CHOCK	COIN	2	
7	5816640002	HALTER	BRACKET	SUPPORT	2	
8	1008707318	SCHRAUBE M 8X25	BOLT	VIS	N.B.	
9	1290707018	SCHEIBE Ø8,4	WASHER	RONDELLE	N.B.	
10	1212251011	MUTTER M 8	NUT	ECROU	N.B.	
11	0454006026	ANHAENGEKUPPLUNG	TRAILER COUPLING	DISPOSITIF DE REMOR.	1	
12	1008707136	SCHRAUBE M 14X45	BOLT	VIS	2	
13	1343707063	SCHEIBE Ø15X36X6	WASHER	RONDELLE	2	
14	1212251015	MUTTER M 14	NUT	ECROU	2	
15	5603620631	BOLZEN KPL.	PIN CPL.	AXE CPL.	1	
16	0452006021	HECKGEWICHT	COUNTERWEIGHT	POIDS AR	1	
17	1007707042	SCHRAUBE M 16X90	BOLT	VIS	4	
18	1343707065	SCHEIBE Ø17X40X6	WASHER	RONDELLE	4	
19	5361324500	KNOTENKETTE	CHAIN	CHAINE	M	
20	1557909026	SCHLUESSELRING	RING	ANNEAU	2	
21	5603620632	FEDERRIEGEL	JACK LATCH	VERROU.RESSORT	1	
22	0432002131	AUFSTIEG KPL.	ASCENT	ACCES	1	
23	1008707529	SECHSKANTSCHRAUBE M 12X25	BOLT	VIS	4	

Bildtafel	1.001	FAHRZEUGGRAHMEN
Diagram	1.001	FRAME
Planche	1.001	CADRE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1343707061	SCHEIBE Ø13X30X6	WASHER	RONDELLE	4	
25	1343707057	SCHEIBE Ø8,4	WASHER	RONDELLE	8	




Bildtafel	1.002	KOTFLUEGEL
Diagram	1.002	MUD GUARD
Planche	1.002	GARDE-BOUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	5307660001	KOTFLUEGEL LINKS	LEFT MUD GUARD	AILE GAUCHE	1	
2	5307660002	KOTFLUEGEL RECHTS	RIGHT MUD GUARD	AILE DROITE	1	
3	0432002121	KOTFLUEGELHALTER	BRACKET	SUPPORT	4	
4	1008707124	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
5	1290707020	SCHEIBE Ø10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	
6	5267010056	KOTFLUEGEL	MUD GUARD	GARDE-BOUE	2	
7	1008707424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	N.B.	
8	0188814218	DISTANZROHR	SPACE BUSHING	DOUILLE	N.B.	
9	1212251013	MUTTER M 10	NUT	ECROU	N.B.	
10	1307707020	SCHEIBE Ø10,5	WASHER	RONDELLE	N.B.	


Bildtafel 1.005
Diagram 1.005
Planche 1.005

ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT



Bildtafel	1.005	ZENTRALSCHMIERUNG, PENDELACHSLAGERUNG
Diagram	1.005	CENTRALIZED LUBRICATION, OSCILLATING AXLE BEARING
Planche	1.005	GRAISSAGE CENTRAL, PALIER D'ESSIEU OSCILLANT

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	0432002112	BOLZEN	PIN	AXE	1	
2	1309412936	SCHEIBE Ø40,2X70X3	SHIM	RONDELLE	2	
3	1309412825	SCHEIBE Ø60X75X2	SHIM	RONDELLE	2	
4	1309412013	SCHEIBE Ø60X75X1	SHIM	RONDELLE	2	
5	1309412009	SCHEIBE Ø60X75X0,5	SHIM	RONDELLE	2	
6	1309412942	SCHEIBE Ø60X75X0,2	SHIM	RONDELLE	2	
7	0432002117	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
8	1017341424	SCHRAUBE M 10X40	BOLT	VIS	2	
9	1017341630	SCHRAUBE M 12X50	BOLT	VIS	4	
10	1608003010	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPEL	GRAISSEUR	1	
11	1924060377	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
12	1915060551	VERSCHRAUBUNG	FITTING	RACCORD	1	
13	6453009003	SCHMIERSCHLAUCH	HOSE	FLEXIBLE	1	
14	5803650025	PARABELFEDER	RUBBER BASE	SILENTBLOC	2	
15	5370651406	BUCHSE	BUSHING	DOUVILLE	2	
16	MCS001035A	KLEBER SL 2042	GLUE	MASTIC	1	




Bildtafel	1.010	WERKZEUG
Diagram	1.010	TOOLS
Planche	1.010	OUTILLAGE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6461438000	WERKZEUG KPL.	TOOLS	OUTILLAGE	1	
2	MHS001001A	FETTPRESSE	GREASE GUN	POMPE A GRAISSE	1	
3	MCS004008A	FETTPATRONENFUELLUNG	GREASE CARTRIDGE	CARTOUCHE GRAISSE	1	
4	1848000077	STECKSCHLUESSEL 24X27	HEX.SOCKET WRENCH	CLE DE ROUE	1	

Bildtafel 2.005
Diagram 2.005
Planche 2.005

OELTANK
HYDRAULIC OIL TANK
RESERVOIR HYDRAULIQUE



Bildtafel	2.005	OELTANK
Diagram	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
Planche	2.005	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE


Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
1	6432013101	OELTANK KPL.	OIL TANK	BAC A HUILE	1	
2	1045707423	SCHRAUBE M 10X16	BOLT	VIS	1	
3	1636815352	DICHTRING 10X16X1.5	SEAL RING	BAGUE D' ETANCHEIT	1	
4	1912060107	VERSCHLUSSSCHRAUBE	SCREW CONNECTOR	VIS DE FERMETURE	1	
5	5003659205	RÜCKLAUFFILTER	RETURN FILTER	FILTRE DE RETOUR	1	
6	1045707923	SCHRAUBE M 10X25	PAN HEAD SCREW	VIS A TETE CYLINDR	4	
7	1290707020	SCHEIBE Ø10,5	WASHER	RONDELLE	4	
8	5368632243	OELSTANDSANZEIGE	OIL LEVEL INDICATO	VERRE CAPILAIRE NI	1	
9	5003650362	EINF.-U.BELUEFTUNG	BLEEDING FILTER	FILTRE D'AERAT	1	
10	1912060359	VERSCHLUSSTOPFEN	PLUG	BOUCHON	1	
11	1911060159	ÜBERWURFMUTTER	UNION NUT	ECROU RACCORD	1	
12	1912060103	VERSCHLUSSSCHRAUBE	SCREW CONNECTOR	VIS DE FERMETURE	1	
13	1912060456	VERSCHLUSSSCHRAUBE	LOCKING SCREW	VIS DE FERMETURE	1	
14	6432013121	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
15	5003650371	FLACHDICHTUNG	FLAT SEAL	JOINT PLAT	2	
16	1045707909	SCHRAUBE M 5X16	PAN HEAD SCREW	VIS A TETE CYLINDR	N.B.	
17	1008707923	SCHRAUBE M 10X25	BOLT	VIS	4	
18	1343707059	SCHEIBE Ø10,5X25X4	WASHER	RONDELLE	4	
19	5003599930	DECKEL	COVER	COUVERCLE	1	
20	1970956553	O-RING 100X4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
21	5003650388	EINLAUFSTUTZEN	INLET PART	PIECE DE WITH	1	
22	1970956336	O-RING 98X3	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
23	1970956854	O-RING 126X4	O-RING	JOINT TORIQUE	1	

Bildtafel	2.005	OELTANK
Diagram	2.005	HYDRAULIC OIL TANK
Planche	2.005	RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

Position Item Rep.	Ersatzteilnummer Spare part No. Référence pièce	Benennung	Denomination	Dénomination	Anzahl Qty. Quant.	Bemerkungen Remarks Observations
24	1636815253	DICHTRING	SEAL RING	JOINT	3	
25	1912060102	VERSCHLUSSSCHRAUBE	PLUG	BOUCHON	3	
26	5003730010	BELUEFTUNGSFILTER	FILTER	FILTRE	1	
27	3600087875	O-RING	O-RING	JOINT TORIQUE	1	
28	5003650363	SIEBELEMENT + DICHTUNG	INLET STRAINER	TAMIS DE REMPLIS	1	
29	5364656143	SCHRAUBE M 5X16	BOLT	VIS	6	
30	5003650372	O-RING 6X1,5	O-RING	JOINT TORIQUE	6	

Bildtafel 2.006
Diagram 2.006
Planche 2.006

DIESELTANK
FUEL TANK
RESERVOIR DE CARBURANT



Sample of Manual Download All 143 pages at:
<https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl80as-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>

Product: 2007 TEREX TL80AS Wheel Loader Workshop Parts Catalog Manual
Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2007-terex-tl80as-wheel-loader-workshop-parts-catalog-manual/>