

Mini Excavator

Minibagger
Pelles Sur Chenilles
Mini Excavator



Illustrated Parts Catalog
Ersatzteilkatalog
Catalogue pièces
Catálogo de repuestos

Serial No.:	TC0035 0557 - XXXX
Issue date:	09-January-2014
Language:	en, de, fr, es
Revision No.:	2.00
Reference No.:	5780400005



Product: 2014 Terex TC35 Mini Excavator Workshop Parts Manual

Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/2014-terex-tc35-mini-excavator-workshop-parts-manual/>

Terex Compact Germany GmbH

Kraftwerkstrasse 4

74564 Crailsheim

Deutschland

Tel +49(0)7951 9357-0

Fax +49(0)7951 9357 671

E-mail info@terex-Compact.com

www.terexconstruction.com

Händler
Dealer
Concessionnaire
Distribuidor

--

Notizen
Notes
Notas

--

Sample of manual. Download All 260 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/2014-terex-tc35-mini-excavator-workshop-parts-manual/>

Overview		Inhalt		Table des matières		Contenido	
English	Page	Deutsch	Seite	Français	Page	Español	Página
Table of content English	2	Inhaltsverzeichnis englisch	2	Table des matières anglais	2	Índice inglés	2
Table of content German	4	Inhaltsverzeichnis deutsch	4	Table des matières allmend	4	Índice alemán	4
Table of content French	6	Inhaltsverzeichnis französisch	6	Table des matières français	6	Índice francés	6
Table of content Spanish	8	Inhaltsverzeichnis Spanisch	8	Table des matières Espagnol	8	Índice Español	8
Important notes: Catalog, Ordering, Repair	10	Wichtige Hinweise: Katalog, Bestellung, Reparatur	12	Remarques importantes : catalogue, commande, réparation	14	Información importante: catálogo, pedido, reparación	16
Alphanumeric parts list	241	Teilenummernliste (alphanumerisch)	241	List des références (alphanumérique)	241	Lista de referencias (alfanumérica)	241

Table of content - English

Chapter	Heading	Page	Chapter	Heading	Page
0.000	Inspection Parts And Aids	18	5.004	Slew Bucket - Quickly Releasable 1000, 1200 Mm	116
0.100	Inspection Parts And Aids	18	5.007	Grab Suspension With Hydraulic Installation Type G11.....	120
1.000	Undercarriage	20	5.008	Bucket, Ditch Cleaning Bucket - Direct Mounted	122
1.002	Undercarriage, Dozer Blade	20	5.009	Slew Bucket - Direct Mounted 1000, 1200 Mm	126
1.005	Slew Equipment.....	22	5.011	Hydraulic Hammer With Hydraulic Installation.....	130
2.000	Uppercarriage	24	6.000	Engine With Attachments	132
2.001	Uppercarriage	24	6.001	Engine Assembly, Pump Assembly	132
2.002	Oil Tank	28	6.002	Mounting Parts - Engine	136
2.003	Diesel Tank	32	6.003	Accelerator, Heating	140
2.004	Operator'S Cab - Glasses, Mounting Parts	36	6.030	Refilling Pump.....	144
2.005	Operator'S Cab - Equipment	40	7.000	Hydraulic Installation	148
2.006	Operator'S Cab - Equipment, Electrical Installation.....	44	7.001	Hydraulic Installation - Circulation	148
2.007	Cover, Driver'S Seat.....	48	7.002	Hydraulic Installation - Servo Controls	152
2.008	Cover, Engine Cover	54	7.003	Hydraulic Installation - Drive, Dozer Blade.....	156
2.010	Valve Control Mechanic	58	7.005	Hydraulic Installation - Slewing, Articulation	160
2.011	Cover Set - Uppercarriage	62	7.006	Hydraulic Installation - Working Equipment >Tc00350370.....	164
2.012	Cab'S Roof, Working Flood Light	66	7.007	Hydraulic Installation - Add. Outlet	168
2.016	Stickers Terex	70	7.009	Hydraulic Installation - Pressureless Return Line	172
2.017	Stickers Usa	74	7.011	Hydraulic Installation - Changeover Iso / Sae	176
2.020	Tools With Device For Handling By Crane	78	7.012	Hydraulic Installation - Load Control Valve Working Equipment	180
2.025	Operator'S Seat Gs12	80	7.013	Hydraulic Installation - Travel Motions Alarm	184
2.027	Operator'S Seat Msg20.....	82	8.000	Hydraulic Components	186
2.029	Operator'S Seat Msg85.....	84	8.001	Valve Bank Sx12 5606660538	186
2.030	Operator'S Seat-Suspension Msg85	88	8.006	Remote Control	190
3.000	Crawler	92	8.006.1	Remote Control 0901-Xxxx	192
3.001	Undercarriage, Travel Drive	92	8.007	Rotary Transfer 5383670003	194
4.000	Working Equipments	96	8.008	Displacement Pump 5364662478.....	196
4.001	King Post	96	8.009	Slew Drive 5527665180.....	200
4.002	Digging Attachment -0691	100	8.010	Travel Gear 5712661820	202
4.002.1	Digging Attachment 0692-Xxxx	104	8.015	Hydraulic Cylinder - Bucket Z 70/35	206
5.000	Attachments	108	8.016	Hydraulic Cylinder - Stick Z 70/45	210
5.001	Quick Mount Hitch	108	8.017	Hydraulic Cylinder - Boom Z 90/45	212
5.002	Bucket With Ejector - Quickly Releasabel 300 Mm	112	8.018	Hydraulic Cylinder - Articulation Z 80/40	216
5.003	Bucket, Ditch Cleaning Bucket Quickly Releasable.....	114			

Table of content - English

Chapter	Heading	Page	Chapter	Heading	Page
8.019	Hydraulic Cylinder - Dozer Blade 90/40	220			
9.000	Electrical Installation	224			
9.001	Electrical Installation - Instrument Panel	224			
9.002	Electrical Installation - Upperchassis, Engine.....	230			
9.003	Working Flood Light, Yellow Beacon	234			
9.030	Electrical Installation –Travel Motions Alarm	238			

Inhaltsverzeichnis deutsch

Kapitel	Überschrift	Seite	Kapitel	Überschrift	Seite
0.000	Inspektionsteile Und -Mittel	18	5.004	Schwenkloeffel – Schnellwechselbar 1000, 1200 Mm..	116
0.100	Inspektionsteile Und Mittel	18	5.007	Greiferaufhaengung Mit Hydraulikinstallation Typ G11.....	120
1.000	Unterwagen.....	20	5.008	Tiefloeffel, Grabenreinigungsloeffel - Direktanbau	122
1.002	Unterwagen, Frontraeumschild.....	20	5.009	Schwenkloeffel – Direktanbau 1000, 1200 Mm.....	126
1.005	Schwenkeinrichtung	22	5.011	Hydraulikhammer Mit Hydraulikinstallation	130
2.000	Oberwagen	24	6.000	Motor Mit Anbauten	132
2.001	Oberwagen	24	6.001	Motoreinbau, Pumpenanbau	132
2.002	Oeltank.....	28	6.002	Anbauteile - Motor	136
2.003	Dieseltank	32	6.003	Gas, Heizung.....	140
2.004	Fahrerkabine - Verglasung, Befestigungsteile.....	36	6.030	Betankungspumpe.....	144
2.005	Fahrerkabine - Ausstattung.....	40	7.000	Hydraulik-Installation.....	148
2.006	Fahrerkabine - Ausstattung, Elektroinstallation.....	44	7.001	Hydraulikinstallation - Umlauf	148
2.007	Abdeckung, Fahrersitz	48	7.002	Hydraulikinstallation - Servosteuerung	152
2.008	Abdeckung, Motorhaube	54	7.003	Hydraulikinstallation - Fahren, Raeumschild.....	156
2.010	Ventilbetaetigung Mechanisch.....	58	7.005	Hydraulikinstallation - Schwenken, Knicken	160
2.011	Auskleidungssatz - Oberwagen	62	7.006	Hydraulikinstallation – Arbeitseinrichtung >Tc00350370.....	164
2.012	Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer	66	7.007	Hydraulikinstallation - Zusatzsteuerkreis	168
2.016	Geraetebeschilderung Terex	70	7.009	Hydraulikinstallation - Ruecklauf Drucklos	172
2.017	Geraetebeschilderung Usa	74	7.011	Hydraulikinstallation – Umschaltung Iso / Sae.....	176
2.020	Werkzeug Mit Kranverladegeschirr	78	7.012	Hydraulikinstallation - Lasthalteventile Arbeitseinrichtung.....	180
2.025	Fahrersitz Gs12.....	80	7.013	Hydraulikinstallation - Fahralarm.....	184
2.027	Fahrersitz Msg20	82	8.000	Hydraulik-Komponenten	186
2.029	Fahrersitz Msg85	84	8.001	Blocksteuergeraet Sx12 5606660538	186
2.030	Fahrersitz-Federung Msg85	88	8.006	Vorteuergeraet	190
3.000	Kettenlaufwerk.....	92	8.006.1	Vorsteuergeraet 0901-Xxxx.....	192
3.001	Unterwagen, Fahrtrieb	92	8.007	Drehdurchfuehrung 5383670003	194
4.000	Arbeitseinrichtungen	96	8.008	Verstellpumpe 5364662478	196
4.001	Schwenksaeule	96	8.009	Schwenkantrieb 5527665180	200
4.002	Arbeitseinrichtung -0691	100	8.010	Fahrmotor 5712661820	202
4.002.1	Arbeitseinrichtung 0692-Xxxx	104	8.015	Hydraulikzylinder – Loeffel Z 70/35	206
5.000	Arbeitswerkzeuge	108	8.016	Hydraulikzylinder – Loeffelstiel Z 70/45	210
5.001	Schnellwechsler.....	108	8.017	Hydraulikzylinder – Ausleger Z 90/45	212
5.002	Tiefloeffel Mit Auswerfer – Schnellwechselbar 300 Mm	112	8.018	Hydraulikzylinder – Knicken Z 80/40	216
5.003	Tiefloeffel, Grabenreinigungsloeffel Schnellwechselbar	114			

Inhaltsverzeichnis deutsch

Kapitel	Überschrift	Seite	Kapitel	Überschrift	Seite
8.019	Hydraulikzylinder – Raeumschildz 90/40.....	220			
9.000	Elektro-Installation	224			
9.001	Elektroinstallation - Armaturen Brett	224			
9.002	Elektroinstallation - Oberwagen, Motor.....	230			
9.003	Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte.....	234			
9.030	Elektroinstallation-Fahralarm	238			

Table des matières, français

Chapitre	Titre	Page	Chapitre	Titre	Page
0.000	Fournitures De Revision	18	5.003	Godet, Godet De Curage De Fosses A Charger Rapidement	114
0.100	Fournitures De Revision	18	5.004	Godet Orientable - A Charger Rapidement 1000, 1200 Mm	116
1.000	Chassis.....	20	5.007	Suspension Benne Preneuse Avec Installation Hydraulique Type G11.....	120
1.002	Chassis, Lame Frontale.....	20	5.008	Godet, Godet De Curage De Fosses - Montage Direct.....	122
1.005	Équipement D'Orientation	22	5.009	Godet Orientable - Montage Direct 1000, 1200 Mm	126
2.000	Tourelle.....	24	5.011	Marteau Hydraulique Avec Installation Hydraulique	130
2.001	Tourelle	24	6.000	Moteur	132
2.002	Reservoir Hydraulique.....	28	6.001	Implantation Moteur, Implantation Pompe	132
2.003	Reservoir De Carburant.....	32	6.002	Pieces D'Adaptation - Moteur	136
2.004	Cabine - Vitres, Pieces De Montage.....	36	6.003	Accelérateur, Chauffage	140
2.005	Cabine - Equipement.....	40	6.030	Pompe De Ravitaillement.....	144
2.006	Cabine - Equipement, Installation Electrique	44	7.000	Installation Hydraulique.....	148
2.007	Couverture, Siege Conducteur	48	7.001	Installation Hydraulique - Circuit	148
2.008	Couverture, Capot Moteur	54	7.002	Installation Hydraulique - Commande Assistee	152
2.010	Commande De Distributeur Mecanique	58	7.003	Installation Hydraulique - Translation, Lame.....	156
2.011	Jeu De Revêtement - Tourelle.....	62	7.005	Installation Hydraulique - Orientation, Articulation	160
2.012	Abri, Phare De Travail.....	66	7.006	Installation Hydraulique - Equipement De Travail >Tc00350370.....	164
2.016	Autocollants Terex	70	7.007	Installation Hydraulique - Circuit Distributeur Supplémentaire	168
2.017	Autocollants Usa	74	7.009	Installation Hydraulique - Circuit De Retour Sans Pression	172
2.020	Outils Avec Dispositif De Grutage.....	78	7.011	Installation Hydraulique - Iso / Sae Inversion	176
2.025	Siege Gs12	80	7.012	Installation Hydraulique - Clapet Vcm Equipement De Travail.....	180
2.027	Siege Msg20	82	7.013	Installation Hydraulique - Avertisseur De Translation ..	184
2.029	Siege Msg85	84	8.000	Composants Hydrauliques	186
2.030	Siege-Suspension Msg85.....	88	8.001	Bloc Distributeur Sx12 5606660538	186
3.000	Train De Roulement.....	92	8.006	Telecommande.....	190
3.001	Chassis, Entraînement	92	8.006.1	Commande Assistee - Manipulateur 0901-Xxxx	192
4.000	Equipments.....	96	8.007	Joint Tournant 5383670003.....	194
4.001	Pivot.....	96	8.008	Pompe A Debit Variable 5364662478	196
4.002	Equipement De Travail -0691	100	8.009	Entraînement Orientation 5527665180.....	200
4.002.1	Equipement De Travail 0692-Xxxx.....	104			
5.000	Accessoires	108			
5.001	Attache Rapide.....	108			
5.002	Godet Avec Ejecteur - A Charger Rapidement 300 Mm ..	112			

Table des matières, français

Chapitre	Titre	Page	Chapitre	Titre	Page
8.010	Reducter 5712661820.....	202			
8.015	Verin Hydraulique – Godet Z 70/35.....	206			
8.016	Verin Hydraulique - Balancier Z 70/45.....	210			
8.017	Verin Hydraulique - Fleche Z 90/45.....	212			
8.018	Verin Hydraulique - Articulation Z 80/40.....	216			
8.019	Verin Hydraulique - Lame 90/40	220			
9.000	Installation Electrique	224			
9.001	Installation Electrique - Tableau De Bord	224			
9.002	Installation Electrique - Touelle, Moteur	230			
9.003	Phare De Travail, Girophare.....	234			
9.030	Installation Electrique-Avertisseur De Translation.....	238			

Índice Español

Capítulo	Título	Página	Capítulo	Título	Página
0.000	Inspection Parts And Aids	18	5.004	Slew Bucket - Quickly Releasable 1000, 1200 Mm	116
0.100	Inspection Parts And Aids	18	5.007	Grab Suspension With Hydraulic Installation Type G11.....	120
1.000	Undercarriage	20	5.008	Bucket, Ditch Cleaning Bucket - Direct Mounted	122
1.002	Undercarriage, Dozer Blade	20	5.009	Slew Bucket - Direct Mounted 1000, 1200 Mm	126
1.005	Slew Equipment.....	22	5.011	Hydraulic Hammer With Hydraulic Installation.....	130
2.000	Uppercarriage	24	6.000	Engine With Attachments	132
2.001	Uppercarriage	24	6.001	Engine Assembly, Pump Assembly	132
2.002	Oil Tank	28	6.002	Mounting Parts - Engine	136
2.003	Diesel Tank	32	6.003	Accelerator, Heating	140
2.004	Operator'S Cab - Glasses, Mounting Parts	36	6.030	Refilling Pump.....	144
2.005	Operator'S Cab - Equipment	40	7.000	Hydraulic Installation	148
2.006	Operator'S Cab - Equipment, Electrical Installation.....	44	7.001	Hydraulic Installation - Circulation	148
2.007	Cover, Driver'S Seat.....	48	7.002	Hydraulic Installation - Servo Controls	152
2.008	Cover, Engine Cover	54	7.003	Hydraulic Installation - Drive, Dozer Blade.....	156
2.010	Valve Control Mechanic	58	7.005	Hydraulic Installation - Slewing, Articulation	160
2.011	Cover Set - Uppercarriage	62	7.006	Hydraulic Installation - Working Equipment >Tc00350370.....	164
2.012	Cab'S Roof, Working Flood Light	66	7.007	Hydraulic Installation - Add. Outlet	168
2.016	Stickers Terex	70	7.009	Hydraulic Installation - Pressureless Return Line	172
2.017	Stickers Usa	74	7.011	Hydraulic Installation - Changeover Iso / Sae	176
2.020	Tools With Device For Handling By Crane	78	7.012	Hydraulic Installation - Load Control Valve Working Equipment	180
2.025	Operator'S Seat Gs12	80	7.013	Hydraulic Installation - Travel Motions Alarm	184
2.027	Operator'S Seat Msg20.....	82	8.000	Hydraulic Components	186
2.029	Operator'S Seat Msg85.....	84	8.001	Valve Bank Sx12 5606660538	186
2.030	Operator'S Seat-Suspension Msg85	88	8.006	Remote Control	190
3.000	Crawler	92	8.006.1	Control Piloto - Palanca De Coordinadas 0901-Xxxx ..	192
3.001	Undercarriage, Travel Drive	92	8.007	Rotary Transfer 5383670003	194
4.000	Working Equipments	96	8.008	Displacement Pump 5364662478.....	196
4.001	King Post	96	8.009	Slew Drive 5527665180.....	200
4.002	Digging Attachment -0691	100	8.010	Travel Gear 5712661820	202
4.002.1	Digging Attachment 0692-Xxxx	104	8.015	Hydraulic Cylinder - Bucket Z 70/35	206
5.000	Attachments	108	8.016	Hydraulic Cylinder - Stick Z 70/45	210
5.001	Quick Mount Hitch	108	8.017	Hydraulic Cylinder - Boom Z 90/45	212
5.002	Bucket With Ejector - Quickly Releasabel 300 Mm	112	8.018	Hydraulic Cylinder - Articulation Z 80/40	216
5.003	Bucket, Ditch Cleaning Bucket Quickly Releasable.....	114			

Índice Español

Capítulo	Título	Página	Capítulo	Título	Página
8.019	Hydraulic Cylinder - Dozer Blade 90/40	220			
9.000	Electrical Installation	224			
9.001	Electrical Installation - Instrument Panel	224			
9.002	Electrical Installation - Upper-carriage, Engine.....	230			
9.003	Working Flood Light, Yellow Beacon	234			
9.030	Electrical Installation –Travel Motions Alarm	238			

Important notes: Catalog, Ordering, Repair

Notes on this catalog

This spare parts catalog in PDF or printed format offers you support when identifying spare parts for your machine. Our spare parts documentation is continuously updated and expanded. Such changes may not be included in this document. You can find the latest, valid spare parts documentation on the following platforms:

Online spare parts platform:

- Dealer area: <http://store.terex.com>
- End customer area: Please ask your dealer for access

Terex Construction portal:

- <http://constructionsupport.terex.com/home.asp>

Here you will find documents in PDF format. You can log in for the first time using the "Contact" button.

Please use these platforms exclusively to identify spare parts and, in the case of dealers, to order them. As an end customer, you can only order your spare parts from your Terex dealer. When placing an order, please provide the following details:

- Vehicle type and serial number
- Part number, designation
- Quantity

We will charge a fee if we have to take back parts, which were ordered in error, due to spare parts documents not being kept up to date.

Carrying out repairs

Within the warranty period, repairs can only be carried out by a dealer authorized by the manufacturer.

We recommend that our end customers have repairs carried out by our authorized dealers, even when the warranty period elapses.

Repairs to **safety-related** parts in the hydraulic, electric and mechanical systems **may only be carried out by authorized Terex dealers**.

Please use only **original TEREX spare** parts in your Terex machines. These are finished to a high quality and ensure the machine's safe operation and optimum service life. If original TEREX spare parts are not used, the warranty may be void.

Scope of the catalog

You can find the specifications regarding the scope of the catalog on the cover sheet at:

- Serial No. (Serien Nr. / No. de Série / N.º de serie)

Examples:

- MHL320-0965-1141
- TC25-0101-XXXX

Meaning of the specifications:

Important notes: Catalog, Ordering, Repair

- MHL320 or TC25 = Type designation
- 0965-1141 = Serial number range, means from serial number 0965 up to serial number 1141
- 0101-XXXX = Serial number range, means from serial number 0101, XXXX signifies current series, for which the final serial number in this case is not yet known.

References in graphics

This symbol means: You can find this part in Chapter 4.10.

>>4.1

Order quantities

In the catalogs, under Quantity, the numbers of parts are specified according to how the machine is constructed using these parts. Exceptions are parts such as shims, these can be found under "Remarks" as required. For hoses, and profiles which are supplied as bulk stock, under Quantity the amount is given in meters (e.g. 2.5), according to how the machine is constructed using these parts. When ordering, please state the desired length.

Representation

In each case, parts shown in the graphic representation may not exactly match the original.

Wichtige Hinweise: Katalog, Bestellung, Reparatur

Hinweise zu diesem Katalog

Dieser Ersatzteilkatalog im pdf-Format oder in gedruckter Form dient Ihnen zur Unterstützung bei der Identifizierung von Ersatzteilen für Ihre Maschine. Unsere Ersatzteildokumentation wird ständig gepflegt und ergänzt, diese Änderungen finden Sie eventuell nicht in dem vorliegenden Dokument. Sie finden die aktuelle, gültige Ersatzteildokumentation auf folgenden Plattformen:

Online Ersatzteilplattform:

- Händlerbereich: <http://store.terex.com>
- Endkundenbereich: bitte wenden Sie sich wegen dem Zugang an Ihren Händler

Terex Construction portal:

- <http://constructionsupport.terex.com/home.asp>

Hier finden Sie die Dokumente im pdf-Format, die Erstanmeldung erfolgt über den Button „Kontaktieren“.

Bitte verwenden Sie zur Ersatzteilidentifizierung und -bestellung (nur Händler) ausschließlich diese Plattformen. Sie können als Endkunde ihre Ersatzteile ausschließlich über Ihren Terex Händler bestellen, bitte geben Sie bei Bestellungen an:

- Typ, Seriennummer
- Teilenummer, Benennung
- Stückzahl

Falls wir Teile zurücknehmen müssen, die aufgrund der Verwendung nicht aktueller Ersatzteildokumente falsch bestellt wurden, werden wir eine Gebühr erheben.

Durchführung von Reparaturen

Innerhalb des Gewährleistungszeitraums dürfen Reparaturen nur durch einen vom Hersteller autorisierten Händler durchgeführt werden.

Wir empfehlen unseren Endkunden auch außerhalb des Gewährleistungszeitraums Reparaturen durch unsere autorisierten Händler durchführen zu lassen.

Reparaturen an **sicherheitsrelevanten** Bauteilen in der Hydraulik, Elektrik und Mechanik **dürfen ausschließlich durch autorisierte Terex Händler durchgeführt werden.**

Bitte verwenden Sie für Ihre Terex Maschinen nur **Original-TEREX-Ersatzteile**. Diese werden in hoher Qualität gefertigt und gewährleisten eine sichere Anwendung und optimale Lebensdauer für Ihre Maschine. Werden nicht Original-TEREX-Ersatzteile verwendet, kann die Gewährleistung erlöschen.

Katalog Gültigkeitsbereich

Sie finden die Angabe des Gültigkeitsbereichs auf dem Deckblatt unter:

- Serial No. (Serien Nr. / No. de Série / N.º de serie)

Beispiele:

- MHL320-0965-1141
- TC25-0101-XXXX


Wichtige Hinweise: Katalog, Bestellung, Reparatur

Bedeutung der Angaben:

- MHL320 oder TC25 = Typenbezeichnung
- 0965-1141 = Seriennummernbereich, bedeutet ab Seriennummer 0965 bis Seriennummer 1141
- 0101-XXXX = Seriennummernbereich, bedeutet ab Seriennummer 0101, XXXX bedeutet laufende Serie, die abschließende Seriennummer ist in diesem Fall noch nicht bekannt.

Verweise in den Grafiken

Dieses Symbol bedeutet: Sie finden das Teil im Kapitel 4.10.



Bestellmengen

In den Katalogen sind unter Anzahl die Menge an Teilen angegeben wie sie für eine Maschine verbaut sind. Ausnahme sind Bauteile, wie z. B. Ausgleichsscheiben, hier steht unter „Bemerkungen“ as required (nach Bedarf). Bei Schläuchen, Profilen die als Meterware geliefert werden, ist unter Anzahl die Angabe in m angegeben (z. B 2,5), wie sie an der Maschine verbaut sind. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Länge ein.

Darstellung

Die grafische Darstellung der Teile stimmt nicht in jedem Fall detailgetreu mit dem Original überein.

Remarques importantes : catalogue, commande, réparation

Remarques relatives à ce catalogue

Ce catalogue de pièces détachées, au format PDF ou dans sa version imprimée, vous aide à identifier les pièces détachées de votre machine. La documentation relative à nos pièces détachées étant gérée et complétée en permanence, ces modifications ne sont peut-être pas mentionnées dans le présent document. Vous trouverez la documentation à jour sur les plateformes suivantes:

Plateforme en ligne pour les pièces détachées:

- Espace dédié aux concessionnaires: <http://store.terex.com>
- Espace dédié aux clients: contactez votre concessionnaire pour savoir comment y accéder

Portail de Terex Construction:

- <http://constructionsupport.terex.com/home.asp>

Vous trouverez ici les documents au format PDF, la première connexion s'effectuant via le bouton "Contacter".

Veuillez utiliser exclusivement ces plateformes pour l'identification et la commande (concessionnaires uniquement) de pièces détachées. En tant que client, vous ne pouvez commander vos pièces détachées que par le biais de votre concessionnaire Terex. Pour toute commande, veuillez indiquer:

- Type, numéro de série
- Référence, désignation
- Quantité

Toute reprise de pièces commandées par erreur sur la base de documents non à jour entraînera des frais à votre charge.

Exécution de réparations

Pendant la période de validité de la garantie, les réparations ne doivent être effectuées que par un concessionnaire autorisé par le fabricant.

Nous recommandons à nos clients de faire effectuer leurs réparations par un concessionnaire autorisé également en dehors de la période de validité de la garantie.

Les réparations concernant les pièces **pertinentes pour la sécurité** en matière d'hydraulique, d'électricité et de mécanique **doivent être effectuées exclusivement par un concessionnaire Terex autorisé.**

Pour vos machines Terex, utilisez exclusivement des **pièces de rechange TEREX d'origine**. Celles-ci sont de qualité supérieure et garantissent une utilisation sûre et une durée de vie optimale pour vos machines. Toute utilisation de pièces de rechange autre que les pièces d'origine TEREX peut entraîner une annulation de la garantie.

Domaine d'application du catalogue

Le domaine d'application est indiqué sur la couverture sous:

- Serial No. (Serien Nr. / No. de Série / N.º de serie)

Exemples:

- MHL320-0965-1141
- TC25-0101-XXXX


Remarques importantes : catalogue, commande, réparation

Signification des indications:

- MHL320 ou TC25 = désignation du type
- 0965-1141 = gamme de numéros de série, signifie à partir du numéro de série 0965 jusqu'au numéro de série 1141
- 0101-XXXX = gamme de numéros de série, signifie à partir du numéro de série 0101 ; XXXX indique une série en cours, le dernier numéro de série n'est dans ce cas pas encore connu.

Renvois dans les graphiques

Ce symbole signifie : La pièce se trouve au chapitre 4.10.



Quantités

Dans les catalogues, les nombres indiqués correspondent aux pièces telles qu'elles sont montées pour une machine. Les composants (par exemple, rondelles) sont des exceptions et sont mentionnés sous « Remarques » si besoin est. Pour les flexibles et profilés vendus au mètre, le nombre correspond à une indication en m (par exemple, 2,5) pour les éléments tels qu'ils sont montés sur la machine. Lors de la commande, indiquez la longueur souhaitée.

Représentation

La représentation graphique des pièces ne correspond pas toujours fidèlement à l'original.

Información importante: catálogo, pedido, reparación

Información sobre este catálogo

Este catálogo de piezas de repuesto en formato PDF o en versión impresa le ayuda a identificar piezas de repuesto para su aparato. Actualizamos y completamos nuestra documentación sobre piezas de repuesto constantemente; no obstante, puede que no encuentre estas modificaciones en el presente documento. Sin embargo, puede encontrar publicaciones actuales y vigentes en las siguientes plataformas:

Plataforma de piezas de repuesto online:

- Área de distribuidores: <http://store.terex.com>
- Área para clientes finales: por favor, diríjase a su distribuidor para cualquier asunto relacionado con el acceso

Portal de Terex Construction:

- <http://constructionsupport.terex.com/home.asp>

Aquí puede encontrar los documentos en formato PDF, la primera solicitud se realiza mediante el botón "contactar".

Por favor, para identificar y pedir piezas de repuesto (solo distribuidores), utilice exclusivamente estas plataformas. Como cliente final, solamente podrá pedir las piezas de repuesto a través de su distribuidor Terex. Por favor, para realizar pedidos indique los siguientes datos:

- Modelo, número de serie
- N° de pieza, descripción
- Cantidad

En caso de que tenga que devolvernos alguna pieza que haya pedido erróneamente por no haber utilizado la documentación actualizada de piezas, le cobraremos un recargo.

Realización de reparaciones

Dentro del plazo de garantía, las reparaciones únicamente las podrá realizar un distribuidor autorizado por el fabricante.

Además, recomendamos a nuestros clientes finales que, también fuera del plazo de garantía, dejen las reparaciones en manos de nuestros distribuidores autorizados.

Las reparaciones de **piezas** fundamentales para la seguridad en el sector hidráulico, eléctrico y mecánico **deben ser realizadas por los distribuidores autorizados por Terex.**

Por favor, para las máquinas Terex, utilice únicamente **piezas de repuesto originales TEREX**. Su fabricación es de gran calidad y garantizan un uso seguro, así como una vida útil óptima de su máquina. Si no utiliza piezas de repuesto originales TEREX, se podrá rescindir el derecho a garantía.

Ámbito de validez del catálogo

Puede encontrar los datos sobre el ámbito de validez en la portada en:

- Número de serie (Serien Nr. / No. de Série / Serial No)

Ejemplos:

- MHL320-0965-1141
- TC25-0101-XXXX


Información importante: catálogo, pedido, reparación

Significado de los datos:

- MHL320 o TC25 = descripción del modelo
- 0965-1141 = margen de números de serie; esto significa que comprende desde el número de serie 0965 hasta el 1141
- 0101-XXXX = margen de números de serie; esto significa que empieza en el número de serie 0101, XXXX se trata de una serie correlativa, en este caso se desconoce el número que acaba la serie.

Referencias de los gráficos

Este símbolo significa: encontrará la pieza en el capítulo 4.10.



Cantidades de pedido

En el apartado "Número" de los catálogos aparece la cantidad de piezas específica, tal y como se han montado en la máquina. La excepción son los componentes, como por ejemplo las arandelas de ajuste, cuya cantidad deberá especificarse en "comentarios" (en función de la necesidad). En el caso de mangueras, cuando los perfiles se suministran en metros, aparece la cantidad en m en el apartado "Número" (p. ej., 2,5), tal y como se han montado en la máquina. Por favor, especifique la longitud deseada en el momento del pedido.

Representación

La representación gráfica de las piezas no coincide al detalle con el original en todos los casos.


0.100

Inspection Parts And Aids

Inspektionsteile Und Mittel

Fournitures De Revision

Inspection Parts And Aids



Spezifikation und Menge siehe Betriebsanleitung
 Specification and quantity look operating manual
 Pour les spécifications et les quantités, veuillez vous reporter SVP au manuel d'utilisation

ROT06050

0.100 Inspection Parts And Aids

Inspektionsteile Und Mittel

Fournitures De Revision

Inspection Parts And Aids


Item Position Posición	Part number Teilenummer Número de pièces Número de la pieza	Anzahl Qty. Quant El núm.	English	Deutsch	Français	Español	Remarks Bemerkungen Remarque Observación
1	5380660852	1	Filter Element	Filterelement	Cartouche Filtrant	Filter Element	
2	5501655650	1	Filter Cap	Belueftungsfilter 0,35bar	Filtre	Filter Cap	
3	5527655812	1	Oil Filter Element *S*	Oelfilter	Filter D Huile Mot	Oil Filter Element *S*	
4	5527656893	1	Fuel Filter	Filter F.Foerderpu.	Cartouche Filtrant	Fuel Filter	
5	5527665341	1	Filter	Kraftstofffilter	Filtre De Carburant	Filter	
6	5501648497	1	Filter Element *S*	Filtereinsatz	Cartouche Filtrant	Filter Element *S*	
7	5501648498	1	Security Cartridge *S*	Sicherheitspatrone	Cartouche Filtre	Security Cartridge *S*	
8	5527662776	1	Fan Belt	Keilriemen	Courroie	Fan Belt	
9	5527658982	1	Valve Cover Gasket	Ventildeckeldicht.	Joint Cache Culb	Valve Cover Gasket	
10	4312005050	1	Hydr. Oil	Hydraulikoel Terex-Schaeff	Huile Hydr.	Hydr. Oil	
12	4312905759	1	Engine Oil	Motoroel Sae15w-40 Api Cg-4/Sj	Huile Moteur	Engine Oil	

1.002**Undercarriage, Dozer Blade**

Unterwagen, Frontraumschild

Chassis, Lame Frontale

Undercarriage, Dozer Blade



ROT06052

1.002 Undercarriage, Dozer Blade

Unterwagen, Frontraumschild

Chassis, Lame Frontale

Undercarriage, Dozer Blade

Item Position Posición	Part number Teilenummer Número de pièces Número de la pieza	Anzahl Qty. Quant El núm.	English	Deutsch	Français	Español	Remarks Bemerkungen Remarque Observación
1	0189201005	1	Undercarriage	Unterwagen Tc35 Kpl.	Chassis Porteur	Undercarriage	
2	6189202011	1	Cover	Deckel 10131 Dc01 2,99x446x498	Couvercle	Cover	
3	1008707817	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M8x16- 8.8 - A2c	Vis	Screw	
4	1343707057	1	Washer Din 7349 - 8,4 - St - A3c	Scheibe Din 7349 - 8,4 - St - A3c	Rondelle	Arandela Din 7349 - 8,4 - St - A3c	
5	6188802012	2	Cover	Deckel 1541 St12.03 2,99x236x322	Couvercle	Cover	
6	1290707018	1	Washer	Scheibe Din 125 - 8,4 - 140 Hv - A2c	Rondelle	Arandela	
7	0197201112	2	Clip	Lasche 1541 St12.03 2,99x70x70	Collier	Clip	
8	0188802050	2	Pin	Bolzen Verzinkt 668 H1 35x110	Axe	Pin	
9	1045707919	2	Pan Head Screw	Zylinderschraube Din 912 - M8x70 - 8.8 - A2c	Vis A Tete Cylindr	Pan Head Screw	
10	1212251011	2	Nut Din 985 - M8 - 8	Sechskantmutter 985 8 M8	Ecrou	Tuerca Din 985 - M8 - 8	
11	1607003010	2	Grease Nipple	Schmiernippel 71412 Schneif. M10x1	Graisser	Grease Nipple	
12	0188802025	2	Pin	Bolzen Verzinkt 668 H1 40x160	Axe	Pin	
13	1045707125	2	Bolt	Zylinderschraube Din 912 - M10x75 - 8.8 - A2c	Vis	Bolt	
14	1212251013	2	Nut M10	Sechskantmutter 985 8 M10	Ecrou	Nut M10	
15	1309412112	1	Shim	Passscheibe Din 988 - 40x50x1	Rondelle	Shim	
16	0189202030	1	Dozer Blade	Raeumschild Kpl. Tc35	Lame De Remblayage	Dozer Blade	
17	6189309000	1	Front Dozer Blade 1500 Mm Long Version	Frontraumschild Lange Ausfuehrung Tc35	Lame De Remblayage 1500 Mm Longue Version	Front Dozer Blade 1500 Mm Long Version	


1.005

Slew Equipment

Schwenkeinrichtung

Équipement d'Orientation

Slew Equipment



ROT06053

1.005 Slew Equipment
Schwenkeinrichtung
Équipement D'Orientation
Slew Equipment

Item Position Posición	Part number Teilenummer Número de pièces Número de la pieza	Anzahl Qty. Quant El núm.	English	Deutsch	Français	Español	Remarks Bemerkungen Remarque Observación
1	5609661440	1	Rotary Connection	Drehkranz I.1.064-726 Mrif Ral7043 Verk.Grau At=805	Couronne Dorient	Rotary Connection	
2	1007907031	1	Bolt	Sechskantschraube Iso 4014 10.9verz M12x70	Vis	Bolt	
3	1607003006	1	Grease Nipple	Schmiernippel 71412 Schneidf. M6x1	Graisser	Grease Nipple	
6	0176006010	1	Nozzle	Schmierduese Kpl.	Injecteur	Nozzle	
7	1008707818	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M8x35- 8.8 - A2c	Vis	Screw	
8	1343707057	1	Washer Din 7349 - 8,4 - St - A3c	Scheibe Din 7349 - 8,4 - St - A3c	Rondelle	Arandela Din 7349 - 8,4 - St - A3c	
9	1915060553	2	Fitting	Einschraubstutzen Ges6-Lm-Wd	Raccord	Fitting	
13	0187505536	1	Lubrication Line	Schmierleitung Oben Kpl. 12x3x90	Ligne De Graissage	Lubrication Line	
14	1212251011	2	Nut Din 985 - M8 - 8	Sechskantmutter 985 8 M8	Ecrou	Tuerca Din 985 - M8 - 8	
16	5558248119	3	Plug	Stopfen Kegelstopfen Gpn600b300 D30-32	Bouchon	Plug	
18	1017341036	6	Bolt M14 X 40	Sechskantschraube Verb.Ripp 10.9 M14x40	Vis	Bolt M14 X 40	
19	0330009005	1	Lubrication Hose	Schmierschlauch Kpl. Kunstst. 8,4x2,1x800	Flexible De Graiss	Lubrication Hose	
20	1607010010	1	Grease Nipple	Schmiernippel 71412 Norm.Gew.M10x1 Gerade	Graisser	Grease Nipple	
21	1008707318	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M8x25 - 8.8 - A2c	Vis	Screw	
22	1290707018	1	Washer	Scheibe Din 125 - 8,4 - 140 Hv - A2c	Rondelle	Arandela	
23	5527665180	1	Slew Drive	Schwenkantrieb	Entrainem D Orient	Slew Drive	


2.001

Uppercarriage

Oberwagen

Tourelle

Uppercarriage



ROT06055

2.001 **Uppercarriage**
Oberwagen
Tourelle
Uppercarriage

Item Position Posición	Part number Teilenummer Número de pièces Número de la pieza	Anzahl Qty. Quant El núm.	English	Deutsch	Français	Español	Remarks Bemerkungen Remarque Observación
2	6190705520	1	Floor Plate	Bodenplatte 1543 Qste380tm 4x415x785	Tole De Fond	Floor Plate	
3	0230506350	2	Bushing	Lagerbuchse Cuzn25a15 50x60x50	Douille	Bushing	-0691
4	5557210001	2	Bushing	Lagerbuchse	Coussinet	Bushing	0692-Xxxx
5	0197605530	1	Pin	Bolzen Verzinkt 668 H1 35x120	Axe	Pin	
6	1007707819	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4014 - M8x65 - 8.8 - A2c	Vis	Screw	
7	1212251011	1	Nut Din 985 - M8 - 8	Sechskantmutter 985 8 M8	Ecrou	Tuerca Din 985 - M8 - 8	
8	6191505761	1	Exit Flap	Ausstiegsklappe 10131 Dc01 2.99x294x425	Clapet De Sortie	Exit Flap	
11	1008707318	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M8x25 - 8.8 - A2c	Vis	Screw	
12	5354330400	1	Lock	Schloss	Serrure	Lock	
13	1008707909	2	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M5x16- 8.8 - A2c	Vis	Screw	
14	1343707057	1	Washer Din 7349 - 8,4 - St - A3c	Scheibe Din 7349 - 8,4 - St - A3c	Rondelle	Arandela Din 7349 - 8,4 - St - A3c	
15	1008707018	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M8x20 - 8.8	Vis	Screw	
16	6188805567	1	Ascension	Aufstieg Kpl. Re. Hr14/16	Echelle	Ascension	
17	6191505768	1	Angle	Winkel Innen 10029 S355j2g3c 5x80x117	Angle	Angle	
18	0191505770	1	Distance Sleeve	Distanzrohr 2391 C St37.4vz D12x1.5x370	Entretoise	Distance Sleeve	
20	0187505560	1	Clip	Klemmbuegel Verz. 10029 S355mc 4x42x169	Etrier	Clip	
21	1008707019	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M8x40 - 8.8	Vis	Screw	
22	0189339110	1	Counter Weight	Heckgewicht Tc 35 Neutral	Poids Ar	Counter Weight	
23	0191505525	1	Bracket	Lasche Kpl. Verz.	Collier	Bracket	
24	1212251016	4	Nut	Sechskantmutter 985 8 M16	Ecrou	Nut	

2.001 **Uppercarriage**
Oberwagen
Tourelle
Uppercarriage

Item Position Posición	Part number Teilenummer Número de pièces Número de la pieza	Anzahl Qty. Quant El núm.	English	Deutsch	Français	Español	Remarks Bemerkungen Remarque Observación
25	1343707065	8	Washer	Scheibe Din 7349 - 17 - St - A3c	Rondelle	Washer	
26	6186609515	1	Pedal Console	Pedalkonsole Kpl.	Console	Pedal Console	
27	6186609534	1	Ejector	Ausstroemer	Diffuseur D'air	Ejector	Bei Kabine
28	1008707213	8	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M6x20 - 8.8 - A2c	Vis	Screw	
29	1290707014	8	Washer	Scheibe Din 125 - 6,4 - 140 Hv - A2c	Rondelle	Washer	
30	0188805621	1	Support	Stuetze Kpl.Verzinkt	Support	Support	
33	1290707012	1	Washer	Scheibe Din 125 - 5,3 - 140 Hv - A2c	Rondelle	Washer	
34	1008707923	2	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M10x25- 8.8 - A2c	Vis	Screw	
35	1290707020	2	Washer 10.5	Scheibe Din 125 - 10,5 - 140 Hv - A2c	Rondelle	Washer 10.5	
36	1007707431	1	Screw	Sechskantschraube Iso 4014 - M12x90 - 8.8 - A3c	Vis	Screw	
37	1290707022	1	Washer	Scheibe Din 125 - 13 - 140 Hv - A2c	Rondelle	Washer	
38	6188805651	1	Bracket	Lasche Verzinkt 1541 St12.03 2x40x45	Collier	Bracket	
39	6188805652	1	Bracket	Lasche Verzinkt 1541 St12.03 2,99x40x45	Collier	Bracket	
40	5354600000	1	Edge Protection	Kantenschutz	Bordure De Protect	Edge Protection	
41	5354640125	1	Neoprene Strip	Neoprenestreifen Zn25/D12 15x2	Ruban Neoprene	Neoprene Strip	
42	6186609537	1	Cover	Deckel 10131 Dc01 2x89x750	Couvercle	Cover	Für Schutzdach / For Canopy
43	6188805766	1	Battery Bracket	Batteriehalter Kpl.Verzinkt	Support Batterie	Battery Bracket	
44	1069020213	4	Bolt	Linsenflanschschraube 7380 10.9 A 2 S M6x20	Vis	Bolt	


2.001 Uppercarriage

Oberwagen

Tourelle

Uppercarriage

Item Position Posición	Part number Teilenummer Número de pièces Número de la pieza	Anzahl Qty. Quant El núm.	English	Deutsch	Français	Español	Remarks Bemerkungen Remarque Observación
45	1307020014	4	Washer	Scheibe 9021 Delta Seal 6,4	Rondelle	Washer	
46	6191505769	1	Angle	Winkel Aussen 10029 S355j2g3c 5x130x140	Corniere	Angle	
47	5660199611	2	Hose Clip	Schlauchschelle D=12 Pah-Schwarz Baugroesse 1a 112a	Collier De Serrage	Hose Clip	
48	5660200115	2	Cover	Deckplatte Dp 1a, M6x30,S=3mm	Plaque De Recouvre	Cover	
49	1008707713	4	Screw	Sechskantschraube Iso 4017 - M6x30 - 8.8 - A2c	Vis	Screw	
50	0191505527	1	Bracket	Lasche Kpl. Verz.	Collier	Bracket	
51	1915060551	1	Fitting	Ge-Verschraubung Ges6-LImk	Raccord	Fitting	
52	1607003010	1	Grease Nipple	Schmiernippel 71412 Schneif. M10x1	Graisser	Grease Nipple	
58	1607003010	1	Grease Nipple	Schmiernippel 71412 Schneif. M10x1	Graisser	Grease Nipple	
59	1915060551	1	Fitting	Ge-Verschraubung Ges6-LImk	Raccord	Fitting	
60	6188805653	1	Bracket	Lasche 10131 Dc01 1x40x45	Collier	Bracket	
61	1607003006	2	Grease Nipple	Schmiernippel 71412 Schneidf. M6x1	Graisser	Grease Nipple	
62	1974950104	4	Wiperring	Abstreifring	Deflecteur	Wiperring	0692-Xxxx
63	5558248950	2	Verschlussstopfen Pe-Ld Gpn300 F 4	Verschlussstopfen Pe-Ld Gpn300 F 4	Verschlussstopfen Pe-Ld Gpn300 F 4	Verschlussstopfen Pe-Ld Gpn300 F 4	Ä8703



ROT06056